

General instructions for safe use

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Istruzioni generali per un uso sicuro

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Allgemeine Anweisungen für einen Sicheren Gebrauch

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Instrucciones generales para un uso seguro

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Instructions générales pour une utilisation sûre

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Instrukcje ogólne dotyczące bezpiecznego użytkowania

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Allmänna instruktioner för säker användning

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Obecné pokyny pro bezpečné použití

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

Általános utasítások a biztonságos használathoz

ISO 9001 – ISO 14001 – BS OHSAS 18001

MT IG_TK GEN 02 2021

LANGUAGES SUMMARY

EN	GENERAL INSTRUCTIONS FOR SAFE USE	04
IT	ISTRUZIONI GENERALI PER UN USO SICURO	27
DE	ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINEN SICHEREN GEBRAUCH	50
ES	INSTRUCCIONES GENERALES PARA UN USO SEGURO	73
FR	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR UNE UTILISATION SÛRE	96
PL	INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	119
SV	ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING	142
CZ	OBECNÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ	165
H	ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ	188



General instructions for safe use

Quality Management System ISO 9001

Environmental Management System ISO 14001

**Occupational Health and Safety Management System
BS OHSAS 18001**

MT IG_TK EN 02 2021

THE ORIGINAL VERSION OF THESE
INSTRUCTIONS IS IN ITALIAN

 **READ CAREFULLY AND BE SURE TO THOROUGHLY UNDERSTAND
ALL THE INFORMATION PROVIDED IN THESE INSTRUCTIONS BEFORE
PLANNING AND, IN ALL CASES, BEFORE CARRYING OUT ANY HANDLING,
UNPACKING, ASSEMBLING, POSITIONING AND COMMISSIONING
OPERATION INVOLVING THE UNIT.**



The Manufacturer declines any and all liability for injuries to people or damage to property arising from failure to observe the indications in this document.

The original version of this manual is in Italian and can be found on our website:

www.thermokey.com

The English translation conforms to the original and can be found on our website:

www.thermokey.com

Translations may contain mistakes. In case of doubt, always refer to the original Italian version or to its English translation.



PHILOSOPHY OF THE MANUAL

Para. § 255 of the applicative guidelines, revision 2, in the 2006/42/EC Machinery Directive suggests that instructions should be provided in electronic form on the Internet in order to prevent their loss and foster their updating.

Moreover, para. § 275 establishes that there should be correspondence between technical-commercial publications, such as catalogues, and the manual.

Many of the units manufactured by ThermoKey are customized for a specific plant or customer.

Due to the above-mentioned points, and considering that instruction readers are plant designers, installers and – finally – users, the technical documentation for correct unit designing and use follows the philosophy of drawing up a set of documents which, as a whole, are in fact defined as the MANUAL.

THE STRUCTURE OF THE MANUAL IS INDICATED HEREAFTER

GENERAL INSTRUCTIONS FOR SAFE USE (IG)

INSTRUCTIONS FOR HANDLING AND UNPACKING (IM)

INSTRUCTIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS (TC)

SPECIFIC USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS (IS)

The “General Instructions for Safe Use” provide information on safety and correct use. They include the following sections:

INDEX

IG 1. PRELIMINARY NOTICES	09
IG 2. LEGAL NOTICES	10
IG 2.1 ORIGINAL VERSION	10
IG 2.2 LIMITATIONS TO THE USE OF THIS MANUAL	10
IG 2.3 CONTENT AND UNDERSTANDING OF THE MANUAL	10
IG 2.4 LIABILITY	11
IG 2.5 LAW AND TECHNICAL NORMS USED IN BUILDING THE UNIT	12
IG 2.6 IMPORTANCE OF THE EN 378 SET OF NORMS	13
IG 3. PLAQUE AND GENERAL LABELS	13
IG 4. GENERAL WARNING AND SAFETY REGULATIONS	13
IG 4.1 GENERALITIES	13
IG 4.2 HANDLING, LOADING AND UNLOADING	14
IG 4.3 TRANSPORT	14
IG 4.4 WAREHOUSE STORAGE	14
IG 4.5 FAN NOTES	14
IG 4.6 ELECTRICAL SAFETY	15
IG 4.7 MECHANICAL SAFETY	15
IG 5. WRONG AND FORBIDDEN USE	16
IG 5.1 SPECIFIC PROHIBITIONS FOR AMMONIA UNITS	16
IG 6. GENERAL RESIDUAL RISKS	17
IG 6.1 AMMONIA LEAKS/SPILLS	20
IG 6.2 INSTRUCTIONS FOR INJURY TREATMENT	20
IG 7. INSTALLATION – GENERAL AND COMMON NOTICES	20
IG 7.1 MINIMUM TECHNICAL SPACES	22
IG 7.2 INSPECTION UPON DELIVERY	22
IG 7.3 UNPACKING THE UNIT	22
IG 7.4 PLACEMENT	22
IG 8. INSTALLATIONS	23
IG 9. REFRIGERATION AND HYDRAULIC CONNECTIONS	23
IG 9.1 HYDRAULIC CONNECTIONS	23
IG 9.2 ASSEMBLING PIPING	24
IG 9.3 WELDING	24
IG 10. ELECTRICAL CONNECTION	24
IG 11. REFRIGERANT	25
IG 11.1 AMMONIA AS REFRIGERANT FLUID	25
IG 11.2 "H" HAZARD AND "P" PRECAUTIONS	25
IG 12. INSPECTABLE FAN UNITS	26

- In the “Instructions for Handling and Unpacking” the required and permitted handling and unpacking operations of the various air-cooled units are indicated by means of numbered figures. In case of special air-cooled units, the correct information will be identified in the documentation by the order confirmation number.

To facilitate updating and avoid ambiguity of information, this part of the documentation on the unit consists of catalogues and other technical documentation supplied directly by ThermoKey and/or to be found on the Internet website: www.thermokey.com.



- The IT chapter “Instructions and Technical Specifications” illustrates the technical data related to every single kind of unit, grouped into families. It includes:

- SIZES AND WEIGHTS
- SPACE TAKEN UP AND MINIMUM TECHNICAL SPACE
- AERUALIC PERFORMANCE AND ELECTRICAL DATA
- SOUND EMISSION LEVEL
- ELECTRICAL SCHEMES
- TECHNICAL BULLETIN

To facilitate updating and avoid ambiguity of information, this part of the documentation on the unit consists of catalogues and other technical documentation supplied directly by ThermoKey and/or to be found on the Internet website: www.thermokey.com.



“Specific Use and Maintenance Instructions” are normally specific to every model and, where necessary, to each individual fan unit. They include:

- IS 1 - OPERATING INSTRUCTIONS
- IS 2 - OPERATING PROBLEMS
- IS 3 - MAINTENANCE
- IS 4 - SPARE PARTS

IG 1. Preliminary notes



THE UNIT SHALL BE USED EXCLUSIVELY ACCORDING TO ITS INTENDED USE, AS SPECIFIED IN PARAGRAPH "PRELIMINARY NOTES".

1. As the preliminary notes are an essential part of the manual, they must be read with great care and fully understood.
2. This manual – a part of the technical documentation of the fan unit - may be integrated with further indications and partly modified for the benefit of customization, or non-standard operational conditions. Generally, the manual consists of a main part and of some technical annexes. For the sake of simplicity, hereafter, where not otherwise specified, reference shall be made to the manual meaning all the technical documentation necessary for the correct use of the fan unit.
3. Keep this manual throughout the entire life-cycle of the fan unit.
4. Pay great attention to the norms of use provided in this manual, since failure to observe them may damage the fan unit or property, and/or harm people or animals.
5. ThermoKey reserves the right to modify this manual at any time. The final text of the revisions shall always be made public through publication on the website: www.thermokey.com. To ascertain if you are equipped with the latest revision, consult the revision index.
6. The Manufacturer's data and reference to the customer's order number are indicated on the ID plate of the fan unit, including the order number and data specific to the unit.

Reference to the order number is very important because it identifies possible customized solutions and limitations of use agreed upon between ThermoKey, as manufacturer, and the buyers in their capacity as users.

7. Non-original spare parts have to be previously approved by ThermoKey.
8. The unit conforms to the Essential Health and Safety Requirements laid down in the Machinery Directive 2006/42/EC, which apply to all the contemplated standard use conditions, or to those agreed with the customer.
9. Any other use from that contemplated and described in this manual and/or that has not been agreed between the User and ThermoKey before the manufacturing/commissioning of the fan unit are explicitly forbidden. Improper use of the fan unit may cause dangerous conditions, for which ThermoKey takes no liability.
10. The fan unit is designed for exclusive use with the refrigerants indicated in the order identified with the number on the unit ID plate.
11. Use of refrigerant fluids different from those explicitly indicated is prohibited.
12. To use ammonia and group 1 refrigerants, additional prescriptions and indications to those provided in this section may be necessary, which are provided in the manual of the fan unit.
13. The use of substances and fluids that may deteriorate, make unsafe or diminish the performance of the fan unit is forbidden.

14. All technical data related to the fan unit, all use restrictions and the minimum features of the installation site are given in the technical catalogues.

15. ThermoKey must be immediately contacted in the following cases: modifications are necessary, or it is necessary to carry out a variation to the fan unit after it has been manufactured, but before its start up; the operational conditions of the installation site are not the ones contemplated; a difference exists between what was foreseen before manufacturing and the actual state of the installation site; and in any case before carrying out any modification work. Failure to do so shall relieve ThermoKey from any and all responsibility.
16. Project designers, installers and/or users are required to enforce local norms and regulations concerning installation, use and disposal of the fan unit.
17. Wherever not better specified in this manual, the term qualified personnel shall always indicate any duly informed person, or any person under the supervision of a worker having such training, knowledge and experience as to be able to carry out the work properly and allow the supervised person to perceive the risks and avert any related hazard.
18. For warranty conditions refer to the terms agreed at the order stage.
19. This manual may not be reproduced, either totally or partially, unless the manufacturer gives its authorization in writing. Updated copies of this manual can be found on the website www.thermokey.com

IG 2. Legal notes

IG 2.1. ORIGINAL VERSION

The original version of this manual is in Italian and comes with every official translation of the manual. Translations, which are unauthorized by the manufacturer, are not to be deemed valid.

The use of unauthorized copies and/or translations of this manual and/or the use of translations lacking the original Italian version relieve ThermoKey from any possible consequence and liability in case of an accident.



IG 2.2. LIMITATIONS TO THE USE OF THIS MANUAL

This user and maintenance manual was drawn up for the fan units destined to the European Community market, bearing the CE trademark.

This user and maintenance manual does not cover placing on the market and/or use of the units in countries outside the European Union.



IG 2.3. CONTENT AND UNDERSTANDING OF THE MANUAL

Should project designers, installers and/or users (generally and comprehensively identified as operators) fail to find the required technical information on installation, use, maintenance and/or safe disposal of the unit in this manual, or should they have doubts on correct installation, use, maintenance and/or disposal procedures, they must get in touch with ThermoKey. This user and maintenance manual was drawn up to be as complete and clear as possible for its readers, depending on their preparation and competencies.

Failure to understand the content of this manual, or incomplete understanding of the instructions contained in it, is a sufficient condition for immediately interrupting designing, installation, use, maintenance and/or disposal of the unit itself.

Should operators persist in their activity without having perfectly and completely understood this user and maintenance manual and/or without mastering all the know-how and indications required to carry out their activity, ThermoKey shall be relieved from any consequence and liability.

The term negligence to ThermoKey includes failure to notify whatever mistake, omission, misprint, incongruous factor, etc. in this manual relating to technical instructions and indications: project designers, installers and users (maintenance operators) have to promptly notify ThermoKey regarding situations that may reduce safety for people, property and the environment, and they must act with the required competence, professionalism, spirit of collaboration and diligence.

Any instance of negligent, reckless conduct or any action showing poor technical-professional competence shall release the manufacturer from any and all consequences and liability.

IG 2.4. LIABILITY

Manufacturer liability

The manufacturer is responsible for designing, building, testing and packing the fan unit in order to place it on the European Union market. The manufacturer guarantees that the fan unit is designed, built, tested and packaged in conformity with the essential requirements set out in the applicable Community directives, and that an appropriate conformity assessment has been carried out accordingly.

Although the manufacturer is not in charge of packaging removal, installation, commissioning, maintenance, disassembly and disposal, these instructions contain as much useful information as possible on these operations throughout the life cycle of the fan unit.

All unit parts have been designed, manufactured and tested so as to bear all reasonably foreseeable stress under expected use conditions and under reasonably foreseeable conditions: no safety and/or operating guarantee can be given if the units are used in conditions that are not explicitly contemplated by ThermoKey, and are therefore forbidden.

Installation, use, maintenance and/or disposal of the unit in forbidden conditions, not foreseen and/or anyway different from those contemplated by ThermoKey, relieve the latter from any and all consequences and liability.

Designer and installer liability

Installers and/or designers must evaluate the risks, prepare emergency, warning, notification and protection equipment and systems and have to also draft comprehensive instructions for the refrigeration plant/system on which the fan unit is installed, as prescribed by standard EN 378-4.

The designers and/or installers are also responsible for establishing best means and procedures for handling and storing the unit outside the manufacturer premises and/or warehouses. More specifically, the designers and/or installers must verify the instructions supplied by the manufacturer and have them complied with during handling, transport and storage.

Incorrect assessment of risks, or inadequate selection of emergency, warning, notification and protection means and systems by designers and/or installers shall release ThermoKey from any and all consequences and liability.

Designers are person in charge of designing the refrigeration plant/system where the fan unit is installed: they are responsible for both performance and safety aspects.

Designers have the responsibility of choosing the most appropriate components for the plant they are designing according to on the restrictions of use imposed by the manufacturer.

Designers must be experienced and competent enough to clearly understand the content of this user and maintenance manual, as well as of other technical-commercial document relating to the unit and to ask the manufacturer for possible clarification in order to implement a functional, safe and state-of-the-art plant/system.

In particular, designers have to be able to detect the reasonably foreseeable operating conditions of the unit (conditions relating to the environment, fastening means, loads and stresses, connections to the electrical, fluid, plumbing/hydraulic systems, etc.) and to verify that the unit is suitable for such conditions.

Incorrect identification of the operating conditions of the unit by the designers releases ThermoKey from any consequences and liability.

If the project is broken down into several sections, the project manager -whoever this is- shall be deemed to be the project designer.

The installer is the person in charge of installation and implementation of the plant in conformity with project specifications, component specifications, as defined by their manufacturers, and good manufacturing practices.

Installers must be expert and competent enough to clearly understand this user and maintenance manual, as well as any other technical-commercial document relating to the unit, and to ask the manufacturer for any possible clarification in order to implement a plant/system which is functional, safe and complies with good manufacturing practices.

The staff involved in the various operations for unit installation and commissioning must be competent and trained. Insofar as is relevant, the minimum level to be guaranteed is the one indicated in EN 13313.

If installation is broken down into several steps, the installation coordinator -whoever this is- shall be deemed to be the installer.

Responsibilities of the refrigeration plant/system operator

The operator is the person who uses the plant and, therefore, the unit being the subject-matter of this user and maintenance manual. The operator is also responsible for unit maintenance.

The staff involved in the various operations for unit installation and commissioning have to be competent and trained. Insofar as is relevant, the minimum level to be guaranteed is the one indicated in EN 13313.

The plant/system operator must only work with competent and trained staff, equipped with the required individual protective equipment, and qualified for control, maintenance, repairs, emergency and disposal of the unit.

As ThermoKey is not involved in design of the refrigeration plant/system and is released from any and all consequences and/or liability originating from incorrect design/installation.

As the units may undergo technical modifications and/or updates by the manufacturer, the plant/system operator must verify compatibility between the plant/system and the new version of the unit.

IG 2.5 STATUTORY REGULATIONS AND STANDARDS APPLIED FOR MANUFACTURING THE UNIT

For the standards used by the manufacturer for building the unit always refer to ThermoKey Declaration sent with the unit.

IG 2.6. RELEVANCE OF EN 378 STANDARDS

EN 378 represents a set of four technical standards (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 and EN 378-4) which serve as major guidelines for the design, installation, operation, servicing and disposal of the plants and their related refrigeration units. The standards included in this set are aimed at providing a comprehensive overview of the safety aspects that have to be taken into account by designers, installers, plant/system operators and servicing staff.

ThermoKey considers the enforcement of the standards of the EN 378 group of foremost importance for the safety of people, property and environment, in relation to the use of the air-cooled unit, subject of this manual, in a plant refrigeration system.

Failure to comply with the prescriptions of these standards may primarily cause, and not within certain limits

- either the risk of the refrigerant leaks or spillage, consequently leading to a fire or explosion, and/or harm to the health of people, damage to property and the environment;
- or the risk of accident for the people involved in the various stages such as installation, use, maintenance and disposal.



Failure to comply with any of the requirements above and, generally, any conduct posing a risk for the operators involved in unit handling, releases the manufacturer from any and all consequences and liability.



IG 4.2. HANDLING, LOADING AND UNLOADING

1. The plant/system must be handled and moved during loading and unloading by qualified staff supplied with suitable equipment, perfectly in line with the indications provided by the manufacturer.

2. In particular, the operators in charge of handling the unit have to:

- verify that the lifting equipment they are using can bear the unit weight with a significant safety margin,
- ensure that no-one is standing within the outreach of the equipment used for unloading and, in any case, within the area where such activity is being carried out,
- ensure that the unit is hooked up with appropriate hooks only by the points indicated by the manufacturer.

Failure to comply with any of the requirements above and, generally, any conduct posing a risk for the operators involved in unit handling, releases the manufacturer from any and all consequences and liability.

Failure to comply with the above-mentioned indications may cause harm to people such as:

- crushing
- severing of limbs

Moreover it may damage the unit preventing it from working appropriately.



IG 3. Generic plates and labels

The user must ensure that the labels and plates applied on the unit by the manufacturer are in good order, readable and properly secured in place. If they get worn out, unreadable or, in any case, hardly understandable, labels and plates have to be replaced.

IG 4. General warnings and safety rules

IG 4.1. GENERAL

1. The air-cooled unit is contemplated for automatic, unsupervised use.
2. The designer and/or the installer will need to foresee fluid hammering.
3. The user shall be in charge of the fastening systems used in the fan unit and shall ensure that they have been designed in conformity with the ETAG requirements specifically relevant for this kind of support.
4. The users of fan units where hazardous fluids are used have to strictly adhere to the technical indications on fluid safety.
5. It is essential to provide for proper aeration of the area where fan units using potentially explosive or flammable fluids are fitted. Designers, installers and/or users must take this aspect into consideration.
6. Fans are designed for continuous operation S1 (continuous operation with constant load). If the fans are used with an ON/OFF regulation system, this control must not contemplate frequent switching (please read the fan data sheet).
7. In addition to the precautions contained in these chapters, specific instructions can be provided for each model (see ThermoKey website <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).



IG 4.3. TRANSPORT

In case of sea freight or land transport in particular (bumpy) road conditions, it is necessary to remove all the parts that might get damaged from the units, as this may cause future breakdown and malfunctioning, or to pack the units in special material.

Unit disassembly and reassembly must be carried out only after receiving ThermoKey's authorisation and solely following its direct and precise instructions. Failure to comply with this requirement relieves ThermoKey from all future liability.

IG 4.4. WAREHOUSE STORAGE

If the unit has to be stored before it is installed (for one or more than one month), it is advisable to adopt the following precautions:

- leave the fan unit in its original packaging until installation or re-package it so as to assure an equivalent level of protection as the original packaging against atmospheric agents, dust, insects or small rodents,
- place in a covered area, with temperatures ranging between +15°C and +25°C and a percentage of humidity between 50% and 70%;
- ensure the unit is not exposed to corrosive liquids or vapours.
- the units cannot be stacked one on top of the other during storage and transport, unless this is explicitly contemplated.



Failure to comply with storage indications shall relieve ThermoKey from all liability for damage caused by inappropriate storage of the unit.

IG 4.5. NOTES ON FANS

If the unit is installed outdoors, but it is not started up immediately, it is advisable to switch on its fan(s) for 4-6 hours at least once a week to avoid damage to the electric motors.

IG 4.6. ELECTRICAL SAFETY

1. The electrical and hydraulic systems and the regulation units (optional) must be connected exclusively by qualified staff having the qualifications required by the legislation of the Country where the unit is going to be installed.
2. The fan unit is designed to operate within the voltage, frequency and current limits, and at the short-circuit conditions indicated on the ID plate.
3. A power switch must be installed upstream of the douser power line. This switch must give the opportunity to be locked in the open position (power not supplied to the unit) by means of a padlock, for instance.
4. The unit can also be supplied with a main switch, needed during maintenance operations. In order to use them during maintenance operations, on several of our units an adequate access system at the customer expenses will have to be planned (as for a scaffolding, a moving platform or other mean to access the working place). This is necessary for example considering VType units and Table units with supplementary frames or non standard ThermoKey feet.
5. Each fan unit must feature one connection to the electrical mains. If additional connections are required, the plant designer, the installer or the user must provide power switches in order to allow safe use of the fan unit.
6. The protection class of the electrical equipment is IP54 and must not be reduced during the installation phase. Consequently, appropriate cable-glands have to be used, and, where necessary, plugs for the holes.
7. Installing the unit in environments classified as potentially explosive atmospheres is forbidden pursuant to Directive 1999/92/EC, except for Atex-certified units.
8. In case of fire, use an extinguishing substance suitable for use with live units.

IG 4.7. MECHANICAL SAFETY

1. The fan unit must be secured to a support capable of resisting the stresses occurring during normal operation, such as the weight of the fan unit fully assembled and filled with refrigerant, the effects of a seismic shock and the snow- or wind load for units installed outdoors. Besides this list, the designer shall check the foreseeable stresses with reference to the Eurocode or locally applicable standards.
2. The stability of the fan unit has to be safeguarded at all times. Fan units that operate after mounting on a flat surface must be fastened to this surface, and not just made to sit on it.
3. Based on the type of application, hung-up units may require the adoption of fall-prevention or retaining systems.
4. Should it be necessary to contemplate bracing, the same has to be placed and/or marked in such a way as not to generate a risk of tripping.
5. During maintenance, repairs or cleaning, always wear suitable protective equipment (gloves resistant to mechanical risks, as prescribed by standard EN 388, marked CE and above 1311) for the purpose of reducing the risk of injuries in case of contact with metal sheet tips or with the finned pack.
6. Accidental contact with the manifolds or piping may cause heat burns. Always wear suitable protective equipment.

7. For detailed information on the sound level of the unit, refer to the calculation tables and catalogues, or visit the catalogue download area on our website: www.thermokey.com.

8. With reference to the overpressure risks, refer to the calculation tables or the catalogues for the units operating parameters and for the types of fluid to be filled. Tables and catalogues may be requested directly to ThermoKey or they can be downloaded from the website: www.thermokey.com

9. It is prohibited to use or add substances or solvents to the fluid indicated for use, for which the product has been designed. The following substances are regarded as aggressive: corrosive, toxic, flammable, explosive substances, and, generally, those belonging to group 1 fluids, according to Directive 97/23/EC (2014 /68 / EU from 19.07.2016).

IG 5. Unintended and prohibited use

Any different use from that specified in this manual is to be considered as unintended.

While the fan unit is in operation, no activities are allowed near it, unless they take place at a suitable distance.

Below is a list of foreseeable unintended uses:

- failure to disconnect the power supply by turning the power switch to position "O" (open) (or to disconnect the plug from the socket) before performing adjustment, resetting and maintenance operations;
- failure to carry out periodical maintenance and controls;
- structural modifications or changes to the unit operating logics;
- tampering with the protections and safety systems;
- presence of unauthorised people during routine operation;
- failure by operators and maintenance people to wear personal protective equipment;
- failure to install the recommended collective protective equipment.

The behaviours illustrated above are explicitly prohibited.

Since it is not possible to eliminate residual risks due to unintended use, indications and instructions are provided to avoid such conduct.

It is prohibited to remove or make unreadable the safety, danger and obligation signs featured on the unit.

It is prohibited to remove or tamper with the protections featured on the unit.

It is prohibited to make modifications to the fan unit.

IG 5.1. SPECIFIC PROHIBITIONS FOR AMMONIA UNITS

Ammonia is a potentially explosive, toxic and irritating substance, which poses a risk of fire, and may cause irreparable injury and harm, or even death.



IG 6. General residual risks

There are two categories of residual risks: general and specific risks. General residual risks are those which can be attributed to every fan unit, whatever the model or the application, and they are defined only based upon manufacturing technologies and solutions. General residual risks are examined in this part of the manual.

On the other hand, specific residual risks are peculiar to a family of units, to a model, or even to a single sample unit. Specific residual risks are listed in the documentation specifically related to the unit, not necessarily in the manual.

1. The unit has risks that have not been totally eradicated from a design point of view or with the installation of adequate protections.
2. Besides the instructions given in this manual and in the technical documentation of the fan unit in general, the user has to implement organizational measures to further reduce residual risks. These measures include giving unit operators both personal (PPE) and collective (CPE) protective equipment.
3. During unit installation, sufficient space is contemplated to limit such risks. To preserve said conditions, the corridors and the areas around the unit must always be:
 - free of obstacles (such as small ladders, tools, containers, boxes);
 - clean and dry;
 - well lit, if that is necessary.

DANGER DESCRIPTION OF THE DANGEROUS SITUATION

BURN *The operator (in particular situations or during maintenance) intentionally or unintentionally touches a cold or frozen surface.*

SOLUTION Use insulating gloves and/or wait for the cooling down/heating up of the surfaces.

ELECTROCUTION *Contact with live electrical parts during maintenance operations.*

SOLUTION As far as possible, maintenance operations have to be carried out with the unit switched off and exclusively by qualified, trained and authorized operators, supplied with appropriate PPE and insulating tools.

SHARP FINS *During operation and cleaning the operator may come into contact with the fins of the exchangers, which are sharp.*

SOLUTION The operator must be supplied with appropriate PPE.

STAGE DESCRIPTION OF THE DANGEROUS SITUATION

TRANSPORT It consists in transferring the unit from one location to another using suitable means.

HANDLING This consists in transferring the unit from and onto the means of transport as well as moving it inside the factory.

UNPACKING This consists in removing all the materials employed for packaging the unit.

ASSEMBLING It includes all the initial assembly operations required to prepare the unit for start up.

ORDINARY USE The use the unit is intended for (or considered as ordinary) in relation to its designing, manufacture and function.

ADJUSTMENT This includes adjustment, setup and calibration of all the devices which have to be registered for normal operation.

CLEANING This consists in removing dust, oil and processing/machining residues that might jeopardize the good functioning and use of the unit as well as the operator's health/safety.

MAINTENANCE It consists in periodically checking the unit parts that can wear out or that have to be replaced.

DISASSEMBLING It consists in either complete or partly disassembly of the unit into its constituting parts, no matter what the reason for it is.

DEMOLITION It consists in the final removal of all the parts of the unit resulting from its final dismantling in order to allow for its disposal or for separate collection of its components in compliance with the procedures laid down by the applicable laws.

The Customer is responsible for the identification and selection of the adequate kind and category of suitable PPE.

The PPE used shall conform to product directives and shall bear the CE marking (for the European market).

	TRANSPORT	HANDLING	UNPACKING	MONTAGGIO	ORDINARY USE	ADJUSTMENT	CLEANING	MAINTENANCE	DISASSEMBLY	DISMANTLING
 OBLIGATION TO WEAR WORK CLOTHES										
 OBLIGATION TO WEAR SAFETY FOOT-GEAR										
 OBLIGATION TO WEAR GLOVES										
 OBLIGATION TO WEAR SAFETY GOGGLES										
 OBLIGATION TO WEAR A FACE SHIELD										
 OBLIGATION TO WEAR A MASK (*)										
 OBLIGATION TO WEAR A PROTECTIVE HELMET										

(*) only for the operations requiring contact with refrigerants

IG 6.1. AMMONIA LEAKS

If the operator notices:

- a leak of ammonia vapour or liquid ammonia from the unit or from its connections, or
- sudden and strong smell or irritation in the airways and eyes, or
- the activation of a warning/alarm device and/or a signal indicating a concentration of ammonia

he must get out of the room or, in any case, get away from the installation site of the unit and engage the emergency device.



The fault shall later be resolved by expert and trained staff.

Before entering the installation area/site, the operator shall:

- wear protections for the airways and the eyes, gloves and protective clothes suited for the circumstance,
- wait until the ammonia bubbles in the room or in the area where the damaged unit is installed have disappeared,
- be assisted by other members of staff who must be ready to act when necessary.

IG 6.2 INSTRUCTIONS FOR INJURY TREATMENT

Injuries deriving from contact with ammonia may cause:

- frostbites
- corrosive skin injuries

Assistance staff shall immediately:

- call for a doctor
- provide protection to the airways
- take the injured person to the shower and wash him/her with hot water (the injured person shall have to be placed under the shower with his/her clothes on).

IG 7. Positioning

General and common notes



For details on positioning operations, see the HANDLING and UNPACKING INSTRUCTIONS.

Besides these general and common procedures, specific indications can be contemplated for every model (see ThermoKey website: <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Installation site

Preliminarily to the design stage, or at least before installation, the following data shall be verified:

- the assembly surface is sufficiently resistant to bear the stresses exerted during operation, such as for instance the weight of the unit and of the refrigerant load,
- there is enough room to allow for servicing and maintenance
- the chosen installation place cannot be flooded,
- the natural or forced ventilation of the installation place is such as to avert dangerous concentrations of potentially explosive or flammable refrigerants,

- the local unit temperature, when not in use, does not exceed 50°C,
- anti-vibration supports and hoses may be fitted on the hydraulic piping so as to limit vibration propagation through solid bodies as much as possible,
- the acoustic impact is adequate.

For indoors installations, also verify that the installation room conforms to the prescriptions of standard EN 378-3 and to the other technical and legal specifications in force where the unit is installed.

For outdoors installations, check that:

- the position of the unit exceeds average snow height,
- the assembly surface is sufficiently resistant to bear the stresses of ordinary use such as for instance the weight of the unit, the refrigerant load and accidental loads (snow, wind and similar) making reference also to EN 1991-5 standard.

Prepare the space and the equipment required for installation.

Special care is required when verifying the danger of galvanic corrosion. More specifically, the designer/installer must consider using a protection system.

The installer/designer must also contemplate possible external vibrations, such as for instance traffic near roads, vibrations near airports, etc.

The installation of shock absorbers at the basis of the structure is recommended: refer to the catalogue or to the catalogue download area on our Internet website www.thermokey.com.

For stress assessment we recommend referring to standard EN 1991-6.

Use of anti-vibration systems may alter the conditions of fan unit resistance to stresses (wind and its own vibrations especially).

For pipe sizing, especially ammonia and group 1 refrigerant pipes, we recommend implementing standard EN 1998-6.

When choosing the installation site, a set of possible risks have to be taken into account, which may show up both during installation and during subsequent ordinary use and disassembling. It is up to designers, installers and/or users to evaluate the risks present at the installation site. A non-exhaustive but indicative list is given hereafter.



The area near or the soil under the fan units may turn out to be slippery: signal this risk in an appropriate way.



Bracing and, generally, all structures protruding from the fan unit may pose a risk of tripping.



Suspended or hanging fan units and very large units may pose the risk of knocking one's head due to the installation height.



Installations at a height (on roofs with terraces, on supporting structures or similar means exceeding 2 metres in height from the transit area) pose a risk of objects falling from above, which has to be reduced by means of CPE.



The use of ammonia and group 1 refrigerants may pose a risk of explosion as a result of an explosive atmosphere. At the design stage, all possible precautions must be taken to prevent such inconvenience.

IG 7.1. MINIMUM TECHNICAL SPACES

Minimum technical spaces can be of different types. This is why reference must be made to the specific indications supplied inside the technical documentation. Should they not be present, promptly ask ThermoKey for a copy.

IG 7.2. INSPECTION UPON DELIVERY

Check that the data in the order confirmation are in line with those on the unit ID plate. Also check that the electrical parameters match the requirements. Do not install the unit if there are divergences in the parameters.

If a flaw is detected in the fan unit during unpacking and/or installation, immediately notify the manufacturer and do not carry on with the subsequent steps without an explicit authorization.

IG 7.3. UNPACKING THE UNIT

As the packaging can be of different types, it is necessary to refer to the specific indications provided inside the technical documentation. Should they not be present, promptly ask ThermoKey for a copy and do not carry on with any unpacking operation.

IG 7.4. PLACEMENT

It is prohibited to stop within and pass by the outreach of any type of lifting equipment.

After installation, the film protecting the unit body must be removed.



IG 8. Installation

Installation is the stage that follows fan unit placement, during which operations are performed to secure the unit to its support, bracing is placed, and parts likely to have been disassembled during handling are reassembled.



Installation has to be performed in conformity to the indications given in the manual and those provided in standard EN 378-3.



Mounting of the mechanical parts of the fan unit is to be carried out by the installer. The fan unit is equipped with mounting holes. Should the holes be too small in size, do not expand them without prior authorisation from ThermoKey.

The diameters of the mounting holes are the result of the manufacturer static calculations. The mounting elements have to take into account hole diameters.

Mounting elements have to be equipped with all suitable means to prevent coming loose.



To size the anchoring or mounting devices of the fan units, follow the ETAG standards and refer to the technical catalogues published in the catalogue download area of our Internet website: www.thermokey.com.

For enhanced stability of the units installed outdoors against wind load, bracing may be fitted. The installer is in charge of selecting and sizing the bracing.

IG 9. Refrigeration and hydraulic connections



It is strictly prohibited to place the headers according to the intake line, as they must not be moved away from their original position.

- When setting the joints of the IN/OUT piping, it is mandatory to check the gauge showing the refrigerant flow, which is fitted at the manifolds or flanges.
- Installation of upstream shut-off valves is recommended for easier maintenance. If installation of these valves creates risks, it is always up to the installer to foresee appropriate solutions for the circuit.
- For V-type condensers and dry coolers equipped with adiabatic systems, it is mandatory to drain water from the feeding system to prevent ice formation whenever the ambient temperature is expected to drop below 0°C.
- For the connections of the refrigerating and hydraulic circuits, it is obligatory to comply with the diameters of the existing attachments. Any kind of modification has to be agreed beforehand with the Customer Service of ThermoKey Spa, otherwise the manufacturer shall be relieved from all liability for harm to people and/or animals or damage to property, and for poorer performances than those declared. In such case, the Guarantee Conditions too shall no longer apply.

IG 9.1. HYDRAULIC CONNECTIONS

Hydraulic connections have to be set up in conformity with national or local legislation. The piping can be made of steel, zinc-coated steel or P.V.C. Pipes have to be accurately sized depending on the nominal refrigerant flow rate, pressure, pressure losses from the hydraulic circuit and the operating temperatures. All hydraulic connections have to be insulated by using appropriately thick, closed-cell material.

IG 9.2. PIPING INSTALLATION

- Fasten all the piping correctly to prevent mechanical damage following the correct assembly procedure and the indications given in the Technical Specifications of the download area on the website: www.thermokey.com
- While fastening, support the piping so as to prevent inappropriate stresses to the fastening systems.
- If the unit is installed in areas where personnel transit is authorized, place the piping so that it is not in the way, and ascertain that piping is connected with coupling tubes that cannot be easily removed,
- Use fastening devices that are suitable with the weight of the piping so that the whole burden does not fall onto the connections, causing breakage or detachment from the units.



In fan units where ammonia or explosive or flammable liquids are used, incorrect piping installation may lead to the risk of refrigerant leaks.

IG 9.3. WELDING

- When connections are made through welding, weld with precision and care to prevent leaks;
- avoid overheating while welding (excessive downsizing danger);
- use protection gases while welding (avoid excessive scaling);
- welding work on components under pressure may cause fire or explosions;
- carry out welding work only after draining the unit and discharging the pressure from it;
- make sure that loads and vibrations do not stress the unit;
- when welding the connections, it is prohibited to direct the flame towards the unit and/or to the installed electrical unit devices.

IG 10. Electrical connection



Electrical connections have to be made in conformity with the instructions provided in this manual, with the electrical diagrams supplied in the Instructions and Technical Specifications and with the regulations relating to electrical systems in force in the Country where the unit is installed.

The unit must be connected to a grounding system unit.

- All electrical connections have to be carried out by qualified staff, having the necessary technical requirements expected in the Country where the unit is installed.
- It is mandatory to check that the line voltage corresponds to the rating indicated on the unit ID plate.
- The designer/installer is in charge of selecting and sizing the unit power cable.
- When placing the power cable, we recommend using raceways or piping to protect the cable mechanically. We strongly recommend not placing the cable on the floor without fastening it.
- It is mandatory to use power cables whose type and minimum cross-section conforms to standard EN 60204-1 and, possibly, to the technical regulations in force in the Country of installation.
- The power and absorption values for sizing the electrical power line are given in the unit ID plate and/or in the technical catalogues.
- It is mandatory to supply the power system with a device to protect it against over-currents, such as a circuit breaker,

and over-voltage.

- The electrical cable must be passed through the switchboards and into the electrical boxes of the fan unit from the bottom, or in such a way as to reduce the risk of water infiltration. Always use cable glands.
- Protection against indirect electrical contacts is implemented by earthing the metal structure of the fan unit and through coordination with automatic switches for TT and TN-S distribution systems.
- At the power terminals to the switchboard, the yellow/green earthing cable must be left longer than the other leads so that, in case of pulling, it is the last one to detach from the terminals.
- In three- and one-phase models, the power line must be connected to the main power panel.
- If several units are assembled in series, they have to be included in an equipotential system: connection has to be made by means of a terminal bearing the symbol placed on the header side. The cross-section of the lead (coloured yellow/green) has to be equal to, or larger than the maximum cross-section of the power cable.
- For the electrical connections of the fans, where there is no switchboard, it is mandatory to refer to the wiring diagram provided in the junction box of the fans. Connecting TK thermal contacts in series is recommended to handle the alarm system.
- If the unit is provided with a regulation system (speed regulators or EC fans), compliance with standards EN61000-3-2 and EN61000-3-12 must be ensured before connecting the unit to the distribution network.
- Use speed regulators with inverters supplied by ThermoKey exclusively. The use of different inverters has to be validated by ThermoKey Engineering Department.

IG 11. Refrigerants



The information given in this paragraph is generic and does not replace that contained in the product and safety data sheets of the refrigerant in use.



Always refer to the information given in the safety data sheets of the refrigerant.

IG 11.1 AMMONIA AS A REFRIGERANT FLUID

- Ammonia is toxic to the breathing system.
- Continued exposition, or severe exposition to ammonia vapours may cause ulcers in the conjunctive and cornea, glottis oedema, bronchial spasm, lung oedema and breathing failure.
- Ammonia is highly irritant to the eye mucous and, in humidity conditions, to the skin as well.
- Splashes of liquid ammonia may cause cold burns or other types of burns due to caustic action.
- Ammonia can be dangerous for water environments, in particular to fish

IG 11.2 "H" HAZARD AND "P" PRECAUTIONS

All information of danger and caution can be found in Regulation EC 1272/2008. Below are just a few examples.

Hazard

- H221:** Flammable gas.
H331: Toxic, when inhaled.
H314: Causes serious skin burns and eye lesions.
H400: Very toxic to water organisms.
EUH071: Corrosive for the airways

Precaution

- P210:** Keep far from sources of heat/sparks/free flames/heated surfaces. – Do not smoke.
P280: Wear protective gloves/clothes. Protect your eyes/face.
P260: Do not breathe the vapours.
P273: Do not dispose of in the environment.
P377: In case of fire due to a gas leak, do not extinguish unless you can stop the leak/spill with no danger.
P381: Eliminate all sources of ignition.
P303+P361+P353+315: IN CASE OF CONTACT WITH THE SKIN (or with hair): promptly take off the contaminated garments. Rinse your skin/have a shower. Get in touch with a doctor immediately.
P304+P340+P315: WHEN INHALED: carry the injured person into the open air and place him/her in a restful position which may favour breathing. Consult a doctor immediately.
P305+P351+P338+P315: IN CASE OF CONTACT WITH THE EYES: rinse accurately for several minutes. Take off contact lenses, if any and easy to do so. Go on rinsing. Consult a doctor immediately.

IG 12. Inspectable fan units

Inspectable fan units allow access to the fan housing without completely removing the fans. This optional function is characterised by additional technical arrangements that are described in the Technical Specifications in the download area of our website: www.thermokey.com



The safety and final conformity of inspectable fan units with the legal requirements, where installation of optional devices (e.g. electrical interlocks, etc.) is at the user's discretion, are guaranteed exclusively after completion of installation as indicated by Thermokey.



Istruzioni generali per un uso sicuro

Sistema di Gestione Qualita' ISO 9001

Sistema di Gestione Ambiente ISO 14001

**Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul
posto di lavoro BS OHSAS 18001**

MT IG_TK IT 02 2021

LA VERSIONE ORIGINALE DELLE PRESENTI ISTRUZIONI
È IN LINGUA ITALIANA

**LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE TUTTE
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELLA
PROGETTAZIONE ED IN OGNI CASO PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE
OPERAZIONE DI MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO, MONTAGGIO,
POSIZIONAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIO.**



! ThermoKey declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza delle indicazioni contenute nel presente documento.



L'originale del presente manuale è in **italiano**, ed è reperibile sul sito internet: www.thermokey.com
La traduzione in **inglese** è conforme all'originale ed è reperibile sul sito internet: www.thermokey.com
Le traduzioni in altre lingue possono contenere errori; in caso di dubbio fare sempre riferimento alla versione originale in italiano od alla sua traduzione in inglese.

LA FILOSOFIA DEL MANUALE

Il commento n. 255 delle linea guida applicative revisione 2 della direttiva macchine 2006/42/CE suggerisce di mettere a disposizione un formato elettronico reperibile su internet delle istruzioni per evitare il loro smarrimento e favorirne laggiornamento.

Inoltre il commento 275 impone che vi sia corrispondenza fra le pubblicazioni tecnico-commerciali, quali i cataloghi, ed il manuale.

Molte delle unità ventilate prodotte da ThermoKey sono personalizzate per uno specifico impianto o cliente.

Sulla base dei punti sopra indicati e considerando che gli utilizzatori delle istruzioni sono i progettisti degli impianti, gli installatori ed infine gli utilizzatori, la documentazione tecnica per la corretta progettazione ed il corretto uso dell'unità ventilata segue la filosofia di comporsi di una serie di documenti che, nel loro insieme, vengono appunto definiti MANUALE.

CONTENUTO DEL MANUALE

ISTRUZIONI GENERALI PER UN USO SICURO (IG)

ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL DISIMBALLO (IM)

ISTRUZIONI E DATI TECNICI (TC)

ISTRUZIONI SPECIFICHE D'USO E MANUTENZIONE (IS)

Nelle **Istruzioni Generali per un Uso Sicuro** sono indicate le informazioni di sicurezza ed uso corretto comprendenti:

INDICE

IG 1. NOTE PRELIMINARI	32
IG 2. NOTE LEGALI	33
IG 2.1 VERSIONE ORIGINALE	33
IG 2.2 LIMITI D'USO DEL PRESENTE MANUALE	33
IG 2.3 CONTENUTO E COMPRENSIONE DEL MANUALE	33
IG 2.4 RESPONSABILITÀ	34
IG 2.5 NORME DI LEGGE E TECNICHE IMPIEGATE NELLA COSTRUZIONE DELL'UNITÀ	36
IG 2.6 IMPORTANZA DELLA SERIE DI NORME EN378	36
IG 3. TARGHE ED ETICHETTE GENERICHE	36
IG 4. AVVERTENZE GENERALI E NORME DI SICUREZZA	36
IG 4.1 GENERALITÀ	36
IG 4.2 MOVIMENTAZIONE CARICO E SCARICO	37
IG 4.3 TRASPORTO	37
IG 4.4 IMMAGAZZINAMENTO	37
IG 4.5 ANNOTAZIONE PER I VENTILATORI	38
IG 4.6 SICUREZZA ELETTRICA	38
IG 4.7 SICUREZZA MECCANICA	38
IG 5. USI SCORRETTI E VIETATI	39
IG 5.1 DIVIETI SPECIFICI PER LE UNITÀ VENTILATE AD AMMONIACA	39
IG 6. RISCHI RESIDUI GENERALI	40
IG 6.1 PERDITE DI AMMONIACA	43
IG 6.2 ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE	43
IG 7. POSIZIONAMENTO – NOTE GENERALI E COMUNI	43
IG 7.1 SPAZI TECNICI MINIMI	45
IG 7.2 ISPEZIONE ALLA CONSEGNA	45
IG 7.3 DISIMBALLO DELL'UNITÀ	45
IG 7.4 COLLOCAZIONE	45
IG 8. INSTALLAZIONE	46
IG 9. ATTACCHI FRIGORIFERI ED IDRICI	46
IG 9.1 COLLEGAMENTI IDRAULICI	46
IG 9.2 MONTAGGIO DELLE TUBAZIONI	47
IG 9.3 SALDATURA	47
IG 10. COLLEGAMENTO ELETTRICO	47
IG 11. REFRIGERANTI	48
IG 11.1 AMMONIACA COME FLUIDO REFRIGERANTE	48
IG 11.2 INDICAZIONI DI PERICOLO H E PRUDENZA P	48
IG 12. UNITÀ VENTILATE ISPEZIONABILI	49

- Nelle **Istruzioni di Movimentazione e Disimballo** sono indicate, mediante figure numerate, le operazioni necessarie e consentite per la movimentazione ed il disimballaggio delle varie unità ventilate. Nel caso di unità ventilate speciali le informazioni corrette saranno identificate nel documento dal numero di conferma d'ordine.

Per facilitare l'aggiornamento e la non ambiguità di informazioni, questa parte della documentazione dell'unità ventilata è costituita da cataloghi ed altra documentazione tecnica fornita direttamente da ThermoKey e/o reperibile sul sito internet www.thermokey.com.



- Nel capitolo **TC Istruzioni e Dati Tecnici** sono riportate le informazioni tecniche rilevanti per ogni singola tipologia di unità ventilata, raggruppate in famiglie e comprendono:

- DIMENSIONI E PESI
- INGOMBRI E SPAZI TECNICI MINIMI
- DATI AERAULICI, PRESTAZIONALI ED ELETTRICI
- IL LIVELLO DI EMISSIONI SONORE
- SCHEMI ELETTRICI
- BOLLETTINO TECNICO

Per facilitare l'aggiornamento e la non ambiguità di informazioni, questa parte della documentazione dell'unità ventilata è costituita da cataloghi ed altra documentazione tecnica fornita direttamente da ThermoKey e/o reperibile sul sito internet www.thermokey.com.



- Le **Istruzioni Specifiche per l'Uso e la Manutenzione** sono una parte specifica per ogni modello ed eventualmente per ogni unità ventilata specifica e comprendono:

- IS 1 - ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
- IS 2 - PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO
- IS 3 - MANUTENZIONE
- IS 4 - PARTI DI RICAMBIO

IG 1. Note preliminari



L'UNITÀ DOVRÀ ESSERE DESTINATA SOLO ALL'USO PER LA QUALE È STATA ESPRESSAMENTE CONCEPITA, RIPORTATO AL PARAGRAFO "NOTE PRELIMINARI"

1. Le note preliminari sono una parte essenziale del manuale e devono pertanto essere lette con grande attenzione e comprese.
2. Il presente manuale è una parte della documentazione tecnica dell'unità ventilata. Il presente manuale può venir integrato da altre indicazioni ed in parte modificato in funzione di personalizzazioni o condizioni operative fuori standard. In termini generali il manuale si compone di una parte principale e di alcuni allegati tecnici. Nel seguito per semplicità ci si riferirà, dove non altrimenti specificato, al manuale intendendo tutta la documentazione tecnica necessaria al corretto uso dell'unità ventilata.
3. Conservare il presente manuale per tutta la vita utile dell'unità ventilata.
4. Prestare particolare attenzione alle norme d'uso presenti nel manuale in quanto la mancata osservazione può causare danno all'unità ventilata e/o a persone, animali, cose.
5. ThermoKey si riserva il diritto di modificare il presente manuale in ogni momento; le revisioni nella loro forma ultima sono sempre rese pubbliche sul sito www.thermokey.com. Per verificare se siete in possesso dell'ultima revisione dovete consultare l'indice di revisione.
6. I dati del costruttore ed il riferimento al numero d'ordine del cliente sono riportati sulla targa identificativa dell'unità ventilata che contiene, oltre ai dati dell'unità ventilata stessa, il numero d'ordine.



Il riferimento al numero d'ordine è molto importante perché identifica le eventuali personalizzazioni e limitazioni d'uso concordate fra ThermoKey quale costruttore ed il committente quale utilizzatore.

7. I ricambi non originali devono essere preventivamente approvati da ThermoKey.
8. L'unità ventilata è conforme ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza della direttiva 2006/42/CE applicabili per quanto previsto nelle condizioni d'impiego standard o concordate con il cliente.
9. Sono esplicitamente vietati tutti gli usi non previsti e descritti nel presente manuale e/o che non siano stati concordati fra utilizzatore e ThermoKey preventivamente alla costruzione/messa in servizio dell'unità ventilata. Gli usi impropri dell'unità ventilata possono provocare condizioni pericolose sulle cui conseguenze ThermoKey non si assume nessuna responsabilità.
10. L'unità ventilata è stata prevista per essere impiegata solo con i refrigeranti indicati nell'ordine identificato con il numero riportato sulla targa identificativa.
11. È vietato l'impiego di fluidi refrigeranti differenti da quelli esplicitamente indicati.
12. Per l'impiego di ammoniaca e refrigeranti del gruppo 1 possono essere necessarie ulteriori prescrizioni ed indicazioni d'uso rispetto a quelle riportate nelle presenti istruzioni ma che in ogni caso sono contenute nel manuale dell'unità ventilata.

13. È vietato l'uso di sostanze e fluidi che possono deteriorare, rendere insicuro o diminuire le prestazioni dell'unità ventilata.

14. Tutti i dati tecnici delle unità ventilate e tutti i limiti d'uso e le caratteristiche minime che deve possedere il sito di installazione sono presenti sui cataloghi tecnici.

15. Qualora si rendessero necessarie modifiche o variazione all'unità ventilata dopo la sua costruzione ma prima della sua messa in servizio oppure se le condizioni operative del sito di installazione non fossero quelle previste od in ogni caso in cui vi fosse una differenza fra quanto previsto prima della costruzione e lo stato di fatto del sito di installazione, ThermoKey deve essere contattata immediatamente e certamente prima di eseguire qualsiasi intervento di modifica. In caso contrario nessuna responsabilità potrà essere posta in capo a ThermoKey.

16. Viene demandato al progettista, all'installatore e/o all'utilizzatore l'osservanza di norme e regolamenti locali in relazione all'installazione, impiego e smaltimento dell'unità ventilata.

17. Per personale qualificato, ove non meglio specificato nel presente manuale, si deve sempre intendere una persona adeguatamente informata o sorvegliata da persona con formazione, conoscenza ed esperienza tali da saper eseguire il lavoro a regola d'arte e consentirgli di percepire rischi ed evitare pericoli che ne possono derivare.

18. Per le condizioni di garanzia fare riferimento agli accordi presi in fase d'ordine.

19. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale senza l'autorizzazione scritta del costruttore. Copie aggiornate del presente manuale sono reperibili nel sito www.thermokey.com

IG 2. Note legali

IG 2.1. VERSIONE ORIGINALE

La versione originale del presente manuale è in lingua italiana ed accompagna ogni traduzione ufficiale del manuale. Le traduzioni del manuale non autorizzate dal fabbricante non sono ritenute in corso di validità.

L'uso di copie e/o traduzioni del presente manuale non autorizzate e/o l'impiego di traduzioni prive della versione originale in lingua italiana esonerano ThermoKey da qualsiasi conseguenza e responsabilità possibili in caso di incidente.

IG 2.2. LIMITI D'USO DEL PRESENTE MANUALE

Il presente manuale d'uso e manutenzione è stato predisposto per le unità ventilate destinate al mercato Comunitario Europeo che si fregiano del marchio CE.

Il presente manuale d'uso e manutenzione non copre l'immissione sul mercato e/o l'impiego delle unità in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

IG 2.3. CONTENUTO E COMPRENSIONE DEL MANUALE

Qualora il progettista, l'installatore e/o l'utilizzatore (in termini generali ed omnicomprensivi operatori) non reperissero nel presente manuale le informazioni tecniche necessarie all'installazione, all'uso, alla manutenzione e/o allo smaltimento sicuro dell'unità od avessero dei dubbi in relazione alle corrette modalità di installazione, d'uso, di manutenzione e/o di



smaltimento sono esortati a mettersi in contatto con ThermoKey; il presente manuale d'uso e manutenzione è redatto per essere il più possibile completo e chiaro, in relazione alla preparazione ed alle competenze dei suoi utilizzatori. La mancata comprensione del contenuto del presente manuale o la incompleta comprensione delle sue indicazioni sono una condizione sufficiente per interrompere immediatamente qualsiasi fase di progettazione, installazione, uso, manutenzione e/o smaltimento dell'unità stessa.

Qualora gli operatori persistessero nella loro attività senza aver compreso perfettamente e completamente il presente manuale d'uso e manutenzione e/o senza essere in possesso di tutte le conoscenze e le indicazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività, ThermoKey si ritiene esonerata da qualsiasi conseguenza e responsabilità.

ThermoKey considera negligenza la mancata segnalazione di un qualsivoglia errore, omissione, refuso, incongruenza etcetera del presente manuale in relazione alle istruzioni ed alle indicazioni tecniche: il progettista, l'installatore e l'utilizzatore (manutentori) devono prontamente segnalare a ThermoKey situazioni che potrebbero portare ad una riduzione della sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente agendo con la competenza, la professionalità, lo spirito collaborativo e la diligenza necessari.

Qualsiasi comportamento negligente, poco accorto od indice di scarsa competenza tecnico-professionale esonera il fabbricante da qualsiasi conseguenza e responsabilità possibili.

IG 2.4. RESPONSABILITÀ

Responsabilità del fabbricante

Il fabbricante è responsabile della progettazione, costruzione, collaudo ed imballo dell'unità ventilata al fine dell'immissione nel mercato dell'Unione Europea. Il fabbricante garantisce che l'unità ventilata è progettata, costruita, collaudata ed imballata nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive comunitarie applicabili e che è stata eseguita una opportuna valutazione di conformità in tal senso.

Le fasi di rimozione dell'imballo, installazione, messa in servizio, manutenzione, smontaggio e smaltimento non sono a carico del fabbricante il quale nelle presenti istruzioni fornisce il maggior numero possibile di informazioni utili per le citate fasi di vita dell'unità ventilata.

Tutte le parti dell'unità sono state progettate, realizzate e collaudate in modo da poter sopportare le sollecitazioni ragionevolmente prevedibili nell'uso previsto ed in quello ragionevolmente prevedibile: nessuna garanzia di sicurezza e/o funzionamento può essere data se le unità vengono impiegate in condizioni d'uso non esplicitamente previste da ThermoKey e quindi vietate.

L'installazione, l'uso, la manutenzione e/o lo smaltimento dell'apparecchiatura in condizioni vietate, non previste e/o comunque diverse da quelle previste da ThermoKey, la esonerano da qualsiasi conseguenza e responsabilità possibili.

Responsabilità del progettista e dell'installatore

L'installatore e/o il progettista hanno l'obbligo di valutare i rischi, predisporre mezzi e sistemi di emergenza, allarme, segnalazione e protezione ed inoltre devono predisporre le istruzioni complessive dell'impianto/sistema di refrigerazione del quale fa parte l'unità ventilata, come prescritto nella norma EN 378-4.

E' inoltre compito del progettista e/o dell'installatore determinare quali siano i mezzi e le modalità migliori e più sicure per la movimentazione ed eventualmente lo stoccaggio dell'unità al di fuori delle sedi e/o dei magazzini del fabbricante. In particolare ricade fra le responsabilità del progettista e/o dell'installatore verificare le prescrizioni fornite dal fabbricante ed imporne il rispetto nelle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio.

L'errata valutazione dei rischi da parte del progettista e/o dell'installatore ovvero una scelta inadeguata dei mezzi e dei sistemi di emergenza, allarme, segnalazione e protezione esonerano ThermoKey da qualsiasi conseguenza e responsabilità possibili.

Il progettista è la figura che interviene nella fase di progettazione dell'impianto/sistema di refrigerazione nel quale l'unità ventilata viene installata ed ha responsabilità sia per l'aspetto prestazionale che per l'aspetto di sicurezza. Il progettista ha la responsabilità di scegliere i componenti più idonei per l'impianto che sta progettando, nei limiti d'uso che il fabbricante impone. La preparazione del progettista e le sue competenze devono essere sufficienti a comprendere in maniera chiara il contenuto del presente manuale d'uso e manutenzione e di ogni altro documento tecnico-commerciale relativo all'unità ed inoltre devono essere sufficienti a richiedere eventuali chiarimenti al fabbricante nell'ottica di realizzare un impianto/sistema funzionale, sicuro ed a regola d'arte. In particolare il progettista deve essere in grado di individuare le condizioni di lavoro ragionevolmente prevedibili dell'unità (ambientali, di fissaggio, di carichi e sollecitazioni, di collegamento agli impianti elettrico, fluidico, idraulico ecc) e verificare che l'unità sia idonea a tali condizioni.

Un'errata identificazione delle condizioni di lavoro dell'unità ventilata da parte del progettista esonerà ThermoKey da qualsiasi conseguenza e responsabilità.

Se il progetto viene suddiviso in più parti, il coordinatore della progettazione, chiunque esso sia, sarà considerato quale progettista. L'installatore è la figura che interviene nella posa in opera e nella realizzazione dell'impianto, in conformità alle indicazioni progettuali, alle specifiche dei componenti così come definite dai loro fabbricanti ed alla regola dell'arte. La preparazione dell'installatore e le sue competenze devono essere sufficienti a comprendere in maniera chiara il contenuto del presente manuale d'uso e manutenzione e di ogni altro documento tecnico-commerciale relativo all'unità ed inoltre deve essere sufficiente a richiedere eventuali chiarimenti al fabbricante nell'ottica di realizzare un impianto/sistema funzionale, sicuro ed a regola d'arte.

Il personale che interviene nelle varie fasi di installazione e messa in servizio dell'unità deve essere competente e formato. Per quanto di pertinenza, il livello minimo che deve essere garantito è quello indicato nella EN 13313.

Se l'installazione viene suddivisa in più parti, il coordinatore dell'installazione, chiunque esso sia, sarà considerato quale installatore.

Responsabilità del conduttore dell'impianto/sistema di refrigerazione

Il conduttore è la figura che impiega l'impianto e quindi l'unità oggetto del presente manuale d'uso e manutenzione. Il conduttore ha la responsabilità della manutenzione dell'unità.

Il personale che interviene nelle varie fasi di installazione e messa in servizio dell'unità deve essere competente e formato. Per quanto di pertinenza, il livello minimo che deve essere garantito è quello indicato nella EN 13313.

Il conduttore ha l'obbligo di impiegare solo personale competente e formato, dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale, nelle fasi di controllo, manutenzione, riparazione, emergenza e smaltimento dell'unità.

Si ricorda che la progettazione dell'impianto/sistema di refrigerazione non è in capo a ThermoKey che quindi è esonerato da qualsiasi conseguenza e/o responsabilità derivanti da errata progettazione/installazione .

Si ricorda che le unità possono subire modifiche tecniche e/o aggiornamenti da parte del fabbricante ed è in capo al conduttore verificare la compatibilità fra l'impianto/sistema e la nuova versione dell'unità.

IG 2.5 NORME DI LEGGE E TECNICHE IMPIEGATE NELLA COSTRUZIONE DELL'UNITÀ

Per le norme impiegate dal fabbricante nella costruzione dell'unità si faccia sempre riferimento alla Dichiarazione ThermoKey inviata con l'unità stessa.

IG 2.6. IMPORTANZA DELLA SERIE DI NORME EN 378

Le norme tecniche EN 378 costituiscono una serie di quattro norme tecniche (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 ed EN 378-4) che rappresentano una fondamentale linea guida alla progettazione, installazione, conduzione, manutenzione e smaltimento degli impianti e delle relative apparecchiature di refrigerazione.

Le norme della serie sono orientate a fornire una panoramica completa degli aspetti di sicurezza che devono essere presi in considerazione dai progettisti, dagli installatori, dai conduttori e dai manutentori degli impianti.

ThermoKey considera fondamentali per la sicurezza delle persone, delle cose e dell'ambiente l'impiego delle norme del gruppo EN 378 in relazione all'impiego dell'unità oggetto del presente manuale in un impianto/sistema di refrigerazione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni delle norme può causare, principalmente e non limitatamente:

- o il pericolo di fuoriuscita od emissione del refrigerante, con conseguente incendio od esplosione e/o danno alla salute delle persone, delle cose e dell'ambiente.
- o il rischio di infortuni nelle varie fasi di installazione, uso, manutenzione e smaltimento da parte delle persone coinvolte nelle varie fasi.



IG 3. Targhe ed etichette generiche

L'utilizzatore deve garantire che le etichette e le targhe applicate dal fabbricante sull'unità siano mantenute in buono stato di conservazione, leggibili e ben fissate. Se usurate, illeggibili od in ogni caso poco comprensibili etichette e targhe devono essere sostituite.



IG 4. Avvertenze generali e norme di sicurezza

IG 4.1. GENERALITÀ

1. L'unità è prevista per un impiego automatico non sorvegliato.
2. Il progettista e/o l'installatore dovranno prevenire i colpi d'ariete.
3. I sistemi di fissaggio dell'unità sono a carico dell'utilizzatore che dovrà assicurarsi che siano progettati in conformità alle disposizioni ETAG pertinenti per il tipo di supporto.
4. Gli utilizzatori delle unità che impiegano fluidi pericolosi devono rispettare fedelmente le indicazioni delle schede di sicurezza del fluido.
5. L'aerazione del luogo di installazione dell'unità che impiegano fluidi potenzialmente esplosivi od infiammabili è essenziale: il progettista, l'installatore e/o l'utilizzatore devono farsene carico.
6. I ventilatori sono progettati per il funzionamento continuo S1 (funzionamento continuo a carico costante). Se i ventilatori vengono utilizzati con un sistema di regolazione ON/OFF, il comando non deve prevedere commutazioni troppo frequenti (si veda scheda tecnica del ventilatore).

7. Oltre alle presenti avvertenze riportate in questi capitoli, per ogni modello possono essere previste specifiche indicazioni (vedere sito Thermokey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. MOVIMENTAZIONE, CARICO E SCARICO

1. La movimentazione e la manovra durante le fasi di carico e scarico devono essere eseguite da personale qualificato dotato di mezzi idonei, in perfetta aderenza con le indicazioni del fabbricante.

2. In particolare gli addetti alla movimentazione dell'unità devono:

- accertarsi che il mezzo di sollevamento a loro disposizione supporti il peso dell'unità con un congruo margine di sicurezza,
- assicurarsi che non siano presenti persone nel raggio di azione del mezzo impiegato in fase di scarico e comunque nell'area dove si svolgono tali attività,
- assicurarsi che l'unità venga agganciata, con ganci appositi, solo nei punti specificati dal fabbricante.

Il mancato rispetto di uno o più dei punti sopra indicati ed in generale una condotta che possa presentare dei rischi per le persone durante la movimentazione dell'unità esonera il fabbricante da qualsiasi conseguenza e responsabilità possibili.



Il mancato rispetto delle indicazioni sopra menzionate può causare danni alle persone quali:

- schiacciamento
- tranciamento degli arti

Inoltre può arrecare danni all'unità precludendone il corretto funzionamento.

IG 4.3. TRASPORTO

Nel caso di trasporti via mare o via terra con particolari condizioni del fondo stradale (dissestato) è necessario rimuovere dalle unità ventilate tutte le parti che potrebbero danneggiarsi causando guasti e malfunzionamenti futuri o procedere ad imballaggi speciali.



L'operazione di smontaggio e rimontaggio devono essere eseguite solo a seguito di parere favorevole di ThermoKey e solo dietro sue dirette e precise istruzioni. Il mancato rispetto di questa indicazione esonera ThermoKey da ogni responsabilità futura.

IG 4.4. IMMAGAZZINAMENTO

Se l'apparecchiatura deve essere stoccatata prima dell'installazione (uno o più mesi) è bene prendere le seguenti precauzioni:

- lasciare l'unità ventilata nell'imballo originale fino al momento dell'installazione oppure ripristinare l'imballo in maniera tale da garantire un equivalente livello di protezione all'imballo originale contro gli agenti atmosferici, la polvere e dagli insetti o piccoli roditori,
- riporre al coperto, con temperature comprese tra +15°C e +25°C ed una percentuale di umidità compresa tra il 50% ed il 70%,
- assicurarsi che l'unità non sia esposta a liquidi o vapori corrosivi,
- le unità non possono essere impilate l'una sull'altra durante l'immagazzinamento ed il trasporto, se non espressamente previsto.



Il mancato rispetto delle indicazioni circa l'immagazzinamento manleva ThermoKey da qualsiasi danneggiamento conseguente ad una conservazione dell'unità ventilata non appropriata.

IG 4.5. ANNOTAZIONE PER I VENTILATORI

Se l'unità viene installata all'aperto ma non messa in servizio immediatamente, è consigliabile mettere in funzione il/I ventilatore/i almeno una volta alla settimana, per 4-6 ore, per evitare che i motori elettrici si danneggino.

IG 4.6. SICUREZZA ELETTRICA

1. L'allacciamento elettrico, idrico e il collegamento delle unità di regolazione (optional) devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione del Paese dove verrà installato l'apparecchio.
2. L'unità è prevista per operare nei limiti di tensione, frequenza, corrente e condizioni di cortocircuito indicati nella sua targa.
3. Un dispositivo di sezionamento generale deve essere installato a monte della dorsale di alimentazione dall'utilizzatore. Questo dispositivo deve poter essere bloccato nella posizione di aperto (unità ventilata non alimentata) ad esempio per mezzo di un lucchetto.
4. L'unità può essere provvista di interruttori di servizio, che servono per la fase manutentiva. Su diverse ns unità, per poterli utilizzarli in fase di manutenzione, bisogna predisporre un sistema di accesso adeguato (come una impalcatura, un trabattello o altro mezzo di accesso al posto di lavoro) a carico del cliente. Questo è necessario, ad es. considerando unità Vtype, e unità a Tavola con telai supplementari o staffe non standard ThermoKey.
5. Deve essere prevista una sola connessione alla rete elettrica per l'unità. Se più connessioni sono necessarie, il progettista dell'impianto, l'installatore o l'utilizzatore dovranno prevedere mezzi di disconnessione che permettano di operare in sicurezza sull'unità ventilata.
6. Il grado di protezione dell'equipaggiamento elettrico è IP 54 e non deve essere ridotto in fase di installazione quindi devono essere impiegati idonei passacavi e dove necessario tappi per i fori.
7. È vietato installare l'apparecchio in ambienti classificati ad atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della Direttiva 1999/92/CE, salvo apparecchi certificati Atex.
8. In caso di incendio utilizzare una sostanza estinguente, idonea ad essere utilizzata su apparecchiature in tensione.

IG 4.7. SICUREZZA MECCANICA

1. L'unità ventilata deve essere fissata ad un supporto in grado di resistere alle sollecitazioni prevedibili per l'uso normale, come il peso proprio dell'unità ventilata completamente montata e riempita di refrigerante, l'effetto di un sisma ed il carico dovuto alla neve ed al vento per le unità ventilate installate all'esterno. Oltre a questo elenco il progettista avrà il compito di verificare le sollecitazioni prevedibili anche facendo ricorso agli Eurocodici od alle norme locali inerenti.
2. La stabilità dell'unità ventilata deve essere sempre garantita. Le unità ventilate che operano posate su una superficie piana devono essere fissate a questa superficie e non solo appoggiate.
3. In ragione dell'applicazione, per le unità ventilate appese può essere necessario prevedere sistemi anticaduta o di ritenuta.
4. Se necessario prevedere dei controventi, questi devono essere collocati e/o segnalati in maniera tale da non creare un rischio di inciampo.
5. Durante le operazioni di manutenzione, riparazione o pulizia utilizzare sempre adeguati mezzi di protezione (guanti di adeguata resistenza contro i rischi meccanici, a norma EN 388, marcati CE non inferiori a 1311) allo scopo di ridurre il rischio di ferimento nel caso di contatto con gli spigoli delle lamiere o con il pacco alettato.

6. Il contatto accidentale con i collettori o parti di tubazione può causare ustioni da calore. Indossare sempre Dispositivi di Protezione adeguati.

7. Per informazioni dettagliate sul livello sonoro dell'apparecchio fare riferimento alle tabelle di calcolo e ai cataloghi o al sito internet www.thermokey.com nell'area download catalogo.

8. In relazione al rischio di sovrappressione, fare riferimento alle tabelle di calcolo od ai cataloghi per i parametri di utilizzo dell'apparecchio e i tipi di fluido da utilizzare. Le tabelle ed i cataloghi sono richiedibili direttamente a ThermoKey o scaricabili dal sito www.thermokey.com

9. È vietato utilizzare o aggiungere sostanze o solventi al fluido indicato per l'uso per i quali il prodotto è stato progettato. Sono considerate aggressive le sostanze corrosive, tossiche, infiammabili, esplosive ed in genere appartenenti a fluidi del gruppo 1 secondo la Direttiva 97/23/CE (2014/68/UE dal 19-07-2016).

IG 5. Usi scorretti e vietati

Si considera scorretto qualsiasi utilizzo diverso da quanto specificato nel presente manuale.

Durante il funzionamento dell'unità ventilata non sono ammesse attività nei pressi della medesima, se non a debita distanza. Si considerano usi scorretti prevedibili:

- Mancato sezionamento dell'alimentazione elettrica con interruttore generale in posizione di aperto "O" (o scollegamento della presa a spina) prima di eseguire operazioni di regolazione, ripristino e di manutenzione;
- Mancata manutenzione e controlli periodici;
- Modifiche strutturali o modifiche alla logica di funzionamento;
- Manomissione delle protezioni e dei sistemi di sicurezza;
- Presenza di terze persone durante il funzionamento ordinario;
- Non utilizzo dei D.P.I. da parte degli operatori e dei manutentori;
- Mancata installazione dei DPC suggeriti.

I comportamenti precedentemente descritti sono vietati esplicitamente.

Non essendo possibile eliminare i rischi residui dovuti ad un uso scorretto, vengono fornite indicazioni ed istruzioni per impedire detti comportamenti.

È vietato rimuovere o rendere illeggibili i segnali di sicurezza, di pericolo e di obbligo riportati sull'apparecchiatura.

È vietato rimuovere o manomettere le protezioni dell'apparecchiatura.

Sono vietate modifiche dell'unità ventilata.

IG 5.1. DIVIETI SPECIFICI PER LE UNITÀ VENTILATE AD AMMONIACA

L'ammoniaca è una sostanza potenzialmente esplosiva, a rischio di incendio, tossica e irritante e può provocare danni irreparabili o addirittura la morte.



IG 6. Rischi residui generali

I Rischi residui si dividono in generali e specifici. I rischi residui generali sono quelli che possono essere attribuiti ad ogni unità ventilata, indipendentemente dal modello o dall'applicazione, ma definiti solo sulla base delle tecnologie e soluzioni costruttive. I rischi generali sono contenuti nella presente parte del manuale.

I rischi specifici diversamente sono peculiari di una famiglia di unità ventilate, di un modello od anche di un singolo esemplare. I rischi specifici sono riportati nella documentazione specifica dell'unità ventilata e non necessariamente nel manuale.

1. L'apparecchiatura evidenzia rischi che non sono stati eliminati completamente dal punto di vista progettuale o con l'installazione di adeguate protezioni.

2. Oltre alle disposizioni presenti in questo manuale e nella documentazione tecnica dell'unità ventilata in generale, l'utilizzatore deve prevedere misure organizzative che riducano ulteriormente i rischi residui, fra le quali dotare dei dispositivi di protezione, sia individuali (DPI) che collettivi (DPC) il personale che opera con l'unità ventilata.

3. Durante le fasi di installazione dell'apparecchiatura vengono previsti spazi sufficienti per limitare questi rischi. Per preservare tali condizioni, i corridoi e le zone circostanti l'apparecchiatura devono sempre:

- essere mantenuti liberi da ostacoli (come scalette, attrezzi, contenitori, scatole);
- essere puliti ed asciutti;
- essere ben illuminati se necessario.

PERICOLO DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PERICOLOSA

USTIONE *L'operatore (in situazioni particolari o durante la manutenzione) tocca intenzionalmente o non intenzionalmente una superficie calda o gelata.*

SOLUZIONE Usare guanti isolanti e/o attendere il raffreddamento/riscaldamento delle superfici

ELETTROCUZIONE *Contatto con parti elettriche in tensione durante le operazioni di manutenzione.*

SOLUZIONE Le operazioni di manutenzione devono, per quanto possibile, essere eseguite con l'unità fuori tensione e sono riservate ad operatori qualificati, formati ed autorizzati, dotati di opportuni DPI ed attrezzi isolanti.

ALETTATURA TAGLIENTE *L'operatore nelle fasi di utilizzo e pulizia può venire a contatto con l'alettatura degli scambiatori che è tagliente.*

SOLUZIONE L'operatore deve essere munito degli opportuni DPI.

FASE DESCRIZIONE

TRASPORTO Consiste nel trasferimento dell'apparecchiatura da una località all'altra mediante l'utilizzo di un apposito mezzo.

MOVIMENTAZIONE Prevede il trasferimento dell'apparecchiatura da e su il mezzo utilizzato per il trasporto, nonché gli spostamenti all'interno dello stabilimento.

DISIMBALLO Consiste nella rimozione di tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio dell'apparecchiatura.

MONTAGGIO Prevede tutti gli interventi di montaggio che preparano inizialmente l'apparecchiatura alla messa a punto.

USO ORDINARIO Uso al quale l'apparecchiatura è destinata (o che è ritenuto usuale) in relazione alla sua progettazione, costruzione e funzione.

REGOLAZIONI Prevedono la regolazione, la messa a punto e la calibrazione di tutti quei dispositivi che devono essere adattati alla condizione di funzionamento normalmente previsto.

PULIZIA Consiste nell'asportare la polvere, l'olio e i residui vari che potrebbero compromettere il buon funzionamento e l'utilizzo dell'apparecchiatura, oltre che la salute/sicurezza dell'operatore.

MANUTENZIONE Consiste nella periodica verifica delle parti dell'apparecchiatura che si possono usurare o che si devono sostituire.

SMONTAGGIO Consiste nello smontaggio completo o parziale dell'apparecchiatura, per necessità di qualsiasi tipo.

DEMOLIZIONE Consiste nella rimozione definitiva di tutte le parti dell'apparecchiatura risultanti dall'operazione di smantellamento definitivo, così da permettere l'eventuale riciclaggio o raccolta differenziata dei componenti secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta della tipologia e della categoria dei **DPI** adeguati e idonei è a carico del Cliente.

I **DPI** utilizzati dovranno rispondere alla direttive di prodotto e dotati di marcatura CE (per il mercato europeo).

	TRASPORTO	MOVIMENTAZIONE	DISIMBALLO	MONTAGGIO	USO ORDINARIO	REGOLAZIONI	PULIZIA	MANUTENZIONE	SMONTAGGIO	DEMOLIZIONE
 OBBLIGO INDUMENTI DA LAVORO										
 OBBLIGO CALZATURE DI SICUREZZA										
 OBBLIGO GUANTI										
 OBBLIGO OCCHIALI PROTETTIVI										
 OBBLIGO VISIERA PROTETTIVA										
 OBBLIGO MASCHERA (*)										
 OBBLIGO ELMETTO PROTETTIVO										

(*) solo per le fasi che prevedono contatto con i refrigeranti

IG 6.1. PERDITE DI AMMONIACA

Nel caso in cui l'utilizzatore avverte:

- fuoriuscita di vapore di ammoniaca o ammoniaca liquida dall'unità o dai suoi collegamenti, oppure
- improvvisi e forti odori od irritazioni alle vie respiratorie e visive, o ancora
- l'attivazione di un dispositivo di allarme e/o segnalazione che rilevi la concentrazione dell'ammoniaca.

Abbandonare il locale o comunque il sito di installazione dell'unità ed azionare il dispositivo di emergenza



Il ripristino del guasto dovrà essere eseguito da personale esperto e formato.

Prima dell'ingresso nel locale/sito di installazione l'addetto dovrà:

- indossare dispositivi di protezione per le vie respiratorie, per gli occhi, i guanti ed indumenti protettivi adeguati alla circostanza,
- attendere la completa evacuazione delle sacche di ammoniaca presenti nel locale o nell'area dove l'unità danneggiata è installata,
- essere assistito da personale pronto ad intervenire in caso di necessità.

IG 6.2 ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE

Le ferite derivate dal contatto con ammoniaca possono provocare:

- congelamento
- ferite corrosive sulla pelle

L'assistenza del personale dovrà immediatamente:

- avvertire il medico
- procurare una protezione alle vie respiratorie
- condurre il ferito nella doccia e lavarlo con acqua calda (il ferito dovrà essere posizionato sotto la doccia con gli indumenti)



IG 7. Posizionamento Note generali e comuni

Per i dettagli sulle operazioni si vedano le ISTRUZIONI per la MOVIMENTAZIONE ed il DISIMBALLO.

Oltre alle presenti norme generali e comuni, per ogni modello possono essere previste indicazioni specifiche indicazioni (vedere sito ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Sito di installazione

Già in fase di progetto od almeno prima dell'installazione deve essere verificato che:

- la superficie di montaggio sia sufficientemente resistente da sopportare le sollecitazioni previste nell'uso, come ad esempio il peso proprio dell'unità e del carico di refrigerante,
- ci sia uno spazio libero per consentire gli interventi di assistenza e di manutenzione
- il luogo di installazione prescelto non sia allagabile,
- la ventilazione del luogo di installazione, naturale o forzata, sia idonea ad impedire pericolose concentrazioni di refrigeranti potenzialmente esplosivi od infiammabili,

- la temperatura locale dell'unità durante le fasi in cui non è operativa, non deve superare i 50°C,
- possano essere impiegati supporti antivibranti e manicotti flessibili sulle tubazioni idrauliche in modo da limitare al massimo la propagazione delle vibrazioni per via solida,
- l'impatto acustico sia adeguato.

Per le installazioni all'interno inoltre verificare che il locale di installazione deve essere conforme alle prescrizioni della EN 378-3 e alle altre specifiche tecniche e di legge in vigore nel luogo di installazione.

Per le installazioni all'esterno in aggiunta verificare che

- la posizione dell'unità sia ad un livello superiore all'altezza media di neve,
- verificare che la superficie di montaggio sia sufficientemente resistente da sopportare le sollecitazioni previste nell'uso ordinario, come ad esempio il peso proprio dell'unità e del carico di refrigerante e quelle accidentali, come neve, vento e simili facendo riferimento anche alla EN 1991-5.

Predisporre lo spazio e i mezzi necessari all'installazione.

Particolare attenzione deve essere posta nel verificare il pericolo di corrosione galvanica ed in particolare è a carico del progettista/installatore prevedere un sistema di protezione.

Prevedere (a carico dell'installatore/progettista) possibili vibrazioni esterne ad esempio, traffico in prossimità di strade, vibrazioni in prossimità di aeroporti ecc.

Si consiglia l'installazione di ammortizzatori alla base della struttura: fare riferimento al catalogo o al sito internet www.thermokey.com nell'area download catalogo.

Per la stima delle sollecitazioni si consiglia di fare riferimento alla EN 1991-6.

L'impiego di sistemi antivibranti può modificare le condizioni di resistenza alle sollecitazioni delle unità ventilate (vento e vibrazioni proprie in particolare).

Per il dimensionamento delle tubazioni, in maniera particolare per quelle contenenti ammoniaca e refrigeranti del gruppo 1, si suggerisce di applicare la EN 1998-6.

Nella scelta del sito di installazione devono essere presi in considerazione una serie di possibili rischi che possono presentarsi sia in fase di installazione che nelle successive fasi di uso ordinario e smontaggio. È in capo al progettista, installatore e/o utilizzatore valutare i rischi presenti nel sito di installazione. Un elenco non esaustivo ma indicativo viene riportato nel seguito.



L'area nei pressi od il suolo al di sotto delle unità ventilate può risultare scivoloso: segnalare debitamente il rischio.



I controventi ed in generale tutte le strutture sporgenti dell' unità ventilata possono presentare un rischio di inciampo.



Per le unità ventilate sospese od appese e per le unità ventilate di grandi dimensioni è possibile che sussista un rischio di urto per la testa in ragione dell'altezza di installazione.



Per le installazioni in quota (su tetti terrazzati, strutture di sostegno o simili mezzi eccedenti i 2m di altezza dal piano di calpestio) sussiste un pericolo di caduta dall'alto che deve essere ridotto per mezzo di DPC.



L'impiego di ammoniaca e refrigeranti del gruppo 1 possono provocare un rischio di esplosione a seguito di una atmosfera esplosiva. In fase di progettazione devono essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare questo inconveniente.

IG 7.1. SPAZI TECNICI MINIMI

Gli spazi tecnici minimi possono essere di differente tipo e quindi è necessario rifarsi alle indicazioni specifiche fornite all'interno della documentazione tecnica. Qualora non fossero presenti, richiederle immediatamente a ThermoKey.



IG 7.2. ISPEZIONE ALLA CONSEGNA

Verificare la corrispondenza della conferma d'ordine con quella riportata sulla targa identificativa e verificare i parametri elettrici con quelli richiesti. Non procedere all'installazione se c'è difformità dei parametri.



Se l'unità ventilata presenta un difetto al momento del disimballo e/o dell'installazione, segnalarlo immediatamente al fabbricante e non procedere con le fasi successive senza una esplicita autorizzazione.



IG 7.3. DISIMBALLO DELL'UNITÀ

Gli imballaggi possono essere di differente tipo e quindi è necessario rifarsi alle indicazioni specifiche fornite all'interno della documentazione tecnica. Qualora non fossero presenti, richiederle immediatamente a ThermoKey e non procedere con nessuna operazione di disimballo.



IG 7.4 COLLOCAZIONE

È vietato sostare e transitare nel raggio di azione di qualsiasi macchina di sollevamento.



Ove presente, è obbligatorio togliere il film protettivo dalla carenatura, dopo l'installazione.



Per l'installazione che prevedono il lavoro in altezza o in esposizione con rischio di caduta, non usare scale, ma seguire le normative nazionali vigenti sulla sicurezza nei "lavori in quota".



I lavori in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori.



IG 8. Installazione

L'installazione è la fase successiva alla collocazione dell'unità ventilata nella quale si eseguono le operazioni di fissaggio della stessa al supporto, si posizionano le controventature, si esegue il rimontaggio delle parti eventualmente smontate per la movimentazione.



L'installazione deve essere eseguita secondo le indicazioni riportate nel manuale e secondo le indicazioni della EN 378-3.



Il fissaggio meccanico dell'unità ventilata è a carico dell'installatore. L'unità ventilata è prevista con fori di fissaggio. Se le dimensioni dei fori fossero insufficiente, non aumentarle senza il consenso di ThermoKey.

I diametri dei fori di fissaggio sono l'esito di calcoli statici da parte del fabbricante; gli elementi di fissaggio devono tenere conto del diametro dei fori.

Gli elementi di fissaggio devono essere dotati di ogni mezzo idoneo per impedire che si allentino.



Per potere dimensionare i dispositivi di ancoraggio o fissaggio delle unità ventilate impiegare le norme ETAG di riferimento e fare riferimento ai cataloghi tecnici reperibili nel sito internet www.thermokey.com nell'area download catalogo.

Per migliorare la stabilità al carico del vento dell'unità installate all'esterno è possibile impiegare delle controventature. La scelta ed il dimensionamento delle controventature è a carico dell'installatore.

IG 9. Attacchi frigoriferi ed idrici



È assolutamente vietato adattare alla linea di adduzione la posizione dei collettori che non devono essere forzati dalla loro posizione originale.

- Nel predisporre gli attacchi delle tubazioni IN/OUT è obbligatorio verificare l'indicazione del flusso del refrigerante applicata in corrispondenza dei manicotti o delle flange.
- Si consiglia l'installazione di valvole di intercettazione a monte per facilitare le operazioni di manutenzione. Qualora l'installazione di dette valvole introduceesse dei rischi, è sempre a carico dell'installatore prevedere le opportune soluzioni circuitali.
- Per Condensatori e Dry Coolers equipaggiati con sistemi adiabatici, è obbligatorio, qualora si preveda temperatura ambientale inferiore agli 0°C, procedere allo svuotamento dell'acqua dal sistema di alimentazione per prevenire formazioni di ghiaccio.
- Per i collegamenti frigoriferi e idrici è obbligatorio rispettare i diametri degli attacchi predisposti. Qualsiasi tipo di modifica deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Customer Support ThermoKey, pena la decadenza di ogni responsabilità relativa a danni a persone, animali o cose, a prestazioni inferiori a quelle dichiarate ed infine delle Condizioni di Garanzia.

IG 9.1. COLLEGAMENTI IDRAULICI

Le connessioni idrauliche devono essere eseguite in aderenza alle normative nazionali o locali; le tubazioni possono essere realizzate in acciaio, acciaio zincato, o PVC. Le tubazioni devono essere accuratamente dimensionate in funzione della portata nominale del refrigerante, della pressione, delle perdite di carico del circuito idraulico e delle

temperature di esercizio. Tutti i collegamenti idraulici devono essere isolati utilizzando materiale a celle chiuse di adeguato spessore.

IG 9.2. MONTAGGIO DELLE TUBAZIONI

- Fissare tutte le tubazioni correttamente evitando danni meccanici seguendo una corretta prassi di montaggio e le indicazioni reperibili nelle Specifiche Tecniche dell'area download del sito www.thermokey.com
- Durante il montaggio sostenere le tubazioni in modo da non sollecitare in maniera inopportuna i sistemi di fissaggio.
- Se l'installazione avviene in aree in cui è consentito il transito di personale, collocare le tubazioni in modo che non siano ostacolo al transito ed accertarsi che le tubazioni siano connesse con raccordi non facilmente removibili,
- Utilizzare dispositivi per il fissaggio idonei al peso delle tubazioni,in modo tale che l'intero peso non ricada sulle connessioni provocando rotture e distaccamenti delle stesse dall'unità.



Nelle unità ventilate che impiegano ammoniaca o fluidi esplosivi od infiammabili una scorretta installazione delle tubazioni comporta un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

IG 9.3. SALDATURA

- Per le operazioni di collegamento mediante saldatura, al fine di prevenire le perdite, saldare con precisione ed attenzione;
- evitare il surriscaldamento durante la saldatura (pericolo di ridimensionamento eccessivo);
- usare gas di protezione durante la saldatura (evitare incrostazioni eccessive):
- i lavori di saldatura su componenti in pressione possono causare incendi od esplosioni;
- eseguire lavori di saldatura solamente con l'unità scarica e non in pressione;
- assicurarsi che i carichi e le vibrazioni non sollecitino l'unità;
- nel saldare le connessioni è vietato indirizzare la fiamma verso l'unità e/o eventuali apparecchiature elettriche installate.

IG 10. Collegamento elettrico

I collegamenti elettrici devono essere realizzati in conformità al presente manuale ed agli schemi elettrici forniti nelle Istruzioni e Dati Tecnici ed alle norme relative agli impianti elettrici vigenti nel Paese dove viene installata l'unità.

È obbligatorio effettuare il collegamento a terra dell'apparecchio.

- Le operazioni di collegamento elettrico devono essere eseguite da personale qualificato, in possesso dei requisiti tecnici necessari stabiliti dal Paese dove viene installata l'unità.
- È obbligatorio verificare che la tensione di linea corrisponda a quella riportata sulla targa identificativa.
- La scelta ed il dimensionamento del cavo di alimentazione dell'unità ventilata è in capo al progettista/installatore.
- Nella posa del cavo di alimentazione si suggerisce l'impiego di canalizzazioni o tubazioni che proteggano meccanicamente il cavo. Si consiglia assolutamente la posa libera a terra non fissata.
- È obbligatorio utilizzare cavi di alimentazione di tipo e sezione minima conforme alla EN 60204-1 ed eventualmente alle norme tecniche vigenti nel Paese di installazione.
- Le potenze e gli assorbimenti per il dimensionamento del cavo elettrico di dorsale sono disponibili nella targa identificativa e/o sui cataloghi tecnici.
- È obbligatorio dotare l'impianto di alimentazione elettrica di dispositivo di protezione contro le sovraccorrenti, come ad esempio un interruttore magnetotermico, e contro le sovratensioni.



- Il cavo elettrico deve essere condotto nei quadri e nelle scatole elettriche dell'unità ventilata dal basso o comunque in maniera da ridurre il rischio di infiltrazione di acqua all'interno, ed è sempre necessario impiegare pressacavi.
- La protezione contro i contatti elettrici indiretti avviene mediante il collegamento a terra della struttura metallica dell'unità ventilata e la coordinazione con interruttori automatici per i sistemi di distribuzione TT e TN-S.
- In prossimità dei morsetti di alimentazione al quadro elettrico, il filo giallo/verde di terra deve essere lasciato più lungo degli altri conduttori per garantire, in caso di trazione del cavo, sia l'ultimo conduttore a staccarsi dai morsetti.
- Nei modelli trifase e monofase la linea di alimentazione deve essere connessa al quadro generale.
- Se più unità ventilate vengono montate in serie, devono essere incluse in un sistema equipotenziale : il collegamento deve essere effettuato mediante un morsetto contrassegnato con il simbolo posto sulla fiancata lato collettori. La sezione di tale conduttore (di colore giallo/verde) deve essere uguale o maggiore alla massima sezione del cavo di alimentazione.
- Per i collegamenti elettrici dei ventilatori, dove non è presente il quadro elettrico, è obbligatorio fare riferimento allo schema elettrico riportato nella scatola di derivazione dei ventilatori. Si consiglia di collegare i termocontatti TK in serie per una gestione di allarme.
- Se l'unità è provvista di un sistema di regolazione (regolatori di giri o ventilatori elettronici EC), prima dell'allacciamento dell'unità alla rete di distribuzione, bisogna garantire il rispetto alle normative EN61000-3-2 e EN61000-3-12.
- Utilizzare esclusivamente regolatori di giri ad Inverter forniti da ThermoKey. L'utilizzo di Inverter diversi , deve essere validato dall'ufficio tecnico ThermoKey.

IG 11. Refrigeranti



Tutte le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di natura generica e non sostituiscono quelle contenute nelle schede tecniche e di sicurezza del refrigerante impiegato.



Fare sempre riferimento alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza del refrigerante.

IG 11.1 AMMONIACA COME FLUIDO REFRIGERANTE

- L'ammoniaca è tossica per l'apparato respiratorio,
- una prolungata esposizione od una esposizione severa a vapori di ammoniaca può provocare ulcerazioni alla congiuntiva ed alla cornea, edema alla glottide, broncospasmi, edema polmonare ed arresto respiratorio.
- L'ammoniaca è altamente irritante per le mucose oculari e, in presenza di umidità, per la pelle,
- schizzi di ammoniaca liquida possono causare ustioni da freddo od ustioni a causa della sua azione caustica,
- L'ammoniaca può essere pericolosa per l'ambiente acquatico, in particolare per i pesci.

IG 11.2 INDICAZIONI DI PERICOLO H E PRUDENZA P

Tutte le informazioni di pericolo e prudenza sono riportate nel regolamento CE 1272/2008.

Di seguito si riportano solo alcuni esempi:

Pericolo

H221: Gas infiammabile.

H331: Tossico se inalato.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.

EUH071: Corrosivo per il tratto respiratorio

Prudenza

P210: Tenere lontano dalle fonti di calore/scintille/ fiamme libere /superfici riscaldate. – Non fumare.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.

P260: Non respirare i vapori.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P377: In caso di incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381: Eliminare ogni fonte di accensione.

P303+P361+P353+315: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Consultare immediatamente un medico.

P304+P340+P315: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico.

P305+P351+P338+P315: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

IG 12. Unità ventilate ispezionabili

Le unità ventilate ispezionabili consentono di accedere al vano dei ventilatori senza rimuovere completamente i ventilatori stessi. Questa funzione, opzionale, richiede degli accorgimenti tecnici aggiuntivi descritti nelle Specifiche Tecniche dell'area download del sito www.thermokey.com

Per le unità ventilate ispezionabili nelle quali sia a cura dell'utilizzatore l'installazione dell'opzione (es. interblocchi elettrici ecc), la sicurezza e la conformità finale dell'unità ventilata alle norme di legge è garantita solo ed esclusivamente al pieno completamento dell'installazione, come indicato da ThermoKey.

ThermoKey®
Heat Exchange Solutions

Allgemeine Anweisungen für einen Sicherer Gebrauch

ThermoKey S.p.a ist zertifiziert gemäß:
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001
Umweltmanagementsystem ISO 14001

Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem OHSAS 18001

MT IG_TK DE 02 2021

DIE ORIGINALVERSION DIESER BETRIEBSANLEITUNG IST IN
ITALIENISCHER SPRACHE

 **LESEN SIE DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN INFORMATIONEN VOLLSTÄNDIG UND AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS PROJEKT PLANEN UND IN JEDEM FALL VOR JEGLICHER HANDHABUNG, DEM AUSPACKEN, DER MONTAGE, DER AUFSTELLUNG UND INBETRIEBNAHME DES GERÄTES.**



! Der Hersteller haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden, die auf das Nichtbeachten der Anweisungen in diesem Handbuch zurückzuführen sind.



Das Original dieses Handbuchs in **italienischer** Sprache finden Sie auf unserer Internetseite www.thermokey.com
Die **englische** Übersetzung entspricht dem Original; Sie finden es auf unserer Internetseite www.thermokey.com
Übersetzungen können Fehler enthalten; im Zweifelsfall ist immer die Originalversion in italienischer Sprache oder die englische Übersetzung heranzuziehen.

PHILOSOPHIE DES HANDBUCHS

Der § 255 des Leitfadens zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Revision 2, empfiehlt, die Betriebsanleitung in elektronischer Form und im Internet zur Verfügung zu stellen, um einen Verlust zu vermeiden und die Aktualisierung zu erleichtern. Außerdem schreibt § 275 vor, dass technisch-kaufmännischen Veröffentlichungen wie Kataloge und Betriebsanleitung miteinander übereinstimmen müssen.

Viele Geräte aus der Herstellung von ThermoKey sind kunden- oder anlagenspezifisch
Auf Grund der oben genannten Punkte und angesichts der Tatsache, dass die Anleitungsleser Planer, Installateure und schließlich auch die Anwender der Anlage sind, folgen die hier aufgeführten technischen Anweisungen der Philosophie aus einer Reihe von Unterlagen zu bestehen, die in ihrer Gesamtheit als HANDBUCH bezeichnet werden.

DER AUFBAU DES HANDBUCHS IST IM FOLGENDEN ANGEgeben

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR EINEN SICHEREN GEBRAUCH (IG)

ANWEISUNGEN FÜR DIE BEFÖRDERUNG UND DAS AUSPACKEN (IM)

ANWEISUNGEN UND TECHNISCHE DATEN (TC)

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FÜR BETRIEB UND WARTUNG (IS)

In den **Allgemeinen Anweisungen für einen sicheren Gebrauch** sind auch die Informationen zur Sicherheit und zum sachgemäßen Gebrauch enthalten, sie umfassen:

ÜBERBLICK

IG 1. EINLEITENDE ANMERKUNGEN	55
IG 2. RECHTLICHE HINWEISE	55
IG 2.1 ORIGINALVERSION	55
IG 2.2 NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNG DIESES HANDBUCHS	57
IG 2.3 INHALT UND VERSTÄNDNIS DIESES HANDBUCHS	57
IG 2.4 HAFTUNG	57
IG 2.5 GESETZLICHE UND TECHNISCHE VORSCHRIFTEN FÜR DIE KONSTRUKTION DER EINHEIT	59
IG 2.6 BEDEUTUNG DER NORMENREIHE EN378	59
IG 3. KENNNSCHILDER UND ALLGEMEINE ETIKETTEN	59
IG 4. ALLGEMEINE WARNHINWEISE UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	59
IG 4.1 ALLGEMEINES	59
IG 4.2 BEFÖRDERUNG, BE- UND ENTLADEN	60
IG 4.3 TRANSPORT	60
IG 4.4 LAGERUNG	60
IG 4.5 ANMERKUNG FÜR DIE LÜFTER	61
IG 4.6 ELEKTRISCHE SICHERHEIT	61
IG 4.7 MECHANISCHE SICHERHEIT	61
IG 5. UNSACHGEMÄSSE UND VERBOTENE BENUTZUNG	62
IG 5.1 SPEZIFISCHE VERBOTE FÜR GERÄTE MIT AMMONIAK	62
IG 6. ALLGEMEINE RESTGEFAHREN	63
IG 6.1 AMMONIAK-LECKAGEN	66
IG 6.2 ANWEISUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON VERLETZUNGEN	66
IG 7. AUFSTELLUNG – ALLGEMEINE HINWEISE FÜR ALLE MODELLE	66
IG 7.1 TECHNISCHER MINDESTPLATZBEDARF	68
IG 7.2 INSPEKTION BEI LIEFERUNG	68
IG 7.3 AUSPACKEN DER EINHEIT	68
IG 7.4 AUFSTELLUNG	68
IG 8. INSTALLATION	69
IG 9. KÄLTEMITTEL- UND WASSERANSCHLÜSSE	69
IG 9.1 HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSE	69
IG 9.2 MONTAGE DER LEITUNGEN	70
IG 9.3 SCHWEISSUNG	70
IG 10. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	70
IG 11. KÄLTEMITTEL	71
IG 11.1 AMMONIAK ALS KÄLTEMITTEL	71
IG 11.2 GEFahren- UND SICHERHEITSHINWEISE: H- UND P-SÄTZE	72
IG 12. INSPEKTIONSMÖGLICHKEIT BEI GERÄTEN MIT LÜFTERN	72

- In den "Anweisungen für Bewegung und Auspacken" sind mit nummerierten Abbildungen die erforderlichen und zulässigen Arbeitsschritte angegeben, um die verschiedenen Geräte zu bewegen und auszupacken. Bei Spezialgeräten werden die korrekten Informationen im Dokument mit der Nummer der Auftragsbestätigung gekennzeichnet.

Um die Aktualisierung zu erleichtern und Eindeutigkeit der Informationen zu gewährleisten , besteht dieser Teil der Unterlagen zu Geräten aus Katalogen und anderen technischen Dokumenten, die direkt von ThermoKey geliefert werden und/oder auf der Internetseite www.thermokey.com zu finden sind.



- Im Kapitel AT "Anweisungen und technische Daten" sind die wichtigen technischen Informationen zu jedem einzelnen Gerätetyp aufgeführt, gruppiert nach Familien. Sie umfassen:

- ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
- ABMESSUNGEN UND TECHNISCHER MINDESTPLATZBEDARF
- AERAULISCHE UND ELEKTRISCHE DATEN, LEISTUNGSANGABEN
- SCHALLEMISSIONEN
- SCHALTPLÄNE
- TECHNISCHES DATENBLATT

Um die Aktualisierung zu erleichtern und Eindeutigkeit der Informationen zu gewährleisten , besteht dieser Teil der Unterlagen zu Geräten aus Katalogen und anderen technischen Dokumenten, die direkt von ThermoKey geliefert werden und/oder auf der Internetseite www.thermokey.com zu finden sind.



- Die "spezifischen Gebrauchs- und Wartungsanleitungen" sind spezifisch für jedes Modell und, wenn notwendig, auch für jedes individuelle Gerät mit Motorventilator. Sie umfassen:

- IS 1 - BETRIEBSANLEITUNG
- IS 2 - BETRIEBSSTÖRUNGEN
- IS 3 - WARTUNG
- IS 4 - ERSATZTEILE

IG 1. Einleitende Anmerkungen



DAS GERÄT DARF NUR FÜR DEN ZWECK VERWENDET WERDEN, FÜR DEN ES KONZIPIERT IST,
SIEHE ABSCHNITT „EINLEITENDE ANMERKUNGEN“

1. Die einleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Handbuchs und müssen daher sehr aufmerksam gelesen und verstanden werden.
2. Das vorliegende Handbuch ist Teil der technischen Unterlagen des Gerätes. Dieses Handbuch kann durch zusätzliche Angaben ergänzt und zum Teil verändert werden, wenn Personalisierungen oder Betriebsbedingungen, außerhalb der Standardsituation, es erfordern. Generell besteht das Handbuch aus einem Hauptteil und mehreren technischen Anlagen. Sofern es nicht anders angegeben ist, sollte das Handbuch einfach immer als technische Anweisung herangezogen werden, für die korrekte Benutzung des Gerätes.
3. Dieses Handbuch ist über die gesamte Lebensdauer des Gerätes aufzubewahren.
4. Besondere Aufmerksamkeit ist den in diesem Handbuch enthaltenen Betriebsvorschriften zu schenken, da es bei Nichtbeachten derselben zu Schäden an des Gerätes sowie zu Personen-, Tier- bzw. Sachschäden kommen kann.
5. ThermoKey behält sich das Recht vor, dieses Handbuch jederzeit zu ändern; Überarbeitungen in ihrer aktuellsten Form werden immer auf der Webseite www.thermokey.com veröffentlicht. Um festzustellen, ob Ihnen das Handbuch in der letzten Fassung vorliegt, müssen Sie den Revisionsstand überprüfen.
6. Die Herstellerdaten und der Verweis auf die Auftragsnummer des Kunden sind auf dem Typenschild des Gerätes angegeben genauso wie die Auftragsnummer und spezifische Geräteangaben.



Der Verweis auf die Auftragsnummer ist sehr wichtig, weil sie eventuelle kundenspezifische Lösungen und/oder Rahmenvereinbarungen kennzeichnet, die zwischen ThermoKey, als Hersteller, und dem Kunden, als Nutzer, vereinbart wurden.

7. Nicht originale Ersatzteile müssen im Voraus von ThermoKey genehmigt werden.
8. Die Geräte entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die für alle in Betracht zu ziehenden Standard-Betriebsbedingungen oder den mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen gelten.
9. Ausdrücklich verboten ist jeder Gebrauch, der nicht in diesem Handbuch vorgesehen und beschrieben ist bzw. nicht zwischen dem Nutzer und ThermoKey, vor der Fabrikation/Inbetriebnahme der Geräte vereinbart wurde. Der unsachgemäße Gebrauch der Geräte kann zu Gefahrensituationen führen, für deren Folgen ThermoKey keine Haftung übernimmt.
10. Die Geräte sind dafür vorgesehen, dass sie nur mit den Kältemitteln verwendet wird, die im Auftrag angegeben und mit der entsprechenden Nummer auf dem Typenschild angezeigt wird.
11. Es ist verboten, andere Kältemittel als die ausdrücklich angegebenen zu verwenden.
12. Bei der Verwendung von Ammoniak und Kältemitteln der Gruppe 1 können weitere Vorschriften und Gebrauchsanweisungen über die in dieser Anleitung hinaus erforderlich sein, sie sind aber in jedem Fall im Handbuch

des Gerätes enthalten.

13. Es ist verboten, Stoffe oder Flüssigkeiten zu verwenden, die die Geräte unsicher machen und ihre Leistungen beeinträchtigen können.
14. Alle technischen Daten der Geräte sowie alle Gebrauchseinschränkungen und Mindestanforderungen, die der Installationsort haben muss, sind in den technischen Katalogen angegeben.
15. Wenn Änderungen oder Variationen an den fertiggestellten Geräten, aber vor der Inbetriebnahme notwendig werden sollten oder wenn die Betriebsbedingungen des Installationsorts nicht den vorgesehenen entsprechen, oder in allen Fällen, in denen ein Unterschied zwischen den Plänen vor der Konstruktion und dem tatsächlichen Zustand des Installationsortes besteht, muss unverzüglich und in jedem Fall vor jedem Änderungseingriff Kontakt zu ThermoKey aufgenommen werden. Andernfalls kann ThermoKey in keiner Weise haftbar gemacht werden.
16. Dem Planer, Installateur bzw. dem Benutzer obliegt die Einhaltung von lokalen Normen und Regelungen in Bezug auf Installation, Betrieb und Entsorgung der Geräte.
17. Unter qualifiziertem Personal versteht sich, sofern es in diesem Handbuch nicht genauer ausgeführt ist, immer eine angemessen ausgebildete und informierte Person oder ein Mitarbeiter, der von einer Person mit einer solchen Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung überwacht wird, dass er die Arbeit sachgemäß ausführen sowie Risiken erkennen und daraus folgende Gefahren vermeiden kann.
18. Für die Garantiebedingungen ist Bezug auf die in der Auftragsphase vereinbarten Bedingungen zu nehmen.
19. Die vollständige oder auszugsweise Reproduktion dieses Handbuchs ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten. Aktualisierte Ausgaben dieses Handbuchs finden Sie auf der Internetseite www.thermokey.com

IG 2. Rechtliche Anmerkungen

DE

IG 2.1. ORIGINALVERSION

Die Originalversion dieses Handbuchs ist in italienischer Sprache, sie begleitet jede offizielle Übersetzung des Handbuchs. Nicht vom Hersteller genehmigte Übersetzungen des Handbuchs sind als ungültig zu betrachten.



Die Verwendung von nicht genehmigten Kopien bzw. Übersetzungen dieses Handbuchs und/oder die Verwendung von Übersetzungen ohne die italienische Originalversion stellen ThermoKey von jeder Folge und möglichen Haftung bei Unfällen frei.

IG 2.2. ANWENDUNGSGRENZEN DIESES HANDBUCHS

Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch wurde für die Geräte vorbereitet, die für den EU-Markt bestimmt sind und das CE-Symbol tragen.



Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch gilt nicht für die Handelseinführung bzw. die Verwendung der Geräten in Ländern, die nicht der Europäischen Union angehören.

IG 2.3. INHALT UND VERSTÄNDNIS DES HANDBUCHS

Wenn der Planer, Installateur bzw. der Benutzer (nachfolgend als Bediener identifiziert) in diesem Handbuch nicht die technischen Informationen finden, die für die sichere Installation, Betrieb, Wartung bzw. Entsorgung der Einheit erforderlich sind, oder wenn sie Zweifel an den korrekten Verfahren für Installation, Betrieb, Wartung bzw. Entsorgung haben, sind sie aufgefordert, sich mit ThermoKey in Verbindung zu setzen. Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch wurde so erstellt, dass es möglichst umfassend und klar für die jeweilige Vorbereitung und Kompetenz der Benutzer sein soll.

Das mangelnde Verständnis für den Inhalt dieses Handbuchs oder ein unvollständiges Verständnis seiner Angaben sind eine ausreichende Bedingung, um alle Planungs-, Installations-, Betriebs-, Wartungs- bzw. Entsorgungsarbeiten an diesem Gerät sofort zu unterbrechen.

Wenn die Bediener ihre Tätigkeiten fortsetzen, ohne dass sie dieses Betriebs- und Wartungshandbuch perfekt und vollständig verstanden haben bzw. ohne dass sie über alle erforderlichen Kenntnisse und Angaben für ihre Tätigkeit verfügen, übernimmt ThermoKey keine Haftung für Folgen daraus.

ThermoKey betrachtet die fehlende Meldung von Fehlern, Auslassungen, Widersprüchen etc. in diesem Handbuch in Bezug auf die Anweisungen und technischen Angaben als Fahrlässigkeit: Der Planer, der Installateur und der Benutzer (Wartungstechniker) müssen ThermoKey unverzüglich Situationen melden, die die Sicherheit von Personen, Sachen und Umwelt beeinträchtigen könnten, und dabei mit der erforderlichen Kompetenz, Professionalität, Teamgeist und Sorgfalt vorgehen.

Jedes fahrlässige, nicht umsichtige Verhalten oder ein Verhalten, das auf geringe fachlich-professionelle Kompetenz hinweist, stellt den Hersteller von allen möglichen Folgen und Haftungen frei.

IG 2.4. HAFTUNG

Haftung des Herstellers

Der Hersteller ist verantwortlich für die Projektentwicklung, Konstruktion, Abnahme und Verpackung der Geräte mit dem Ziel der Vermarktung in der Europäischen Union. Der Hersteller garantiert, dass das Gerät so geplant, konstruiert, abgenommen und verpackt ist, dass die grundlegenden Anforderungen in den einschlägigen EU-Richtlinien beachtet werden und dass die Konformität damit in entsprechender, geeigneter Weise geprüft wurde.

Obwohl der Hersteller nicht verantwortlich ist für das Auspacken, die Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Ausbau und Entsorgung enthalten diese Anleitungen die größtmögliche Anzahl an nützlichen Informationen für den gesamten Lebenszyklus des Gerätes.

Alle Teile dieses Gerätes wurden so entwickelt, gefertigt und getestet, dass sie allen normal absehbaren Belastungen standhalten, die im normal vorhersehbaren Gebrauch eintreten können: Es kann keine Garantie für Sicherheit bzw. Betrieb erteilt werden, wenn die Geräte in Betriebsbedingungen eingesetzt werden, die nicht ausdrücklich von ThermoKey in Betracht gezogen wurden und damit verboten sind.

Installation, Betrieb, Wartung bzw. Entsorgung der Geräte in verbotenen Bedingungen, die nicht vorgesehen waren bzw. abweichend von den von ThermoKey in Betracht gezogen Bedingungen sind stellen den Hersteller von jeglichen möglichen Konsequenzen und Haftungen frei.

Haftung des Planers und des Installateurs

Gemäß Norm EN 378-4 sind Installatoren bzw. Planer verpflichtet die Risiken einzuschätzen und Notfall-Vorrichtungen sowie Alarm-Systeme vorzubereiten. Genauso ist eine verständliche Anweisung für die Kälteanlage oder Kältesystem anzufertigen, in welche das Gerät eingebaut ist.

Planer bzw. Installatoren haben auch die Aufgabe, Empfehlungen und Richtlinien für die Beförderung und Lagerung des

Gerätes außerhalb der Niederlassungen bzw. der Lager des Herstellers zu etablieren. Insbesondere müssen Planer bzw. Installatoren die Vorschriften des Herstellers prüfen und deren Einhaltung während des Handlings, Transportes und Lagerung sicherstellen.

Falsche Einschätzung von Risiken oder eine unzureichende Auswahl an Notfall-Vorrichtungen und Alarm-Systemen durch den Planer bzw. den Installateur, enthebt ThermoKey von möglichen Konsequenzen und Haftungen jeder Art.

Der Planer ist verantwortlich für die Auslegung der Kälteanlage oder Kältesystems, in welche das Gerät installiert wird und sind verantwortlich für die Leistung als auch für Sicherheitsfragen. Der Planer hat die Verantwortung, die geeigneten Komponenten für die Anlage, die er plant, im Rahmen der vom Hersteller vorgegebenen Verwendung zu wählen. Die Planer müssen ausreichend erfahren und kompetent sein, um den Inhalt dieses Betriebs- und Wartungshandbuchs sowie aller anderen technisch-kaufmännischen Dokumente zum Gerät klar zu verstehen; die Kenntnisse müssen ebenso ausreichend sein, um mit dem Hersteller eventuelle Rückfragen abzuklären und somit eine funktionale, sichere und "state-of-the-art" Anlage/System zu implementieren. Im Einzelnen muss der Planer in der Lage sein, die logisch absehbaren Betriebsbedingungen der Anlage zu erkennen (Umwelt, Befestigung, Lasten und Belastungen, Anschluss an Elektro- und Hydraulikanlagen, Flüssigkeitsleitungen usw.) und zu prüfen, ob das Gerät für die gegebenen Bedingungen geeignet ist.

Eine falsche Erkennung der Betriebsbedingungen für das Gerät durch den Planer stellt ThermoKey von jeglichen Konsequenzen und Haftung frei.

Wenn das Projekt in mehrere Teile aufgeteilt wird, wird der Projektkoordinator, wer auch immer es sei, als Projektplaner betrachtet. Der Installateur ist verantwortlich für die Installation und die Umsetzung der Anlage entsprechend den Projektangaben, den Spezifikationen der Komponenten gemäß den Herstellerangaben und der sachgerechten Ausführung. Die Installatoren müssen ausreichend erfahren und kompetent sein, um den Inhalt dieses Betriebs- und Wartungshandbuchs sowie aller anderen technisch-kaufmännischen Dokumente zum Gerät klar zu verstehen; die Kenntnisse müssen ebenso ausreichend sein, um mit dem Hersteller eventuelle Rückfragen abzuklären, und somit eine funktionale, sichere und sachgerechte Anlage/System zu implementieren.

Das Personal, das an den verschiedenen Phasen der Geräteinstallation und Inbetriebnahme mitarbeitet, muss kompetent und geschult sein. Sofern zutreffend, muss ein Mindestniveau gemäß den Vorgaben in der Norm EN 13313 garantiert sein.

Wenn die Installation in mehrere Teile aufgeteilt wird, wird der Koordinator des Einbaus, wer auch immer es sei, als Installateur betrachtet.

Haftung des Anlagenführers/Kältesystembedieners

Der Anlagenbediener ist die Person, die die Anlage betreibt, also ist das Gerät der Handlungsgegenstand dieses Betriebs- und Wartungshandbuchs. Der Anlagenbediener ist auch für die Wartung der Einheit verantwortlich.

Das Personal, das an den verschiedenen Phasen der Geräteinstallation und Inbetriebnahme mitarbeitet, muss kompetent und geschult sein. Sofern zutreffend, muss ein Mindestniveau gemäß den Vorgaben in der Norm EN 13313 garantiert sein.

Der Anlagenführer sollte nur mit kompetentem und geschultem Personal zusammen arbeiten, mit der nötigen Schutzausrüstung und qualifiziert für die Kontrolle, Wartung, Reparatur, Not-Aus und Entsorgung des Gerätes.



Es ist zu beachten, dass die Planung der Kälteanlage oder Kältesystems nicht von ThermoKey durchgeführt wird und daher von jeder Konsequenz bzw. Haftung durch falsche Planung bzw. Installation freigestellt wird.

Es wird daran erinnert, dass die Einheiten vom Hersteller technisch verändert bzw. aktualisiert werden können. Es obliegt dem Anlagenführer zu prüfen, ob die Anlage oder System und die neue Version des Einheit Gerätes kompatibel sind.

IG 2.5 GESETZLICHE UND TECHNISCHE NORMEN FÜR DEN BAU DER EINHEIT

Für die vom Hersteller angewandten Herstellungsstandards beziehen Sie sich auf die Erklärung, die ThermoKey mit dem Gerät verschickt.

IG 2.6. BEDEUTUNG DER NORMENSERIE EN 378

Die technischen Normen EN 378 sind eine Reihe von vier Richtlinien (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 und EN 378-4), die eine wesentliche Leitlinie für die Projektplanung, Installation, Ausführung, Wartung und Entsorgung der Anlagen und der dazugehörigen Kältegeräten darstellen.

Die Normen der Serie geben eine vollständige Übersicht über die Sicherheitsaspekte, die von Planern, Installateuren, Anlagenbedienern und Wartungspersonal berücksichtigt werden müssen.

Für die Sicherheit der Personen, Eigentum und Umwelt ist die Durchsetzung dieser Normen, welche zur EN 378 Gruppe gehören und die Gerätenutzung als Gegenstand dieses Handbuchs behandeln, für ThermoKey von höchster Wichtigkeit.

Die fehlende Einhaltung der Normenvorschriften kann im Wesentlichen, aber nicht ausschließlich, zu folgenden Konsequenzen führen:

- Gefahr des Austritts oder Emission des Kältemittels, was zu Brand oder Explosion und zu Personen-, Sach- und Umweltschäden führen kann,
- Unfallgefahr in den verschiedenen Phasen von Installation, Betrieb, Wartung und Entsorgung durch die daran beteiligten Personen.



IG 3. Kennschilder und Allgemeine Etiketten



Der Benutzer muss garantieren, dass die Etiketten und Kennschilder, die der Hersteller an dem Gerät angebracht hat, in gutem Zustand, lesbar und gut befestigt sind. Wenn sie abgenutzt, unleserlich oder nicht zu entziffern sind, müssen Etiketten und Kennschilder ersetzt werden.

IG 4. Allgemeine Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften

IG 4.1. ALLGEMEINES

1. Die luftgekühlte Einheit ist für einen automatischen, nicht überwachten Einsatz vorgesehen.
2. Der Planer und/oder der Installateur müssen Druckstöße (Wasserhammer-Effekt) vorhersehen.
3. Der Benutzer ist verantwortlich für die Befestigungssysteme der Geräte und muss dabei sicherstellen, dass sie entsprechend den geltenden ETAG-Vorschriften, für die Art der Halterung, ausgelegt sind.

4. Die Betreiber von Geräten mit gefährlichen Kältemitteln müssen die Anweisungen in den Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen Substanz genau einhalten.

5. Grundsätzlich muss bei Geräten mit hoch explosiven oder leicht entzündlichen Kältemitteln für ausreichend Belüftung am Installationsort gesorgt werden: Planer, Installateure und/oder der Benutzer müssen das in Betracht ziehen.

6. Die Lüfter sind für den Dauerbetrieb S1 (Dauerbetrieb bei konstanter Last) ausgelegt. Wenn die Lüfter mit einem ON/OFF-Reglersystem verwendet werden, darf die Schaltung keine zu häufigen Umschaltvorgänge vorsehen (siehe technisches Datenblatt des Lüfters).

7. Neben den vorliegenden Vorsichtshinweisen in diesen Kapiteln können für jedes Modell spezifische Anweisungen zur Verfügung gestellt werden (siehe Webseite ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. BEFÖRDERUNG, BE- UND ENTLADEN

1. Die Beförderung und das Handling beim Be- und Entladen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das über die geeigneten Mittel gemäß Herstelleranweisungen verfügt.
2. Die Zuständigen für die Beförderung der Einheit müssen im Einzelnen:
 - prüfen, dass das zur Verfügung stehende Hebemittel das Gewicht der Einheit mit einer angemessenen Sicherheitsspanne aushält,
 - prüfen, dass keine Personen im Aktionsradius des verwendeten Hebemittels beim Abladen und jedenfalls im betreffenden Arbeitsbereich anwesend sind,
 - prüfen, dass das Gerät mit den entsprechenden Haken nur an den vom Hersteller angegebenen Punkten angeschlagen wird.

Die mangelnde Beachtung von einem oder mehreren der obigen Punkte sowie jegliches in Gefahr bringen des Bedieners, stellen den Hersteller von jeglichen Konsequenzen und Haftungen frei.

Die mangelnde Beachtung der obigen Anweisungen kann Schäden an Personen verursachen wie:

- Quetschen
- Abscheren von Gliedmaßen

Außerdem kann sie zu Schäden an der Einheit führen und so den korrekten Betrieb beeinträchtigen.

IG 4.3. TRANSPORT

Bei See- oder speziell bei Landtransporten mit besonderen Straßenkonditionen (holperig) müssen von den Geräten alle Teile abgebaut werden, die dabei beschädigt werden und damit spätere Defekte und Fehlfunktionen verursachen könnten. In diesen Fällen sind Sonderverpackungen zu verwenden.

Der Aus- und Wiedereinbau darf nur nach Zustimmung von ThermoKey und mit direkten, genauen Anweisungen der Firma durchgeführt werden. Die mangelnde Einhaltung dieser Anweisung stellt ThermoKey von jeder zukünftigen Haftung frei.

IG 4.4. LAGERUNG

Wenn das Gerät, vor der Installation, einen oder mehrere Monate lang eingelagert werden muss, sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- das Gerät bis zur Installation in der Originalverpackung lassen oder die Verpackung so wieder herstellen, dass ein entsprechender Schutzgrad wie bei der Originalverpackung gegen Wettereinflüsse, Staub, Insekten oder Kleinnager garantiert ist,

- an einem überdachten Ort bei Temperaturen zwischen +15°C und +25°C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70% aufstellen,
- prüfen, dass die Einheit nicht Flüssigkeiten oder korrosiven Dämpfen ausgesetzt ist,
- die Einheiten dürfen beim Lagern und beim Transport nicht gestapelt werden, wenn es nicht ausdrücklich vorgesehen ist.



Die mangelnde Einhaltung der Anweisungen zur Lagerung enthebt ThermoKey von der Haftung wegen Schäden durch ungeeigneten Aufbewahrung des Gerätes.

IG 4.5. ANMERKUNGEN ZU DEN LÜFTERN

Wenn das Gerät im Freien installiert, aber nicht sofort in Betrieb genommen wird, wird empfohlen, den/die Lüfter mindestens einmal pro Woche 4-6 Stunden lang anzuschalten, damit die Elektromotoren keinen Schaden nehmen.

IG 4.6. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Der Anschluss an das Strom- und Wassernetz sowie der eventuelle Anschluss von Reglereinheiten (optional) dürfen lediglich von speziell ausgebildetem Personal ausgeführt werden, das die Voraussetzungen der Gesetzesvorschriften des jeweiligen Landes, in dem das Gerät aufgebaut wird, erfüllt.
2. Die Grenzwerte für Spannung, Frequenz, Strom und Kurzschlussbedingungen, die für der Gerät vorgesehen sind, sind auf dem Kennschild angegeben.
3. Ein Haupttrennschalter muss vom Benutzer vor dem Hauptversorgungsnetz installiert werden. Diese Vorrichtung muss in der offenen Position (Gerät nicht gespeist) zum Beispiel mit einem Vorhängeschloss blockiert werden.
4. Das Gerät kann auch mit einem Hauptschalter geliefert werden, der bei Wartungsarbeiten benötigt wird. Bei einigen unserer Geräte muss ein angemessenes, bauseitiges Zugangssystem geplant werden (z. B. ein Gerüst, eine bewegliche Plattform oder andere Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsplatz). Dies ist beispielsweise erforderlich bei V- oder Tischgeräten mit zusätzlichen Rahmen oder nicht standardmäßigen ThermoKey-Aufstellfüßen.
5. Es darf nur ein Anschluss an das Stromnetz für das Gerät vorgesehen werden. Wenn zusätzliche Anschlüsse notwendig sind, müssen die Planer der Anlage, der Installateur oder Benutzer Trennvorrichtungen vorsehen, mit denen die sichere Arbeit an dem Gerät gewährleistet ist.
6. Der Schutzgrad der elektrischen Ausrüstung ist IP 54. Er darf beim Einbau nicht reduziert werden, es müssen also geeignete Kabelführungen und sofern nötig Verschlüsse für die Bohrungen verwendet werden.
7. Es ist verboten, das Gerät in Räumen aufzustellen, die nach der Richtlinie 1999/92/EG als potentiell explosive Umgebung eingestuft sind. Davon ausgenommen sind Atex-zertifizierte Geräte.
8. Bei Feuer ist ein für spannungsführende Geräte geeignetes Löschmittel zu verwenden.

IG 4.7. MECHANISCHE SICHERHEIT

1. Das Gerät muss an einer Halterung befestigt werden, die den vorhersehbaren Belastungen im normalen Betrieb standhalten kann, wie dem Eigengewicht des komplett montierten und mit Kältemittel gefüllten Gerätes, Erdstößen, Belastung durch Schnee und Wind, wenn die Geräte im Freien installiert werden. Darüber hinaus hat der Planer die Aufgabe, die vorhersehbaren Belastungen auch unter Verweis auf die Eurocodes oder die einschlägigen lokalen Normen zu prüfen.

2. Die Stabilität des Gerätes muss immer garantiert sein. Die Geräte, die auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, dürfen nicht nur auf dieser Fläche stehen, sondern müssen auf ihr befestigt werden.
3. Je nach Anwendung kann es für aufgehängte Geräte nötig sein, Fallschutz- oder Haltevorrichtungen einzubauen.
4. Wenn es nötig ist, Verstrebungen einzubauen, müssen diese so angeordnet bzw. markiert sein, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
5. Aufgrund des Verletzungsrisikos bei Kontakt mit den scharfkantigen Blechen oder dem Lamellenpaket sind bei Wartungsarbeiten, Reparaturen oder der Reinigung immer geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden (Handschuhe, die ausreichend resistent gegen mechanische Risiken sind, der EU-Norm EN388 entsprechen sowie über eine CE-Kennzeichnung von 1311 aufwärts verfügen).
6. Der unabsichtliche Kontakt mit den Verteilrohren oder Teilen der Rohrleitungen kann zu Verbrennungen führen. Immer geeignete Schutzausrüstungen verwenden.
7. Für detaillierte Informationen zum Schallpegel des Geräts nehmen Sie Bezug auf die Berechnungstabellen, die Kataloge oder die Internetseite www.thermokey.com im Downloadbereich "Kataloge".
8. In Bezug auf die Überdruckgefahr nehmen Sie Bezug auf die Berechnungstabellen oder die Kataloge , in denen die Betriebsparameter des Geräts und die vorgesehenen Kältemitteltypen angegeben sind. Die Tabellen und Kataloge können direkt bei ThermoKey angefordert oder auf der Internetseite www.thermokey.com heruntergeladen werden.
9. Es ist verboten, den empfohlenen Kältemitteln, die für die Kältegeräte entwickelt wurden, aggressive Sustanzen oder Lösungsmittel hinzuzufügen. Unter aggressiven Sustanzen versteht man korrosive, giftige, entflammable, explosive Stoffe sowie im Allgemeinen Flüssigkeiten, die der Gruppe 1 gemäß Maschinenrichtlinie 97/23/EG (2014/68/EU ab dem 19.7.2016) angehören.

IG 5. Unsachgemäße und Verbotene Verwendung

Als unsachgemäßer Einsatz wird jeder nicht in diesem Handbuch spezifizierte Einsatz betrachtet.

Während des Betriebs des Gerätes sind keine anderen Tätigkeiten in seiner Nähe zulässig. Es muss ein gebührender Abstand eingehalten werden. Es werden folgende als unsachgemäße Einsätze betrachtet:

- Nicht unterbrochene Stromversorgung mittels Hauptschalter auf offene Position „O“ (oder Ziehen des Netzsteckers) vor der Durchführung von Einstell-, Rückstell- und Wartungsarbeiten;
- Verzicht auf regelmäßige Wartung und Kontrolle;
- Abänderung der Gerätestruktur oder Änderungen an der Betriebslogik;
- Unerlaubte Eingriffe an den Schutzausrüstungen und den Sicherheitssystemen;
- Anwesenheit von nicht autorisierten Personen während des normalen Betriebs;
- Nichtgebrauch der PSA (Persönliche Schutzausrüstung) durch die Bediener und Wartungstechniker;
- Fehlende Installation des empfohlenen Kollektivschutzes (Absturzsicherung)

Die eben beschriebenen Verhaltensweisen sind ausdrücklich verboten.

Da es nicht möglich ist, Risiken durch einen unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, werden Hinweise und Anweisungen gegeben, um solches Verhalten zu verhindern. Es ist verboten, die an dem Gerät angebrachten Sicherheits-, Gefahren- und Gebotsschilder zu entfernen oder unleserlich zu machen.

Es ist verboten, die Schutzausrüstungen des Gerätes zu entfernen oder abzuändern.

Es ist verboten Änderungen am Gerät vorzunehmen.

IG 5.1. SPEZIFISCHE VERBOTE FÜR GERÄTE MIT AMMONIAK

Ammoniak ist eine potenziell explosive, feuergefährliche, giftige und reizende Substanz, die irreparable Schäden oder sogar den Tod hervorrufen kann.



IG 6. Allgemeine Restrisiken

Man unterscheidet allgemeine und spezifische Restrisiken. Die allgemeinen Restrisiken sind solche, die jedem Gerät unabhängig von ihrem Modell oder der Anwendung zugeschrieben werden können, da sie von der Technologie und den Konstruktionslösungen abhängen. Diese allgemeinen Restrisiken sind in diesem Abschnitt des Handbuchs enthalten.

Die spezifischen Restrisiken dagegen beziehen sich im Besonderen auf eine Familie, ein Modell oder auch ein einzelnes Exemplar eines Gerätes. Die spezifischen Risiken sind in den Unterlagen, spezifisch für das jeweilige Gerät aufgeführt und nicht notwendigerweise im Handbuch enthalten.

1. Von dem Gerät gehen Risiken aus, die bei der Entwicklung oder durch die Installation geeigneter Schutzvorrichtungen nicht vollständig eliminiert werden konnten.

2. Neben den Vorschriften in diesem Handbuch und in den technischen Unterlagen zum Gerät im Allgemeinen muss der Benutzer organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Restgefahren weiter zu verringern. Dazu gehört, dass das Personal, das am Gerät arbeitet, mit der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und mit kollektiven Schutzausrüstungen (KSA) ausgestattet wird.

3. Während der Installation des Geräts wird ein ausreichender Freiraum berücksichtigt, um diese Risiken einzuschränken. Zur Gewährleistung dieses Freiraums müssen die Korridore und die das Gerät umgebenden Bereiche folgendes erfüllen:

- frei sein von Hindernissen (wie Leitern, Werkzeuge, Behälter, Kartons);
- sauber und trocken sein;
- gut beleuchtet sein, falls notwendig.

GEFAHR BESCHREIBUNG DER GEFÄHRLICHEN SITUATION

VERBRENNUNGS-GEFAHR *Der Bediener berührt (unter besonderen Umständen oder bei der Wartung) absichtlich oder unabsichtlich eine heiße oder gefrorene Oberfläche:*

LÖSUNG Falls notwendig, Isolierhandschuhe verwenden und/oder warten, bis sich die Oberfläche abgekühlt/erwärmmt hat.

ELETTROCUZIONE *Kontakt mit den unter Spannung stehenden Teilen während Wartungsarbeiten.*

LÖSUNG Bei den Wartungsarbeiten muss, soweit möglich, das Gerät spannungsfrei sein, und sie dürfen nur von qualifizierten, ausgebildeten und dazu ermächtigten Bedienern ausgeführt werden, die mit geeigneter PSA und Isolierwerkzeug ausgerüstet sind.

ALETTATURA TAGLIENTE *Der Bediener muss beim Gebrauch und bei der Reinigung auf die scharfen Lamellenkanten der Wärmetauscher achten.*

LÖSUNG Der Bediener muss mit der geeigneten PSA ausgestattet sein.

PHASE BESCHREIBUNG

TRANSPORT Besteht im Transport des Geräts mit einem geeigneten Mittel von einem Ort zu einem anderen Ort.

HANDLING Besteht im Transfer des Geräts vom und auf das für den Transport verwendete Fahrzeug sowie in der werksinternen Beförderung.

AUSPACKEN Besteht in dem Entfernen aller zum Verpacken benutzten Materialien.

MONTAGE Besteht in allen Montagearbeiten, die das Gerät auf die Einregulierung vorbereiten.

NORMALER GEBRAUCH Gebrauch, für den das Gerät auf der Grundlage der Entwicklung, des Baus und der Betriebsweise bestimmt ist (oder als üblich angesehen wird).

EINSTELLUNGEN Bestehen in der Einstellung, der Einregulierung und der Eichung aller Vorrichtungen, die an die normalerweise vorgesehenen Betriebsbedingungen angepasst werden müssen.

REINIGUNG Besteht im Entfernen von Staub, Öl und Bearbeitungsrückständen, die den einwandfreien Betrieb und den Gebrauch des Geräts sowie die Gesundheit und Sicherheit des Bedieners beeinträchtigen könnten.

WARTUNG Besteht in der regelmäßigen Kontrolle der Geräteteile, die verschleißen können oder ersetzt werden müssen.

AUSBAU Besteht im kompletten oder teilweisen Zerlegen des Geräts, gleich aus welchen Gründen.

VERSCHROTTUNG Besteht im endgültigen Entfernen aller aus dem Zerlegen des Geräts hervorgehenden Teile, um eine eventuelle Wiederverwertung oder getrennte Sammlung der Bauteile zu ermöglichen, wie es von den einschlägigen gesetzlichen Normen vorgesehen ist.

Die Verantwortung für die Identifizierung und die Wahl des Typs und der Kategorie der geeigneten PSA liegt beim Kunden. Die verwendeten PSA müssen den Produktrichtlinien entsprechen und die CE-Kennzeichnung tragen (für den EU-Markt).

	TRANSPORT	HANDLING	AUSPACKEN	MONTAGE	NORMALER GEBRAUCH	EINSTELLUNGEN	REINIGUNG	WARTUNG	AUSBAU	VERSCHROTTUNG
 PFLICHT ARBEITSKLEIDUNG										
 PFLICHT SICHERHEITSSCHUHE										
 PFLICHT HANDSCHUHE										
 PFLICHT SCHUTZBRILLE										
 PFLICHT GEISCHTS-SCHUTZ										
 PFLICHT SCHUTZMASKE (*)										
 PFLICHT SCHUTZHELM										

(*) nur für die Phasen, in denen Berührung mit Kältemitteln vorgesehen ist

IG 6.1. AUSTRITT VON AMMONIAK

Wenn der Benutzer Folgendes bemerkt:

- Austritt von Ammoniakdampf oder flüssigem Ammoniak aus dem Gerät oder den Anschlüssen oder
- plötzliche, starke Gerüche oder Irritationen an den Atemwegen und Augen, oder auch
- die Auslösung einer Alarm- bzw. Anzeigevorrichtung, die die Ammoniakkonzentration meldet.

Muss sofort der Raum oder der Installationsbereich des Gerätes verlassen und die Not-Aus-Vorrichtung betätigt werden.



Die Reparatur des Schadens muss später von erfahrenem, ausgebildetem Personal durchgeführt werden.

Bevor der Zuständige den Raum/Installationsbereich betritt, muss er:

- Schutzausrüstung für die Atemwege, die Augen sowie Schutzhandschuhe und geeignete Schutzkleidung für die Situation tragen,
- abwarten, dass die Ammoniakeinschlüsse im Raum oder dem Bereich, in dem die beschädigte Einheit installiert ist, vollständig abgezogen sind,
- außerdem muss er von Personal unterstützt werden, das im Notfall eingriffsbereit ist.

IG 6.2 ANWEISUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON VERLETZUNGEN

Der Kontakt mit Ammoniak kann zu folgenden Verletzungen führen:

- Erfrierungen
- korrosive Hautverletzungen

Das Hilfspersonal muss sofort:

- den Arzt verständigen
- Atemwege schützen
- den Verletzten in die Dusche bringen und mit warmem Wasser waschen (der Verletzte muss mit Kleidung unter die Dusche gestellt werden).



IG 7. Aufstellung

Allgemeine Hinweise zu Allen Modellen

Für Einzelheiten zu den Arbeitsgängen der Aufstellung siehe die ANWEISUNGEN für die BEFÖRDERUNG und das AUSPACKEN.

Neben den allgemeinen Hinweisen zu allen Modellen können für jedes Modelle spezifische Angaben gelten (siehe Webseite von ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manual.aspx>).

Installationsort

Bereits in der Projektphase oder mindestens vor der Installation müssen folgende Aspekte geprüft werden:

- Die Aufstellfläche muss ausreichend tragfähig sein, um den im Betrieb vorgesehenen Belastungen standzuhalten, z.B. dem Eigengewicht der Einheit und dem Gewicht des Kältemittels.
- Es muss ausreichend Freiraum vorhanden sein, um das Gerät bedienen zu können und Wartungseingriffe zu ermöglichen.
- Im Installationsort darf keine Überschwemmungsgefahr bestehen.

- Die Belüftung des Installationsortes, ob natürliche oder Druckbelüftung, muss geeignet sein, gefährliche Konzentrationen von potenziell explosiven oder entzündlichen Kältemitteln zu verhindern.
- Die Raumtemperatur der Einheit darf in den Phasen, in denen sie nicht in Betrieb ist, 50°C nicht überschreiten.
- Es können Schwingungsdämpfer und Schlauchmuffen an den Hydraulikleitungen verwendet werden, um die Ausbreitung von Schwingungen über Festkörper möglichst zu begrenzen.
- Die Schalldämmung muss angemessen sein.

Für Installationen in Innenräumen muss außerdem geprüft werden, dass der betreffende Raum den Vorschriften der Norm EN 378-3 und den anderen technischen und gesetzlichen Spezifikationen für den Einbauort entspricht.

Für Installationen in Außenbereichen ist zusätzlich zu prüfen,

- dass das Gerät sich auf einer Höhe über der durchschnittlichen Schneehöhe befindet,
- dass die Montagefläche ausreichend tragfähig ist, um den im gewöhnlichen Betrieb vorgesehenen Belastungen standzuhalten, z.B. dem Eigengewicht der Einheit und dem Gewicht des Kältemittels, sowie zusätzlich den zufälligen Belastungen wie Schnee, Wind u.ä. Dabei ist auch die EN 1991-5 zu Rate zu ziehen.



Bereiten Sie den Platz sowie das nötige Werkzeug für die Installation vor.



Besonders aufmerksam muss die Gefahr einer galvanischen Korrosion geprüft werden. Genauer gesagt muss der Planer/Installateur ein Schutzsystem in Betracht ziehen.



Installateur/Planer müssen ebenso mögliche externe Schwingungen berücksichtigen, z.B. nahliegender Straßenverkehr, Vibrationen in Flughafennähe usw.



Es wird empfohlen, Dämpfer am Sockel der Struktur einzubauen: siehe dazu den Katalog oder die Internetseite www.thermokey.com im Downloadbereich für den Katalog.

Für die Schätzung der Belastungen wird empfohlen, auf EN 1991-6 Bezug zu nehmen.



Bei der Verwendung von schwingungsdämpfenden Systemen können sich die Bedingungen für den Belastungswiderstand des Gerätes ändern (durch Wind und vor allem Eigenvibrationen).



Für die Bemessung der Rohrleitungen, insbesondere für Ammoniak- und Kältemittelleitungen der Gruppe 1, wird empfohlen, die Norm EN 1998-6 anzuwenden.

Bei der Wahl des Installationsortes muss eine Reihe von möglichen Gefahren berücksichtigt werden, die sowohl beim Einbau als auch später beim gewöhnlichen Betrieb und beim Abbau eintreten können. Es obliegt dem Planer, Installateur bzw. dem Benutzer, die Gefahren am Installationsort zu beurteilen. Im Folgenden wird eine nicht komplett, aber signifikante Liste solcher Gefahren aufgeführt.



Die Fläche um oder der Boden unter dem Gerät kann rutschig sein: Auf dieses Risiko muss entsprechend hingewiesen werden.



Verstrebungen und generell alle Vorrichtungen, die von dem Gerät hervorragen, können eine Stolpergefahr darstellen.



Bei aufgehängten oder sehr großen Geräten besteht die Gefahr, sich je nach Installationshöhe den Kopf zu stoßen.



Bei Installationen (auf Terrassendächern, Stützstrukturen oder ähnlichen Vorrichtungen) in über zwei Metern Höhe besteht die Gefahr des Herunterfallens, die mit Hilfe eines Kollektivschutzes reduziert werden muss.



Die Verwendung von Ammoniak und Kältemitteln der Gruppe 1 kann eine Explosionsgefahr infolge explosiver Atmosphäre verursachen. In der Projektphase müssen alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um solche Störfälle zu vermeiden.



IG 7.1. TECHNISCHER MINDESTPLATZBEDARF

Der technische Mindestplatzbedarf kann verschiedener Art sein, es ist daher notwendig, die spezifischen Angaben in den technischen Unterlagen zu berücksichtigen. Falls keine vorhanden sein sollten, wenden Sie sich unverzüglich an ThermoKey.



IG 7.2. INSPEKTION BEI LIEFERUNG

Prüfen Sie, dass die Angaben auf der Auftragsbestätigung mit denen auf dem Typenschild übereinstimmen und dass die elektrischen Parameter den Voraussetzungen entsprechen. Die Installation nicht fortsetzen, wenn die Parameter voneinander abweichen.



Wenn das Gerät beim Auspacken bzw. der Installation einen Fehler aufweist, muss dieser sofort dem Hersteller gemeldet werden. Ohne ausdrückliche Genehmigung darf der Einbau nicht fortgesetzt werden.



IG 7.3. AUSPACKEN DES GERÄTES

Die Verpackung kann verschiedener Art sein, daher ist es notwendig, die spezifischen Hinweise in den technischen Unterlagen zu befolgen. Sollten keine Angaben vorhanden sein, wenden Sie sich unverzüglich an ThermoKey und setzen Sie das Auspacken nicht fort.



IG 7.4 AUFSTELLUNG

Es ist verboten, sich im Aktionsradius von Hebemaschinen aufzuhalten oder diesen zu durchqueren.



Wenn vorhanden, muss die Schutzfolie nach der Installation von der Verkleidung entfernt werden.



Für Installationen, bei denen in höher gelegenen Bereichen gearbeitet werden muss oder bei denen Absturzgefahr besteht, sind keine Leitern zu verwenden, sondern es sind die örtlichen Sicherheitsvorschriften für "Arbeiten in höher gelegenen Bereichen" zu befolgen.



Die Arbeiten in höher gelegenen Bereichen dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Witterungsbedingungen die Sicherheit der Arbeitnehmer nicht gefährden.

IG 8. Installation

Die Installation ist die Phase nach der Aufstellung des Gerätes: Sie umfasst die Befestigung der Einheit an der Halterung, die Anbringung der Verstrebungen und den Einbau von Teilen, die für die Beförderung eventuell ausgebaut wurden.



Die Installation muss nach den Angaben im Handbuch und nach den Vorgaben der Norm EN 378-3 ausgeführt werden.



Die mechanische Befestigung des Gerätes muss vom Installateur durchgeführt werden. Das Gerät ist mit Befestigungsbohrungen ausgestattet. Wenn die Maße der Bohrungen nicht ausreichen sollten, dürfen sie nicht ohne Genehmigung von ThermoKey erweitert werden.

Die Durchmesser der Befestigungsbohrungen sind das Ergebnis von statischen Berechnungen durch den Hersteller; die Befestigungselemente müssen entsprechend dem Durchmesser der Bohrungen gewählt werden.
Die Befestigungselemente müssen mit allen geeigneten Mitteln gesichert werden, um eine Lockerung zu verhindern.



Um die Verankerungs- oder Befestigungsvorrichtungen des Gerätes zu bemessen, sind die entsprechenden ETAG-Normen sowie die technischen Kataloge heranzuziehen, die auf der Internetseite www.thermokey.com im Downloadbereich "Kataloge" zur Verfügung stehen.

Um die Stabilität der im Freien installierten Geräte bei Windbelastung zu verbessern, können Verstrebungen verwendet werden. Die Auswahl und Bemessung der Verstrebungen obliegt dem Installateur.

IG 9. Kältemittel-und Wasseranschlüsse



Es ist strikt verboten, die Position der Verteiler an die Versorgungsleitung anzupassen, da dieselben nicht aus ihrer ursprünglichen Position verschoben werden dürfen.

- Bei der Herstellung der Anschlüsse der Leitungen IN/OUT ist der an den Muffen oder dem Flansch angebrachte Kältemittelfluss hinweis zu beachten.
- Es wird die Installation von Sperrventilen oberhalb des Geräts empfohlen, um die Wartungsarbeiten zu erleichtern. Wenn die Installation dieser Ventile mit Risiken verbunden ist, hat der Installateur die geeigneten Lösungen für diesen Kältekreis zu finden.
- Wenn Umgebungstemperaturen unter 0°C abzusehen sind, ist das Wasserzulaufsystem bei Trockenkühler und Kondensatoren, die mit adiabatischen Systemen ausgestattet sind, zu entleeren, um Vereisungen vorzubeugen.
- Bei den Kältekreis- und Wasseranschlüssen ist der Durchmesser der vorinstallierten Anschlussstücke einzuhalten. Jeder Änderungseingriff muss zuvor mit der Abteilung Customer Support von ThermoKey vereinbart werden, da andernfalls jegliche Haftung für Personen-, Tier- oder Sachschäden wie auch für eine Leistungsminderung im Vergleich zu den erklärten Werten sowie schließlich die Garantie verfällt.

IG 9.1. HYDRAULIKANSCHLÜSSE

Die Hydraulikanschlüsse müssen unter Beachtung der nationalen oder lokalen Vorschriften ausgeführt werden. Die Leitungen müssen aus Stahl, Zinkstahl oder PVC bestehen. Bei der Bemessung der Leitungen müssen sorgfältig folgende Aspekte berücksichtigt werden: Nenndurchfluss des Kältemittels, Druck, Druckverluste des Hydraulikkreises und

Betriebstemperatur. Alle Hydraulikanschlüsse müssen mit Dämmmaterial mit geschlossenen Zellen in angemessener Dicke isoliert werden.

IG 9.2. MONTAGE DER ROHRLEITUNGEN

- Alle Rohrleitungen korrekt befestigen und dabei eine sachgemäße Montagetechnik befolgen, um mechanische Schäden zu vermeiden, sowie die Anweisungen in den Technischen Spezifikationen im Downloadbereich der Webseite www.thermokey.com beachten.
- Beim Befestigen die Rohrleitungen abstützen, so dass die Befestigungssysteme nicht zu stark belastet werden.
- Wenn die Installation in Bereichen erfolgt, in denen Personalverkehr zulässig ist, müssen die Leitungen so angebracht werden, dass sie den Durchgang nicht behindern. Dabei ist auch sicherzustellen, dass die Verbindungselemente nicht leicht abnehmbar sind.
- Die Befestigungsvorrichtungen müssen für das Gewicht der Rohrleitungen geeignet sein, so dass nicht das gesamte Gewicht auf den Verbindungen lastet, denn dies kann zu Brüchen und Ablösungen von den Geräten führen.



Bei Geräten, die Ammoniak oder explosive bzw. entzündliche Flüssigkeiten verwenden, besteht bei einer falschen Installation der Rohrleitungen die Gefahr des Austritts von Kältemittel.

IG 9.3. SCHWEISSUNG

- Wenn Verbindungen durch Schweißung hergestellt werden, müssen sie präzise und sorgfältig geschweißt werden, um Leckagen zu vermeiden.
- Beim Schweißen ist Überhitzung zu vermeiden (Gefahr von zu starkem Schwund).
- Beim Schweißen muss Schutzgas verwendet werden (zu starke Verkrustungen vermeiden).
- Schweißarbeiten an Teilen, die unter Druck stehen, können Brände oder Explosionen verursachen.
- Schweißen nur bei entleertem Gerät sowie der Druck muss abgelassen werden.
- Belastungen und Schwingungen dürfen die Einheit nicht belasten.
- Beim Schweißen der Anschlüsse ist es verboten, die Flamme auf das Gerät bzw. eventuell installierte elektrische Komponenten zu richten.

IG 10. Stromanschluss

Die elektrischen Anschlüsse müssen in Konformität mit diesem Handbuch und den Schaltplänen, die in den Anweisungen und Technischen Datenblättern enthalten sind, sowie mit den geltenden Vorschriften für Elektroanlagen im Bestimmungsland der Einheit erfolgen.

Das Gerät muss über einem Erdungsanschluss verbunden sein.

- Die elektrischen Anschlussarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das die technischen Voraussetzungen erfüllt, die im Bestimmungsland, in dem das Gerät installiert wird, vorgeschrieben sind.
- Es muss dringend geprüft werden, dass die Leitungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Die Auswahl und Bemessung des Versorgungskabels für das Gerät obliegt dem Planer/Installateur.



- Bei der Verlegung des Versorgungskabels wird empfohlen, Kabelkanäle oder Rohre zu verwenden, die das Kabel mechanisch schützen. Von einer freien, unbefestigten Verlegung über den Boden wird absolut abgeraten.
- Es ist Pflicht, Versorgungskabel zu verwenden, die in Typ und Mindestquerschnitt der Norm EN 60204-1 und möglicherweise im Einbauland geltenden technischen Vorschriften entsprechen.
- Die Leistungs- und Stromaufnahmewerte für die Bemessung des Hauptstromkabels sind auf dem Typenschild und/oder in den technischen Katalogen angegeben.
- Es ist vorgeschrieben, die Stromversorgungsanlage mit einem Überstromschutzschalter, wie zum Beispiel einem Magnethermoschutzschalter, und gegen Überspannung abzusichern.
- Das Stromkabel muss von unten in die Schaltschränke und -kästen der Geräte verlegt werden oder jedenfalls so, dass die Gefahr von Wasserinfiltrationen reduziert wird. Es müssen immer Kabelverschraubungen verwendet werden.
- Der Schutz gegen indirekte elektrische Kontakte erfolgt durch den Erdungsanschluss des Metallgehäuses des Gerätes und durch Koordination mit automatischen Schaltern für die Verteilersysteme TT und TN-S.
- An den Stromanschlüssen des Schaltschranks muss gelb/grüne Erdungskabel länger als die anderen Kabel gelassen werden, damit es sich als letztes Kabel von den Klemmen löst, wenn stark am Kabel gezogen wird.
- Bei dreiphasigen und einphasigen Modellen muss das Versorgungskabel an die Hauptschalttafel angeschlossen werden.
- Wenn mehrere Geräte in Reihe montiert werden, müssen sie in einem Potenzialsystem mit eingeschlossen sein: Der Anschluss muss mittels einer Klemme erfolgen, die mit dem Symbol an der Seitenwand an der Verteilerseite gekennzeichnet ist. Der Querschnitt dieses Kabels (gelb/grün) muss gleich oder größer als der höchste Querschnitt des Stromkabels sein.
- Wenn keine Schalttafel vorhanden ist, ist beim Stromanschluss der Lüfter Bezug auf den an der Verteilerdose der Lüfter angebrachten Schaltplan zu nehmen. Im Hinblick auf die Alarmverwaltung empfehlen wir, die Thermokontakte TK in Reihe zu schalten.
- Wenn die Einheit mit einem Regelsystem ausgestattet ist (Drehzahlregler oder elektronische EC-Lüfter), muss vor dem Anschluss an das Verteilungsnetz garantiert sein, dass die Vorschriften der Normen EN61000-3-2 und EN61000-3-12 erfüllt sind.
- Ausschließlich Drehzahlregler mit Frequenzwandler (Inverter) von ThermoKey verwenden. Der Gebrauch anderer Inverter muss vom Technischen Büro der Firma ThermoKey zugelassen werden.

IG 11. Kältemittel



Alle Informationen in diesem Abschnitt sind allgemeiner Art und ersetzen nicht die Angaben in den technischen und Sicherheitsdatenbögen des verwendeten Kältemittels.



Die Informationen in den Sicherheitsdatenblättern des Kältemittels sind immer zu beachten.

IG 11.1 AMMONIAK ALS KÄLTEMITTEL

- Ammoniak ist giftig für die Atemwege.
- Eine längere oder intensive Aussetzung gegenüber Ammoniakdämpfen kann zu Geschwürbildung an der Bindegewebe und an der Hornhaut, Glottisödem, Bronchospasmus, Lungenödem und Atemstillstand führen.
- Ammoniak ist stark reizend für die Augenschleimhaut und bei Feuchtigkeit auch für die Haut.
- Spritzer von flüssigem Ammoniak können zu Kälteverbrennungen oder Verbrennungen durch die ätzende Wirkung führen.
- Ammoniak kann gefährlich für die Wasseraufbereitung sein, vor allem für Fische.

IG 11.2 GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE: H- UND P-SÄTZE

Alle Informationen zu Gefahren- und Sicherheitshinweisen sind in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegeben. Im Folgenden werden nur einige Beispiele aufgeführt:

Gefahr

H221: Entzündbares Gas.

H331: Giftig bei Einatmen.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Vorsicht

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. – Nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P260: Dampf nicht einatmen.

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

P303+P361+P353+315: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P304+P340+P315: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338+P315: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

IG 12. Geräte mit Inspektionsmöglichkeit

Bei Geräten mit Inspektionsmöglichkeit besteht Zugang zum Lüfterbereich, ohne dass man die Lüfter selbst völlig ausbauen muss. Diese optionale Funktion erfordert zusätzliche technische Maßnahmen, die in den Technischen Spezifikationen im Downloadbereich der Webseite www.thermokey.com beschrieben sind.

Für Geräte mit Inspektionsmöglichkeit, bei denen die Installation der Option vom Benutzer übernommen wird (z.B.: elektrische Verriegelungen usw.), ist die Sicherheit und abschließende Konformität der belüfteten Einheit mit den gesetzlichen Vorgaben erst und ausschließlich dann garantiert, wenn die Installation nach den Angaben von ThermoKey vollständig abgeschlossen wurde.



Instrucciones generales para un uso seguro

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001

Sistema de Gestión Medioambiente ISO 14001

**Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
en el lugar de trabajo BS OHSAS 18001**

MT IG_TK ES 02 2021

LA VERSIÓN ORIGINAL DE ESTAS INSTRUCCIONES
SE REDACTÓ EN ITALIANO

LEA CUIDADOSAMENTE Y COMPREnda TOTALMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISEÑO Y, EN TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.



! *El fabricante no se hará responsable por daños personales o materiales que deriven de la inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.*

La versión original de este manual ha sido redactada en **italiano** y está disponible en la página web www.thermokey.com.



La traducción al **inglés** es conforme con el documento original y está disponible en la página web www.thermokey.com.

Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versión original en italiano o su traducción al inglés.

LA FILOSOFÍA DEL MANUAL

El comentario n.º 255 de las directrices de aplicación de la revisión 2 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE sugiere poner à disposicón en la Internet un formato electrónico de las instrucciones para evitar perderlas y para facilitar su actualización. Además, el comentario 275 impone que haya correspondencia entre las publicaciones técnico-comerciales, como los catálogos, y el manual.

Muchas de las unidades ventiladas fabricadas por ThermoKey se personalizan para un cliente o una planta particular. Con base en los puntos arriba indicados, y tomando en cuenta que las instrucciones están destinadas a los diseñadores de las plantas, los instaladores y los usuarios, la documentación técnica para diseñar y usar correctamente la unidad ventilada está compuesta por varios documentos que, en conjunto, se definen como **MANUAL**.

CONTENIDO DEL MANUAL

INSTRUCCIONES GENERALES PARA UN USO SEGURO (IG)

INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE (IM)

INSTRUCCIONES Y DATOS TÉCNICOS (TC)

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO (IS)

En el documento **Instrucciones generales para un uso seguro** se indica la información sobre la seguridad y el uso correcto, que incluye lo siguiente:

ÍNDICE

IG 1. NOTAS PRELIMINARES	78
IG 2. NOTAS LEGALES	79
IG 2.1 VERSIÓN ORIGINAL	79
IG 2.2 LÍMITES DE USO DE ESTE MANUAL	79
IG 2.3 CONTENIDO Y COMPRENSIÓN DEL MANUAL	79
IG 2.4 RESPONSABILIDADES	80
IG 2.5 NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS ADOPTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD	82
IG 2.6 IMPORTANCIA DE LA SERIE DE NORMAS EN 378	82
IG 3. PLACAS Y ETIQUETAS GENÉRICAS	82
IG 4. ADVERTENCIAS GENERALES Y NORMAS DE SEGURIDAD	82
IG 4.1 INFORMACIÓN GENERAL	82
IG 4.2 DESPLAZAMIENTO, CARGA Y DESCARGA	83
IG 4.3 TRANSPORTE	83
IG 4.4 ALMACENAMIENTO	83
IG 4.5 ANOTACIÓN PARA LOS VENTILADORES	84
IG 4.6 SEGURIDAD ELÉCTRICA	84
IG 4.7 SEGURIDAD MECÁNICA	84
IG 5. USOS INCORRECTOS Y PROHIBIDOS	85
IG 5.1 PROHIBICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS UNIDADES VENTILADAS CON AMONIACO	85
IG 6. RIESGOS RESIDUALES GENERALES	85
IG 6.1 PÉRDIDAS DE AMONIACO	89
IG 6.2 INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS	89
IG 7. EMPLAZAMIENTO: NOTAS GENERALES O COMUNES	89
IG 7.1 ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS	91
IG 7.2 INSPECCIÓN EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA	91
IG 7.3 DESEMBALAJE DE LA UNIDAD	91
IG 7.4 COLOCACIÓN	91
IG 8. INSTALACIÓN	92
IG 9. CONEXIONES FRIGORÍFICAS E HIDRÁULICAS	92
IG 9.1 CONEXIONES HIDRÁULICAS	92
IG 9.2 MONTAJE DE LAS TUBERÍAS	93
IG 9.3 SOLDADURA	93
IG 10. CONEXIÓN ELÉCTRICA	93
IG 11. REFRIGERANTES	94
IG 11.1 AMONIACO COMO LÍQUIDO REFRIGERANTE	94
IG 11.2 INDICACIONES DE PELIGRO (H) Y PRUDENCIA (P)	94
IG 12. UNIDADES VENTILADAS INSPECCIONABLES	95

- En el documento “**Instrucciones de desplazamiento y embalaje**” se indican, por medio de figuras numeradas, las operaciones necesarias y admitidas para el desplazamiento y desembalaje de las distintas unidades ventiladas. En el caso de unidades ventiladas especiales, la información correcta se identificará en el documento por medio del número de confirmación del pedido.

Para facilitar la actualización y la falta de ambigüedad de la información, esta parte de la documentación de la unidad consta de catálogos y otros documentos técnicos directamente provistos por ThermoKey y/o disponibles en la página web www.thermokey.com.

- En el capítulo TC “**Instrucciones y datos técnicos**” se indican los datos técnicos para cada tipo de unidad ventilada, agrupados en familias, que incluyen lo siguiente:

- DIMENSIONES Y PESOS
- DIMENSIONES MÁXIMAS Y ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS
- DATOS ELÉCTRICOS, DE RENDIMIENTO Y DE FLUJO DE AIRE
- NIVEL DE EMISIONES ACÚSTICAS
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS
- BOLETÍN TÉCNICO

Para facilitar la actualización y la falta de ambigüedad de la información, esta parte de la documentación de la unidad consta de catálogos y otros documentos técnicos directamente provistos por ThermoKey y/o disponibles en la página web www.thermokey.com.

- El documento “**Instrucciones específicas de uso y mantenimiento**”, que se refiere específicamente a un modelo y, en su caso, a una unidad ventilada en particular, incluye lo siguiente:

- IS 1 - INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO
- IS 2 - PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO
- IS 3 - MANTENIMIENTO
- IS 4 - PIEZAS DE REPUESTO

IG 1. Notas preliminares

LA UNIDAD DEBE USARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES EXPRESAMENTE PREVISTOS Y DESCRITOS EN EL PÁRRAFO "NOTAS PRELIMINARES".

1. Las notas preliminares son parte esencial del manual, por lo cual deben ser leídas con atención y comprendidas.
2. Este manual es una parte de la documentación técnica de la unidad ventilada. Este manual se puede integrar con otras indicaciones y puede ser parcialmente modificado en función de personalizaciones o condiciones operativas fuera de norma. En general, el manual consta de una parte principal y varios anejos técnicos. A menos que se especifique lo contrario, en adelante se utilizará el término "manual" para hacer referencia a toda la documentación técnica necesaria para el uso correcto de la unidad ventilada.
3. Conserve este manual durante toda la vida útil de la unidad ventilada.
4. Preste suma atención a las normas de uso descritas en el manual, ya que su inobservancia podría causar daños tanto a la unidad ventilada como a personas, animales y cosas.
5. ThermoKey se reserva el derecho de modificar este manual en cualquier momento; las últimas revisiones siempre se publicarán en la página web www.thermokey.com. Para verificar si usted dispone de la última versión, consulte el índice de revisión.
6. Los datos del fabricante y la referencia al número de pedido del cliente se indican en la placa de identificación de la unidad ventilada que, además de los datos de la unidad, indica también el número de pedido.

La referencia al número de pedido es muy importante porque identifica toda personalización y limitación de uso acordada entre ThermoKey, como fabricante, y el cliente, como usuario.

7. Las piezas de repuesto que no sean originales deben ser previamente aprobadas por ThermoKey.
8. La unidad ventilada cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad de la Directiva 2006/42/CE, aplicables conforme a lo previsto en las condiciones de uso estándar o acordadas con el cliente.
9. Quedan expresamente prohibidos todos los usos no previstos ni descritos en este manual o que no hayan sido acordados entre el usuario y ThermoKey antes de la fabricación y puesta en servicio de la unidad ventilada. Los usos inapropiados de la unidad ventilada pueden provocar condiciones peligrosas de cuyas consecuencias ThermoKey no se hará responsable.
10. La unidad ventilada está diseñada para utilizarse únicamente con los refrigerantes indicados en el pedido cuyo número que aparece en la placa de identificación.
11. Está prohibido usar líquidos refrigerantes distintos de los que se indican.

12. Para usar amoniaco o refrigerantes del grupo 1, se podrían requerir prescripciones e indicaciones de uso adicionales con respecto a las que se indican en estas instrucciones, las cuales, en todo caso, estarán incluidas en el manual de la unidad ventilada.

13. Está prohibido usar sustancias o líquidos que puedan deteriorar el equipo, afectar su seguridad o disminuir el rendimiento de la unidad ventilada.

14. En los catálogos técnicos se indican todos los datos técnicos de las unidades ventiladas, así como todos los límites de uso y las características mínimas que debe tener el lugar de instalación.

15. Si fuera necesario aportar modificaciones o variaciones a la unidad ventilada después de su fabricación, pero antes de su puesta en servicio, o bien si las condiciones operativas del lugar de instalación no fueran las previstas o hubiera diferencias entre lo previsto antes de la fabricación y el estado real del lugar de instalación, habrá que contactar inmediatamente y obligatoriamente a ThermoKey antes de realizar cualquier cambio. De no ser así, ThermoKey no asumirá ninguna responsabilidad.

16. El diseñador, el instalador y/o el usuario tienen la obligación de observar las normas y los reglamentos locales en materia de instalación, uso y eliminación de la unidad ventilada.

17. Salvo en caso de especificaciones adicionales en este manual, por personal capacitado siempre debe entenderse una persona adecuadamente informada, o bien supervisada por otra persona cuya formación, conocimientos y experiencia le permitan realizar los trabajos a la perfección, así como percibir sus riesgos y evitar los peligros asociados.

18. Para conocer las condiciones de garantía, consulte los acuerdos establecidos al hacerse el pedido.

19. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización escrita del fabricante. Las copias actualizadas de este manual están disponibles en la página web www.thermokey.com.

IG 2. Notas legales

IG 2.1. VERSIÓN ORIGINAL

La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y acompaña a cualquier traducción oficial del manual. Las traducciones del manual no autorizadas por el fabricante no se consideran válidas.

El uso de copias o traducciones no autorizadas de este manual y el uso de traducciones que no estén acompañadas del original en italiano eximen a ThermoKey de cualquier responsabilidad por las consecuencias de posibles accidentes.

IG 2.2. LÍMITES DE USO DE ESTE MANUAL

Este manual de uso y mantenimiento ha sido preparado para las unidades ventiladas destinadas al mercado de la Comunidad Europea que llevan el marcado CE.

Este manual de uso y mantenimiento no abarca la comercialización o el uso de las unidades en países que no sean miembros de la Unión Europea.

IG 2.3. CONTENIDO Y COMPRENSIÓN DEL MANUAL

Si el diseñador, el instalador o el usuario (en términos generales y omnicomprensivos, los operadores) no hallaran en este manual la información técnica necesaria para la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación segura de la unidad, o bien si tuvieran dudas con respecto a los métodos correctos de instalación, uso, mantenimiento y eliminación,

estos deberán comunicarse con ThermoKey. Este manual de uso y mantenimiento ha sido redactado para ser lo más completo y claro posible en relación con la preparación y las competencias de sus usuarios.

La incomprendión total o parcial del contenido de este manual es motivo suficiente para interrumpir inmediatamente cualquier fase de diseño, instalación, uso, mantenimiento y/o eliminación de la unidad misma.



En caso de que los operadores continúen sus actividades sin haber comprendido perfectamente y completamente este manual de uso y mantenimiento, y/o bien sin tener todos los conocimientos y indicaciones requeridos para desempeñar sus tareas, ThermoKey no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivar de estas acciones.

ThermoKey considera una negligencia la falta de comunicación de cualquier error, omisión, incongruencia, etc. de este manual con relación a las instrucciones e indicaciones técnicas: el diseñador, el instalador y el usuario (técnicos de mantenimiento) deben señalar inmediatamente a ThermoKey toda situación que pueda disminuir la seguridad de las personas, las cosas y el ambiente, y deben actuar con la competencia, el profesionalismo, el espíritu de colaboración y la diligencia necesarios.



Cualquier conducta negligente, imprudente o que indique escasa competencia técnico-profesional exime al fabricante de cualquier responsabilidad y consecuencia posible.

IG 2.4. RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del fabricante

El fabricante es responsable de las fases de diseño, construcción, ensayo y embalaje de la unidad ventilada para su comercialización en el mercado de la Unión Europea. El fabricante garantiza que la unidad ventilada ha sido diseñada, construida, ensayada y embalada respetando los requisitos esenciales establecidos por las directivas comunitarias aplicables, y que, en este sentido, se ha realizado una evaluación de conformidad adecuada.

Las fases de remoción del embalaje, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, desmontaje y eliminación no están a cargo del fabricante, quien provee en estas instrucciones la mayor cantidad posible de información sobre dichas operaciones de la unidad ventilada.

Todos los componentes de la unidad ventilada han sido diseñados, construidos y ensayados para poder soportar los esfuerzos razonablemente previsibles durante el uso previsto y aquellos razonablemente previsibles: no se puede ofrecer ninguna garantía de seguridad o funcionamiento si las unidades se emplean en condiciones que no hayan sido expresamente previstas por ThermoKey y que, por tanto, están prohibidas.



La instalación, el uso, el mantenimiento o la eliminación del equipo en condiciones prohibidas, no previstas y/o distintas de aquellas previstas por ThermoKey eximen a dicha empresa de cualquier consecuencia o responsabilidad posible.

Responsabilidades del diseñador y el instalador

El instalador y/o el diseñador tienen la obligación de evaluar los riesgos y implementar medios y sistemas de emergencia, alarma, señalización y protección, así como de preparar instrucciones globales de la planta o el sistema de refrigeración al que se incorpora la unidad ventilada conforme a lo indicado en la norma EN 378-4.

También corresponde al diseñador y al instalador determinar cuáles son los medios y métodos mejores y más seguros para desplazar la unidad y, en su caso, para almacenarla fuera de las sedes o los almacenes del fabricante. En particular, el diseñador y/o el instalador tienen la responsabilidad de verificar las indicaciones provistas por el fabricante y asegurar su cumplimiento durante las fases de desplazamiento, transporte y almacenamiento.



ES

La evaluación incorrecta de los riesgos por parte del diseñador y/o el instalador, o bien la elección inadecuada de medios y sistemas de emergencia, alarma, señalización y protección eximen a ThermoKey de cualquier consecuencia y responsabilidad posible.

El diseñador es la figura que interviene en la fase de diseño de la planta o del sistema de refrigeración donde se instalará la unidad ventilada y es responsable tanto del rendimiento como de la seguridad. El diseñador es responsable de elegir los componentes más aptos para la planta que está diseñando, dentro de los límites de uso impuestos por el fabricante. La preparación del diseñador y sus competencias deben ser suficientes para que este comprenda claramente el contenido del manual de uso y mantenimiento, así como de cualquier otro documento técnico-comercial de la unidad, y deben permitirle solicitar aclaraciones al fabricante con el fin de que la planta o el sistema que está creando sean funcionales, seguros y conformes. En particular, el diseñador debe ser capaz de identificar las condiciones de trabajo razonablemente previsibles de la unidad (ambientales, de fijación, de cargas y esfuerzos, de conexión a las instalaciones eléctrica, fluídica, hidráulica, etc.) y de verificar que la unidad sea idónea para el uso en dichas condiciones.



La identificación incorrecta de las condiciones de trabajo por parte del diseñador exime a ThermoKey de cualquier consecuencia y responsabilidad.

Si el proyecto se subdivide en varias partes, el coordinador del diseño, quienquiera que sea, será considerado el diseñador. El instalador es la figura que interviene en la colocación y la realización de la planta, conforme a las indicaciones del proyecto, las especificaciones de los componentes definidas por sus fabricantes y los más altos estándares de la industria. La preparación del instalador y sus competencias deben ser suficientes para que este comprenda claramente el contenido del manual de uso y mantenimiento, así como de cualquier otro documento técnico-comercial de la unidad, y deben permitirle solicitar aclaraciones al fabricante con el fin de que la planta o el sistema que está creando sean funcionales, seguros y conformes.



El personal que interviene en las distintas fases de instalación y puesta en servicio de la unidad debe ser competente y estar capacitado. En la medida en que aplique, el nivel mínimo que se ha de garantizar es el que se indica en la norma EN 13313.

Si la instalación se subdivide en varias partes, el coordinador de la instalación, quienquiera que sea, será considerado el instalador.



Responsabilidades del conductor de la planta o del sistema de refrigeración

El conductor es la figura que utiliza la planta y, por tanto, la unidad que constituye el objeto de este manual de uso y mantenimiento. El conductor es responsable del mantenimiento de la unidad.



El personal que interviene en las distintas fases de instalación y puesta en servicio de la unidad debe ser competente y estar capacitado. En la medida en que aplique, el nivel mínimo que se ha de garantizar es el que se indica en la norma EN 13313.

El conductor tiene la obligación de emplear exclusivamente personal competente y capacitado, provisto de los equipos de protección individual necesarios, durante las fases de control, mantenimiento, reparación, emergencia y eliminación de la unidad.



Cabe recordar que el diseño de la planta o sistema de refrigeración no está a cargo de ThermoKey y que, por tanto, se exime a la empresa de cualquier responsabilidad o consecuencia que derive del diseño o de la instalación incorrectos.



También cabe recordar que el fabricante puede aportar modificaciones técnicas y/o actualizaciones a las unidades y que es responsabilidad del conductor comprobar la compatibilidad entre la planta o el sistema y la nueva versión de la unidad.

IG 2.5 NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS ADOPTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD

Para las normas adoptadas por el fabricante durante la construcción de la unidad, consulte siempre la Declaración de ThermoKey que acompaña la unidad.

IG 2.6. IMPORTANCIA DE LA SERIE DE NORMAS EN 378

Las normas técnicas EN 378 constituyen una serie de cuatro normas técnicas (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 y EN 378-4) que representan directrices fundamentales para el diseño, la instalación, la conducción, el mantenimiento y la eliminación de las plantas y sus respectivos equipos de refrigeración.

Las normas de la serie pretenden ofrecer una visión completa de los aspectos de seguridad que los diseñadores, instaladores, conductores y técnicos de mantenimiento de la planta deben tomar en consideración.

ThermoKey considera fundamentales para la seguridad de las personas, las cosas y el ambiente las normas del grupo EN 378 en relación con el uso de la unidad que constituye el objeto de este manual como parte de una planta o sistema de refrigeración.

La inobservancia de las prescripciones de estas normas puede causar principalmente, pero sin carácter restrictivo:

- el peligro de derrame o emisión del refrigerante, con consecuente incendio o explosión y daño a las cosas, el ambiente o la salud de las personas,
- el riesgo de accidentes, durante las distintas fases de instalación, uso, mantenimiento y eliminación, de las personas que participan de dichas fases.



IG 3. Placas y etiquetas genéricas



El usuario debe garantizar que las etiquetas y placas aplicadas por el fabricante en la unidad se mantengan en buenas condiciones, legibles y bien fijadas. Habrá que sustituir cualquier etiqueta o placa desgastadas, ilegible o poco comprensible.

IG 4. Advertencias generales y normas de seguridad

IG 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

1. La unidad ventilada prevé un funcionamiento automático sin supervisión.
2. El diseñador y el instalador deberán prever los golpes de ariete.
3. Los sistemas de fijación de la unidad ventilada están a cargo del usuario, que tendrá que asegurar que se diseñen conforme a las disposiciones ETAG pertinentes para el tipo de soporte.
4. Los usuarios de unidades ventiladas que utilizan líquidos peligrosos deben respetar estrictamente las indicaciones de las tarjetas de seguridad del fluido.
5. La ventilación del lugar de instalación de las unidades ventiladas que utilizan fluidos potencialmente explosivos o inflamables es fundamental: el diseñador, el instalador y/o el usuario son responsables de garantizarla.
6. Los ventiladores han sido diseñados para el funcionamiento continuo S1 (funcionamiento continuo con carga



constante). Si los ventiladores se emplean con un sistema de regulación ON/OFF, el mando no debe prever cunmutaciones demasiado frecuentes (véase la ficha técnica del ventilador).

7. Además de las advertencias indicadas en estos capítulos, cada modelo puede prever indicaciones específicas (visite la página web ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. DESPLAZAMIENTO, CARGA Y DESCARGA

1. El desplazamiento y las maniobras durante las fases de carga y descarga deben ser realizados por personal capacitado y provisto de equipos idóneos que correspondan a las indicaciones del fabricante.

2. En particular, los encargados de desplazar la unidad deben:

- comprobar que el equipo de elevación provisto sostenga el peso de la unidad con un margen de seguridad adecuado,
- comprobar que no haya personas en el radio de acción del equipo empleado durante la fase de descarga y, en todo caso, en el área donde se realizan dichas actividades,
- comprobar que el enganche de la unidad se realice con ganchos adecuados y solamente en los puntos previstos por el fabricante.

La inobservancia de uno o varios de los puntos arriba indicados y, en general, cualquier conducta que pueda presentar riesgos para las personas durante el desplazamiento de la unidad eximen al fabricante de cualquier consecuencia y responsabilidad posible.

La inobservancia de las indicaciones arriba descritas puede causar daños personales como:

- aplastamiento
- corte de extremidades

También puede causar daños a la unidad, evitando así su funcionamiento correcto.

IG 4.3. TRANSPORTE

En caso de transporte marítimo o transporte terrestre con condiciones particulares de las vías de circulación (desniveles), es necesario desmontar de las unidades ventiladas todos los componentes que puedan dañarse, causando fallos y problemas de funcionamiento futuros, o bien utilizar embalajes especiales.

Las operaciones de desmontaje y remontaje deben ser realizadas únicamente con la autorización de ThermoKey y siguiendo sus instrucciones directas y precisas. La inobservancia de esta indicación exime a ThermoKey de cualquier responsabilidad futura.



IG 4.4. ALMACENAMIENTO

Si el equipo debe almacenarse antes de la instalación (uno o varios meses), se recomienda tomar las siguientes precauciones:

- dejar la unidad ventilada en el embalaje original hasta el momento de la instalación, o bien restablecer el embalaje de manera tal que pueda garantizar un nivel de protección equivalente al embalaje original contra agentes atmosféricos, polvo, insectos o pequeños roedores,
- colocar en un lugar bajo techo, con temperaturas comprendidas entre +15°C y +25°C y un porcentaje de humedad comprendido entre el 50% y el 70%,
- asegurarse de que la unidad no esté expuesta a líquidos o vapores corrosivos,
- las unidades no pueden apilarse una sobre la otra durante el almacenamiento ni el transporte salvo en caso de que haya sido expresamente previsto.



La inobservancia de las indicaciones de almacenamiento exime a ThermoKey de cualquier daño que derive de la conservación inadecuada de la unidad ventilada.

IG 4.5. ANOTACIÓN PARA LOS VENTILADORES

Si la unidad se instala al aire libre, pero no se pone en marcha inmediatamente, se aconseja encender el ventilador o los ventiladores por 4-6 horas, al menos una vez por semana, para evitar que se dañen los motores eléctricos.

IG 4.6. SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Las conexiones eléctricas e hídricas, así como la conexión de las unidades de regulación (opcionales), deberán ser realizadas exclusivamente por personal capacitado y con los requisitos previstos por la legislación del país donde se instalará el equipo.
2. La unidad ventilada prevé el funcionamiento dentro de los límites de tensión, frecuencia, corriente y cortocircuito indicados en su placa.
3. El usuario deberá instalar un dispositivo de aislamiento general arriba de la red de alimentación. Este dispositivo puede bloquearse en posición abierta (unidad ventilada sin alimentación), por ejemplo, con un candado.
4. La unidad se puede equipar con interruptores de servicio, que se usan para la fase de mantenimiento. En diferentes nuestras unidades, para usarlos durante el mantenimiento, es necesario configurar un sistema de acceso adecuado (como un andamio, o otros medios de acceso al lugar de trabajo) a cargo del cliente. Esto es necesario, por ejemplo, al considerar una unidad Vtype y una unidad à mesa con carenadas adicionales o soportes ThermoKey no estándar.
5. Se debe prever una sola conexión a la red eléctrica para la unidad ventilada. Si hicieran falta más conexiones, el diseñador de la planta, el instalador o el usuario tendrán que prever medios de desconexión que permitan trabajar seguramente en la unidad ventilada.
6. El grado de protección del equipo eléctrico, que es de IP 54, no debe reducirse durante la fase de instalación, por lo que han de utilizarse pasacables idóneos y, donde haga falta, tapones para los agujeros.
7. Está prohibido instalar el equipo en ambientes clasificados como potencialmente explosivos según la Directiva 1999/92/CE, salvo en caso de tratarse de equipos certificados ATEX.
8. En caso de incendio, utilice una sustancia extintora apta para equipos bajo tensión.

IG 4.7. SEGURIDAD MECÁNICA

1. La unidad ventilada debe fijarse en un soporte capaz de resistir los esfuerzos previsibles durante el uso normal, como el peso propio de la unidad ventilada completamente montada y llena de refrigerante, el efecto de un sismo y las cargas por nieve y viento para unidades ventiladas instaladas en exteriores. Además de lo anterior, el diseñador tendrá que verificar los esfuerzos previsibles recurriendo también a los códigos europeos o las normas locales correspondientes.
2. La estabilidad de la unidad ventilada debe garantizarse en todo momento. Las unidades ventiladas que trabajan colocadas sobre una superficie llana deben fijarse a dicha superficie y no estar simplemente apoyadas.
3. Según la aplicación, las unidades ventiladas suspendidas podrían requerir de sistemas de retención o contra caídas.
4. Si fuera necesario prever vigas contraviento, estas deben ser colocadas y/o señaladas de modo que no constituyan un riesgo de tropiezo.

5. Durante las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza, utilice siempre equipos de protección adecuados (guantes resistentes a los riesgos de origen mecánico, según la norma EN 388, con marca CE y no inferiores a 1311) para reducir el riesgo de lesiones en caso de contacto con los bordes de las chapas o con el paquete aleteado.

6. El contacto accidental con los colectores o las tuberías puede causar quemaduras por calor. Utilice siempre equipos de protección adecuados.

7. Para información detallada sobre el nivel de ruido del equipo, consulte las tablas de cálculo y los catálogos, o visite el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

8. Con relación al riesgo de sobrepresión, consulte las tablas de cálculo o los catálogos para conocer los parámetros de uso del equipo y los tipos de líquidos a utilizar. Las tablas y los catálogos pueden solicitarse directamente a ThermoKey y están disponibles para descarga en la página web www.thermokey.com.

9. Está prohibido usar o añadir sustancias o disolventes a los fluidos previstos en el proyecto del producto. Se consideran agresivas las sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, explosivas y, en general, todas aquellas sustancias clasificadas como fluidos del grupo 1 según la Directiva 97/23/CE (2014/68/UE del 19-07-2016).

IG 5. Usos incorrectos y prohibidos

Se considera incorrecto cualquier uso distinto del que se especifica en este manual.

Durante el funcionamiento de la unidad ventilada no se admiten actividades en sus alrededores a menos que se realicen a debida distancia.

A continuación se indican algunos usos incorrectos previsibles:

- No aislar la alimentación eléctrica poniendo el interruptor general en la posición de apertura "O" (o desconectando el enchufe) antes de realizar operaciones de regulación, restablecimiento o mantenimiento;
- No realizar el mantenimiento ni los controles periódicos;
- Aportar cambios a la estructura o la lógica de funcionamiento;
- Alterar las protecciones y los sistemas de seguridad;
- Permitir la presencia de terceros durante el funcionamiento normal;
- Falta de uso de los EPI por parte de los operadores y técnicos de mantenimiento;
- Falta de instalación de los EPC recomendados.

Todos estos comportamientos quedan expresamente prohibidos.

Puesto que es imposible eliminar los riesgos residuales asociados al uso incorrecto, se proveen indicaciones y instrucciones para impedir dichos comportamientos.

Se prohíbe retirar o dejar ilegibles las señales de seguridad, peligro y obligación colocadas en el equipo.

Está prohibido retirar o alterar las protecciones del equipo.

Se prohíbe modificar la unidad ventilada.

IG 5.1. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS UNIDADES VENTILADAS CON AMONIACO

El amoniaco es una sustancia potencialmente explosiva, con riesgo de incendio, tóxica e irritante que puede causar daños irreparables y incluso la muerte.



IG 6. Riesgos residuales generales

Los riesgos residuales se dividen en generales y específicos. Los riesgos residuales generales son aquellos que pueden atribuirse a cada unidad ventilada, independientemente del modelo o de la aplicación, pero que se definen únicamente con base en las tecnologías y soluciones de construcción. Los riesgos generales se incluyen en esta parte del manual.

Los riesgos específicos, en cambio, son riesgos particulares de una familia de unidades ventiladas, de un modelo o incluso de un solo ejemplar. Los riesgos específicos se indican en la documentación específica de la unidad ventilada y no necesariamente en el manual.

1. El equipo presenta riesgos que no han podido eliminarse por completo durante el diseño ni con la instalación de protecciones adecuadas.

2. Además de las disposiciones incluidas en este manual y en la documentación técnica de la unidad ventilada en general, el usuario debe tomar medidas organizativas que reduzcan ulteriormente los riesgos residuales, como proveer equipos de protección individuales (EPI) y colectivos (EPC) al personal que trabaja con la unidad ventilada.

3. Durante las fases de instalación del equipo se han previsto espacios suficientes para limitar dichos riesgos. Para mantener estas condiciones, los pasillos y las áreas que rodean el equipo siempre deben mantenerse:

- despejados y sin obstáculos (como escaleras, herramientas, envases, cajas);
- limpios y secos;
- bien iluminados, de ser necesario.

PELIGRO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PELIGROSA

QUEMADURAS *En situaciones particulares o durante el mantenimiento, el operador toca una superficie caliente o helada intencional o accidentalmente.*

SOLUCIÓN Usar guantes aislantes o esperar a que las superficies se enfrien o se calienten.

ELECTROCUCIÓN *Contacto con partes eléctricas bajo tensión durante las operaciones de mantenimiento.*

SOLUCIÓN Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas, en la medida en que sea posible, con la unidad ventilada sin tensión, y están reservadas a los operadores calificados, capacitados, autorizados y provistos de herramientas aislantes y EPI adecuados.

ALETAS AFILADAS *Durante las fases de uso y limpieza, el operador puede entrar en contacto con las aletas de los intercambiadores, que son afiladas.*

SOLUCIÓN El operador debe llevar EPI adecuados.

FASE DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE Consiste en el traslado del equipo de un lugar a otro utilizando un medio de transporte adecuado.

DESPLAZAMIENTO Prevé el traslado del equipo por y en dicho medio de transporte, así como su movimiento dentro de la fábrica.

DESEMBALAJE Consiste en retirar todo el material utilizado para embalar el equipo.

MONTAJE Prevé todas las operaciones de montaje que sirven para preparar inicialmente el equipo para el ajuste.

USO ORDINARIO Uso previsto o considerado normal para el equipo según su diseño, construcción y función.

REGULACIONES Prevén la regulación, el ajuste y el calibrado de todos los dispositivos que se tienen que adaptar a la condición de funcionamiento normalmente prevista.

LIMPIEZA Consiste en retirar el polvo, el aceite y los residuos de elaboración que podrían afectar el buen funcionamiento y uso del equipo, así como la salud y la seguridad del operador.

MANTENIMIENTO Consiste en controlar periódicamente las piezas del equipo que se desgastan y podrían requerir sustitución.

DESMONTAJE Consiste en desmontar el equipo, total o parcialmente, por necesidades de cualquier tipo.

DEMOLICIÓN Consiste en desmontar definitivamente todas las piezas del equipo (desmantelamiento definitivo) para permitir el reciclaje o la recogida selectiva de los componentes según previsto por las normativas legales vigentes.

La responsabilidad de identificar y elegir los tipos y categorías de EPI adecuados e idóneos le corresponde al cliente. Los EPI utilizados tendrán que cumplir con las directivas del producto y llevar el marcado CE (para el mercado europeo).

	TRANSPORTE	DESPLAZAMIENTO	DESEMBALAJE	MONTAJE	USO ORDINARIO	REGULACIONES	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	DESMONTAJE	DEMOLICIÓN
 ROPA DE TRABAJO OBLIGATORIA										
 CALZADO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO										
 GUANTES OBLIGATORIOS										
 GAFAS PROTECTORAS OBLIGATORIAS										
 VISERA PROTECTORA OBLIGATORIAS										
 MÁSCARA OBLIGATORIA (*)										
 CASCO PROTECTOR OBLIGATORIO										

(*) solo para las fases que prevén contacto con los refrigerantes

IG 6.1. PÉRDIDAS DE AMONIACO

En caso de que el usuario advierta lo siguiente:

- salidas de vapor de amoniaco o amoniaco líquido por la unidad o sus conexiones,
- olores fuertes e imprevistos o irritaciones de los ojos y las vías respiratorias,
- o bien la activación de un dispositivo de alarma o señalización que detecte la concentración de amoniaco.

Habrá que abandonar el local o el lugar de instalación de la unidad ventilada y accionar el dispositivo de emergencia.



El fallo deberá ser solucionado por personal experto y formado.

Antes de entrar en el local o lugar de instalación, el encargado tendrá que:

- llevar equipos de protección para las vías respiratorias y los ojos, guantes y ropa de protección adecuada para las circunstancias,
- esperar a que se vacíen completamente las bolsas de amoniaco presentes en el local o en el área donde está instalada la unidad dañada,
- recibir asistencia por parte de personal listo para intervenir en caso de necesidad.

IG 6.2 INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS

Las heridas producidas por el contacto con el amoniaco pueden provocar:

- congelación,
- heridas corrosivas en la piel.

Inmediatamente, el personal de asistencia deberá:

- advertir al médico,
- procurar una protección de las vías respiratorias,
- llevar al herido a la ducha y lavarlo con agua caliente (el herido deberá entrar a la ducha con ropa).



IG 7. Emplazamiento Notas generales o comunes

Para más detalles sobre las operaciones, vea las INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE.

Además de estas normas generales y comunes, cada modelo puede prever indicaciones específicas (visite la página web ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Lugar de instalación

Durante la fase de diseño, o al menos antes de instalación, habrá que verificar que:

- la superficie de montaje sea suficientemente resistente para soportare los esfuerzos previstos durante el uso, como, por ejemplo, el peso propio de la unidad y de la carga de refrigerante,
- haya un espacio libre para permitir la intervención del personal de asistencia y mantenimiento,
- el lugar de instalación elegido no pueda inundarse,
- la ventilación del lugar de instalación, ya sea natural o forzada, sea capaz de impedir concentraciones peligrosas de refrigerantes potencialmente explosivos o inflamables,

- la temperatura local de la unidad durante las fases no operativas no supere los 50°C,
- puedan emplearse soportes antivibrantes y manguitos flexibles en las tuberías hidráulicas, a fin de limitar lo más posible la propagación de las vibraciones por vía sólida,
- el impacto acústico sea adecuado.

Para las instalaciones en interiores, también habrá que verificar que el local de instalación cumpla con las disposiciones de la normativa EN 378-3 y las demás especificaciones técnicas y legales que estén vigentes en el lugar de instalación.

Para las instalaciones en exteriores, habrá que verificar, además, que:

- a posición de la unidad quede a un nivel superior a la altura media de la nieve,
- que la superficie de montaje sea suficientemente resistente para soportar los esfuerzos previstos durante el uso normal, como, por ejemplo, el peso propio de la unidad y de la carga de refrigerante, así como los esfuerzos accidentales producidos por la nieve, el viento u otros fenómenos similares, haciendo referencia también a la normativa EN 1991-5.

Prepare el espacio y los medios para la instalación.

Hay que prestar particular atención al verificar el peligro de corrosión galvánica y, en particular, el diseñador/installador será responsable de prever un sistema de protección.

El instalador/diseñador también tendrá que prever la posible presencia de vibraciones externas, como las que existen cerca de carreteras, aeropuertos, etc.

Se recomienda instalar amortiguadores en la base de la estructura: consulte el catálogo o el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

Para estimar los esfuerzos se recomienda hacer referencia a la norma EN 1991-6.

El uso de sistemas antivibrantes puede modificar las condiciones de resistencia a esfuerzos de las unidades ventiladas (viento y vibraciones propias, en particular).

Para dimensionar las tuberías, especialmente las que contienen amoniaco y refrigerantes del grupo 1, se sugiere aplicar la norma EN 1998-6.

Al elegir el lugar de instalación, hay que tomar en consideración varios posibles riesgos que pueden presentarse tanto durante la fase de instalación como en las fases sucesivas de uso normal y desmontaje. Será responsabilidad del diseñador, el instalador y el usuario evaluar los riesgos presentes en el lugar de instalación. A continuación se incluye una lista indicativa, pero no exhaustiva.



El área circundante y el suelo debajo de las unidades ventiladas podría ser resbaladizo: señalar adecuadamente el riesgo.



Las vigas contraviento y, en general, las estructuras que sobresalen de la unidad pueden presentar un riesgo de tropiezo.



Para las unidades ventiladas suspendidas o colgadas, o bien de grandes dimensiones, existe el riesgo de choques de cabeza según la altura de instalación.



Para instalaciones en altura (en techos con terraza, estructuras de apoyo o medios similares que excedan los 2 m de altura con respecto a la superficie peatonal), existe un peligro de caída que debe reducirse mediante EPC.



El uso de amoniaco y refrigerantes del grupo 1 puede provocar un riesgo de explosión en atmósferas explosivas. Durante la fase de diseño hay que tomar todas las precauciones necesarias para evitar este problema.

ES

IG 7.1. ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los espacios técnicos mínimos pueden ser diferentes, por lo que se deben consultar las indicaciones específicas provistas en la documentación técnica. De no estar presentes, solicítelos inmediatamente a ThermoKey.

!

IG 7.2. INSPECCIÓN EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

Compruebe que la confirmación de pedido coincida con la que se indica en la placa de identificación y verifique que los parámetros eléctricos cumplan con lo requerido. No proceda con la instalación si los parámetros no coinciden.

!

Si la unidad ventilada presenta algún defecto en el momento del desembalaje o la instalación, señálelo inmediatamente al fabricante y no proceda con las fases sucesivas sin una autorización explícita.

!

IG 7.3. DESEMBALAJE DE LA UNIDAD

Los embalajes pueden ser de diferentes tipos, por lo cual es necesario consultar las indicaciones específicas provistas en la documentación técnica. De no estar presentes, solicítelos inmediatamente a ThermoKey y no proceda con ninguna operación de desembalaje.

!

IG 7.4 COLOCACIÓN

Está prohibido circular o detenerse en el radio de acción de cualquier máquina de elevación.

!

Después de la instalación, y en caso de estar presente, hay que quitar la película protectora del carenado.

!

En el caso de instalaciones que prevén trabajos en altura o con riesgo de caídas, no utilice escaleras y respete las normativas nacionales vigentes en materia de seguridad para trabajos en altura.

!

Los trabajos en altura solo pueden realizarse si las condiciones meteorológicas no ponen en peligro la seguridad de los trabajadores.

!

IG 8. INSTALACIÓN

La instalación es la fase sucesiva a la colocación de la unidad ventilada, en la cual se realizan las operaciones de fijación de la misma al soporte, se colocan los contravientos y se vuelven a montar los componentes desmontados para el desplazamiento.



La instalación debe realizarse en conformidad con el manual y con las indicaciones de la norma EN 378-3.



La fijación mecánica de la unidad ventilada está a cargo del instalador. La unidad ventilada prevé agujeros de fijación. Si las dimensiones de los agujeros fueran insuficientes, no debe aumentarlas sin la autorización de ThermoKey.

Los diámetros de los agujeros de fijación son el resultado de cálculos estáticos realizados por el fabricante; los elementos de fijación deben tomar en cuenta el diámetro de los agujeros.

Los elementos de fijación deben dotarse de un medio idóneo que impida su aflojamiento.



Para poder dimensionar los dispositivos de anclaje o fijación de las unidades ventiladas, siga las normas ETAG de referencia y consulte los catálogos técnicos disponibles en el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

Para mejorar la estabilidad a la carga del viento de la unidad instalada en exterior, es posible utilizar vigas contraviento. La elección y el dimensionamiento de las vigas contraviento están a cargo del instalador.

IG 9. Conexiones frigoríficas e hidráulicas



Está absolutamente prohibido adaptar la posición de los colectores a la línea de suministro; los colectores no pueden moverse de su posición original.

- Al colocar las conexiones de las tuberías de entrada y salida, es obligatorio comprobar la indicación del flujo de refrigerante señalada en los manguitos o en las bridas.
- Se recomienda instalar válvulas de interceptación arriba para facilitar las operaciones de mantenimiento. Si la instalación de dichas válvulas conlleva algún riesgo, será responsabilidad del instalador adoptar soluciones adecuadas en los circuitos.
- Para los condensadores y los enfriadores secos equipados con sistemas adiabáticos, es obligatorio vaciar el agua del sistema de alimentación para evitar la formación de hielo si se prevé una temperatura ambiental inferior a 0°C.
- Es obligatorio respetar los diámetros de las uniones previstas al efectuar las conexiones frigoríficas e hidráulicas. Cualquier intervención tendrá que ser previamente autorizada por la Oficina de Asistencia al Cliente de ThermoKey ; de no ser así, la empresa quedará exenta de cualquier responsabilidad por daños a personas, animales o cosas, así como por prestaciones inferiores a las declaradas, y las condiciones de garantía perderán su validez.

IG 9.1. CONEXIONES H IDRÁULICAS

Las conexiones hidráulicas deben realizarse respetando las normativas nacionales o locales; las tuberías pueden ser de acero, acero galvanizado o PVC. Las tuberías se deben dimensionar adecuadamente en función del caudal nominal del refrigerante, la presión, las pérdidas de carga del circuito hidráulico y las temperaturas de trabajo. Todas las conexiones hidráulicas deben realizarse utilizando material de celdas cerradas con grosor adecuado.

IG 9.2. MONTAJE DE LAS TUBERÍAS

- Fije correctamente todas las tuberías y evite daños mecánicos siguiendo las prácticas de montaje correctas y las indicaciones ofrecidas en las especificaciones técnicas, que están disponibles en el área de descargas de la página web www.thermokey.com.
- Durante el ajuste, sostenga las tuberías para no esforzar inadecuadamente los sistemas de fijación.
- Si la instalación se realiza en áreas donde se permite el tránsito del personal, coloque las tuberías de modo que no obstaculicen el paso y compruebe que estén unidas con racores que no puedan quitarse con facilidad.
- Utilice dispositivos de fijación aptos para el peso de las tuberías para que todo el peso no recaiga sobre las conexiones, provocando que se rompan y se desprendan de la unidad.



En las unidades ventiladas que usan amoniaco o líquidos explosivos o inflamables, una instalación incorrecta de las tuberías conlleva un riesgo de derrame del refrigerante.

IG 9.3. SOLDADURA

- Para las operaciones de conexión mediante soldadura, habrá que soldar con precisión y atención para evitar pérdidas,
- evite el sobrecalentamiento durante la soldadura (riesgo de redimensionamiento excesivo),
- use gas de protección durante la soldadura (evite incrustaciones excesivas),
- los trabajos de soldadura en componentes presión pueden causar incendios o explosiones,
- realice los trabajos de soldadura solamente con la unidad descargada y sin presión,
- compruebe que las cargas y las vibraciones no produzcan esfuerzos de la unidad,
- al soldar las conexiones, está prohibido dirigir la llama hacia la unidad u otros equipos eléctricos instalados.

IG 10. Conexión eléctrica

ES

Las conexiones eléctricas deben realizarse en conformidad con este manual y con los esquemas eléctricos provistos en las instrucciones y los datos técnicos, así como con las normas aplicables a las instalaciones eléctricas en el país de instalación de la unidad.



Es obligatorio conectar al equipo a tierra.



- Las operaciones de conexión eléctrica deben ser realizadas por personal capacitado y con los requisitos técnicos previstos por el país de instalación de la unidad.
- Es obligatorio comprobar que la tensión de línea coincida con el valor indicado en la placa de identificación.
- La elección y el dimensionamiento del cable de alimentación de la unidad ventilada están a cargo del diseñador/installador.
- Al colocar el cable de alimentación, se recomienda usar canalizaciones o tuberías que lo protejan mecánicamente. Se desaconseja absolutamente la colocación libre en el suelo sin fijación.
- Es obligatorio utilizar cables de alimentación de tipo y sección mínima conformes a la norma EN 60204-1 y, en su caso, a las normas técnicas vigentes en el país de instalación.
- Las potencias y absorciones para dimensionar el cable eléctrico de la red están disponibles en la placa de identificación y/o los catálogos técnicos.
- Es obligatorio equipar la instalación de alimentación eléctrica con un dispositivo de protección contra los excesos de corriente - por ejemplo, un interruptor magnetotérmico - y de tensión.
- El cable eléctrico debe llegar a los cuadros y a las cajas eléctricas de la unidad ventilada por abajo, o bien de modo que se reduzca el riesgo de filtración de agua en su interior, y siempre es necesario utilizar prensacables.

- La protección contra contactos eléctricos indirectos se realiza por medio de la conexión a tierra de la estructura metálica de la unidad ventilada y la coordinación con interruptores automáticos para los sistemas de distribución TT y TN-S.
- Cerca de los bornes de alimentación al cuadro eléctrico, el hilo amarillo/verde de conexión a tierra debe quedar más largo que los demás conductores para garantizar que, en caso de tracción del cable, éste sea el último en desconectarse de los bornes.
- La línea de alimentación se conecta al cuadro general en los modelos trifásicos y monofásicos.
- En caso de montar varias unidades ventiladas en serie, estas tienen que incluirse en un sistema equipotencial: la conexión debe realizarse por medio de un borne marcado con el símbolo colocado en la chapa del lado de los colectores. La sección de este conductor (de color amarillo/verde) debe ser igual o mayor que la sección máxima del cable de alimentación.
- Para las conexiones eléctricas de los ventiladores donde no haya cuadro eléctrico, es obligatorio consultar el esquema eléctrico indicado en la caja de derivación de los ventiladores. Se recomienda conectar en serie los termocontactos TK para la gestión de las alarmas.
- Si la unidad está provista de un sistema de regulación (reguladores de revoluciones o ventiladores electrónicos CE), antes de conectar la unidad a la red de distribución hay que garantizar el respeto de las normativas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-12.
- Utilice exclusivamente reguladores de revoluciones por inverter suministrados por ThermoKey. El uso de inverter de otras marcas tiene que ser aprobado por la oficina técnica de ThermoKey.

IG 11. Refrigerantes



Toda la información contenida en este párrafo es general y no sustituye a la que se indica en las fichas técnicas y de seguridad del refrigerante utilizado.

Consulte siempre la información que se indica en las fichas de seguridad del refrigerante.

IG 11.1 AMONIACO COMO LÍQUIDO REFRIGERANTE

- El amoniaco es tóxico para el aparato respiratorio,
- una exposición prolongada o severa a vapores de amoniaco puede provocar ulceraciones en la conjuntiva y la córnea, edema en la glotis, broncoespasmos, edema pulmonar y paro respiratorio,
- el amoniaco es altamente irritante para las mucosas oculares y, con presencia de humedad, también para la piel,
- las salpicaduras de amoniaco líquido pueden causar quemaduras por frío o por su acción cáustica,
- el amoniaco puede ser peligroso para el ambiente acuático, especialmente para los peces.

IG 11.2 INDICACIONES DE PELIGRO (H) Y PRUDENCIA (P)

Toda la información de peligro y prudencia se indica en el reglamento CE 1272/2008.

A continuación se ofrecen solamente algunos ejemplos:

Peligro

H221: Gases inflamables.

H331: Tóxico en caso de inhalación.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.

Prudencia

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P260: No respirar los vapores.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P377: En caso de incendio por fuga de gas, no apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

P381: Eliminar todas las fuentes de ignición.

P303+P361+P353+315: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELO): Quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Consultar a un médico inmediatamente.

P304+P340+P315: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Consultar a un médico inmediatamente.

P305+P351+P338+P315: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico inmediatamente.

IG 12. Unidades ventiladas inspeccionables

Las unidades ventiladas inspeccionables permiten acceder al compartimiento de los ventiladores sin desmontarlos completamente. Esta función opcional requiere de medidas técnicas adicionales descritas en las especificaciones técnicas, disponibles en el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

Para las unidades ventiladas inspeccionables en las que la opción (ej. enclavamientos eléctricos, etc.) esté a cargo del instalador, la seguridad y la conformidad final de la unidad ventilada con las normas legales se garantiza sola y exclusivamente al completar la instalación según indicado por ThermoKey.

Instructions générales pour une utilisation sûre

**Le Système de Gestion de la Qualité est certifié
en conformité à la norme ISO 9001**

**Le Système de Gestion de l'Environnement est
certifié en conformité à la norme ISO 14001**

**Le Système de Gestion de la Sécurité est certifié
en conformité à la norme OHSAS 18001**

MT IG_TK FRA 02 2021

LA VERSION ORIGINALE DES PRESENTES INSTRUCTIONS
EST REDIGEE EN ITALIEN



LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE ENTIÈREMENT TOUTES LES
INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS
AVANT LA PHASE DE CONCEPTION ET, DANS TOUS LES CAS, AVANT
D'EFFECTUER TOUTE OPÉRATION DE DÉPLACEMENT, DE DÉSEMBALLAGE,
DE MONTAGE, DE MISE EN PLACE ET DE MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL.



Le Constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé à des personnes ou à des biens résultant de la non-observation des présentes instructions.



L'original du présent manuel est en **italien** et il se trouve sur le site Internet www.thermokey.com
La traduction du manuel en anglais est conforme à l'original et elle se trouve également sur le site Internet: www.thermokey.com
Les traductions réalisées peuvent contenir des erreurs. En cas de doutes, référez-vous toujours à la version originale rédigée en italien ou à sa traduction en anglais.

LA PHILOSOPHIE DU PRESENT MANUEL

Le paragraphe n°255 du guide pour l'application de la 2ème révision de la directive Machines 2006/42/CE suggère de mettre à disposition les instructions sous format électronique sur Internet pour éviter de les perdre et pour faciliter leur mise à jour. En outre, le paragraphe 275 exige que le manuel et les documents technico-commerciaux, dont les catalogues, soient cohérents.

La plupart des unités ventilées produites par ThermoKey sont personnalisées pour une installation ou un client spécifique. En se fondant sur les motifs indiqués ci-dessus et en considérant que les lecteurs de cette notice d'instructions sont les concepteurs des installations, les installateurs et, enfin, les utilisateurs, la documentation technique pour la conception et l'utilisation correctes de l'unité ventilée, en accord avec sa philosophie, se compose d'une série de documents qui, réunis, sont définis comme le MANUEL.

LA STRUCTURE DU MANUEL EST INDIQUÉE CI-DESSOUS :

INSTRUCTIONS GENERALES POUR UNE UTILISATION SURE (IG)

INSTRUCTIONS POUR LA MANUTENTION ET LE DESEMBALLAGE (IM)

INSTRUCTIONS ET DONNEES TECHNIQUES (TC)

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (IS)

Les **Instructions Générales** pour une Utilisation sûre donnent les informations relatives à la sécurité et à une utilisation correcte incluant :

INDICE

IG 1. NOTES PRELIMINAIRES	101
IG 2. NOTES LEGALES	102
IG 2.1 VERSION ORIGINALE	102
IG 2.2 RESTRICTIONS D'UTILISATION DU PRESENT MANUEL	102
IG 2.3 CONTENU ET COMPREHENSION DU MANUEL	102
IG 2.4 RESPONSABILITES	103
IG 2.5 DISPOSITIONS LEGALES ET TECHNIQUES EMPLOYES DANS LA CONSTRUCTION DE L'UNITE	105
IG 2.6 IMPORTANCE DE LA SERIE DE NORMES EN 378	105
IG 3. PLAQUES ET ETIQUETTES GENERALES	105
IG 4. AVERTISSEMENTS GENERAUX ET NORMES DE SECURITE	105
IG 4.1 GENERALITES	105
IG 4.2 MANUTENTION, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT	105
IG 4.3 TRANSPORT	106
IG 4.4 STOCKAGE	106
IG 4.5 NOTE POUR LES VENTILATEURS	107
IG 4.6 SECURITE ELECTRIQUE	107
IG 4.7 SECURITE MECANIQUE	107
IG 5. UTILISATIONS INCORRECTES ET INTERDITES	108
IG 5.1 INTERDICTIONS SPECIFIQUES POUR LES UNITES VENTILEES A L'AMMONIAC	108
IG 6. RISQUES RESIDUELS GENERAUX	112
IG 6.1 FUITES D'AMMONIAC	112
IG 6.2 INSTRUCTIONS POUR LES SOINS SUITE A DES BLESSURES	112
IG 7. MISE EN PLACE – NOTES GENERALES ET COMMUNES	112
IG 7.1 ESPACES TECHNIQUES MINIMAUX	114
IG 7.2 INSPECTION A LA LIVRAISON	114
IG 7.3 DESEMBALLAGE DE L'UNITE	114
IG 7.4 MISE EN PLACE	114
IG 8. INSTALLATION	115
IG 9. RACCORDS FRIGORIFIQUES ET HYDRAULIQUES	115
IG 9.1 RACCORDS HYDRAULIQUES	115
IG 9.2 MONTAGE DES TUYAUX	116
IG 9.3 SOUDAGE	116
IG 10. CONNEXION ELECTRIQUE	116
IG 11. REFRIGERANTS	117
IG 11.1 L'AMMONIAC COMME FLUIDE REFRIGERANT	117
IG 11.2 INDICATIONS DE DANGER H ET PRUDENCE P	117
IG 12. UNITES VENTILEES POUVANT ETRE INSPECTEES	118

- La section **Instructions de Manutention et de Désemballage** présente, au moyen de schémas numérotés, les opérations nécessaires et autorisées à la manutention et au désemballage des différentes unités ventilées. Dans le cas des unités ventilées spécifiques, les informations correctes seront identifiées dans le document par le numéro de confirmation de commande.

Afin de faciliter la mise à jour des informations et de lever toute ambiguïté, cette partie de la documentation de l'unité ventilée est constituée des catalogues et de toute autre documentation technique fournie directement par ThermoKey et/ou disponible sur le site Internet www.thermokey.com.

- Dans le chapitre **Instructions et Données techniques (IT)**, les informations techniques pertinentes sont reportées pour chaque type d'unité ventilée. Celles-ci sont regroupées en plusieurs familles et incluent:

- LES DIMENSIONS ET LES POIDS
- ENCOMBREMENT ET ESPACES TECHNIQUES MINIMAUX
- DONNEES AERAULIQUES, ELECTRIQUES ET SUR LES PERFORMANCES
- LE NIVEAU D'EMISSIONS SONORES
- SCHEMAS ELECTRIQUES
- NOTICE TECHNIQUE

Afin de faciliter la mise à jour des informations et de lever toute ambiguïté, cette partie de la documentation de l'unité ventilée est constituée des catalogues et de toute autre documentation technique fournie directement par ThermoKey et/ou disponible sur le site Internet www.thermokey.com.

- Les **Instructions Spécifiques pour l'Utilisation** et l'Entretien sont une partie spécifique à chaque modèle et éventuellement à chaque unité ventilée spécifiquement et elles comprennent :

- IS 1 - INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
- IS 2 - PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT
- IS 3 - ENTRETIEN
- IS 4 - PIECES DETACHEES

IG 1. Notes préliminaires



L'UNITÉ DEVRA ÊTRE DESTINÉE UNIQUEMENT À L'UTILISATION POUR LAQUELLE ELLE A ÉTÉ EXPRESSÉMEN CONÇUE, INDIQUÉE DANS LE PARAGRAPHE « NOTES PRÉLIMINAIRES ».

1. Les présentes notes préliminaires constituent une partie essentielle de ce manuel et elles doivent donc être lues avec la plus grande attention et bien comprises.

2. Le présent manuel fait partie de la documentation technique de l'unité ventilée. Il peut être complété par d'autres indications et partiellement modifié en fonction des personnalisations ou des conditions opérationnelles hors standard. En général, le manuel se compose d'une partie principale et de quelques annexes techniques. Par la suite, pour plus de simplicité, on se référera, lorsque cela n'est pas autrement spécifié, au manuel en englobant toute la documentation technique nécessaire à l'utilisation correcte de l'unité ventilée.

3. Il faut conserver ce manuel d'instructions pendant toute la durée de vie de l'unité ventilée.

4. Accordez une attention particulière aux normes d'utilisation présentes dans ce manuel car en cas de non-respect, l'unité ventilée et/ou les personnes, les animaux ou les biens peuvent subir des dommages.

5. ThermoKey réserve le droit de modifier le présent manuel à tout moment ; les révisions dans leur version mise à jour sont toujours rendues publiques sur le site www.thermokey.com. Afin de vérifier que vous êtes bien en possession de la dernière révision, vous devez consulter l'index de révision.

6. Les données du constructeur et la référence au numéro de commande du client sont reportées sur la plaque d'identification de l'unité ventilée qui contient, outre les données de l'unité ventilée elle-même, le numéro de commande.



La référence au numéro de commande est très importante car elle permet d'identifier les éventuelles personnalisations et les restrictions en matière d'utilisation convenues entre ThermoKey en qualité de constructeur et le client en qualité d'utilisateur.

7. Les pièces qui ne seraient pas originales doivent être préalablement approuvées par ThermoKey.

8. L'unité ventilée est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 2006/42/CE applicables pour tout ce qui est prévu dans les conditions d'utilisation standards ou convenues avec le client.

9. Toutes les utilisations non prévues et non décrites dans le présent manuel e/ou qui n'auraient pas été convenues entre l'utilisateur et ThermoKey préalablement à la construction/mise en service de l'unité ventilée sont explicitement interdites. Tout usage impropre de l'unité ventilée sont susceptibles de créer des conditions dangereuses, sur les conséquences desquelles ThermoKey n'assume aucune responsabilité.

10. L'unité ventilée a été prévue pour être employée uniquement avec les réfrigérants indiqués sur la commande identifiée par le numéro reporté sur la plaque d'identification.

11. Il est interdit d'utiliser des fluides réfrigérants différents de ceux qui ont été explicitement indiqué.

12. Pour l'utilisation d'ammoniac et de réfrigérants du groupe 1, des recommandations et des indications d'utilisation ultérieures peuvent être nécessaires par rapport à celles reportées dans les présentes instructions mais qui, dans tous les cas, sont contenues dans le manuel de l'unité ventilée.

13. Il est interdit d'utiliser des substances ou des fluides pouvant détériorer, rendre le fonctionnement incertain ou diminuer les rendements de l'unité ventilée.

14. Toutes les données techniques des unités ventilées ainsi que toutes les restrictions liées à l'utilisation et les caractéristiques minimales que doit posséder le site d'installation sont indiquées sur les catalogues techniques.

15. Dans le cas où des modifications ou des changements étaient rendues nécessaires sur l'unité ventilée après sa construction mais avant sa mise en service, ou bien si les conditions opérationnelles du site d'installation ne correspondaient pas aux conditions prévues, ou, dans tous les cas, si une différence existait entre ce qui avait été prévu avant la construction et l'état de fait du site d'installation, ThermoKey doit être contactée immédiatement et, dans tous les cas, avant d'effectuer toute intervention ou modification. Dans le cas contraire, ThermoKey ne pourra aucunement être tenue responsable.

16. Il incombe au concepteur, à l'installateur et/ou à l'utilisateur de respecter scrupuleusement les normes et les règlements locaux en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'élimination de l'unité ventilée.

17. Par personnel qualifié, à moins que ce ne soit spécifié autrement dans le présent manuel, on doit toujours entendre une personne informée de manière appropriée ou surveillée par une personne dont la formation, la connaissance et l'expérience lui permettent d'exécuter le travail dans les règles de l'art, de percevoir les risques et d'éviter les dangers qui peuvent en découler.

18. Pour les Conditions de Garantie, référez-vous aux accords convenus en phase de commande.

19. Toute reproduction totale ou partielle de ce manuel est interdite sans l'autorisation écrite du constructeur. Des copies mises à jour du présent manuel sont disponibles sur le site www.thermokey.com

IG 2. Notes légales

IG 2.1. VERSION ORIGINALE

La version originale du présent manuel est en italien et elle accompagne chaque traduction officielle. Les traductions du manuel non autorisées par le constructeur ne sont pas retenues comme étant en cours de validité.

L'utilisation de copies et/ou de traductions du présent manuel non autorisées et/ou l'emploi de traductions sans la version originale en italien exonèrent ThermoKey de toutes les conséquences et de toutes les responsabilités possibles pouvant en découler en cas d'incident.

IG 2.2. RESTRICTIONS D'UTILISATION DU PRESENT MANUEL

Le présent manuel d'utilisation et d'entretien a été rédigé pour les unités ventilées destinées au marché communautaire européen qui arborent le marquage CE.

Le présent manuel d'utilisation et d'entretien ne couvre pas l'introduction sur le marché et/ou l'utilisation des unités dans les pays non membres de l'Union européenne.

IG 2.3 CONTENU ET COMPREHENSION DU MANUEL

Dans le cas où le concepteur, l'installateur et/ou l'utilisateur (dans des termes généraux et globaux les opérateurs) ne trouvaient pas dans le présent manuel les informations techniques nécessaires à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et/ou à l'élimination sûre de l'unité ou qu'ils avaient des doutes concernant les modalités correctes d'installation,

d'utilisation, d'entretien et/ou d'élimination, ils sont invités à contacter directement ThermoKey. Le présent manuel d'utilisation et d'entretien a été rédigé afin d'être le plus complet et le plus clair possible, en lien à la préparation et aux compétences de ses utilisateurs. En cas de non-compréhension du contenu du présent manuel ou d'une compréhension incomplète des indications données, il faut interrompre immédiatement toute phase de conception, d'installation, d'utilisation, d'entretien et/ou d'élimination de l'unité elle-même.



Si jamais les opérateurs poursuivaient leur activité sans avoir parfaitement et entièrement compris le présent manuel d'utilisation et d'entretien et/ou sans être en possession de toutes les connaissances et les indications nécessaires au déroulement de leur activité, ThermoKey se considère exonérée de toute conséquence ou responsabilité en découlant.

ThermoKey considère comme de la négligence le fait de ne pas signaler toute erreur, omission, erreur typographique, incohérence, etc. du présent manuel en lien avec les instructions et les indications techniques : le concepteur, l'installateur et l'utilisateur (les techniciens d'entretien) doivent immédiatement signaler à ThermoKey les situations qui seraient susceptibles de nuire à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement en agissant avec toute la compétence, le professionnalisme, l'esprit de collaboration et la diligence nécessaires.



Tout comportement négligent, peu prudent ou prouvant des compétences technico-professionnelles insuffisantes exonèrent le constructeur de toutes les conséquences et les responsabilités possibles qui pourraient en découler.

IG 2.4. RESPONSABILITE

Responsabilité du constructeur

Le constructeur est responsable de la conception, de la construction, du test et de l'emballage de l'unité ventilée aux fins de l'introduction sur le marché de l'Union européenne. Le constructeur garantit que l'unité ventilée est conçue, construite, testée et emballée dans le respect des exigences essentielles fixées dans les directives communautaires applicables et qu'une évaluation opportune de conformité dans ce sens a été effectuée.

Les phases de retrait de l'emballage, de l'installation, de la mise en service, de l'entretien, du démontage et de l'élimination ne sont pas à la charge du constructeur, qui fournit dans les présentes instructions le maximum d'informations utiles pour les phases de vie précitées de l'unité ventilée.

Toutes les parties de l'unité ont été conçues, réalisées et contrôlées afin de pouvoir supporter les sollicitations raisonnablement prévisibles dans l'utilisation prévue et dans tout ce qui est raisonnablement prévisible : aucune garantie de sécurité et/ou de fonctionnement ne peut être donnée si les unités sont employées dans des conditions d'utilisation non explicitement prévues par ThermoKey, et par conséquent interdites.



L'installation, l'utilisation, l'entretien et/ou l'élimination de l'appareil dans des conditions interdites, non prévues et/ou en tout cas différentes de celles prévues par ThermoKey, l'exonèrent de toutes les conséquences et de toutes les responsabilités possibles.

Responsabilité du concepteur et de l'installateur

L'installateur et/ou le concepteur ont l'obligation d'évaluer les risques, de prévoir les moyens et les systèmes d'urgence, d'alarme, de signalisation et de protection et ils doivent en outre prévoir les instructions globales de l'installation/du système de réfrigération duquel fait partie l'unité ventilée, conformément aux dispositions de la norme EN 378-4.

Il incombe en outre au concepteur et/ou à l'installateur de déterminer quels sont les moyens et les modalités les plus appropriés et les plus sûrs pour la manutention et, éventuellement, pour le stockage de l'unité et en dehors des sièges et/ou des magasins du constructeur. Plus particulièrement, il relève de la responsabilité du concepteur et/ou de l'installateur de vérifier les recommandations fournies par le constructeur et de les respecter lors des phases de manutention, de transport et de stockage.

Une évaluation incorrecte des risques de la part du concepteur et/ou de l'installateur, ou bien un choix inapproprié des moyens et des systèmes d'urgence, d'alarme, de signalisation de protection exonèrent ThermoKey de toutes les conséquences et de toutes les responsabilités possibles.



Le concepteur est la personne qui intervient lors de la phase de conception de l'installation/du système de réfrigération où l'unité ventilée est installée et il est responsable aussi bien sur le plan des performances que sur celui de la sécurité. Le concepteur a la responsabilité de choisir les composants les plus appropriés pour l'installation qu'il conçoit, en observant les restrictions d'utilisation imposées par le constructeur. La préparation du concepteur et ses compétences doivent être suffisantes pour lui permettre de comprendre parfaitement le contenu du présent manuel d'utilisation et d'entretien et de tout autre document technico-commercial relatif à l'unité et, en outre, elles doivent être suffisantes pour lui permettre de demander d'éventuels éclaircissement au constructeur dans l'optique de réaliser une installation/un système fonctionnel, sûr et dans les règles de l'art. Plus particulièrement, le concepteur doit être en mesure d'identifier les conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles de l'unité (liées à l'environnement, à la fixation, aux charges et aux sollicitations, à la connexion aux systèmes électriques, fluidique, hydraulique, etc.) et de vérifier que l'unité soit adaptée à ces conditions.

Une identification incorrecte des conditions de travail de l'unité ventilée de la part du concepteur exonèrent ThermoKey de toutes les conséquences et de toutes les responsabilités possibles.



Si le projet est divisé en plusieurs parties, le coordinateur de la conception, quel qu'il soit, sera considéré être le concepteur. L'installateur est la personne qui intervient lors de la mise en œuvre et de la réalisation de l'installation, conformément aux indications de la conception, aux spécifications des composants comme elles ont été définies par leurs constructeurs et aux règles de l'art. La préparation de l'installateur et ses compétences doivent être suffisantes pour lui permettre de comprendre parfaitement le contenu du présent manuel d'utilisation et d'entretien et de tout autre document technico-commercial relatif à l'unité et, en outre, elles doivent être suffisantes pour lui permettre de demander d'éventuels éclaircissement au constructeur dans l'optique de réaliser une installation/un système fonctionnel, sûr et dans les règles de l'art.

Le personnel qui intervient lors des différentes phases de l'installation et de la mise en service de l'unité doit être compétent et formé. En ce qui concerne les unités ThermoKey, le niveau minimal qui doit être garanti est celui indiqué dans la norme EN 13313.



Si l'installation est divisée en plusieurs parties, le coordinateur de l'installation, quel qu'il soit, sera considéré être l'installateur.

Responsabilité de l'exploitant de l'installation/du système de réfrigération

L'exploitant est la personne qui utilise l'installation, et donc l'unité objet du présent manuel d'utilisation et d'entretien. L'exploitant est responsable de l'entretien de l'unité.

Le personnel qui intervient lors des différentes phases de l'installation et de la mise en service de l'unité doit être compétent et formé. En ce qui concerne l'unité, le niveau minimal qui doit être garanti est celui indiqué dans la norme EN 13313.



L'exploitant a l'obligation d'employer seulement un personnel compétent et formé, doté des équipements de protection individuelle appropriés lors des phases de contrôle, d'entretien, de réparation, d'urgence et d'élimination de l'unité.

Il est rappelé ici que la conception de l'installation/du système de réfrigération n'est pas de la compétence de ThermoKey, qui est donc exonérée de toutes les conséquences et/ou de toutes les responsabilités découlant d'une conception/installation incorrecte.





Il est rappelé en outre que les unités peuvent subir des modifications techniques et/ou des mises à jour de la part du constructeur, et il relève de la compétence de l'exploitant de vérifier la compatibilité entre l'installation/le système et la nouvelle version de l'unité.

IG 2.5 DISPOSITIONS LEGALES ET TECHNIQUES EMPLOYEES DANS LA CONSTRUCTION DE L'UNITE

En ce qui concerne les normes employées par le constructeur dans la construction de l'unité, il convient de toujours se référer à la Déclaration ThermoKey envoyée avec l'unité elle-même.

IG 2.6 IMPORTANCE DE LA SERIE DE NORMES EN 378

Les normes techniques EN 378 sont composées de quatre normes techniques (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 et EN 378-4) qui représentent la ligne directrice fondamentale concernant la conception, l'installation, l'exploitation, l'entretien et l'élimination des installations et des appareils de réfrigération liés. Cette série de normes vise à fournir une vue d'ensemble complète des aspects de sécurité qui doivent être pris en compte par les concepteurs, les installateurs, les exploitants et les techniciens d'entretien des installations.

ThermoKey considère comme une exigence fondamentale le respect des normes de la série EN 378 pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement en lien avec l'utilisation de l'unité objet du présent manuel dans une installation/ un système de réfrigération.

Le non-respect des dispositions contenues dans lesdites normes peut provoquer, principalement mais sans s'y limiter :

- le risque de fuite ou d'émission du réfrigérant, susceptible de provoquer un incendie ou une explosion et/ou des dommages à la santé des personnes, aux biens et à l'environnement ;
- le risque d'accidents lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien ou l'élimination des personnes impliquées dans ces différentes phases.

FR



IG 3. Plaques et étiquettes générales



L'utilisateur doit garantir que les étiquettes et les plaques appliquées par le constructeur sur l'unité soient maintenues en bon état de conservation, lisibles et bien fixées. Si elles sont usées, illisibles ou bien peu compréhensibles, les étiquettes et les plaques doivent être remplacées.

IG 4. Avertissements généraux et normes de sécurité

IG 4.1. GENERALITES

1. L'unité ventilée est prévue pour une utilisation automatique non surveillée.
2. Le concepteur et/ou l'installateur devront prévoir les coups de bâlier.
3. Les systèmes de fixation de l'unité ventilée sont à la charge de l'utilisateur qui devra s'assurer qu'ils sont conçus conformément aux dispositions ETAG pertinentes selon le type de support.
4. Les utilisateurs des unités ventilées qui emploient des fluides dangereux doivent respecter fidèlement les indications des fiches de sécurité du fluide.



5. L'aération du lieu d'installation des unités ventilées qui emploient des fluides potentiellement explosifs ou inflammables est absolument essentielle : le concepteur, l'installateur et/ou l'utilisateur doivent le prendre en compte.

6. Les ventilateurs sont conçus pour le service continu S1 (service continu avec charge constante). Si les ventilateurs sont utilisés avec un système de réglage ON/OFF, la commande ne doit pas prévoir de commutations trop fréquentes (voir la fiche technique du ventilateur).

7. Outre les avertissements reportés dans ces chapitres, pour chaque modèle des indications spécifiques peuvent être prévues (consulter le site ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. MANUTENTION, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

1. La manutention et la manœuvre pendant les phases de chargement et de déchargement doivent être effectuées par un personnel qualifié équipé des moyens appropriés, en parfaite conformité avec les indications du constructeur.

2. Plus particulièrement, les opérateurs chargés de la manutention de l'unité doivent :
 - s'assurer que le dispositif de levage à leur disposition supporte le poids de l'unité avec une marge de sécurité appropriée;
 - s'assurer qu'aucune personne ne soit présente dans le rayon d'action du dispositif utilisé en phase de déchargement et, plus largement, dans la zone où s'effectuent ces activités;
 - s'assurer que l'unité soit accrochée, avec des crochets appropriés, uniquement aux points indiqués par le constructeur.

Le non-respect d'un ou de plusieurs des points ci-dessus et, en général, tout comportement susceptible de présenter des risques pour les personnes au cours de la manutention de l'unité, exonère le constructeur de toutes les conséquences et de toutes les responsabilités possibles en découlant.

Le non-respect des indications mentionnées ci-dessus peut causer des préjudices aux personnes, dont :

- l'écrasement;
- la perte des membres

En outre, des dommages à l'unité peuvent survenir, ce qui nuit à son fonctionnement correct.

IG 4.3. TRANSPORT

Dans le cas de transports maritimes ou terrestres avec des conditions particulières de la chaussée (en mauvais état), il est nécessaire de retirer des unités ventilées toutes les parties qui pourraient être endommagées en provoquant des pannes ou des dysfonctionnements futurs ou de réaliser des emballages spéciaux.



Les opérations de démontage et de remontage doivent être effectuées seulement suite à l'avis favorable de ThermoKey et uniquement après avoir pris connaissance de ses instructions directes et précises. Le non-respect de cette indication exonère ThermoKey de toute responsabilité future en découlant.

IG 4.4. STOCKAGE

Si l'appareil doit être stocké avant l'installation (un ou plusieurs mois) il est bon de prendre les précautions suivantes:

- laisser l'unité ventilée dans son emballage original jusqu'au moment de l'installation ou bien refaire l'emballage de manière à garantir un niveau de protection équivalent à celui de l'emballage original contre les agents atmosphériques, la poussière, les insectes ou les petits rongeurs ;
- placer dans un lieu couvert, avec une température comprise entre +15 °C et +25 °C et un pourcentage d'humidité compris entre 50 % et 70 % ;



- s'assurer que l'unité ne soit pas exposée à des vapeurs ou à des liquides corrosifs ;
- les unités ne peuvent pas être empilées l'une sur l'autre pendant le stockage et le transport, si cela n'est pas expressément prévu.

Le non-respect des indications relatives au stockage exonère ThermoKey de toute responsabilité pour les dommages résultant d'une conservation non appropriée de l'unité ventilée.

IG 4.5 NOTE POUR LES VENTILATEURS

Si l'unité est installée à l'extérieur mais qu'elle n'est pas immédiatement mise en service, il est recommandé de faire fonctionner le/les ventilateur(s) au moins une fois par semaine, pendant 4 ou 6 heures, afin d'éviter d'endommager les moteurs électriques.

IG 4.6 SECURITE ELECTRIQUE

1. La connexion électrique, hydraulique et le raccordement des unités de réglage (en option) doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié et possédant les qualifications requises par la réglementation du Pays où l'appareil sera installé.
2. L'unité ventilée est prévue pour fonctionner dans les limites de la tension, de la fréquence, du courant et des conditions de court-circuit indiqués sur sa plaque.
3. Un dispositif sectionneur général doit être installé en amont du réseau principal d'alimentation par l'utilisateur. Ce dispositif doit pouvoir être bloqué sur la position ouverte (avec l'unité ventilée non alimentée) par exemple au moyen d'un cadenas.
4. Une seule connexion au réseau électrique doit être prévue pour l'unité ventilée. Si plusieurs connexions sont nécessaires, le concepteur de l'installation, l'installateur ou l'utilisateur devront prévoir des moyens de déconnexion qui permettent d'opérer en toute sécurité sur l'unité ventilée.
5. Le degré de protection de l'installation électrique est IP 54 et il ne doit pas être réduit durant la phase d'installation, donc des presse étouppes appropriés doivent être employés et des bouchons pour les trous là où c'est nécessaire.
6. Il est interdit d'installer l'appareil dans un milieu classé à atmosphère potentiellement explosive aux termes de la Directive 1999/92/CE, à l'exception des appareils certifiés Atex.
7. En cas d'incendie, utilisez un agent extincteur, approprié à être utilisé sur des appareils sous tension.

IG 4.7. SECURITE MECANIQUE

1. L'unité ventilée doit être fixée sur un support en mesure de résister aux sollicitations prévisibles pour l'utilisation normale, comme le poids de l'unité ventilée complètement montée et remplie de réfrigérant, l'effet d'un séisme et la charge due à la neige et au vent pour les unités ventilées installées à l'extérieur. En plus de cette liste, le concepteur aura l'obligation de vérifier les sollicitations prévisibles en recourant également aux Eurocodes ou aux normes locales qui y sont relatives.
2. La stabilité de l'unité ventilée doit toujours être garantie. Les unités ventilées qui fonctionnent en étant posées sur une surface plate doivent être fixées à cette surface et non pas seulement posées.
3. En raison de l'application, pour les unités ventilées suspendues, il peut être nécessaire de prévoir des systèmes antichutes ou de retenue.
4. S'il s'avère nécessaire de prévoir des contreventements, ceux-ci doivent être placés et/ou signalés de manière telle à ne pas créer un risque de gêne.

5. Durant les opérations d'entretien, de réparation ou de nettoyage, utiliser toujours des dispositifs de protection appropriés (gants résistants aux risques mécaniques, conformes à la norme EN 388, marqués CE non inférieurs à 1311) dans le but de réduire le risque de blessure en cas de contact avec les arêtes des tôles ou avec le blocage allété.

6. Le contact accidentel avec des collecteurs ou des parties de tuyau peut provoquer des brûlures dues à la chaleur. Portez toujours les Équipements de Protection adéquats.

7 Pour toute information détaillée sur le niveau sonore de l'appareil, consultez les tableaux de calcul et les catalogues ou le site Internet www.thermokey.com à la rubrique téléchargement du catalogue.

8. En ce qui concerne le risque de surpression, référez-vous aux tableaux de calcul ou aux catalogues pour les paramètres d'utilisation de l'appareil et les types de fluides à employer. Pour obtenir les tableaux et les catalogues, adressez-vous directement à ThermoKey ou bien téléchargez-les sur le site www.thermokey.com

9. Il est interdit d'utiliser ou d'ajouter des substances ou des solvants au fluide indiqué pour l'utilisation pour laquelle le produit a été conçu. Les substances considérées agressives sont les substances corrosives, toxiques, inflammables, explosives et en général appartenant aux fluides du groupe 1, conformément à la Directive 97/23/CE (2014/68/UE au 19/07/2016).

IG 5. Utilisations incorrectes et interdites

Toute utilisation différente de celle spécifiée dans ce manuel est considérée incorrecte.

Lorsque l'unité ventilée est en fonctionnement, les activités à proximité de cette dernière ne sont pas admises, à moins d'être à une distance appropriée. Les utilisations incorrectes considérées prévisibles sont :

- Non-coupure de l'alimentation électrique avec l'interrupteur général sur la position ouverte « O » (ou débranchement de la prise de courant) avant d'effectuer des opérations de réglage, de rétablissement et d'entretien;
- Absence d'entretien et de contrôles périodiques;
- Modifications structurelles ou modifications à la logique de fonctionnement;
- Manipulation des protections et des systèmes de sécurité;
- Présence de tierces personnes pendant le fonctionnement ordinaire;
- Non-utilisation des E.P.I. de la part des opérateurs et des techniciens d'entretien;
- Non-installation des ÉPC suggérés.

Les comportements décrits ci-dessus sont explicitement interdits.

Puisqu'il n'est pas possible d'éliminer les risques résiduels dus à une utilisation incorrecte, des indications et des instructions sont fournies pour empêcher ces comportements.

Il est interdit d'enlever ou de rendre illisibles les signaux de sécurité, de danger et d'obligation figurant sur l'appareil.

Il est interdit d'ôter ou de manipuler les protections de l'appareil.

Il est interdit d'apporter des modifications à l'unité ventilée.

IG 5.1. INTERDICTIONS SPECIFIQUES POUR LES UNITES VENTILEES A L'AMMONIAC

L'ammoniac est une substance potentiellement explosive, pouvant provoquer des incendies, toxique, irritante et elle peut provoquer des dommages irréparables, voire même la mort.



IG 6. Risques résiduels généraux

Les risques résiduels sont divisés en deux catégories : les risques généraux et les risques spécifiques. Les risques résiduels généraux sont ceux qui peuvent être attribués à toute unité ventilée, indépendamment du modèle ou de l'application, mais définis uniquement sur la base des technologies et des solutions de construction. Les risques généraux sont contenus dans la présente section de ce manuel.

À l'inverse, les risques spécifiques sont propres à une famille d'unités ventilées, à un modèle ou même à un seul exemplaire. Les risques spécifiques sont indiqués dans la documentation spécifique de l'unité ventilée et non pas nécessairement dans le manuel.

1. L'appareil présente des risques qui n'ont pas été complètement éliminés du point de vue de la conception ou avec l'installation de protections appropriées.

2. Outre les dispositions présentes dans ce manuel et dans la documentation technique de l'unité ventilée en général, l'utilisateur doit prévoir des mesures d'organisation qui réduisent encore davantage les risques résiduels, parmi lesquels doter des équipements de protection, aussi bien individuelle (ÉPI) que collective (ÉPC) le personnel qui travaille avec l'unité ventilée.

3. Pendant les phases d'installation de l'appareil, des espaces suffisants sont à prévoir pour limiter ces risques. Pour préserver ces conditions, les couloirs et les zones autour de l'appareil doivent toujours :

- Être sans obstacles (tels que les petites échelles, les outils, les récipients, les boîtes);
- Être propres et secs;
- Être bien éclairés, au besoin.

DANGER DESCRIPTION DE LA SITUATION DANGEREUSE

BRÛLURE *L'opérateur (dans des situations particulières ou pendant l'entretien) touche volontairement ou involontairement une surface chaude ou gelée.*

SOLUTION Porter des gants isolants et/ou attendre le refroidissement/réchauffement des surfaces.

ELECTROCUTION *Contact avec les parties électriques sous tension pendant les opérations d'entretien.*

SOLUTION Les opérations d'entretien doivent, dans la mesure du possible, être effectuées avec l'unité ventilée hors tension et elles sont réservées aux opérateurs qualifiés, formés et autorisés, dotés des ÉPI appropriés et d'outils isolants.

AILETTES COUPANTES *Pendant les phases d'utilisation et de nettoyage, l'opérateur doit faire attention aux ailettes des échangeurs qui sont coupantes.*

SOLUTION L'opérateur doit être muni des ÉPI appropriés.

PHASE DESCRIPTION

TRANSPORT Il s'agit du déplacement de l'appareil d'une localité à une autre par le biais d'un moyen destiné à cet effet

MANUTENTION Il s'agit du déplacement de l'appareil depuis et sur le moyen utilisé pour le transport, ainsi que des déplacements à l'intérieur de l'établissement

DÉSEMBALLAGE Il s'agit de l'enlèvement de tous les matériaux utilisés pour l'emballage de l'appareil

MONTAGE Il s'agit de toutes les interventions de montage qui préparent initialement l'appareil à la mise au point

USAGE ORDINAIRE Il s'agit de l'usage auquel l'appareil est destiné (ou qui est considéré habituel) relativement à sa conception, construction et fonction

RÉGLAGES Ils prévoient le réglage, la mise au point et l'étalonnage de tous les dispositifs qui doivent être adaptés à la condition de fonctionnement normalement prévu

NETTOYAGE Il s'agit de l'élimination de la poussière, de l'huile et des résidus de travail qui pourraient compromettre le bon fonctionnement et l'utilisation de l'appareil, ainsi que la santé/sécurité de l'opérateur

ENTRETIEN Il s'agit du contrôle périodique des parties de l'appareil qui peuvent s'user ou qui doivent être remplacées

DÉMONTAGE Il s'agit du démontage complet ou partiel de l'appareil, pour tout type d'exigence

DÉMOLITION Il s'agit de l'enlèvement définitif de toutes les parties de l'appareil à la suite de l'opération de démantèlement définitif, en vue de permettre l'éventuel recyclage ou collecte sélective des composants conformément aux modalités prévues par les normes légales en vigueur

La responsabilité de l'identification et du choix du type et de la catégorie des ÉPI adéquats et appropriés est à la charge du Client.

Les ÉPI utilisés devront se conformer à la directive de produit et porter le marquage CE (pour le marché européen).

	TRANSPORT	MANUTENTION	DÉSEMBALLAGE	MONTAGE	USAGE ORDINAIRE	RÉGLAGES	NETTOYAGE	ENTRETIEN	DÉMONTAGE	DÉMOLITION
 OBLIGATION DU PORT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL										
 OBLIGATION DU PORT DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ										
 OBLIGATION DU PORT DES GANTS										
 OBLIGATION DU PORT DES LUNETTES DE PROTECTION										
 OBLIGATION DU PORT D'UN ÉCRAN FACIAL										
 OBLIGATION DU PORT DU MASQUE (*)										
 OBLIGATION DU PORT D'UN CASQUE DE PROTECTION										

(*) uniquement pour les phases où est prévu le contact avec les réfrigérants

IG 6.1. FUITES D'AMMONIAC

Dans le cas où l'utilisateur perçoit :

- des fuites de vapeur d'ammoniac ou d'ammoniac liquide de l'unité ou de ses branchements ou bien ;
- des odeurs ou des irritations des voies respiratoires ou visuelles fortes et soudaines ou encore ;
- l'activation d'un dispositif d'alarme et/ou de signalisation qui relève la concentration de l'ammoniac.

Abandonnez le local ou dans tous les cas le site d'installation de l'unité ventilée et actionnez le dispositif d'urgence.



FR

La résolution de la défaillance devra être gérée par un personnel expert et formé.

Préalablement à l'entrée dans le local/site d'installation, l'opérateur devra :

- porter des équipements de protection pour les voies respiratoires, pour les yeux, des gants et des vêtements de protection adaptés aux circonstances ;
- attendre l'évacuation complète des sacs d'ammoniac présents dans le local ou dans la zone d'installation de l'unité endommagée ;
- être assisté par un personnel prêt à intervenir en cas de nécessités.

IG 6.2 INSTRUCTIONS POUR LES SOINS SUITE À DES BLESSURES

Les blessures dues au contact avec l'ammoniac peuvent provoquer :

- des engelures;
- des blessures corrosives sur la peau

L'assistance du personnel devra immédiatement:

- avertir le médecin ;
- protéger les voies respiratoires ;
- conduire le blessé sous la douche et le rincer à l'eau chaude (le blessé devra être positionné sous la douche avec ses vêtements).

IG 7. Mise en place

Notes générales et communes



Pour obtenir davantage d'informations sur ces opérations, référez-vous aux INSTRUCTIONS pour la MANUTENTION et le DÉSEMBALLAGE.

Outre les présentes normes générales et communes, pour chaque modèle des indications spécifiques peuvent être prévues (consultez le site ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manual.aspx>).

Le site d'installation

Dès la phase du projet, ou au moins avant l'installation, il convient de vérifier que :

- la surface de montage soit suffisamment résistante pour supporter les sollicitations prévues lors de l'utilisation, comme par exemple le poids de l'unité et de la charge de réfrigérant ;
- un espace libre est prévu pour permettre les interventions d'assistance et d'entretien ;
- le lieu d'installation choisi ne soit pas inondable ;
- la ventilation du lieu d'installation, naturelle ou forcée, soit adaptée pour empêcher des concentrations dangereuses de

réfrigérants potentiellement explosifs ou inflammables ;

- la température locale de l'unité pendant les phases où elle n'est pas en fonctionnement ne doit pas dépasser les 50°C ;
- des supports anti-vibrations et des manchons flexibles peuvent être utilisés sur les tuyaux hydrauliques afin de limiter au maximum la propagation des vibrations par voie solide ;
- l'impact sonore soit adéquat.

Pour les installations à l'intérieur, il convient en outre de vérifier que le local d'installation doit être conforme aux recommandations de la norme EN 378-3 et aux autres spécifications techniques et légales en vigueur sur le lieu d'installation.

Pour les installations à l'extérieur, vérifiez également que:

- la position de l'unité soit à un niveau supérieur à la hauteur moyenne atteinte par la neige ;
- a surface de montage soit suffisamment résistante pour supporter les sollicitations prévues lors de l'utilisation ordinaire, comme par exemple le poids de l'unité et de la charge de réfrigérant, et les sollicitations accidentelles, telles que la neige, le vent, etc. en se référant également à la norme EN 1991-5.



Prévoyez l'espace et les moyens nécessaires à l'installation.



Une attention particulière doit être portée à la vérification du risque de corrosion galvanique et, plus particulièrement, il relève de la compétence du concepteur/de l'installateur de prévoir un système de protection.



Prenez en compte (à la charge de l'installateur/du concepteur) de possibles vibrations externes, telles que par exemple la circulation à proximité de routes, les vibrations à proximité des aéroports, etc.



Il est conseillé d'installer des amortisseurs à la base de la structure: consultez le catalogue ou le site Internet www.thermokey.com à la rubrique téléchargement du catalogue.

Pour évaluer les sollicitations, il est conseillé de se référer à la norme EN 1991-6.



L'utilisation de systèmes anti-vibrations peut modifier les conditions de résistance aux sollicitations des unités ventilées (le vent et les vibrations propres en particulier).



Pour le dimensionnement des tuyaux, et plus particulièrement pour ceux contenant de l'ammoniac et des réfrigérants du groupe 1, il est recommandé d'appliquer la norme EN 1998-6.

En ce qui concerne le choix du site d'installation, une série de risques possibles, qui peuvent se présenter aussi bien lors de la phase d'installation que lors des phases suivantes d'utilisation ordinaire et de démontage, doivent être pris en compte.

Il incombe au concepteur, à l'installateur et/ou à l'utilisateur d'évaluer les risques présents sur le site d'installation. Une liste indicative, mais non exhaustive, est donnée ci-dessous.



La zone à proximité ou le sol en-dessous des unités ventilées peut devenir glissant(e) : signalez le danger de manière appropriée.



Les contreventements et, de manière générale, toutes les structures en saillie de l'unité ventilée peuvent présenter un risque de gêne.



En ce qui concerne les unités ventilées suspendues ou accrochées et les unités ventilées de grandes dimensions, il y a un risque de se cogner la tête en raison de la hauteur des installations.



Pour les installations en hauteur (sur des toits-terrasses, des structures de soutien ou des dispositifs similaires dépassant 2 m de hauteur à partir du plancher) le risque de chute par le haut existe ; celui-ci doit être minimisé grâce à des ÉPC.



L'emploi d'ammoniac et de réfrigérants du groupe 1 peuvent créer un risque d'explosion en raison d'une atmosphère explosive. Durant la phase de conception, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter ce danger.



IG 7.1 ESPACES TECHNIQUES MINIMAUX

Les espaces techniques minimaux peuvent être de différents types et, ainsi, il est nécessaire de se référer à toutes les indications spécifiques fournies dans la documentation technique. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, contactez immédiatement ThermoKey pour les obtenir.



IG 7.2 INSPECTION A LA LIVRAISON

Vérifiez que la confirmation de commande est conforme aux données reportées sur la plaque d'identification et comparez les paramètres électriques à ceux requis. Ne procédez pas à l'installation en cas de différences entre les paramètres.



Si l'unité ventilée présente un défaut au moment du déemballage e/ou de l'installation, signalez-le immédiatement au constructeur et ne n'effectuez pas les phases suivantes avant d'avoir obtenu une autorisation explicite.



IG 7.3 DESEMBALLAGE DE L'UNITE

Les emballages peuvent être de différents types et, ainsi, il est nécessaire de se référer à toutes les indications spécifiques fournies dans la documentation technique. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, contactez immédiatement ThermoKey pour les obtenir et n'effectuez aucune opération de déemballage.



IG 7.4 MISE EN PLACE

Il est interdit de s'arrêter et de circuler dans le rayon d'action de toute machine de levage.



Lorsque présent, il est nécessaire d'ôter le film de protection du carénage après l'installation.



Pour les installations qui prévoient des travaux en hauteur ou exposés à des risques de chute, n'utilisez pas d'échelle mais tenez-vous-en aux normes nationales en vigueur en matière de sécurité pour les « travaux en hauteur ».



Les travaux en hauteur peuvent être effectués uniquement si les conditions météorologiques ne mettent pas en danger la sécurité des travailleurs.

IG 8. Installation

L'installation est la phase qui survient après la mise en place de l'unité ventilée pendant laquelle s'effectuent les opérations de fixation de celle-ci au support, la mise en place des contreventements et le remontage des pièces éventuellement retirées pour la manutention.



L'installation doit être exécutée conformément aux indications présentes dans le manuel et aux dispositions de la norme EN 378-3.



La fixation mécanique de l'unité ventilée est à la charge de l'installateur. L'unité ventilée est prévue avec des trous de fixation. Si les dimensions des trous étaient insuffisantes, ne les agrandissez pas sans le consentement de ThermoKey.

Les diamètres des trous de fixation sont le résultat de calculs statiques réalisés par le constructeur ; les éléments de fixation doivent tenir compte du diamètre des trous.

Les éléments de fixation doivent être dotés de tous les moyens appropriés pour éviter qu'ils ne se relâchent.



Pour le dimensionnement des dispositifs d'ancre ou de fixation des unités ventilées, utilisez les noms ETAG de référence et consultez les catalogues techniques sur le site Internet www.thermokey.com à la rubrique téléchargement du catalogue.

Afin d'améliorer la stabilité à la charge du vent des unités installées à l'extérieur, il est possible d'utiliser des contreventements. Le choix et le dimensionnement des contreventements est à la charge de l'installateur.

IG 9. Raccords frigorifiques et hydrauliques



Il est formellement interdit d'adapter la position des collecteurs à la ligne d'alimentation, leur position d'origine ne doit en aucun cas être forcée.

- Lors de la préparation des raccords des conduits IN/OUT, il est obligatoire de vérifier l'indication du flux du réfrigérant appliquée au niveau des manchons ou des brides.
- Il est conseillé d'installer des vannes d'interception en amont pour faciliter les opérations d'entretien. Au cas où l'installation des vannes susdites présenterait des risques, il revient toujours à l'installateur de prévoir les solutions de circuit appropriées.
- Pour les Condenseurs et les Aéroréfrigérants de type en V équipés de systèmes adiabatiques, en cas de température ambiante inférieure à 0°C, il est nécessaire de vider l'eau du système d'alimentation afin de prévenir la formation de glace.
- Pour les raccords frigorifiques et hydrauliques, il est obligatoire de respecter les diamètres des raccords prévus. Toute sorte de modification doit être préalablement convenue avec le service Assistance Clients de ThermoKey, sous peine de déchéance de toute responsabilité relative aux dommages vis-à-vis des personnes, animaux ou biens, aux rendements inférieurs à ceux déclarés et enfin aux Conditions de Garantie.

IG 9.1 RACCORDS HYDRAULIQUES

Les raccords hydrauliques doivent être effectués conformément aux normes nationales ou locales. Les tuyaux peuvent être fabriqués en acier, en acier galvanisé ou en PVC. Les tuyaux doivent être dimensionnés très précisément selon le débit nominal du réfrigérant, la pression, les pertes de charge du circuit hydraulique et les températures de service. Tous les raccords hydrauliques doivent être isolés en utilisant un matériau à cellules fermées d'épaisseur appropriée.

IG 9.2. MONTAGE DES TUYAUX

- Fixez correctement tous les tuyaux en évitant les dommages mécaniques en suivant une procédure correcte de montage et en consultant les indications dans les Spécifications Techniques de la rubrique téléchargement du site www.thermokey.com
- Lors du serrage, soutenez les tuyaux afin de ne pas solliciter les systèmes de fixation de manière inappropriée.
- Si l'installation est réalisée dans des zones de passage du personnel, placez les tuyaux de manière à ce qu'ils ne gênent pas le passage et assurez-vous que leurs raccords ne s'enlèvent pas facilement.
- Utilisez des dispositifs de fixation adaptés au poids des tuyaux, de manière telle à ce tout le poids ne retombe pas sur les connexions, en provoquant des ruptures et des décrochages de celles-ci de l'unité.



Dans les unités ventilées qui utilisent de l'ammoniac ou des fluides explosifs ou inflammables, une installation incorrecte des tuyaux comporte un risque de fuites du réfrigérant.

IG 9.3. SOUDAGE

- En ce qui concerne les opérations de raccordement nécessitant le soudage, soudez précisément et attentivement afin de prévenir les pertes ;
- Évitez la surchauffe lors du soudage (danger de redimensionnement excessif) ;
- Utilisez un gaz de protection lors du soudage (évitez les incrustations excessives) ;
- Les opérations de soudage sur des composants sous pression peuvent provoquer des incendies ou des explosions ;
- Effectuez les opérations de soudage uniquement avec l'unité déchargée et non sous pression ;
- Assurez-vous que l'unité ne soit pas sollicitée par des charges ou des vibrations ;
- Pour le soudage des connexions, il est interdit de diriger la flamme vers l'unité et/ou vers tout éventuel équipement électrique présent.

IG 10. Connexion électrique

Les connexions électriques doivent être réalisées conformément aux instructions de ce manuel, aux schémas électriques fournis dans les Instructions et les Données techniques et aux normes relatives aux installations électriques en vigueur dans le Pays où l'unité est installée.

Il est obligatoire d'effectuer la mise à la terre de l'appareil.

- Les opérations de connexion électrique doivent être réalisées par un personnel qualifié, possédant les qualifications techniques requises par le Pays où l'unité est installée.
- Il est obligatoire de vérifier que la tension de la ligne corresponde à celle indiquée sur la plaque d'identification.
- Le choix et le dimensionnement du câble d'alimentation de l'unité ventilée incombent au concepteur/à l'installateur.
- Lors de la pose du câble d'alimentation, il est recommandé d'utiliser des tubes ou des tuyaux pour protéger mécaniquement le câble. La pose libre à la terre, sans fixation, est absolument déconseillée.
- Il est obligatoire d'utiliser des câbles d'alimentation dont la section minimale et le type sont conformes à la norme EN 60204-1 et, le cas échéant, aux normes techniques en vigueur dans le pays d'installation.
- Les puissances et les absorptions pour le dimensionnement du câble électrique du réseau principal sont disponibles sur la plaque d'identification et/ou sur les catalogues techniques.
- Il est obligatoire d'équiper l'installation d'alimentation électrique d'un dispositif de protection contre les surcharges de

courant, tel que par exemple un interrupteur magnétothermique, et contre les surtensions.

- Le câble électrique doit être passé dans les tableaux et dans les boîtes de dérivation électriques de l'unité ventilée par le bas ou, tout au moins, de manière à réduire le risque d'infiltration d'eau à l'intérieur, et l'emploi de presse étouppage est toujours nécessaire.
- La protection contre les contacts électriques indirects s'effectue au moyen de la mise à la terre de la structure métallique de l'unité ventilée et la coordination avec les interrupteurs automatiques pour les systèmes de distribution TT et TN-S.
- À proximité des bornes d'alimentation du tableau électrique, le fil jaune/vert de mise à la terre doit être plus long que les autres conducteurs afin qu'il soit le dernier conducteur à se débrancher des bornes lorsque l'on tire le câble.
- Pour les modèles triphasés et monophasés, la ligne d'alimentation doit être branchée au coffret général.
- Si plusieurs unités ventilées sont montées en série, elles doivent être incluses dans un système équipotentiel : le branchemen t doit être effectué au moyen d'une borne sur laquelle est présent le symbole sur le côté des collecteurs. La section de ce câble (jaune/vert) doit être égale ou supérieure à la section maximale du câble d'alimentation.
- Pour les branchements électriques des ventilateurs, sans coffret électrique, il est obligatoire de se référer au schéma électrique figurant sur la boîte de dérivation des ventilateurs. Il est conseillé de brancher les thermocontacts TK en série pour une gestion d'alarme.
- Si l'unité est équipée d'un système de réglage (variateurs de vitesse ou ventilateurs électroniques CE), avant de brancher l'unité au secteur de distribution, le respect des normes EN61000-3-2 et EN61000-3-12 doit être garanti.
- Utilisez exclusivement les variateurs de vitesse Inverter fournis par ThermoKey. L'utilisation de Inverter différents doit être approuvée par le bureau technique ThermoKey.

IG 11. Réfrigérants



Toutes les informations contenues dans le présent paragraphe sont des informations générales et elles ne remplacent pas celles contenues dans les fiches techniques et de sécurité du réfrigérant employé.



Référez-vous toujours aux informations contenues dans les fiches de sécurité du réfrigérant.

IG 11.1 L'AMMONIAC COMME FLUIDE REFRIGERANT

- L'ammoniac est毒ique pour le système respiratoire.
- Une exposition prolongée ou une exposition sévère aux vapeurs d'ammoniac peut provoquer des ulcères à la conjonctive et à la cornée, des œdèmes à la glotte, des bronchospasmes, des œdèmes pulmonaires et un arrêt respiratoire.
- L'ammoniac est une substance hautement irritante pour les muqueuses oculaire et, en cas d'humidité, pour la peau.
- Des projections d'ammoniac liquide peuvent provoquer des brûlures dues au froid ou des brûlures dues à son action caustique.
- L'ammoniac peut être une substance dangereuse pour l'environnement aquatique, en particulier pour les poissons.

IG 11.2 INDICATIONS DE DANGER H ET PRUDENCE P

Toutes les informations de danger et de prudence sont reportées dans le règlement CE 1272/2008. Quelques exemples sont indiqués ci-dessous :

Danger

H221: Gaz inflammables.

H331: Toxicité en cas de inhalation.

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

H400: Très toxique pour les organismes aquatiques.

EUH071: Corrosif pour les voies respiratoires.

Prudence

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P260: Ne pas respirer les vapeurs

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P377: Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

P381: Éliminer toutes les sources d'ignition.

P303+P361+P353+315: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher. Consulter immédiatement un médecin.

P304+P340+P315: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter immédiatement un médecin.

P305+P351+P338+P315: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

IG 12. Unitées ventilées pouvant être inspectées

Les unités ventilées pouvant être inspectées permettent d'accéder au logement des ventilateurs sans retirer complètement les ventilateurs eux-mêmes. Cette fonction, en option, requiert des moyens techniques additionnels décrits dans les Spécifications techniques à la rubrique téléchargement du site www.thermokey.com

Pour les unités ventilées pouvant être inspectées dans lesquelles l'installation de l'option (ex. les verrouillages électriques, etc.) incombe à l'utilisateur, la sécurité et la conformité finales de l'unité ventilée aux dispositions légales est garantie uniquement et exclusivement à l'achèvement de l'installation, comme indiqué par ThermoKey.

FR



Instrukcje ogólne dotyczące bezpiecznego użytkowania

System Zarządzania Jakością ISO 9001

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

BS OHSAS 18001

MT IG_TK PL 02 2021

WERSJA ORYGINALNA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST W
JĘZYKU WŁOSKIM



**NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W INSTRUKCJI PRZED PROJEKTOWANIEM I KAŻDORAZOWO
PRZED WYKONANIEM WSZELKICH CZYNNOŚCI PRZENOSZENIA,
ROZPAKOWYWANIA, MONTAŻU, USTAWIANIA I URUCHAMIANIA
URZĄDZENIA.**



Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, w stosunku do osób lub rzeczy, wywołane na skutek nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszym dokumencie.



Oryginalna instrukcja powstała w języku włoskim i znajduje się na stronie internetowej:

www.thermokey.com

Tłumaczenie na język angielski jest zgodne z wersją oryginalną i znajduje się na stronie internetowej
www.thermokey.com

Tłumaczenia mogą zawierać błędy – w razie wątpliwości należy zawsze odnieść się do wersji oryginalnej w języku włoskim i do jej tłumaczenia na język angielski.

IDEA INSTRUKCJI

Komentarz nr 255 do wytycznych wdrożeniowych, rewizja 2 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zaleca udostępnienie instrukcji w wersji elektronicznej na stronie internetowej, by uniknąć jej zgubienia i ułatwić aktualizację.

Ponadto komentarz 275 nakłada wymóg, by istniała zgodność między publikacjami techniczno-handlowymi, takimi jak katalogi oraz instrukcja.

Wiele jednostek wentylatorowych ThermoKey jest personalizowanych dla konkretnej instalacji lub danego Klienta.

Na podstawie punktów określonych powyżej i w związku z tym, że odbiorcami instrukcji są projektanci instalacji, monterzy oraz użytkownicy, dokumentacja techniczna dotycząca prawidłowego projektowania oraz właściwej eksploatacji jednostki wentylatorowej spełnia ideę wpisaną w szereg dokumentów, które całościowo składają się na INSTRUKCJĘ.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONA JEST STRUKTURA INSTRUKCJI

INSTRUKCJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (IG)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA I ROZPAKOWYWANIA (IM)

INSTRUKCJE I DANE TECHNICZNE (TC)

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE OBSŁUGI I KONSERWACJI (IS)

W Instrukcjach Ogólnych, dotyczących bezpiecznego użytkowania, wskazanie są informacje odnoszące się do bezpieczeństwa i prawidłowego użycia , w tym:

SPIS TREŚCI

IG 1. UWAGI WSTĘPNE	124
IG 2. UWAGI PRAWNE	125
IG 2.1 WERSJA ORYGINALNA	125
IG 2.2 OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI	125
IG 2.3 TREŚĆ I ZROZUMIENIE INSTRUKCJI	125
IG 2.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ	126
IG 2.5 NORMY PRAWNE I TECHNICZNE ZASTOSOWANE PODCZAS BUDOWY JEDNOSTKI	127
IG 2.6 ISTOTNOŚĆ SERII NORM EN378	128
IG 3. TABLICZKI ZNAMIONOWE I ETYKIETY OGÓLNE	128
IG 4. UWAGI OGÓLNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA	128
IG 4.1 INFORMACJE OGÓLNE	128
IG 4.2 PRZENOSZENIE, ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK	128
IG 4.3 TRANSPORT	129
IG 4.4 PRZECHOWYWANIE	129
IG 4.5 UWAGI DOTYCZĄCE WENTYLATORÓW	129
IG 4.6 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE	130
IG 4.7 BEZPIECZEŃSTWO MECHANICZNE	130
IG 5. UŻYCIE NIEPRAWIDŁOWE I ZABRONIONE	131
IG 5.1 ZAKAZY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH, W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANY JEST AMONIAK	131
IG 6. OGÓLNE RYZYKO RESZTOWE	132
IG 6.1 WYCIEKI AMONIAKU	135
IG 6.2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPATRYWANIA RAN	135
IG 7. USTAWIENIE – UWAGI OGÓLNE I WSPÓLNE	135
IG 7.1 MINIMALNE POWIERZCHNIE TECHNICZNE	137
IG 7.2 KONTROLA W MOMENCIE DOSTAWY	137
IG 7.3 ROZPAKOWYWANIE JEDNOSTKI	137
IG 7.4 UMIESZCZENIE	137
IG 8. MONTAŻ	138
IG 9. PRZYŁĄCZA	138
IG 9.1 PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE	138
IG 9.2 MONTAŻ ORUROWANIA	139
IG 9.3 SPAWANIE	139
IG 10. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	139
IG 11. CZYNNIKI CHŁODNICZE	140
IG 11.1 AMONIAK JAKO CZYNNIK CHŁODNICZY	140
IG 11.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWA „H” I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI „P”	140
IG 12. JEDNOSTKI WENTYLATOROWE WYPOSAŻONE W UCHYLNE SIATKI WENTYLATORÓW	141

- W Instrukcji przenoszenia i rozpakowania wskazano, w formie ponumerowanych rysunków, czynności dozwolone i niezbędne do przenoszenia i rozpakowania poszczególnych jednostek wentylatorowych. W przypadku szczególnych jednostek wentylatorowych właściwe informacje zostaną określone w dokumencie oznaczonym numerem potwierdzającym zamówienie.

By ułatwić aktualizację i nie doprowadzić do niejasności w przekazywanych informacjach, ta część dokumentacji jednostki wentylatorowej złożona jest z katalogów i pozostały dokumentacji technicznej, dostarczonej bezpośrednio przez firmę ThermoKey i/lub dostępnej na stronie internetowej www.thermokey.com.



- W rozdziale IT (Instrukcje i dane techniczne) zawarte są informacje techniczne dla każdego rodzaju jednostki wentylatorowej, które zostały pogrupowane na zespoły i zawierają:

- WYMIARY I CIĘŻAR
- WIELKOGABARYTOWY ORAZ MINIMALNE POWIERZCHNIE TECHNICZNE
- DANE DOTYCZĄCE POWIETRZA, OSIĄGÓW I DANE ELEKTRYCZNE
- POZIOM EMISJI HAŁASU
- SCHEMATY ELEKTRYCZNE
- BIAŁEYNY TECHNICZNY

By ułatwić aktualizację i nie doprowadzić do niejasności w przekazywanych informacjach, ta część dokumentacji jednostki wentylatorowej złożona jest z katalogów i pozostały dokumentacji technicznej, dostarczonej bezpośrednio przez firmę ThermoKey i/lub dostępnej na stronie internetowej www.thermokey.com.



- Instrukcje szczegółowe obsługi i konserwacji stanowią odrębną część dla każdego modelu i, ewentualnie, dla każdej odrębnej jednostki wentylatorowej, a w ich skład wchodzą następujące elementy:

- IS 1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- IS 2 - PROBLEMY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- IS 3 - KONSERWACJA
- IS 4 - CZĘŚCI ZAMIENNE

IG 1. Uwagi wstępne



JEDNOSTKA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU, DO KTÓREGO ZOSTAŁA WYPROWOKOWANA, JAK WSKAZANO W AKAPICIE „UWAGI WSTĘPNE”.

1. Uwagi wstępne są zasadniczą częścią instrukcji i należy je uważnie przeczytać i zrozumieć.
2. Niniejsza instrukcja stanowi część dokumentacji technicznej jednostki wentylatorowej. Niniejsza instrukcja może zostać uzupełniona innymi informacjami oraz może ulec niewielkim zmianom, w zależności od personalizacji lub niestandardowych warunków pracy. Ogółem, instrukcja składa się z części zasadniczej i kilku załączników technicznych. Odniesienia do instrukcji w dalszej części należy rozumieć, o ile nie wskazano inaczej, jako odniesienia do całej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji jednostki wentylatorowej.
3. Należy zachować niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania jednostki wentylatorowej.
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady użytkowania znajdujące się w instrukcji, ponieważ ich nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie jednostki wentylatorowej i/lub szkody dotyczące osób/zwierząt/rzeczy.
5. ThermoKey zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji w dowolnym momencie. Rewizje w formie najnowszej wersji są zawsze dostępne na stronie www.thermokey.com. By zweryfikować, czy posiadają Państwo najnowszą wersję, należy sprawdzić indeks rewizji.
6. Dane producenta oraz odniesienie do numeru zamówienia Klienta znajdują się na tabliczce znamionowej jednostki wentylatorowej, która zawiera dane dotyczące samej jednostki oraz numer zamówienia.



Odniesienie do numeru zamówienia jest niezwykle istotne, ponieważ identyfikuje ewentualne personalizacje oraz ograniczenia zastosowania uzgodnione między ThermoKey, czyli producentem, oraz zamawiającym, czyli użytkownikiem.

7. Nieoryginalne części zamienne winny zostać wcześniej zaakceptowane przez ThermoKey.
8. Jednostka wentylatorowa jest zgodna z Wymogami zasadniczymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 2006/42/WE, mającymi zastosowanie w standardowych warunkach eksploatacji lub warunkach uzgodnionych z Klientem.
9. Kategorycznie zabrania się wszelkiego zastosowania nieprzewidzianego i nieopisanego w niniejszej instrukcji i/ lub które nie zostało uzgodnione między użytkownikiem a ThermoKey przed budową/uruchomieniem jednostki wentylatorowej. Nieprawidłowe użytkowanie jednostki wentylatorowej może powodować niebezpieczne warunki, za których konsekwencje ThermoKey nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
10. Jednostka wentylatorowa została przewidziana do eksploatacji wyłącznie z czynnikami chłodniczymi o numerach identyfikacyjnych określonych na tabliczce znamionowej.
11. Zabrania się stosowania czynników chłodniczych innych niż te wyraźnie wskazane.
12. W celu zastosowania amoniaku i czynników chłodniczych z grupy 1 mogą okazać się konieczne dalsze wskazówki i wytyczne stosowania, oprócz tych podanych w niniejszej instrukcji, które jednak w każdym przypadku podane są w instrukcji jednostki wentylatorowej.
13. Zabrania się stosowania substancji i płynów, które mogą uszkodzić, zaburzyć bezpieczeństwo lub zmniejszyć osiągi jednostki wentylatorowej.

PL

14. Wszystkie dane techniczne jednostki wentylatorowej oraz wszystkie ograniczenia eksploatacji, jak również minimalne właściwości, jakie musi posiadać miejsce instalacji, znajdują się w katalogach technicznych.

15. Jeżeli konieczne okażą się modyfikacje lub zmiany jednostki wentylatorowej po jej wyprodukowaniu, lecz przed jej uruchomieniem, bądź jeśli warunki operacyjne miejsca instalacji są niezgodne z warunkami przewidzianymi wcześniej, czy też każdorazowo, gdy pojawiają się różnice między wartościami przewidzianymi przed produkcją a stanem faktycznym miejsca instalacji, należy niezwłocznie zwrócić się do firmy ThermoKey, koniecznie przed podjęciem jakichkolwiek czynności mających na celu modyfikacje.
16. Projektant, monter i/lub użytkownik winien przestrzegać norm i przepisów lokalnych dotyczących instalacji, eksploatacji i utylizacji jednostki wentylatorowej.
17. Wykwalifikowany personel, jeśli nie zaznaczono inaczej, oznacza zawsze w niniejszej instrukcji osobę, która uzyskała odpowiednie informacje lub jest nadzorowana przez osobę, która przeszła odpowiednie szkolenie, posiada wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają wykonanie robót zgodnie z dobrą praktyką oraz pozwalają na ocenę ryzyka i unikanie zagrożeń, które mogą z nich wynikać
18. Warunki gwarancji znajdują się w uzgodnieniach podjętych na etapie zamówienia.
19. Zabrania się kopowania całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody producenta. Aktualne wersje niniejszej instrukcji znajdują się na stronie www.thermokey.com

IG 2. Uwagi prawne

!

IG 2.1. WERSJA ORYGINALNA

Wersja oryginalna niniejszej instrukcji jest w języku włoskim i dołączona jest do jej każdego oficjalnego tłumaczenia. Tłumaczenia nieautoryzowane przez producenta nie są uznawane za ważne.

Korzystanie z nieautoryzowanych kopii i/lub tłumaczeń niniejszej instrukcji i/lub używanie tłumaczeń pozbawionych wersji oryginalnej w języku włoskim zwalnia ThermoKey z jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie wypadku.

!

IG 2.2. OGRODZENIA UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji została przygotowana dla jednostek wentylatorowych przeznaczonych na rynek Wspólnoty Europejskiej, które wyróżniają się oznaczeniem CE.

!

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji nie obejmuje wprowadzenia na rynek i/lub zastosowania w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej.

!

IG 2.3. TREŚĆ I ZROZUMIENIE INSTRUKCJI

Jeśli projektant, monter i/lub użytkownik (ogółem rzecz ujmując – operatorzy) nie znajdą potrzebnych informacji technicznych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, eksploatacji, konserwacji i/lub utylizacji jednostki lub będą mieli wątpliwości dotyczące prawidłowego sposobu montażu, eksploatacji, konserwacji i/lub utylizacji, są proszeni o skontaktowanie się z firmą ThermoKey. Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji została opracowana w sposób możliwie najlepszy i najbardziej zrozumiały w odniesieniu do przygotowania i kompetencji użytkowników.

Niezrozumienie treści niniejszej instrukcji lub niepełne zrozumienie informacji w niej zawartych stanowi wystarczający powód do natychmiastowego przerwania każdego etapu projektowania, montażu, obsługi, konserwacji i/lub utylizacji jednostki.



Jeśli operatorzy będą kontynuować pracę, nie rozumiejąc lub nie w pełni rozumiejąc treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji i/lub nie posiadając pełnej wiedzy ani niezbędnych informacji potrzebnych do wykonywania prac, wówczas firma ThermoKey jest zwolniona z odpowiedzialności i nie odpowiada za wszelkie tego konsekwencje.

ThermoKey uważa za zaniedbanie brak zgłoszenia jakichkolwiek błędów, przeoczeń, błędów drukarskich, niezgodności itp. występujących w niniejszej instrukcji, w zakresie instrukcji i wskazówek technicznych; projektant, monter i użytkownik (konserwatorzy) muszą niezwłocznie zgłosić ThermoKey sytuacje, które mogą skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa osób, rzeczy i środowiska oraz muszą działać w sposób kompetentny i profesjonalny, wykazując się pracą zespołową i konieczną starannością.



Jakiekolwiek zachowanie niedbałe, nieostrożne lub wykazujące brak kompetencji technicznych i zawodowych zwalnia producenta z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje.

IG 2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność producenta

Producent ponosi odpowiedzialność za projektowanie, budowę, odbiór i pakowanie jednostki wentylatorowej w celu jej wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej. Producent zapewnia, że jednostka wentylatorowa została zaprojektowana, zbudowana, odebrana i opakowana w sposób spełniający niezbędne wymogi określone w dyrektywach unijnych oraz że została wykonana odpowiednia ocena zgodności w tym zakresie.

Producent nie odpowiada za etapy usuwania opakowania, instalacji, uruchomienia, konserwacji, demontażu i utylizacji. W niniejszej instrukcji producent zaważył możliwie najwięcej informacji potrzebnych na opisanych etapach działania jednostki wentylatorowej.

Wszystkie części zostały zaprojektowane, wykonane i odebrane w sposób umożliwiający zniesienie obciążen, które można przewidzieć w racjonalny sposób w zakresie użytkowania przewidzianego i tego, które można przewidzieć w sposób racjonalny: nie można zapewnić gwarancji bezpieczeństwa/działania, jeśli jednostki używane są w warunkach obsługi, które nie zostały przewidziane przez ThermoKey, a zatem w warunkach zabronionych.



Montaż, obsługa, konserwacja i/lub utylizacja urządzenia w warunkach zabronionych, nieprzewidzianych i/lub w jakikolwiek sposób innych od przewidzianych przez ThermoKey zwalniają przedsiębiorstwo ThermoKey z wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności.

Odpowiedzialność projektanta i montera

Monter i/lub projektant mają obowiązek ocenić ryzyko i przygotować środki i systemy awaryjne, alarmowe, sygnalizację i ochronę, jak również muszą przygotować kompleksowe instrukcje dotyczące instalacji /systemu chłodzenia, których częścią jest jednostka wentylatorowa, jak opisano w normie EN 378-4.

Ponadto zadaniem projektanta i/lub montera jest określenie najlepszych i najbezpieczniejszych środków i sposobów przenoszenia i, ewentualnie, przechowywania jednostki poza siedzibą i/lub magazynami producenta. W szczególności zakres odpowiedzialności projektanta i/lub montera obejmuje sprawdzenie wytycznych dostarczonych przez producenta, ich przestrzeganie i pilnowanie ich przestrzegania na etapach przenoszenia, transportu i przechowywania.



Nieprawidłowa ocena ryzyka przez projektanta i/lub montera bądź niewłaściwy wybór środków i systemów awaryjnych, alarmowych, sygnalizacji i ochrony zwalniają firmę ThermoKey z wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności.

Projektant jest osobą, która prowadzi prace na etapie projektowania instalacji /systemu chłodzenia, w których jednostka wentylatorowa jest montowana. Jego odpowiedzialnością jest zarówno zakres osiągów, jak i bezpieczeństwo. Projektant

ponosi odpowiedzialność za wybór komponentów, które będą najodpowiedniejsze dla projektowanej instalacji w zakresie ograniczeń użytkowania narzuconych przez producenta. Przygotowanie projektanta i jego kompetencje muszą być wystarczające, by zrozumiał on treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji oraz wszystkich innych dokumentów technicznych i handlowych dotyczących jednostki, oraz muszą być wystarczające, by poprosić producenta o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia w zakresie realizacji instalacji/systemu działającego, bezpiecznego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej. W szczególności projektant musi być w stanie określić warunki pracy jednostki, które można przewidzieć w racjonalny sposób (warunki środowiska, mocowania, ładunku i obciążen, podłączeń do instalacji elektrycznej, płynów, hydraulicznej itp.), i sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednia do pracy w takich warunkach.

Błędne określenie warunków pracy jednostki wentylatorowej przez projektanta zwalnia ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności i konsekwencji.

Jeśli projekt jest podzielony na części, koordynator procesu projektowania, kimkolwiek jest, będzie uznawany za projektanta. Monter jest osobą, która pracuje przy uruchomieniu i wykonaniu instalacji zgodnie z wytycznymi projektowymi, specyfikacjami komponentów określonymi przez ich producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przygotowanie montera i jego kompetencje muszą być wystarczające, by zrozumiał on treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji oraz wszystkich innych dokumentów technicznych i handlowych dotyczących jednostki, oraz muszą być wystarczające, by poprosić producenta o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia w zakresie realizacji instalacji/systemu działającego, bezpiecznego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej.

Personel, który podejmuje prace na poszczególnych etapach montażu i uruchomienia jednostki, musi być kompetentny i przeszkolony. By zapewnić przydatność, minimalny poziom kompetencji, jaki należy zagwarantować, został wskazany w normie EN 13313.

Jeśli montaż jest podzielony na części, koordynator procesu montażu, kimkolwiek jest, będzie uznawany za montera.

Odpowiedzialność osoby kierującej instalacją/systemem chłodzenia

Osoba kierująca zajmuje się eksploatacją instalacji, a zatem jednostki będącej przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji. Osoba kierująca jest odpowiedzialna za konserwację jednostki.

Personel, który podejmuje prace na poszczególnych etapach montażu i uruchomienia jednostki, musi być kompetentny i przeszkolony. By zapewnić przydatność, minimalny poziom kompetencji, jaki należy zagwarantować, został wskazany w normie EN 13313.

Kierujący ma obowiązek zatrudnić wyłącznie personel kompetentny i przeszkolony, posiadający niezbędne środki ochrony indywidualnej podczas kontroli, konserwacji, naprawy, sytuacji awaryjnych i utylizacji jednostki.

Przypominamy, że projektowane instalacji/systemu chłodzenia nie jest obowiązkiem firmy ThermoKey, zatem przedsiębiorstwo jest zwolnione z wszelkich konsekwencji i/lub odpowiedzialności wynikającej z błędnego projektowania/installacji.

Przypominamy, że jednostki mogą ulec zmianom technicznym i/lub aktualizacjom wprowadzonym przez producenta, zatem to osoba kierująca ponosi odpowiedzialność za kompatybilność instalacji/systemu z nową wersją jednostki.

IG 2.5 NORMY PRAWNE I TECHNICZNE ZASTOSOWANE PODCZAS BUDOWY JEDNOSTKI

W zakresie norm zastosowanych przez producenta podczas budowy jednostki należy zawsze odnosić się do Oświadczenie



PL



!



!



!



!

firmy ThermoKey przesyłanego wraz z jednostką.

IG 2.6. ISTOTNOŚĆ SERII NORM EN 378

Normy techniczne EN 378 stanowią serię czterech norm technicznych (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 i EN 378-4), przedstawiających zasadnicze wytyczne w zakresie projektowania, montażu, obsługi, konserwacji i utylizacji instalacji i odnośnej aparatury chłodzącej.

Normy tej serii ustanowione są na dostarczenie pełnej gamy wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, które muszą zostać uwzględnione przez projektantów, monterów, kierujących i konserwatorów instalacji.

ThermoKey uważa przestrzeganie norm z serii EN 378 za zasadnicze dla bezpieczeństwa osób, rzeczy i środowiska podczas eksploatacji jednostki będącej przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi instalacji/systemu chłodzenia.

Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w normach może zasadniczo, lecz niewyczerpująco, nieść za sobą następujące skutki:

- niebezpieczeństwo wycieku lub emisji czynnika chłodniczego oraz, w konsekwencji, pożar lub wybuch i/lub szkodliwe skutki dla zdrowia osób, uszkodzenia rzeczy czy szkody dla środowiska
- ryzyko wypadków na poszczególnych etapach montażu, użytkowania, konserwacji i utylizacji, których ofiarami mogą być osoby biorące udział w pracach podczas tych etapów.



IG 3. Tabliczki znamionowe i etykiety ogólne



Użytkownik winien zagwarantować, aby tabliczki znamionowe umieszczone przez producenta na jednostce utrzymywane były w dobrym stanie, czytelne i dobrze przymocowane. Jeśli tabliczki i etykiety są zużyte, nieczytelne lub niezrozumiałe z jakiegokolwiek innego powodu, należy je wymienić.

IG 4. Uwagi ogólne i normy bezpieczeństwa

IG 4.1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Jednostka wentylatorowa przewidziana jest do użytku automatycznego bez nadzoru.
2. Projektant i/lub monter muszą uwzględnić występowanie uderzeń hydraulicznych.
3. System mocowania jednostki wentylatorowej zapewniany jest przez użytkownika, który musi upewnić się, że został on zaprojektowany zgodnie z wytycznymi ETAG obowiązującymi dla danego rodzaju systemu nośnego.
4. Użytkownicy jednostek wentylatorowych, w których wykorzystywane są niebezpieczne czynniki, muszą przestrzegać uważenia wytycznych określonych w kartach charakterystyki czynnika
5. Wentylacja pomieszczenia, w którym montowane są jednostki wentylatorowe wykorzystujące czynniki potencjalnie wybuchowe lub łatwopalne, ma kluczowe znaczenie: projektant, monter i/lub użytkownik są za nią odpowiedzialni.
6. Wentylatory zostały zaprojektowane do pracy ciągłej S1 (działanie ciągłe przy stałym obciążeniu). Jeśli wentylatory są używane z systemem regulacji ON/OFF, kontrola nie może uwzględniać zbyt częstych przełączeń (patrz karta techniczna wentylatora).
7. Oprócz ostrzeżeń przedstawionych w tym rozdziale dla każdego modelu mogą obowiązywać wytyczne szczególne (patrz strona ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. PRZENOSZENIE, ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK

1. Przenoszenie i przesuwanie podczas załadunku i rozładunku muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel zaopatrzony w odpowiednie narzędzia, zgodnie z wytycznymi producenta.

2. W szczególności osoby zajmujące się przenoszeniem jednostki muszą:

- upewnić się, że urządzenie podnoszące, które mają do dyspozycji, jest dostosowane do ciężaru jednostki z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa,
- upewnić się, że w promieniu działania używanego urządzenia na etapie rozładunku oraz w strefie wykonywanych prac nie przebywają ludzie,
- upewnić się, że jednostka została przyczepiona odpowiednimi hakami wyłącznie w punktach wyznaczonych przez producenta.

Nieprzestrzeganie jednego lub kilku punktów wskazanych powyżej, i ogólne zachowanie, które może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób podczas przenoszenia jednostki, zwalnia producenta z wszelkich możliwych konsekwencji i odpowiedzialności

Nieprzestrzeganie wytycznych opisanych powyżej może skutkować następującymi obrażeniami:

- zgniecenie
- odcięcie kończyn

Ponadto może skutkować uszkodzeniami jednostki, wpływając negatywnie na jej prawidłowe działanie.

IG 4.3. TRANSPORT

W przypadku transportu drogą morską lub lądową drogami o szczególnych warunkach nawierzchni (wyboje) należy koniecznie usunąć z jednostek wentylatorowych wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu i spowodować usterkę lub nieprawidłowe działanie w przyszłości. Można również zapewnić specjalne opakowanie.

Demontaż i ponowny montaż musi zostać wykonany wyłącznie po tym, jak firma ThermoKey wyda pozwolenie i wyłącznie po uzyskaniu od firmy ThermoKey bezpośrednich i precyzyjnych wytycznych. Nieprzestrzeganie tych wytycznych zwalnia firmę ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności w przyszłości

IG 4.4. PRZECHOWYWANIE

Jeśli urządzenie musi być przechowywane przed montażem (przez jeden lub kilka miesięcy), dobrze jest przestrzegać następujących środków ostrożności:

- pozostawić jednostkę wentylatorową w oryginalnym opakowaniu aż do momentu montażu lub przełożyć urządzenie do innego opakowania odpowiadającego opakowaniu oryginalnemu stopniem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, pyłem, insektami lub gryzoniami,
- przechowywać pod przykryciem w temperaturze między +15°C a +25°C i przy wilgotności od 50% do 70%,
- upewnić się, że jednostka nie jest narażona na płyny bądź opary powodujące korozję,
- jednostki nie mogą być składowane jedna na drugiej podczas przechowywania i transportu, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane.

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących przechowywania zwalnia firmę ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania jednostki wentylatorowej.

IG 4.5 UWAGI DOTYCZĄCE WENTYLATORÓW

Jeśli jednostka montowana jest na zewnątrz, lecz nie jest od razu uruchamiana, zaleca się wprawienie w ruch wentylatora/-ów przynajmniej raz na tydzień na 4-6 godzin, by nie dopuścić do uszkodzenia silników elektrycznych.



IG 4.6 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Przyłącza elektryczne, wodne oraz podłączenie jednostek regulacyjnych (opcjonalne) muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, spełniający wymogi określone w ustawodawstwie kraju, w którym urządzenie będzie montowane.
2. Jednostka wentylatorowa przewidziana jest do pracy w zakresach napięcia, częstotliwości, prądu i warunków zwarcioowych wskazanych na tabliczce znamionowej.
3. Główne urządzenie odcinające musi zostać zamontowane przez użytkownika przed instalacją główną zasilania. Urządzenie to musi mieć możliwość zablokowania w pozycji otwartej (jednostka wentylatorowa niezasilana), np. przy użyciu kłódki.
4. Urządzenie może być wyposażone w wyłącznik główny oraz wyłączniki serwisowe, wymagane w trakcie obsługi okresowej. W przypadku niektórych naszych urządzeń należy zaplanować odpowiedni system dostępu (np. rusztowanie, przenośne platformy, itp.). Jest to wymagane na przykład w przypadku jednostek V lub wykonan z niestandardowymi podporami ThermoKey, ponieważ wyłączniki mogą znajdować się na znacznej wysokości.
5. Należy przewidzieć jedno podłączenie do sieci elektrycznej na jedną jednostkę wentylatorową. Jeśli koniecznych jest więcej podłączeń, projektant instalacji, monter lub użytkownik muszą przygotować urządzenia odłączające, które umożliwią wykonywanie prac w obrębie jednostki wentylatorowej w bezpieczny sposób.
6. Stopień zabezpieczenia wyposażenia elektrycznego to IP 54 i nie może on zostać zmniejszony na etapie montażu, zatem należy zastosować odpowiednie przepusty kablowe oraz, w razie potrzeby, zaślepki otworów.
7. Zabrania się montażu w otoczeniu sklasyfikowanym jako atmosfera potencjalnie wybuchowa, zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE, oprócz urządzeń z certyfikatem Atex.
8. W przypadku pożaru stosować substancję gaśniczą odpowiednią do użytku w urządzeniach pod napięciem.

IG 4.7. BEZPIECZEŃSTWO MECHANICZNE

1. Jednostka wentylatorowa musi zostać przymocowana do konstrukcji nośnej, która jest w stanie wytrzymać obciążenia przewidywane podczas normalnej eksploatacji, takie jak ciężar własny jednostki wentylatorowej całkowicie złożonej i wypełnionej czynnikiem chłodniczym, efekt wstrząsu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem w przypadku jednostek zamontowanych na zewnątrz. Oprócz przestrzegania wytycznych wskazanych powyżej, obowiązkiem projektanta będzie sprawdzenie przewidywalnych obciążzeń, również w odniesieniu do Eurokodu lub obowiązujących przepisów miejscowych.
2. Należy zawsze zagwarantować stabilność jednostki wentylatorowej. Jednostki wentylatorowe, które zamontowane są na powierzchni płaskiej, muszą zostać przymocowane do tej powierzchni, a nie tylko o nią oparte.
3. W zależności od zastosowania, w przypadku podwieszonych jednostek wentylatorowych, może okazać się konieczne zastosowanie systemów chroniących przed upadkiem lub systemów podtrzymujących.
4. W razie konieczności należy zapewnić osłony przed wiatrem, które muszą zostać przymocowane i/lub oznaczone w sposób, który nie spowoduje ryzyka potknienia.
5. Podczas czynności konserwacji, naprawy lub czyszczenia należy stosować zawsze odpowiednie środki bezpieczeństwa (rękawice o odpowiedniej wytrzymałości i zabezpieczeniu przed ryzykiem obrażeń mechanicznych, zgodnie z normą EN 388, z oznaczeniem CE nie niższym niż 1311), by ograniczyć ryzyko zranienia w przypadku kontaktu z ostrymi krawędziami łopatek lub bloku lamelowego.

6. Przypadkowy kontakt z kolektorami lub częściami przewodów rurowych może spowodować oparzenia. Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

7. By zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poziomu hałasu urządzenia, należy odnieść się do tablic obliczeniowych i katalogów na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalogi

8. W kwestii ryzyka związanego z przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień, należy odnieść się do tablic obliczeniowych i katalogów, by poznać parametry użytkowania urządzenia oraz rodzaje czynników, jakie należy stosować. Tabele i katalogi można zamówić bezpośrednio w firmie ThermoKey lub pobrać ze strony www.thermokey.com

9. Zabrania się stosowania lub dodawania substancji bądź rozpuszczalników do czynnika wskazanego do stosowania i dla którego produkt został zaprojektowany. Za agresywne uważa się substancje powodujące korozję, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe i, generalnie, należące do 1 grupy czynników, zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE (2014/68/UE z dnia 19-07-2016).

IG 5. Użycie nieprawidłowe i zabronione

Wszelkie zastosowanie inne od wskazanego w niniejszej instrukcji uważa się za nieprawidłowe.

Podczas pracy jednostki wentylatorowej niedozwolone jest wykonywanie wszelkich czynności w jej pobliżu, chyba że zostanie zachowana odpowiednia odległość. Przewidywane użycie nieprawidłowe:

- Brak odcięcia zasilania elektrycznego za pomocą wyłącznika głównego w pozycji otwartej „O” (lub odłączenia wtyczki z kontaktu) przed rozpoczęciem wykonywania czynności regulacji, naprawy i konserwacji.

- Brak konserwacji i kontroli okresowych;

- Zmiany w budowie lub modyfikacje w sposobie działania;

- Modyfikacje w zakresie osłon i urządzeń zabezpieczających;

- Obecność osób trzecich podczas zwykłej pracy;

- Niestosowanie środków ochrony indywidualnej przez operatorów i konserwatorów;

- Brak montażu zalecanych środków ochrony zbiorowej.

Zachowanie opisane powyżej jest wyraźnie zabronione.

Jako że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka szczątkowego, wynikającego z nieprawidłowego użytkowania, wskazane zostały wytyczne i informacje mające na celu niedopuszczenie do takich zachowań.

Zabrania się usuwania znaków bezpieczeństwa, informujących o niebezpieczeństwie i znaków nakazu znajdujących się na urządzeniu lub dopuszczenie do tego, że staną się nieczytelne.

Zabrania się usuwania osłon urządzenia lub manipulowania nimi.

Zabrania się modyfikowania jednostki wentylatorowej.

IG 5.1. ZAKAZY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH, W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANY JEST AMONIAK

Amoniak jest substancją potencjalnie wybuchową, stwarzającą ryzyko pożaru, toksyczną i drażniącą, a także może powodować nieodwracalne obrażenia, a nawet śmierć.



IG 6. Ryzyko szczątkowe ogólne

Ryzyko szczątkowe można podzielić na ogólne i specyficzne. Ryzyko szczątkowe ogólne oznacza ryzyko, jakie występuje w przypadku każdej jednostki wentylatorowej, niezależnie od modelu czy zastosowania, które zostało określone na podstawie technologii i rozwiązań konstrukcyjnych. Ryzyko ogólne przedstawione jest w tej części instrukcji.

Ryzyko specyficzne określa ryzyko występujące w przypadku danej jednostki wentylatorowej, modelu czy nawet pojedynczego egzemplarza. Ryzyko specyficzne przedstawione jest w dokumentacji szczegółowej jednostki wentylatorowej i nie musi zostać zawarte w instrukcji.

1. Urządzenie stwarza ryzyko, które nie zostało wyeliminowane całkowicie pod względem projektowym ani dzięki zamontowanym odpowiednim osłonom.

2. Oprócz wytycznych znajdujących się w niniejszej instrukcji i w dokumentacji technicznej jednostki wentylatorowej, użytkownik musi podjąć starania organizacyjne, mające na celu dalsze ograniczenie ryzyka szczątkowego, w tym zapewnić środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i zbiorowej (ŚOZ) dla personelu, który będzie się zajmował obsługą jednostki wentylatorowej.

3. Podczas etapów montażu urządzenia należy przygotować wystarczającą ilość miejsca, by ograniczyć to ryzyko. By zachować bezpieczeństwo, w korytarzach i obszarze wokół urządzenia muszą być zawsze przestrzegane następujące warunki:

- przestrzeń wolna od przeszkód (typu drabiny, narzędzi, pojemniki, puszki);
- miejsce czyste i suche;
- w razie potrzeby dobre oświetlenie.

NIEBEZPIECZ OPIS NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI EŃSTWO

OPARZENIE Operator (w sytuacjach szczególnych lub podczas konserwacji) dotyka przypadkowo lub celowo powierzchni gorącej lub zmrożonej.

ROZWIĄZANIE Stosować rękawice izolacyjne i/lub poczekać, aż powierzchnia ochłodzi się/ogrzeję się.

PORAŻENIE PRĄDEM Kontakt z częściami elektrycznymi pod napięciem podczas czynności konserwacji.

ROZWIĄZANIE Czynności konserwacji winny, w miarę możliwości, być wykonywane przy jednostce wentylatorowej odłączonej od źródła napięcia oraz wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który został odpowiednio przeszkolony i upoważniony oraz wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i narzędzi izolacyjne.

OSTRE LAMELE Operator podczas eksploatacji i czyszczenia może mieć kontakt z lamelami wymienników, które są ostre

ROZWIĄZANIE Operator musi korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

ETAP OPIS

PRZEWÓZ Polega na przewiezieniu aparatury z jednego miejsca do innego przy pomocy odpowiedniego środka transportu.

PRZENOSZENIE Polega na przeniesieniu urządzenia do i ze środka transportu, jak również jego przenoszenie wewnątrz zakładu.

ROZPAKOWYWANIE Polega na usunięciu wszystkich materiałów wykorzystanych do opakowania urządzenia.

MONTAŻ Obejmuje wszystkie czynności montażu, które wstępnie przygotowują urządzenie do instalacji.

UŻYTKOWANIE ZWYKŁE Użytkowanie, do którego urządzenie jest przewidziane (lub które uznawane jest za zwyczajowe), zgodnie z projektem, budową i funkcją.

REGULACJA Obejmuje regulację, instalację w miejscu użytkowania i kalibrację wszystkich urządzeń, które należy dopasować do warunków przewidzianego działania.

CZYSZCZENIE Polega na usunięciu pyłu, oleju i pozostałości po obróbce, które mogłyby wpłynąć negatywnie na prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia, jak również zaszkodzić zdrowiu/bezpieczeństwu operatora.

KONSERWACJA Obejmuje kontrolę okresową części urządzenia, które mogą ulec zużyciu lub które należy wymienić.

DEMONTAŻ Polega na demontażu pełnym lub częściowym urządzenia w zależności od zapotrzebowania.

ROZBIÓRKA Obejmuje całkowite usunięcie wszystkich części urządzenia w związku z jego utylizacją, by umożliwić ponowne wykorzystanie lub segregowaną zbiórkę komponentów w myśl przepisów obowiązującego prawa.

Klient ponosi odpowiedzialność za określenie i wybór rodzaju oraz kategorii odpowiednich i właściwych środków ochrony indywidualnej.

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z dyrektywami dotyczącymi produktu i posiadać oznaczenie CE (na rynek europejski).

	PRZEWÓZ	PRZENOSZENIE	ROZPAKOWYWANIE	MONTAŻ	UŻYTKOWANIE ZWYKŁE	REGULACJA	CZYSZCZENIE	KONSERWACJA	DEMONTAŻ	ROZBÓRKA
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA OBUWIA OCHRONNEGO										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA OKULARÓW OCHRONNYCH										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA PRZYŁBICY OCHRONNEJ										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA MASECZKI OCHRONNEJ (*)										
 OBOWIĄZEK STOSOWANIA KASKU OCHRONNEGO										

(*) dotyczy etapów, w których dochodzi do kontaktu z czynnikami chłodniczymi.

IG 6.1. WYCIEKI AMONIAKU

W przypadku, gdy użytkownik odnotuje:

- wyciek oparów amoniaku lub amoniaku płynnego z jednostki lub jej podłączeń, bądź
- niespodziewane lub mocne zapachy, bądź podrażnienie dróg oddechowych lub oczu, czy też
- aktywację urządzenia alarmowego i/lub sygnalizacyjnego, które wykrywa stężenie amoniaku,

należy opuścić pomieszczenie lub miejsce, w którym znajduje się jednostka wentylatorowa, i uruchomić urządzenie awaryjne.



Naprawą usterki winien zająć się personel wyspecjalizowany i odpowiednio przeszkolony.

Przed wejściem do pomieszczenia/miejsca instalacji wyznaczona osoba musi:

- zastosować środki chroniące drogi oddechowe i oczy oraz rękawice i odzież ochronną dostosowaną do warunków otoczenia,
- zaczekać do całkowitego wyniesienia worków z amoniakiem znajdujących się w pomieszczeniu lub w strefie, gdzie zamontowana jest uszkodzona jednostka,
- mieć zapewnioną obecność personelu gotowego do podjęcia interwencji w razie potrzeby.

IG 6.2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OPATRYWANIA RAN

Rany powstałe w wyniku kontaktu z amoniakiem mogą spowodować:

- odmrożenie
- oparzenia skóry wywołane substancjami żrącymi

Personel winien niezwłocznie:

- powiadomić lekarza
- zapewnić ochronę dróg oddechowych
- zaprowadzić osobę poszkodowaną pod prysznic i opłukać cieplą wodą (ranny musi wejść w ubraniu pod prysznic)



IG 7. Ustawienie uwagi ogólne i wspólne

By zapoznać się ze szczegółami czynności, należy przeczytać INSTRUKCJE dotyczące PRZENOSZENIA I ROZPAKOWYWANIA

Oprócz niniejszych norm ogólnych i wspólnych, dla każdego modelu mogą obowiązywać wytyczne szczególne (patrz strona firmy ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Miejsce montażu

Już na etapie projektowania i zawsze przed montażem należy sprawdzić, czy:

- powierzchnia montażu jest wystarczająco wytrzymała, by wytrzymać obciążenie przewidziane podczas użytkowania, takie jak na przykład ciężar własny jednostki oraz masa czynnika chłodniczego,
- jest wolna przestrzeń, która umożliwia wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych,
- miejsce instalacji nie jest narażone na zalanie,
- wentylacja miejsca montażu, naturalna lub wymuszona, jest odpowiednia, by nie dopuścić do powstania niebezpiecznych

stężeń czynników chłodniczych, potencjalnie wybuchowych lub łatwopalnych,

- temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się jednostka podczas etapów przestoju w pracy, nie może przekroczyć 50°C,
- można zastosować wibroizolatory i przyłącza elastyczne na oruowaniu, by ograniczyć maksymalnie rozprzestrzenianie wibracji w budynku,
- wpływ hałasu mieści się w odpowiednich granicach.

W przypadku montażu wewnętrz należy ponadto sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym jednostka jest instalowana, jest zgodne z wytycznymi normy EN 378-3 oraz innymi specyfikacjami technicznymi oraz przepisami obowiązującymi wobec miejsca instalacji.

W przypadku montażu na zewnątrz należy ponadto sprawdzić,

- czy umiejscowienie jednostki jest na poziomie wyższym niż średnia wysokość pokrywy śnieżnej,
- sprawdzić, czy powierzchnia montażu jest wystarczająco wytrzymała, by wytrzymać obciążenie przewidziane podczas użytkowania zwykłego, takie jak na przykład ciężar własny jednostki oraz masa czynnika chłodniczego, jak również obciążenie przypadkowe, np. od śniegu, wiatru i podobnych, również w odniesieniu do normy EN 1991-5.



Przygotować miejsce i narzędzia niezbędne do montażu.



Zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo korozji galwanicznej; szczególnym obowiązkiem projektanta/montera jest zapewnienie odpowiedniego systemu zabezpieczeń.



Przewidzieć (jest to obowiązek montera/projektanta) możliwe drgania zewnętrzne, na przykład ruch uliczny w pobliżu dróg, drgania w pobliżu lotnisk itd.



Zaleca się montaż wibroizolatorów na podstawie konstrukcji: należy odniesić się do katalogu lub sprawdzić na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalog.

W celu wykonania obliczeń szacunkowych zaleca się odniesienie do normy EN 1991-6.



Zastosowanie systemów antywibracyjnych może zmienić warunki wytrzymałości na obciążenie jednostki wentylatorowej (w szczególności na wiatr i drgania własne).



W celu zwymiarowania oruowania, w szczególności przeznaczonego do amoniaku i czynników chłodniczych z grupy I, zaleca się zastosowanie normy EN 1998-6.

Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę szereg możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno na etapie montażu, jak i na kolejnych etapach użytkowania zwykłego oraz demontażu. Obowiązkiem projektanta montera i/lub użytkownika jest ocena ryzyka występującego w miejscu montażu. Wykaz przykładowy, lecz niewyczerpujący, znajduje się poniżej.



Obszar wokół lub powierzchnia pod jednostką wentylatorową mogą okazać się śliskie: należy oznaczyć należycie takie ryzyko



wszystkie konstrukcje wystające poza jednostkę wentylatorową mogą powodować ryzyko potknienia.



W przypadku jednostek wentylatorowych podwieszanych lub zawieszonych oraz jednostek wentylatorowych o dużych rozmiarach możliwe jest wystąpienie ryzyka uderzenia w głowę ze względu na wysokość montażu.



W przypadku montażu na wysokości (na tarasach dachowych, konstrukcjach nośnych lub w podobnych miejscach, przekraczających wysokość 2 m od powierzchni podłoża), istnieje ryzyko upadku z wysokości, które musi zostać ograniczone dzięki użyciu odpowiednich środków ochrony zbiorowej.



Zastosowanie amoniaku i czynników chłodniczych z grupy I może spowodować ryzyko wybuchu w wyniku wytworzenia atmosfery wybuchowej. Na etapie projektowania należy zawsze przestrzegać wszystkich niezbędnych środków ostrożności, by uniknąć tego niebezpieczeństwa.



IG 7.1. MINIMALNE POWIERZCHNIE TECHNICZNE

Minimalne powierzchnie techniczne mogą różnić się w zależności od zastosowania, zatem konieczne jest przestrzeganie szczególnych wytycznych określonych w dokumentacji technicznej. Jeśli nie ma takich wytycznych, należy zgłosić się po nie niezwłocznie do firmy ThermoKey.



IG 7.2. KONTROLA W MOMENCIE DOSTAWY

Sprawdzić zgodność potwierdzenia zamówienia z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej i sprawdzić zgodność parametrów elektrycznych z parametrami pożdanymi. Nie należy rozpoczynać montażu, jeśli występuje niezgodność parametrów.



Jeśli jednostka wentylatorowa ma wadę w momencie rozpakowania i/lub montażu, natychmiast zgłosić ten fakt producentowi i nie kontynuować kolejnych etapów bez wyraźnego upoważnienia.



IG 7.3. ROZPAKOWYWANIE JEDNOSTKI

Opakowania mogą być różnego rodzaju, zatem należy przestrzegać szczególnych wytycznych określonych w dokumentacji technicznej. Jeśli nie ma takich wytycznych, należy zgłosić się po nie niezwłocznie do firmy ThermoKey, wstrzymując się z wszelkimi czynnościami rozpakowywania.



IG 7.4 UMIESZCZENIE

Zabrania się przechodzenia przez konstrukcję i przebywania w promieniu działania wszelkich urządzeń dźwignicowych.



Jeśli występuje, należy obowiązkowo zdjąć folię ochronną z osłony po zakończeniu montażu.



W przypadku montażu, którego wykonywanie wymaga prac na wysokości lub powoduje narażenie na ryzyko upadku, nie wolno korzystać z drabiny, lecz należy przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa „prac na wysokościach”.



Prace na wysokości mogą być przeprowadzane wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, które nie zagrożą bezpieczeństwu pracowników.

IG 8. Montaż

Montaż to kolejny etap po umieszczeniu jednostki wentylatorowej, podczas którego wykonywane są czynności mocowania jednostki do podpory, umieszczane są wiatrownice, ewentualnie wykonywany jest ponowny montaż elementów rozmontowanych dla celów przenoszenia.



Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w instrukcji oraz zgodnie z wytycznymi normy EN 378-3.



Mocowanie mechaniczne jednostki wentylatorowej stanowi obowiązek montera. Jednostka wentylatorowa jest wyposażona w otwory mocujące. Jeśli wymiary otworów okażą się niewystarczające, nie wolno powiększać ich bez uprzedniej zgody ze strony firmy ThermoKey.

Wymiary otworów mocujących są wynikiem obliczeń statycznych wykonanych przez producenta. Elementy mocujące muszą być zgodne z wymiarami otworów.

Elementy mocujące muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne środki, by nie dopuścić do ich poluzowania.



W celu zwymiarowania urządzeń kotwiących lub mocujących jednostki wentylatorowej, należy wdrożyć normy odniesienia ETAG i odnieść się do katalogów technicznych, dostępnych na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalog.

By poprawić stabilność i wytrzymałość jednostek wentylatorowych montowanych na zewnątrz na obciążenie wiatrem, można zastosować wiatrownice. Wybór i decyzja o wymiarach wiatrownic należą do montera.

IG 9. Przyłącza



Kategorycznie zabrania się zmiany położenia kolektorów. Kolektory nie mogą być przesuwane przy użyciu siły z ich oryginalnego rozmieszczenia.

- Przygotowując przyłącza IN/OUT, obowiązkowe jest sprawdzenie kierunku przepływu zastosowanego czynnika chłodniczego na wysokość kolektorów lub kołnierzy.
- Zaleca się montaż zaworów odcinających przed nimi, by ułatwić czynności konserwacji. Jeśli montaż tych zaworów powoduje ryzyko, obowiązkiem montera jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie obiegów.
- W przypadku skraplaczy i chłodnic suchych typu V wyposażonych w system AFS (Air Fresh System), jeśli przewidywana jest temperatura otoczenia poniżej 0°C, obowiązkowe jest opróżnienie systemu z wody zasilającej, by wyeliminować ryzyko zamarzania.
- W przypadku przyłączy należy obowiązkowo przestrzegać wymiarów przygotowanych złącz. Jakikolwiek rodzaj modyfikacji musi zostać uprzednio uzgodniony z Biurem Klienta ThermoKey pod rygorem wygaśnięcia wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej szkód odnoszących się do osób, zwierząt lub rzeczy, obniżenia osiągów w stosunku do osiągów deklarowanych, a także pod rygorem wygaśnięcia Warunków gwarancji.

IG 9.1. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Podłączenia hydrauliczne muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami krajowymi lub miejscowymi. Przyłącza mogą być wykonane ze stali, stali ocynkowanej lub PVC. Przyłącza muszą być prawidłowo zwymiarowane w zależności od nominalnego przepływu czynnika chłodniczego, ciśnienia, oporów w obiegu hydraulicznym oraz temperatury roboczej. Wszystkie

podłączenia hydrauliczne muszą mieć izolację wykonaną z materiału z zamkniętymi porami o odpowiedniej grubości..

IG 9.2. MONTAŻ PRZYŁĄCZY

- Przymocować prawidłowo wszystkie przyłącza, unikając powstania uszkodzeń mechanicznych, postępując zgodnie z dobrą praktyką montażu oraz wytycznymi znajdującymi się w Specyfikacjach technicznych w zakładce Do pobrania na stronie www.thermokey.com
- Podczas dokręcania podtrzymywać przyłącza tak, by nie obciążać w niepożądany sposób systemów mocowania.
- Jeśli montaż odbywa się w miejscowościach, w których dozwolone jest przechodzenie personelu, umieścić przyłącza tak, by nie stanowiły one przeszkody, oraz upewnić się, że przewody są podłączone przy pomocy złączek, których nie da się łatwo usunąć.
- Stosować podpory mocujące dostosowane do wagi przyłączy, tak by cały ciężar nie opierał się na połączeniach, co mogłoby spowodować ich uszkodzenie i odłamanie od jednostki.



W jednostkach wentylatorowych, w których stosowany jest amoniak lub płyny wybuchowe bądź łatwopalne, nieprawidłowy montaż przewodów powoduje ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.

IG 9.3. SPAWANIE

- W przypadku wykonywania czynności łączenia przy pomocy spawania, należy spawać uważnie i precyzyjnie aby nie dopuścić do wycieków;
- unikać przegrzania podczas spawania (niebezpieczeństwo nadmiernych zmian wymiarów);
- stosować gaz osłonowy do spawania (unikać nadmiernych zanieczyszczeń);
- prace spawalnicze w obrębie komponentów pod napięciem mogą spowodować pożary lub wybuchy;
- wykonywać prace spawalnicze wyłącznie przy odłączonej jednostce i przy wyłączonym napięciu;
- upewnić się, że ładunek i drgania nie obciążają nadmiernie jednostki;
- podczas spawania połączeń, zabrania się prowadzić płomień w kierunku jednostki i/lub ewentualnych zamontowanych urządzeń elektrycznych.

IG 10. Podłączenie elektryczne

Podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją i schematami elektrycznymi załączonymi do Instrukcji i danych technicznych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych obowiązującymi w kraju, w którym jednostka jest montowana.

Obowiązkowo należy wykonać uziemienie urządzenia.

- Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez wykwalifikowany personel, spełniający niezbędne wymogi techniczne, ustalone w kraju, w którym przeprowadzany jest montaż jednostki.
- Należy obowiązkowo sprawdzić, czy napięcie sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Wybór i wymiarowanie przewodu zasilania jednostki wentylatorowej należy do projektanta/montera.
- Podczas układania przewodu zasilania zaleca się zastosowanie kanalizacji lub osłon przewodów, które zabezpieczą go w sposób mechaniczny. Zaleca się ułożenie bez przymocowania.
- Obowiązkowe jest użycie przewodów zasilających o rodzaju i przekroju minimalnym zgodnym z EN 60204-1 oraz, ewentualnie, z przepisami technicznymi obowiązującymi w kraju montażu.

- Napięcie oraz prąd niezbędny do zwymiarowania przewodu elektrycznego głównej instalacji zaznaczone są na tabliczce znamionowej i/lub w katalogach technicznych.
- Obowiązkowo należy wyposażyc instalację zasilania elektrycznego w zabezpieczenie nadprądowe i nadnapięciowe.
- Przewód elektryczny musi być wprowadzany do rozdzielnicy i skrzynek elektrycznych jednostki wentylatorowej od dołu, lub w taki sposób aby ograniczyć niebezpieczeństwo przedostawania się wody. Zawsze należy zastosować przepusty kablowe.
- Ochrona przeciwpożarowa odbywa się poprzez uziemienie konstrukcji metalowej jednostki wentylatorowej oraz koordynację z wyłącznikami różnicowo prądowymi TT i TN-S
- W pobliżu zacisków prądowych rozdzielnicy elektrycznej przewód żółto-zielony uziemienia musi pozostać dłuższy niż inne przewody, by zapewnić, w razie wyciągnięcia przewodu, że będzie on ostatnim przewodem odłączanym od zacisków.
- W modelach trójfazowych i jednofazowych sieć zasilająca musi być podłączona do rozdzielnicy głównej.
- Jeśli montowanych jest szeregowo kilka jednostek wentylatorowych, należy jełączyć w system połączeń wyrównawczych: podłączenie musi zostać wykonane poprzez zacisk oznaczony symbolem umieszczonym z boku jednostek, od strony kolektorów. Przekrój takiego przewodu (koloru żółto-zielonego) musi być równy lub większy od maksymalnego przekroju przewodu zasilającego.
- Przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych wentylatorów, w przypadku braku rozdzielnicy elektrycznej, należy obowiązkowo odnieść się do schematu elektrycznego przedstawionego na skrzynce rozdzielczej wentylatorów. Zaleca się podłączenie szeregowo termokontaktów TK, aby z ich pomocą sterować alarmem.
- Jeśli jednostka wyposażona jest w system regulacji (regulatory prędkości lub wentylatory EC), przed podłączeniem zasilania jednostki wentylatorowej do sieci dystrybucji należy zapewnić realizację przepisów norm EN61000-3-2 i EN61000-3-12.
- Używać wyłącznie regulatorów prędkości z inwerterem dostarczonych przez firmę ThermoKey. Korzystanie z innych inwerterów musi zostać zatwierdzone przez biuro techniczne firmy ThermoKey.

IG 11. Czynniki chłodnicze



Wszystkie informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie zastępują tych określonych w kartach technicznych i kartach charakterystyki używanego czynnika chłodniczego.



Należy zawsze korzystać z informacji zawartych w kartach charakterystyki czynnika chłodniczego.

IG 11.1 AMONIAK JAKO CZYNNIK CHŁODNICZY

- Amoniak jest toksyczny dla dróg oddechowych.
- Długotrwałe narażenie lub znaczne narażenie na opary amoniaku może powodować owrzodzenie spojówki i rogówka, opuchnięcie głośni, skurcz oskrzel, obrzęk płuc i zatrzymanie oddechu.
- Amoniak ma działanie niezwykle drażniące na śluzówkę oka, a jeśli w otoczeniu występuje wilgoć, również na skórę.
- Wycieki płynnego amoniaku mogą spowodować oparzenia zimnym lub oparzenia w wyniku jego działania kaustycznego;
- amoniak może być niebezpieczny dla środowiska wodnego, szczególnie dla ryb.

IG 11.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWA H I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI P

Wszystkie informacje dotyczące niebezpieczeństw i środków ostrożności przedstawione są w regulaminie WE 1272/2008. Poniżej znajduje się kilka przykładów:

Rodzaj zagrożenia

H221: Gaz łatopalny.

- H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
- H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

Środki ostrożności

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zaplonu. Nie palić.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P260: Nie wdychać par.

P273: Nie uwalniać do środowiska.

P377: W przypadku pożaru wyciekającego gazu: nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P381: Wyeliminować wszystkie źródła zaplonu.

P303+P361+P353+315: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznica. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

P304+P340+P315: W PRZYPADKUDOSTANIASIĘ DO DRÓGODDECHOWYCH: Wyprowadzić/wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

P305+P351+P338+P315: W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Płukać obficie wodą przez kilka minut. Wyjąć ewentualne szkła kontaktowe, jeśli czynność tę można łatwo wykonać. Kontynuować płukanie. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

IG 12. Jednostki wentylatorowe wyposażone w uchylne siatki wentylatorów

Jednostki wentylatorowe wyposażone w uchylne siatki wentylatorów, umożliwiają dostęp do obudowy bez konieczności całkowitego usunięcia wentylatorów. Ta opcjonalna funkcja wymaga dodatkowych uprawnień technicznych, opisanych w Specyfikacjach technicznych w zakładce Do pobrania na stronie www.thermokey.com

W jednostkach wentylatorowych wyposażonych w uchylne siatki wentylatorów, w przypadku których obowiąkiem użytkownika jest zamontowanie elementów opcjonalnych (np. blokad elektrycznych itp.), bezpieczeństwo i końcowa zgodność jednostki wentylatorowej z przepisami prawa są zapewnione tylko i wyłącznie w przypadku kompletnego zakończenia montażu, zgodnie z wytycznymi firmy ThermoKey



Allmänna instruktioner för säker användning

Kvalitetsledningssystem ISO 9001

Miljöledningssystem ISO 14001

**Arbets-, hälso- och säkerhetshanteringssystem BS
OHSAS 18001**

MT IG_TK PL 02 2021

ORIGINALVERSIONEN AV DESS A
INSTRUKTIONER ÄR PÅ ITALIENSKA



LÄS NOGGRANT OCH SÄKERSTÄLL ATT NI FÖRSTÅR SAMTIG
TILLHANDAHÅLLEN INFORMATION I DESSA INSTRUKTIONER INNAN
PLANERING OCH I VART FALL ALLTID FÖRE INGREPP, UPPACKNING,
MONTERING, UPPSTÄLLNING OCH IGÅNGKÖRNING AV OCH DRIFT SOM
INNEFATTAR AGGREGATET.



Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador eller skador på egendom som härrör till att inte följa anvisningar och indikationer som anges i detta dokument.



Den ursprungliga versionen av denna manual finns på italienska och finns på vår hemsida:
www.thermokey.com

Den engelska översättningen överensstämmer med originallet och finns på vår hemsida:
www.thermokey.com

Översättningar kan innehålla misstag. Vid tvivel hänvisas alltid till den ursprungliga italienska versionen eller till dess engelska översättning.

IDEA INSTRUKCJI

Komentarz nr 255 do wytycznych wdrożeniowych, rewizja 2 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE zaleca udostępnienie instrukcji w wersji elektronicznej na stronie internetowej, by uniknąć jej zgubienia i ułatwić aktualizację.

Ponadto komentarz 275 nakłada wymóg, by istniała zgodność między publikacjami techniczno-handlowymi, takimi jak katalogi oraz instrukcja.

Wiele jednostek wentylatorowych ThermoKey jest personalizowanych dla konkretnej instalacji lub danego Klienta. Na podstawie punktów określonych powyżej i w związku z tym, że odbiorcami instrukcji są projektanci instalacji, monterzy oraz użytkownicy, dokumentacja techniczna dotycząca prawidłowego projektowania oraz właściwej eksploatacji jednostki wentylatorowej spełnia ideę wpisaną w szereg dokumentów, które całościowo składają się na INSTRUKCJĘ.

SV

MANUALENS UPPBYGGNAD ANGES ENLIGT NEDAN

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING (IG)

INSTRUKTIONER FÖR HANTERING OCH UPPACKNING (IM)

INSTRUKTIONER OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER (TC)

SÄRSKILDA ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR (IS)

"Allmänna instruktioner för säker användning" ger information om säkerhet och korrekt användning. De inkluderar följande avsnitt:

INDEX

IG 1. GENERELLA UPPGIFTER	147
IG 2. JURIDISKA NOTERINGAR	148
IG 2.1 ORIGINALVERSION	148
IG 2.2 BEGRÄNSNINGAR TILL ANVÄNDNING AV DENNA MANUAL	148
IG 2.3 INNEHÅLL OCH FÖRSTÅELSE AV MANUALEN	148
IG 2.4 ANSVAR	149
IG 2.5 LAGAR OCH TEKNiska NORMER FÖR SAMMANBYGGT AGGREGAT	150
IG 2.6 BETYDELSEN AV EN378 STANDARDEN	150
IG 3. MÄRKNING OCH ETIKETTER	151
IG 4. ALLMÄNNA VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	151
IG 4.1 GENERELLT	151
IG 4.2 HANTERING, LASTNING OCH AVLÄSTNING	152
IG 4.3 TRANSPORT	152
IG 4.4 LAGERHÅLLNING AV AGGREGAT	152
IG 4.5 FLÄKTNOTERINGAR	152
IG 4.6 ELSÄKERHET	153
IG 4.7 MEKANISK SÄKERHET	153
IG 5. FELAKTIG OCH FÖRBUDEN ANVÄNDNING	154
IG 5.1 SÄRSKILDA FÖRBUD FÖR AMMONIAK-ENHETER	154
IG 6. ALLMÄNNA ÖVRIGA RISKER	155
IG 6.1 AMMONIAKLÄCKAGE	158
IG 6.2 INSTRUKTIONER FÖR SKADEBEHANDLING	158
IG 7. UPPSTÄLLNING – ALLMÄN OCH GEMENSAM INFORMATION	158
IG 7.1 MINIMUM TEKNiska UTRYMMEN	160
IG 7.2 INSPEKTION VID LEVERANS	160
IG 7.3 UPPACKNING AV ENHETEN	160
IG 7.4 PLACERING	160
IG 8. INSTALLATION	161
IG 9. KÖLDMEDIE- OCH VÄTSKEANSLUTNINGAR	161
IG 9.1 VÄTSKEANSLUTNINGAR	161
IG 9.2 MONTERING AV RÖR	162
IG 9.3 SVETSNING	162
IG 10. ELEKTRISK ANSLUTNING	162
IG 11. KÖLDMEDIUM	163
IG 11.1 AMMONIAK SOM KÖLDMEDIUM OCH VÄTSA	163
IG 11.2 "H" FARÄ OCH "P" FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	163
IG 12. INSPEKTERBARA FLÄKTENHETER	164

- W Instrukcji przenoszenia i rozpakowania wskazano, w formie ponumerowanych rysunków, czynności dozwolone i niezbędne do przenoszenia i rozpakowania poszczególnych jednostek wentylatorowych. W przypadku szczególnych jednostek wentylatorowych właściwe informacje zostaną określone w dokumencie oznaczonym numerem potwierdzającym zamówienie.

By ułatwić aktualizację i nie doprowadzić do niejasności w przekazywanych informacjach, ta część dokumentacji jednostki wentylatorowej złożona jest z katalogów i pozostały dokumentacji technicznej, dostarczonej bezpośrednio przez firmę ThermoKey i/lub dostępnej na stronie internetowej www.thermokey.com.



- W rozdziale IT (Instrukcje i dane techniczne) zawarte są informacje techniczne dla każdego rodzaju jednostki wentylatorowej, które zostały pogrupowane na zespoły i zawierają:

- WYMIARY I CIĘŻAR
- WIELKOGABARYTOWY ORAZ MINIMALNE POWIERZCHNIE TECHNICZNE
- DANE DOTYCZĄCE POWIETRZA, OSIĄGÓW I DANE ELEKTRYCZNE
- POZIOM EMISJI HAŁASU
- SCHEMATY ELEKTRYCZNE
- BIAŁEYNY TECHNICZNY

By ułatwić aktualizację i nie doprowadzić do niejasności w przekazywanych informacjach, ta część dokumentacji jedostki wentylatorowej złożona jest z katalogów i pozostały dokumentacji technicznej, dostarczonej bezpośrednio przez firmę ThermoKey i/lub dostępnej na stronie internetowej www.thermokey.com.



- Instrukcje szczegółowe obsługi i konserwacji stanowią odrębną część dla każdego modelu i, ewentualnie, dla każdej odrębnej jednostki wentylatorowej, a w ich skład wchodzą następujące elementy:

- IS 1 - INSTRUKCJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- IS 2 - PROBLEMY DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
- IS 3 - KONSERWACJA
- IS 4 - CZĘŚCI ZAMIENNE



IG 1. Generella uppgifter



ENHETEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS FÖR AVSETT ÄNDAMÅL SOM FRAMGÅR AV BESKRIVNINGEN I PUNKTEN "GENERELLA UPPGIFTER".

1. Uwagi wstępne są zasadniczą częścią instrukcji i należy je uważnie przeczytać i zrozumieć.
2. Niniejsza instrukcja stanowi część dokumentacji technicznej jednostki wentylatorowej. Niniejsza instrukcja może zostać uzupełniona innymi informacjami oraz może ulec niewielkim zmianom, w zależności od personalizacji lub niestandardowych warunków pracy. Ogółem, instrukcja składa się z części zasadniczej i kilku załączników technicznych. Odniesienia do instrukcji w dalszej części należy rozumieć, o ile nie wskazano inaczej, jako odniesienia do całej dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowej eksploatacji jednostki wentylatorowej.
3. Należy zachować niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania jednostki wentylatorowej.
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady użytkowania znajdujące się w instrukcji, ponieważ ich nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie jednostki wentylatorowej i/lub szkody dotyczące osób/zwierząt/rzeczy.
5. ThermoKey zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji w dowolnym momencie. Rewizje w formie najnowszej wersji są zawsze dostępne na stronie www.thermokey.com. By zweryfikować, czy posiadają Państwo najnowszą wersję, należy sprawdzić indeks rewizji.
6. Dane producenta oraz odniesienie do numeru zamówienia Klienta znajdują się na tabliczce znamionowej jednostki wentylatorowej, która zawiera dane dotyczące samej jednostki oraz numer zamówienia.



Odniesienie do numeru zamówienia jest niezwykle istotne, ponieważ identyfikuje ewentualne personalizacje oraz ograniczenia zastosowania uzgodnione między ThermoKey, czyli producentem, oraz zamawiającym, czyli użytkownikiem.

7. Nieoryginalne części zamienne winny zostać wcześniej zaakceptowane przez ThermoKey.
8. Jednostka wentylatorowa jest zgodna z Wymogami zasadniczymi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy 2006/42/WE, mającymi zastosowanie w standardowych warunkach eksploatacji lub warunkach uzgodnionych z Klientem.
9. Kategorycznie zabrania się wszelkiego zastosowania nieprzewidzianego i nieopisanego w niniejszej instrukcji i/ lub które nie zostało uzgodnione między użytkownikiem a ThermoKey przed budową/uruchomieniem jednostki wentylatorowej. Nieprawidłowe użytkowanie jednostki wentylatorowej może powodować niebezpieczne warunki, za których konsekwencje ThermoKey nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
10. Jednostka wentylatorowa została przewidziana do eksploatacji wyłącznie z czynnikami chłodniczymi o numerach identyfikacyjnych określonych na tabliczce znamionowej.
11. Zabrania się stosowania czynników chłodniczych innych niż te wyraźnie wskazane.
12. W celu zastosowania amoniaku i czynników chłodniczych z grupy 1 mogą okazać się konieczne dalsze wskazówki i wytyczne stosowania, oprócz tych podanych w niniejszej instrukcji, które jednak w każdym przypadku podane są w instrukcji jednostki wentylatorowej.
13. Zabrania się stosowania substancji i płynów, które mogą uszkodzić, zaburzyć bezpieczeństwo lub zmniejszyć osiągi jednostki wentylatorowej.

14. Wszystkie dane techniczne jednostki wentylatorowej oraz wszystkie ograniczenia eksploatacji, jak również minimalne właściwości, jakie musi posiadać miejsce instalacji, znajdują się w katalogach technicznych.

15. Jeżeli konieczne okażą się modyfikacje lub zmiany jednostki wentylatorowej po jej wyprodukowaniu, lecz przed jej uruchomieniem, bądź jeśli warunki operacyjne miejsca instalacji są niezgodne z warunkami przewidzianymi wcześniej, czy też każdorazowo, gdy pojawiają się różnice między wartościami przewidzianymi przed produkcją a stanem faktycznym miejsca instalacji, należy niezwłocznie zwrócić się do firmy ThermoKey, koniecznie przed podjęciem jakichkolwiek czynności mających na celu modyfikacje.
16. Projektant, monter i/lub użytkownik winien przestrzegać norm i przepisów lokalnych dotyczących instalacji, eksploatacji i utylizacji jednostki wentylatorowej.
17. Wykwalifikowany personel, jeśli nie zaznaczono inaczej, oznacza zawsze w niniejszej instrukcji osobę, która uzyskała odpowiednie informacje lub jest nadzorowana przez osobę, która przeszła odpowiednie szkolenie, posiada wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają wykonanie robót zgodnie z dobrą praktyką oraz pozwalają na ocenę ryzyka i unikanie zagrożeń, które mogą z nich wynikać
18. Warunki gwarancji znajdują się w uzgodnieniach podjętych na etapie zamówienia.
19. Zabrania się kopирования całości lub części niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody producenta. Aktualne wersje niniejszej instrukcji znajdują się na stronie www.thermokey.com

IG 2. Juridiska noteringar

IG 2.1. WERSJA ORYGINALNA

Wersja oryginalna niniejszej instrukcji jest w języku włoskim i dołączona jest do jej każdego oficjalnego tłumaczenia. Tłumaczenia nieautoryzowane przez producenta nie są uznawane za ważne.

SV

Korzystanie z nieautoryzowanych kopii i/lub tłumaczeń niniejszej instrukcji i/lub używanie tłumaczeń pozbawionych wersji oryginalnej w języku włoskim zwalnia ThermoKey z jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie wypadku.



IG 2.2. OGRODZENIA UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji została przygotowana dla jednostek wentylatorowych przeznaczonych na rynek Wspólnoty Europejskiej, które wyróżniają się oznaczeniem CE.



Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji nie obejmuje wprowadzenia na rynek i/lub zastosowania w krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej.

IG 2.3. TREŚĆ I ZROZUMIENIE INSTRUKCJI

Jeśli projektant, monter i/lub użytkownik (ogółem rzecz ujmując – operatorzy) nie znajdą potrzebnych informacji technicznych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, eksploatacji, konserwacji i/lub utylizacji jednostki lub będą mieli wątpliwości dotyczące prawidłowego sposobu montażu, eksploatacji, konserwacji i/lub utylizacji, są proszeni o skontaktowanie się z firmą ThermoKey. Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji została opracowana w sposób możliwie najlepszy i najbardziej zrozumiały w odniesieniu do przygotowania i kompetencji użytkowników.

Niezrozumienie treści niniejszej instrukcji lub niepełne zrozumienie informacji w niej zawartych stanowi wystarczający powód do natychmiastowego przerwania każdego etapu projektowania, montażu, obsługi, konserwacji i/lub utylizacji jednostki.

Jeśli operatorzy będą kontynuować pracę, nie rozumiejąc lub nie w pełni rozumiejąc treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji i/lub nie posiadając pełnej wiedzy ani niezbędnych informacji potrzebnych do wykonywania prac, wówczas firma ThermoKey jest zwolniona z odpowiedzialności i nie odpowiada za wszelkie tego konsekwencje.



ThermoKey uważa za zaniedbanie brak zgłoszenia jakichkolwiek błędów, przeoczeń, błędów drukarskich, niezgodności itp. występujących w niniejszej instrukcji, w zakresie instrukcji i wskazówek technicznych; projektant, monter i użytkownik (konserwatorzy) muszą niezwłocznie zgłosić ThermoKey sytuacje, które mogą skutkować zmniejszeniem bezpieczeństwa osób, rzeczy i środowiska oraz muszą działać w sposób kompetentny i profesjonalny, wykazując się pracą zespołową i konieczną starannością.

Jakiekolwiek zachowanie niedbałe, nieostrożne lub wykazujące brak kompetencji technicznych i zawodowych zwalnia producenta z odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje.



IG 2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność producenta

Producent ponosi odpowiedzialność za projektowanie, budowę, odbiór i pakowanie jednostki wentylatorowej w celu jej wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej. Producent zapewnia, że jednostka wentylatorowa została zaprojektowana, zbudowana, odebrana i opakowana w sposób spełniający niezbędne wymogi określone w dyrektywach unijnych oraz że została wykonana odpowiednia ocena zgodności w tym zakresie. Producent nie odpowiada za etapy usuwania opakowania, instalacji, uruchomienia, konserwacji, demontażu i utylizacji. W niniejszej instrukcji producent zaważył możliwie najwięcej informacji potrzebnych na opisanych etapach działania jednostki wentylatorowej. Wszystkie części zostały zaprojektowane, wykonane i odebrane w sposób umożliwiający zniesienie obciążen, które można przewidzieć w racjonalny sposób w zakresie użytkowania przewidzianego i tego, które można przewidzieć w sposób racjonalny: nie można zapewnić gwarancji bezpieczeństwa/działania, jeśli jednostki używane są w warunkach obsługi, które nie zostały przewidziane przez ThermoKey, a zatem w warunkach zabronionych.

Montaż, obsługa, konserwacja i/lub utylizacja urządzenia w warunkach zabronionych, nieprzewidzianych i/lub w jakikolwiek sposób innych od przewidzianych przez ThermoKey zwalniają przedsiębiorstwo ThermoKey z wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności.



Odpowiedzialność projektanta i montera

Monter i/lub projektant mają obowiązek ocenić ryzyko i przygotować środki i systemy awaryjne, alarmowe, sygnalizację i ochronę, jak również muszą przygotować kompleksowe instrukcje dotyczące instalacji /systemu chłodzenia, których częścią jest jednostka wentylatorowa, jak opisano w normie EN 378-4.

Ponadto zadaniem projektanta i/lub montera jest określenie najlepszych i najbezpieczniejszych środków i sposobów przenoszenia i, ewentualnie, przechowywania jednostki poza siedzibą i/lub magazynami producenta. W szczególności zakres odpowiedzialności projektanta i/lub montera obejmuje sprawdzenie wytycznych dostarczonych przez producenta, ich przestrzeganie i pilnowanie ich przestrzegania na etapach przenoszenia, transportu i przechowywania.

Nieprawidłowa ocena ryzyka przez projektanta i/lub montera bądź niewłaściwy wybór środków i systemów awaryjnych, alarmowych, sygnalizacji i ochrony zwalniają firmę ThermoKey z wszelkich konsekwencji i odpowiedzialności.



Projektant jest osobą, która prowadzi prace na etapie projektowania instalacji /systemu chłodzenia, w których jednostka wentylatorowa jest montowana. Jego odpowiedzialnością jest zarówno zakres osiągów, jak i bezpieczeństwo. Projektant ponosi odpowiedzialność za wybór komponentów, które będą najodpowiedniejsze dla projektowanej instalacji w

zakresie ograniczeń użytkowania narzuconych przez producenta. Przygotowanie projektanta i jego kompetencje muszą być wystarczające, by zrozumiał on treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji oraz wszystkich innych dokumentów technicznych i handlowych dotyczących jednostki, oraz muszą być wystarczające, by poprosić producenta o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia w zakresie realizacji instalacji/systemu działającego, bezpiecznego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej. W szczególności projektant musi być w stanie określić warunki pracy jednostki, które można przewidzieć w racjonalny sposób (warunki środowiska, mocowania, ładunku i obciążen, podłączeń do instalacji elektrycznej, płynów, hydraulicznej itp.), i sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednia do pracy w takich warunkach.

Błędne określenie warunków pracy jednostki wentylatorowej przez projektanta zwalnia ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności i konsekwencji.

Jeśli projekt jest podzielony na części, koordynator procesu projektowania, kimkolwiek jest, będzie uznawany za projektanta. Monter jest osobą, która pracuje przy uruchomieniu i wykonaniu instalacji zgodnie z wytycznymi projektowymi, specyfikacjami komponentów określonymi przez ich producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przygotowanie montera i jego kompetencje muszą być wystarczające, by zrozumiał on treść niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji oraz wszystkich innych dokumentów technicznych i handlowych dotyczących jednostki, oraz muszą być wystarczające, by poprosić producenta o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia w zakresie realizacji instalacji/systemu działającego, bezpiecznego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej.

Personel, który podejmuje prace na poszczególnych etapach montażu i uruchomienia jednostki, musi być kompetentny i przeszkolony. By zapewnić przydatność, minimalny poziom kompetencji, jaki należy zagwarantować, został wskazany w normie EN 13313.

Jeśli montaż jest podzielony na części, koordynator procesu montażu, kimkolwiek jest, będzie uznawany za montera.

Odpowiedzialność osoby kierującej instalacją/systemem chłodzenia

Osoba kierująca zajmuje się eksploatacją instalacji, a zatem jednostki będącej przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji. Osoba kierująca jest odpowiedzialna za konserwację jednostki.

Personel, który podejmuje prace na poszczególnych etapach montażu i uruchomienia jednostki, musi być kompetentny i przeszkolony. By zapewnić przydatność, minimalny poziom kompetencji, jaki należy zagwarantować, został wskazany w normie EN 13313.

Kierujący ma obowiązek zatrudnić wyłącznie personel kompetentny i przeszkolony, posiadający niezbędne środki ochrony indywidualnej podczas kontroli, konserwacji, naprawy, sytuacji awaryjnych i utylizacji jednostki.

Przypominamy, że projektowane instalacji/systemu chłodzenia nie jest obowiązkiem firmy ThermoKey, zatem przedsiębiorstwo jest zwolnione z wszelkich konsekwencji i/lub odpowiedzialności wynikającej z błędnego projektowania/installacji.

Przypominamy, że jednostki mogą ulec zmianom technicznym i/lub aktualizacjom wprowadzonym przez producenta, zatem to osoba kierująca ponosi odpowiedzialność za kompatybilność instalacji/systemu z nową wersją jednostki.

IG 2.5 NORMY PRAWNE I TECHNICZNE ZASTOSOWANE PODCZAS BUDOWY JEDNOSTKI

W zakresie norm zastosowanych przez producenta podczas budowy jednostki należy zawsze odnosić się do Oświadczenie firmy ThermoKey przesyłanego wraz z jednostką.



IG 2.6. ISTOTNOŚĆ SERII NORM EN 378

Normy techniczne EN 378 stanowią serię czterech norm technicznych (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 i EN 378-4), przedstawiających zasadnicze wytyczne w zakresie projektowania, montażu, obsługi, konserwacji i utylizacji instalacji i odnośnej aparatury chłodzącej. Normy tej serii ustanowione są na dostarczenie pełnej gamy wytycznych w zakresie bezpieczeństwa, które muszą zostać uwzględnione przez projektantów, monterów, kierujących i konserwatorów instalacji. ThermoKey uważa przestrzeganie norm z serii EN 378 za zasadnicze dla bezpieczeństwa osób, rzeczy i środowiska podczas eksploatacji jednostki będącej przedmiotem niniejszej instrukcji obsługi instalacji/systemu chłodzenia.

Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w normach może zasadniczo, lecz niewyczerpująco, nieść za sobą następujące skutki:

- niebezpieczeństwo wycieku lub emisji czynnika chłodniczego oraz, w konsekwencji, pożar lub wybuch i/lub szkodliwe skutki dla zdrowia osób, uszkodzenia rzeczy czy szkody dla środowiska
- ryzyko wypadków na poszczególnych etapach montażu, użytkowania, konserwacji i utylizacji, których ofiarami mogą być osoby biorące udział w pracach podczas tych etapów.



IG 3. Märkning och etiketter

Användaren måste se till att etikettarna och märkskyltarna som monterats av tillverkaren är i god ordning, läsbara och ordentligt fastsatt på plats. Om de blir slitna, oläsliga eller i alla fall knappast förståeliga, måste etiketter och skyltar bytas ut.



IG 4. Allmänna varnings- och säkerhetsföreskrifter

IG 4.1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Jednostka wentylatorowa przewidziana jest do użytku automatycznego bez nadzoru.
2. Projektant i/lub monter muszą uwzględnić występowanie uderzeń hydraulicznych.
3. System mocowania jednostki wentylatorowej zapewniany jest przez użytkownika, który musi upewnić się, że został on zaprojektowany zgodnie z wytycznymi ETAG obowiązującymi dla danego rodzaju systemu nośnego.
4. Użytkownicy jednostek wentylatorowych, w których wykorzystywane są niebezpieczne czynniki, muszą przestrzegać uważnie wytycznych określonych w kartach charakterystyki czynnika
5. Wentylacja pomieszczenia, w którym montowane są jednostki wentylatorowe wykorzystujące czynniki potencjalnie wybuchowe lub łatwopalne, ma kluczowe znaczenie: projektant, monter i/lub użytkownik są za nią odpowiedzialni.
6. Wentylatory zostały zaprojektowane do pracy ciągłej S1 (działanie ciągłe przy stałym obciążeniu). Jeśli wentylatory są używane z systemem regulacji ON/OFF, kontrola nie może uwzględniać zbyt częstych przełączeń (patrz karta techniczna wentylatora).
7. Oprócz ostrzeżeń przedstawionych w tym rozdziale dla każdego modelu mogą obowiązywać wytyczne szczególne (patrz strona ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. PRZENOSZENIE, ZAŁADUNEK I ROZŁADUNEK

1. Przenoszenie i przesuwanie podczas załadunku i rozładunku muszą być wykonywane przez wykwalifikowany

personel zaopatrzony w odpowiednie narzędzia, zgodnie z wytycznymi producenta.

2. W szczególności osoby zajmujące się przenoszeniem jednostki muszą:

- upewnić się, że urządzenie podnoszące, które mają do dyspozycji, jest dostosowane do ciężaru jednostki z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa,
- upewnić się, że w promieniu działania używanego urządzenia na etapie rozładunku oraz w strefie wykonywanych prac nie przebywają ludzie,
- upewnić się, że jednostka została przyczepiona odpowiednimi hakami wyłącznie w punktach wyznaczonych przez producenta.

Nieprzestrzeganie jednego lub kilku punktów wskazanych powyżej, i ogólne zachowanie, które może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób podczas przenoszenia jednostki, zwalnia producenta z wszelkich możliwych konsekwencji i odpowiedzialności



Nieprzestrzeganie wytycznych opisanych powyżej może skutkować następującymi obrażeniami:

- zgniecenie
- odcięcie kończyn

Ponadto może skutkować uszkodzeniami jednostki, wpływając negatywnie na jej prawidłowe działanie.

IG 4.3. TRANSPORT

W przypadku transportu drogą morską lub lądową drogami o szczególnych warunkach nawierzchni (wyboje) należy koniecznie usunąć z jednostek wentylatorowych wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu i spowodować usterkę lub nieprawidłowe działanie w przyszłości. Można również zapewnić specjalne opakowanie.

Demontaż i ponowny montaż musi zostać wykonany wyłącznie po tym, jak firma ThermoKey wyda pozwolenie i wyłącznie po uzyskaniu od firmy ThermoKey bezpośrednich i precyzyjnych wytycznych. Nieprzestrzeganie tych wytycznych zwalnia firmę ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności w przyszłości



IG 4.4. PRZECHOWYWANIE

Jeśli urządzenie musi być przechowywane przed montażem (przez jeden lub kilka miesięcy), dobrze jest przestrzegać następujących środków ostrożności:

- pozostawić jednostkę wentylatorową w oryginalnym opakowaniu aż do momentu montażu lub przełożyć urządzenie do innego opakowania odpowiadającego opakowaniu oryginalnemu stopniem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi, pyłem, insektami lub gryzoniami,
- przechowywać pod przykryciem w temperaturze między +15°C a +25°C i przy wilgotności od 50% do 70%,
- upewnić się, że jednostka nie jest narażona na płyny bądź opary powodujące korozję,
- jednostki nie mogą być składowane jedna na drugiej podczas przechowywania i transportu, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane.



Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących przechowywania zwalnia firmę ThermoKey z wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania jednostki wentylatorowej.

IG 4.5 UWAGI DOTYCZĄCE WENTYLATORÓW

Jeśli jednostka montowana jest na zewnątrz, lecz nie jest od razu uruchamiana, zaleca się wprawienie w ruch wentylatora/-ów przynajmniej raz na tydzień na 4-6 godzin, by nie dopuścić do uszkodzenia silników elektrycznych.

IG 4.6 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Przyłącza elektryczne, wodne oraz podłączenie jednostek regulacyjnych (opcjonalne) muszą być wykonywane

wyłącznie przez wykwalifikowany personel, spełniający wymogi określone w ustawodawstwie kraju, w którym urządzenie będzie montowane.

2. Jednostka wentylatorowa przewidziana jest do pracy w zakresach napięcia, częstotliwości, prądu i warunków zwarciowych wskazanych na tabliczce znamionowej.

3. Główne urządzenie odcinające musi zostać zamontowane przez użytkownika przed instalacją główną zasilania. Urządzenie to musi mieć możliwość zablokowania w pozycji otwartej (jednostka wentylatorowa niezasilana), np. przy użyciu kłódki.

4. Urządzenie może być wyposażone w wyłącznik główny oraz wyłączniki serwisowe, wymagane w trakcie obsługi okresowej. W przypadku niektórych naszych urządzeń należy zaplanować odpowiedni system dostępu (np. rusztowanie, przenośne platformy, itp.). Jest to wymagane na przykład w przypadku jednostek V lub wykonan z niestandardowymi podporami ThermoKey, ponieważ wyłączniki mogą znajdować się na znacznej wysokości.

5. Należy przewidzieć jedno połączenie do sieci elektrycznej na jedną jednostkę wentylatorową. Jeśli koniecznych jest więcej połączeń, projektant instalacji, monter lub użytkownik muszą przygotować urządzenia odłączające, które umożliwią wykonywanie prac w obrębie jednostki wentylatorowej w bezpieczny sposób.

6. Stopień zabezpieczenia wyposażenia elektrycznego to IP 54 i nie może on zostać zmniejszony na etapie montażu, zatem należy zastosować odpowiednie przepusty kablowe oraz, w razie potrzeby, zaślepki otworów.

7. Zabrania się montażu w otoczeniu sklasyfikowanym jako atmosfera potencjalnie wybuchowa, zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE, oprócz urządzeń z certyfikatem Atex.

8. W przypadku pożaru stosować substancję gaśniczą odpowiednią do użytku w urządzeniach pod napięciem.

IG 4.7. BEZPIECZEŃSTWO MECHANICZNE

1. Jednostka wentylatorowa musi zostać przymocowana do konstrukcji nośnej, która jest w stanie wytrzymać obciążenia przewidywane podczas normalnej eksploatacji, takie jak ciężar własny jednostki wentylatorowej całkowicie złożonej i wypełnionej czynnikiem chłodniczym, efekt wstrząsu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem w przypadku jednostek zamontowanych na zewnątrz. Oprócz przestrzegania wytycznych wskazanych powyżej, obowiązkiem projektanta będzie sprawdzenie przewidywalnych obciążzeń, również w odniesieniu do Eurokodu lub obowiązujących przepisów miejscowych.

2. Należy zawsze zagwarantować stabilność jednostki wentylatorowej. Jednostki wentylatorowe, które zamontowane są na powierzchni płaskiej, muszą zostać przymocowane do tej powierzchni, a nie tylko o nią oparte.

3. W zależności od zastosowania, w przypadku podwieszonych jednostek wentylatorowych, może okazać się konieczne zastosowanie systemów chroniących przed upadkiem lub systemów podtrzymujących.

4. W razie konieczności należy zapewnić osłony przed wiatrem, które muszą zostać przymocowane i/lub oznaczone w sposób, który nie spowoduje ryzyka potknięcia.

5. Podczas czynności konserwacji, naprawy lub czyszczenia należy stosować zawsze odpowiednie środki bezpieczeństwa (rękawice o odpowiedniej wytrzymałości i zabezpieczeniu przed ryzykiem obrażeń mechanicznych, zgodnie z normą EN 388, z oznaczeniem CE nie niższym niż 1311), by ograniczyć ryzyko zranienia w przypadku kontaktu z ostrymi krawędziami łopatek lub bloku lamelowego.

6. Przypadkowy kontakt z kolektorami lub częściami przewodów rurowych może spowodować oparzenia. Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

7. By zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi poziomu hałasu urządzenia, należy odnieść się do tablic obliczeniowych i katalogów na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalogi

8. W kwestii ryzyka związanego z przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień, należy odnieść się do tablic obliczeniowych i katalogów, by poznać parametry użytkowania urządzenia oraz rodzaje czynników, jakie należy stosować. Tabele i katalogi można zamówić bezpośrednio w firmie ThermoKey lub pobrać ze strony www.thermokey.com

9. Zabrania się stosowania lub dodawania substancji bądź rozpuszczalników do czynnika wskazanego do stosowania i dla którego produkt został zaprojektowany. Za agresywne uważa się substancje powodujące korozję, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe i, generalnie, należące do 1 grupy czynników, zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE (2014/68/UE z dnia 19-07-2016).

IG 5. Felaktig och förbjuden användning

Annan användning än den som anges i den här handboken ska betraktas som felaktig.

Medan fläktenheten är i drift är inga aktiviteter tillåtna nära den, såvida de inte sker på lämpligt avstånd.

Nedan är en lista över förutsebara felaktiga användningsområden:

- Att inte koppla från strömförseringen genom att vrinda strömbrytaren till läge "O" (öppen) (eller för att koppla ur kontakten från uttaget) innan du utför justering, återställning och underhåll.
- Underlätenhet att utföra periodiskt underhåll och kontroller
- Strukturella modifieringar eller förändringar i enhetens driftslogik
- Manipulering med skydds- och säkerhetssystem
- Närvaro av icke-auktoriserad personal vid under rutinmässig drift
- Underlätenhet av operatörer och underhållspersonal i att använda personlig skyddsutrustning
- Felaktigt installerad eller användande av den rekommenderade gemensamma skyddsutrustningen.

De beteenden som illustreras ovan är uttryckligen förbjudna.

Eftersom det inte är möjligt att eliminera kvarvarande risker på grund av oavsettlig användning, anges indikationer och instruktioner till att undvika sådant beteende.

Det är förbjudet att ta bort eller göra säkerhets-, varnings- och skyttskyltar som finns på enheten oläsliga.

Det är förbjudet att ta bort eller manipulera med de skydd som finns på enheten.

Det är förbjudet att göra förändringar i fläktenheten.

IG 5.1. SÄRSKILDA FÖRBUD FÖR AMMONIAK-ENHETER

Ammoniak är en potentieligt explosiv, giftig och irriterande substans som medför brandrisk och kan orsaka bestående skada och men, eller till och med döden.



IG 6. Allmänna övriga risker

Det finns två kategorier av övriga risker: allmänna och specifika risker. Allmänna övriga risker är de som kan vara tillskrivna varje fläktenhet, oavsett modell eller applikation, och de definieras endast baserat på tillverkningsteknik och lösningar. Allmänna övriga risker behandlas i den här delen av handboken.

Å andra sidan är specifika övriga risker sällsynta för en familj av enheter, till en modell eller till en enda provenhet. Särskilda övriga risker anges i dokumentationen som är specifikt relaterad till enheten, inte nödvändigtvis i bruksanvisningen.

1. Enheten har risker som inte helt har eliminerats ur en konstruktionssynpunkt eller med montering av lämpliga skydd..
2. Förutom instruktionerna i denna bruksanvisning och i fläktens tekniska dokumentation, skall användaren genomföra lämpliga organisatoriska åtgärder, för att ytterligare minska övriga risker. Dessa åtgärder innefattar att ge enheternas operatörer både personlig (PPE) och gemensam (CPE) skyddsutrustning.
3. Under enhetens installation skall det planeras för tillräckligt med utrymme för att begränsa sådana risker. För att bevara närmnda förhållanden, accessväg och områdena runt enheten måste alltid vara:
 - Fritt från hinder (som små stegar, verktyg, behållare, lådor)
 - Ren och torr
 - Väl upplysta, om detta är nödvändigt

HETTA/KYLA BESKRIVNING AV FARLIG SITUATION

BRÄNNSKADA Operatören vidrör (*i speciella situationer eller vid underhåll*) *avsiktligt eller oavsiktligt en varm, kall eller frusen yta*.

LÖSNING: Använd isolerande handskar och / eller vänta på att kyla ner / värma upp ytorna.

ELEKTRICITET Kontakt med spänningssatta elektriska delar vid underhållsarbeten.

LÖSNING: Så långt som möjligt skall underhållsarbeten utföras när enheten är avstängd och uteslutande av kvalificerade, utbildade och auktoriserade operatörer, försedda med lämplig personlig skyddsutrustning, PPE och isolerade verktyg.

VASSA KANTER Under drift och rengöring kan operatören komma i kontakt med flänsarna på värmeväxlarna, som är vassa.

LÖSNING: Operatören måste förses med lämplig skyddsutrustning, PPE.

ETAP BESKRIVNING

TRANSPORT Det består i att överföra enheten från en plats till en annan med hjälp av lämpliga medel.

HANTERING Det innebär att överföra enheten från och till transportmedlet såväl som att flytta den inuti fabriken.

UPPACKNING Detta innebär att alla material som används för förpackning av enheten tas bort.

MONTERING Den innehåller alla initiala monteringsoperationer som krävs för att förbereda enheten för start.

ORDINARIE ANVÄNDNING Användningen enheten är avsedd för (eller anses vara vanlig) i förhållande till dess utformning, tillverkning och funktion.

JUSTERING Detta inkluderar justering, inställning och kalibrering av alla enheter som måste utföras för normal drift.

RENGÖRING Detta består i att avlägsna damm-, olje- och bearbetnings- / bearbetningsrester som kan skada funktionen och användningen av enheten samt operatörens hälsa / säkerhet.

UNDERHÅLL Det består i att regelbundet kontrollera enhetens delar som kan slitas ut eller som måste ersättas.

DEMONTERING Det består antingen av fullständig eller delvis demontering av enheten i dess delar, oberoende av vad som är orsaken därtill.

RIVNING Det består i att sluttmontera alla delar av enheten för att den skrotas och för att tillåta bortskaffande eller för separat återvinning av dess komponenter i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i tillämpliga lagar.

Kunden ansvarar för identifiering och urval av lämplig sort och kategori av lämplig personlig skyddsutrustning, PPE. Den använda PPE-enheten ska överensstämma med produktdirektiven och vara försedd med CE-märkning (för den europeiska marknaden).

	TRANSPORT	HANTERING	UPPACKNING	MONTERING	ORDINARIE ANVÄNDNING	JUSTERING	RENGÖRING	UNDERHÅLL	DEMONTERING	RIVNING
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄnda SKYDDSKLÄDER										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄnda HANDSKAR										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄnda HANDSKAR										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄnda SKYDDS- GLASÖGON										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄDA VISIR										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄDA SKYDDSMASK (*)										
OBLIGATOR ISKT ATT ANVÄDA SKYDDSHJÄLM										

(*) endast vid ingrepp som kräver kontakt med köldmedium.

IG 6.1. AMMONIAKLÄCKAGE

Om operatören noterar:

- läckage av ammoniakånga eller flytande ammoniak från enheten eller från dess anslutningar, eller,
- plötslig och stark lukt eller irritation i luftvägarna och ögonen, eller,
- aktivering av en varnings / larmanordning och / eller en signal som indikerar en koncentration av ammoniak.

Operatören måste komma ut ur rummet eller, i vilket fall som helst, komma bort från enhetens installationsplats och aktivera nödanordningen.



Felet ska senare lösas av expert och utbildad personal.

Innan man går in i installationsområdet / platsen ska operatören

- bär skydd för luftvägar och ögon, bära handskar och skyddskläder som är lämpliga för omständigheterna,
- vänta tills ammoniakkäpporna i rummet eller i det område där den skadade enheten är installerad har försvunnit,
- annan personal skall närvara och vara redo att vidta åtgärder vid behov.

SV

IG 6.2 INSTRUKTIONER FÖR SKADEBEHANDLING

Skador som härrör från kontakt med ammoniak kan orsaka:

- frysskador
- frätande hudskador

Assisterande personal ska omedelbart

- ringa efter en läkare,
- skydda luftvägarna,
- Ta den skadade personen till duschen och tvätta honom / henne med varmt vatten (den skadade måste placeras under duschen med sina kläder på).



IG 7. Uppställning - allmän och gemensam information

By zapoznać się z szczegółami czynności, należy przeczytać INSTRUKCJE dotyczące PRZENOSZENIA I ROZPAKOWYWANIA

Oprócz niniejszych norm ogólnych i wspólnych, dla każdego modelu mogą obowiązywać wytyczne szczególne (patrz strona firmy ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Miejsce montażu

Już na etapie projektowania i zawsze przed montażem należy sprawdzić, czy:

- powierzchnia montażu jest wystarczająco wytrzymała, by wytrzymać obciążenie przewidziane podczas użytkowania, takie jak na przykład ciężar własny jednostki oraz masa czynnika chłodniczego,
- jest wolna przestrzeń, która umożliwia wykonywanie czynności serwisowych i konserwacyjnych,
- miejsce instalacji nie jest narażone na zalanie,
- wentylacja miejsca montażu, naturalna lub wymuszona, jest odpowiednia, by nie dopuścić do powstania niebezpiecznych stężeń czynników chłodniczych, potencjalnie wybuchowych lub łatwopalnych,
- temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się jednostka podczas etapów przestoju w pracy, nie może przekroczyć 50°C,

- można zastosować wibroizolatory i przyłącza elastyczne na oruowaniu, by ograniczyć maksymalnie rozprzestrzenianie wibracji w budynku,
- wpływ hałasu mieści się w odpowiednich granicach.

W przypadku montażu wewnętrz należy ponadto sprawdzić, czy pomieszczenie, w którym jednostka jest instalowana, jest zgodne z wytycznymi normy EN 378-3 oraz innymi specyfikacjami technicznymi oraz przepisami obowiązującymi wobec miejsca instalacji.

W przypadku montażu na zewnątrz należy ponadto sprawdzić,

- czy umiejscowienie jednostki jest na poziomie wyższym niż średnia wysokość pokrywy śnieżnej,
- sprawdzić, czy powierzchnia montażu jest wystarczająco wytrzymała, by wytrzymać obciążenie przewidziane podczas użytkowania zwykłego, takie jak na przykład ciężar własny jednostki oraz masa czynnika chłodniczego, jak również obciążenie przypadkowe, np. od śniegu, wiatru i podobnych, również w odniesieniu do normy EN 1991-5.



Przygotować miejsce i narzędzia niezbędne do montażu.



Zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo korozji galwanicznej; szczególnym obowiązkiem projektanta/montera jest zapewnienie odpowiedniego systemu zabezpieczeń.



Przewidzieć (jest to obowiązek montera/projektanta) możliwe drgania zewnętrzne, na przykład ruch uliczny w pobliżu dróg, drgania w pobliżu lotnisk itd.

Zaleca się montaż wibroizolatorów na podstawie konstrukcji: należy odniesić się do katalogu lub sprawdzić na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalog.

W celu wykonania obliczeń szacunkowych zaleca się odniesienie do normy EN 1991-6.



Zastosowanie systemów antywibracyjnych może zmienić warunki wytrzymałości na obciążenie jednostki wentylatorowej (w szczególności na wiatr i drgania własne).



W celu zwymiarowania oruowania, w szczególności przeznaczonego do amoniaku i czynników chłodniczych z grupy 1, zaleca się zastosowanie normy EN 1998-6.

Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę szereg możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno na etapie montażu, jak i na kolejnych etapach użytkowania zwyczajnego oraz demontażu. Obowiązkiem projektanta montera i/lub użytkownika jest ocena ryzyka występującego w miejscu montażu. Wykaz przykładowy, lecz niewyczerpujący, znajduje się poniżej.



Området nära eller ytan under fläktenheter kan visa sig vara halt: signalera denna risk på lämpligt sätt.



Alla konstruktioner med höga luftflöden i allmänhet kan innebära risker och föremål kan dras in i fläkten och därefter kastas iväg.



Upphängda eller hängande fläktenheter och mycket stora enheter kan utgöra risk för att man slår i huvudet på grund av låg installationshöjd.



Anläggningar installerade på en höjd (på tak med terrasser, på stödkonstruktioner eller liknande över 2 meter i höjd från passerområdet) utgör en risk för att föremål faller uppifrån, vilket måste reduceras med hjälp av CPE.



Användning av ammoniak och köldmedium i grupp 1 kan utgöra en explosionsrisk som ett resultat av en explosiv omgivning. Redan på konstruktionsstadiet måste därför alla tänkbara försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra sådana olägenheter.



SV

IG 7.1. MINIMALNE POWIERZCHNIE TECHNICZNE

Minimalne powierzchnie techniczne mogą różnić się w zależności od zastosowania, zatem konieczne jest przestrzeganie szczegółowych wytycznych określonych w dokumentacji technicznej. Jeśli nie ma takich wytycznych, należy zgłosić się po nie niezwłocznie do firmy ThermoKey.



IG 7.2. KONTROLA W MOMENCIE DOSTAWY

Sprawdzić zgodność potwierdzenia zamówienia z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej i sprawdzić zgodność parametrów elektrycznych z parametrami pożdanymi. Nie należy rozpoczynać montażu, jeśli występuje niezgodność parametrów.



Jeśli jednostka wentylatorowa ma wadę w momencie rozpakowania i/lub montażu, natychmiast zgłosić ten fakt producentowi i nie kontynuować kolejnych etapów bez wyraźnego upoważnienia.



IG 7.3. ROZPAKOWYWANIE JEDNOSTKI

Opakowania mogą być różnego rodzaju, zatem należy przestrzegać szczegółowych wytycznych określonych w dokumentacji technicznej. Jeśli nie ma takich wytycznych, należy zgłosić się po nie niezwłocznie do firmy ThermoKey, wstrzymując się z wszelkimi czynnościami rozpakowywania.



IG 7.4 UMIESZCZENIE

Zabrania się przechodzenia przez konstrukcję i przebywania w promieniu działania wszelkich urządzeń dźwignicowych.



Jeśli występuje, należy obowiązkowo zdjąć folię ochronną z osłony po zakończeniu montażu.



W przypadku montażu, którego wykonywanie wymaga prac na wysokości lub powoduje narażenie na ryzyko upadku, nie wolno korzystać z drabiny, lecz należy przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa „prac na wysokościach”.



Prace na wysokości mogą być przeprowadzane wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, które nie zagrożą bezpieczeństwu pracowników.

IG 8. Installation

Montaż to kolejny etap po umieszczeniu jednostki wentylatorowej, podczas którego wykonywane są czynności mocowania jednostki do podpory, umieszczane są wiatrownice, ewentualnie wykonywany jest ponowny montaż elementów rozmontowanych dla celów przenoszenia.



Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w instrukcji oraz zgodnie z wytycznymi normy EN 378-3.



Mocowanie mechaniczne jednostki wentylatorowej stanowi obowiązek montera. Jednostka wentylatorowa jest wyposażona w otwory mocujące. Jeśli wymiary otworów okażą się niewystarczające, nie wolno powiększać ich bez uprzedniej zgody ze strony firmy ThermoKey.

Wymiary otworów mocujących są wynikiem obliczeń statycznych wykonanych przez producenta. Elementy mocujące muszą być zgodne z wymiarami otworów.

Elementy mocujące muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne środki, by nie dopuścić do ich poluzowania.



W celu zwymiarowania urządzeń kotwiących lub mocujących jednostki wentylatorowej, należy wdrożyć normy odniesienia ETAG i odnieść się do katalogów technicznych, dostępnych na stronie internetowej www.thermokey.com w zakładce Do pobrania, Katalog.

By poprawić stabilność i wytrzymałość jednostek wentylatorowych montowanych na zewnątrz na obciążenie wiatrem, można zastosować wiatrownice. Wybór i decyzja o wymiarach wiatrownic należą do montera.

IG 9. Köldmedie- och vätskeanslutningar



Kategorycznie zabrania się zmiany położenia kolektorów. Kolektory nie mogą być przesuwane przy użyciu siły z ich oryginalnego rozmieszczenia.

- Przygotowując przyłącza IN/OUT, obowiązkowe jest sprawdzenie kierunku przepływu zastosowanego czynnika chłodniczego na wysokości kolektorów lub kołnierzy.
- Zaleca się montaż zaworów odcinających przed nimi, by ułatwić czynności konserwacji. Jeśli montaż tych zaworów powoduje ryzyko, obowiązkiem montera jest zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie obiegów.
- W przypadku skraplaczy i chłodnic suchych typu V wyposażonych w system AFS (Air Fresh System), jeśli przewidywana jest temperatura otoczenia poniżej 0°C, obowiązkowe jest opróżnienie systemu z wody zasilającej, by wyeliminować ryzyko zamarzania.
- W przypadku przyłączy należy obowiązkowo przestrzegać wymiarów przygotowanych złącz. Jakkolwiek rodzaj modyfikacji musi zostać uprzednio uzgodniony z Biurem Klienta ThermoKey pod rygorem wygaśnięcia wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej szkód odnoszących się do osób, zwierząt lub rzeczy, obniżenia osiągów w stosunku do osiągów deklarowanych, a także pod rygorem wygaśnięcia Warunków gwarancji.

IG 9.1. PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Podłączenia hydrauliczne muszą zostać wykonane zgodnie z przepisami krajowymi lub miejscowymi. Przyłącza mogą być wykonane ze stali, stali ocynkowanej lub PVC. Przyłącza muszą być prawidłowo zwymiarowane w zależności od nominalnego przepływu czynnika chłodniczego, ciśnienia, oporów w obiegu hydraulicznym oraz temperatury roboczej. Wszystkie podłączenia hydrauliczne muszą mieć izolację wykonaną z materiału z zamkniętymi porami o odpowiedniej grubości..

IG 9.2. MONTERING AV RÖR

- Fäst alla rör korrekt för att förhindra mekaniska skador efter rätt monteringsförfarande och instruktioner som anges i de tekniska specifikationerna från nedladdningsområdet på webbplatsen: www.thermokey.com.
- Vid montage, placera lämpliga stöd för rörledningen för att förhindra olämpliga belastningar på fästelementen.
- Om enheten är installerad i områden där personer får lov att vistas, placera rören så att det inte är i vägen, och kontrollera att rören är anslutna till kopplingsrör som inte enkelt kan avlägsnas.
- Använd fästelement som är lämpliga för rörets vikt så att hela dess vikt inte ligger på anslutningar, vilket orsakar brott eller att de lossnar från enheterna.



I fläktenheter där ammoniak eller explosiva eller brandfarliga vätskor används, kan felaktig installation leda till risk för köldmediumläckage.

SV

IG 9.3. SVETSNING

- När anslutningar görs genom svetsning, svetsa med precision och omsorg för att förhindra läckage.
- Undvik överhettning vid svetsning (överdriven risk).
- Välj skyddsgaser vid svetsning (undvik överdriven mängd av svetsflagor).
- Svetsning av trycksatta komponenter kan orsaka brand eller explosioner.
- Utför svetsarbeten först efter att enheten tömts på innehåll och att trycket från det är tömt.
- Se till att belastningar och vibrationer inte belastar/påverkar på enheten.
- Vid svetsning av anslutningarna är det förbjudet att rikta flamman mot enheten och / eller till installerade elektriska enheter.

IG 10. Elektrisk anslutning



Podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z niniejszą instrukcją i schematami elektrycznymi załączonymi do Instrukcji i danych technicznych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych obowiązującymi w kraju, w którym jednostka jest montowana.

Obowiązkowo należy wykonać uziemienie urządzenia.

- Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez wykwalifikowany personel, spełniający niezbędne wymogi techniczne, ustalone w kraju, w którym prowadzony jest montaż jednostki.
- Należy obowiązkowo sprawdzić, czy napięcie sieci odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Wybór i wymiarowanie przewodu zasilania jednostki wentylatorowej należy do projektanta/montera.
- Podczas układania przewodu zasilania zaleca się zastosowanie kanalizacji lub osłon przewodów, które zabezpieczą go w sposób mechaniczny. Zaleca się ułożenie bez przymocowania.
- Obowiązkowe jest użycie przewodów zasilających o rodzaju i przekroju minimalnym zgodnym z EN 60204-1 oraz, ewentualnie, z przepisami technicznymi obowiązującymi w kraju montażu.

- Napięcie oraz prąd niezbędny do zwymiarowania przewodu elektrycznego głównej instalacji zaznaczone są na tabliczce znamionowej i/lub w katalogach technicznych.
- Obowiązkowo należy wyposażyć instalację zasilania elektrycznego w zabezpieczenie nadprądowe i nadnapięciowe.
- Przewód elektryczny musi być wprowadzany do rozdzielnicy i skrzynek elektrycznych jednostki wentylatorowej od dołu, lub w taki sposób aby ograniczyć niebezpieczeństwo przedostawania się wody. Zawsze należy zastosować przepusty kablowe.
- Ochrona przeciwpożarowa odbywa się poprzez uziemienie konstrukcji metalowej jednostki wentylatorowej oraz koordynację z wyłącznikami różnicowo prądowymi TT i TN-S
- W pobliżu zacisków prądowych rozdzielnicy elektrycznej przewód żółto-zielony uziemienia musi pozostać dłuższy niż inne przewody, by zapewnić, w razie wyciągnięcia przewodu, że będzie on ostatnim przewodem odłączanym od zacisków.
- W modelach trójfazowych i jednofazowych sieć zasilająca musi być podłączona do rozdzielnicy głównej.
- Jeśli montowanych jest szeregowo kilka jednostek wentylatorowych, należy jełączyć w system połączeń wyrównawczych: podłączenie musi zostać wykonane poprzez zacisk oznaczony symbolem umieszczonym z boku jednostek, od strony kolektorów. Przekrój takiego przewodu (koloru żółto-zielonego) musi być równy lub większy od maksymalnego przekroju przewodu zasilającego.
- Przy wykonywaniu podłączeń elektrycznych wentylatorów, w przypadku braku rozdzielnicy elektrycznej, należy obowiązkowo odnieść się do schematu elektrycznego przedstawionego na skrzynce rozdzielnicy wentylatorów. Zaleca się podłączenie szeregowo termokontaktów TK, aby z ich pomocą sterować alarmem.
- Jeśli jednostka wyposażona jest w system regulacji (regulatory prędkości lub wentylatory EC), przed podłączeniem zasilania jednostki wentylatorowej do sieci dystrybucji należy zapewnić realizację przepisów norm EN61000-3-2 i EN61000-3-12.
- Używać wyłącznie regulatorów prędkości z inwerterem dostarczonych przez firmę ThermoKey. Korzystanie z innych inwerterów musi zostać zatwierdzone przez biuro techniczne firmy ThermoKey.

IG 11. Köldmedium



Informationen i denna paragraf är generell och ersätter inte den som finns i produkt- och säkerhetbladet för det aktuella köldmediet.



Referera/studera alltid till informationen i köldmediets säkerhetsdatablad.

IG 11.1 AMONIAK SAM KÖLDMEDIUM OCH VÄTSKA

- Ammoniak är giftigt för luftvägar och lungor.
- Påföljden av exponering eller svår exponering för ammoniakkågor kan orsaka sår i bindväv och hornhinnna,
- svullnader på tunga och i munhåla, spasmer i andningsvägar, lungödem och andningssvikt.
- Ammoniak är mycket irriterande för ögats slemhinnor och, vid fuktighetsförhållanden, även för huden.
- Droppar av flytande ammoniak kan orsaka kalla brännskador eller andra typer av brännskador på grund av frätande påverkan.
- Ammoniak kan vara farligt för vattenmiljöer, särskilt för fiskar

IG 11.2 "H" FARA OCH P" FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

All information om fara och försiktighetsåtgärder finns angivet i förordning EC 1272/2008. Nedan är några exempel.

Fara

- H221: Brandfarlig gas.
- H331: Giftigt vid inandning.
- H314: Förorsakar allvarliga hud- och ögonskador.
- H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- EUH071: Frätande för luftvägarna

Försiktighetsåtgärd

- P210: Förvaras långt ifrån värmekällor / gnistor / öppna lägor / heta ytor. - Rök ej.
- P280: Använd skyddshandskar / kläder. Skydda dina ögon / ansikte.
- P260: Andas inte in i ångorna.
- P273: Kassera inte i utomhusmiljön.
- P377: Släck inte i brand om du inte kan stoppa läckage / spill utan fara.
- P381: Eliminera alla antändningskällor.
- P303+P361+P353+315: VID KONTAKT MED HUDEN (eller med håret): Avlägsna omedelbart de förorenade plaggen. Skölj huden / duscha. Kontakta omedelbart en läkare.
- P304+P340+P315: VID INANDNING: Flytta den skadade till frisk luft och placera honom / henne i vilolägevilket kan gynna andningen. Kontakta omgående läkare.
- P305+P351+P338+P315: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant i flera minuter. Ta ur kontaktlinser, om det är aktuellt och om detta är enkelt att utföra. Fortsätt sköljning. Kontakta omgående läkare.

IG 12. Inspekterbara fläktenheter

SV

Jednostki wentylatorowe wyposażone w uchylne siatki wentylatorów, umożliwiają dostęp do obudowy bez konieczności całkowitego usunięcia wentylatorów. Ta opcjonalna funkcja wymaga dodatkowych uprawnień technicznych, opisanych w Specyfikacjach technicznych w zakładce Do pobrania na stronie www.thermokey.com

!

W jednostkach wentylatorowych wyposażonych w uchylne siatki wentylatorów, w przypadku których obowiąkiem użytkownika jest zamontowanie elementów opcjonalnych (np. blokad elektrycznych itp.), bezpieczeństwo i końcowa zgodność jednostki wentylatorowej z przepisami prawa są zapewnione tylko i wyłącznie w przypadku kompletnego zakończenia montażu, zgodnie z wytycznymi firmy ThermoKey



Obecné pokyny pro bezpečné použití

Systém řízení kvality ISO 9001

Systém environmentálního řízení ISO 14001

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BS OHSAS 18001

CZ

MT IG_TK CZ 02 2021

PŮVODNÍ VERZE TOHOTO
NÁVODU BYLA SEPSÁNA V ITALŠTINĚ



**POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UJISTĚTE SE, ŽE ROZUMÍTE VŠEM
INFORMACÍM UVEDENÝM V TĚCHTO POKYNECH, DŘIVE NEŽ
BUDETE PLÁNOVAT A V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PROVÁDĚT JAKOUKOLI
ČINNOST OHLEDNĚ MANIPULACE, ROZBALENÍ, MONTÁŽE, USTAVENÍ A
UVEDENÍ TÉTO JEDNOTKY DO PROVOZU.**



Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku vzniklé nedodržením pokynů v tomto dokumentu.



Původní verze tohoto návodu byla sepsána v italštině a je k dispozici na našich webových stránkách:

www.thermokey.com

Anglická verze je věrným překladem originálu a je k dispozici na našich webových stránkách:

www.thermokey.com

Překlady mohou obsahovat chyby. V případě pochybností vždy nahlédněte do původní verze v italštině nebo do jejího anglického překladu.

FILOZOFRÍE PŘÍRUČKY

Odstavec 255 platných pokynů, revize 2, ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42 / ES navrhuje, aby byly pokyny poskytovány v elektronické podobě na internetu, aby se zabránilo jejich ztrátě a podpořila se jejich aktualizace.

Kromě toho odst. 275 stanoví, že by měla existovat shoda mezi technicko-komerčními publikacemi, jako jsou katalogy, a příručkou.

Mnoho jednotek vyrobených společností ThermoKey je přizpůsobeno pro konkrétní závod nebo zákazníka.

Vzhledem k výše uvedeným bodům a vzhledem k tomu, že čtenáři instrukcí jsou projektanti, instalacní technici a - konečně - uživatelé, řídí se technická dokumentace pro správné navrhování a používání jednotky filozofií vypracování souboru dokumentů, které jsou pak jako celek definovány jako MANUÁL.

STRUKTURA PŘÍRUČKY JE UVEDENA DÁLE

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ (IG)

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A VYBALENÍ (IM)

POKYNY A TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TC)

SPECIFICKÉ POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU (IS)

CZ

„Obecné pokyny pro bezpečné použití“ poskytují informace o bezpečnosti a správném použití. Patří mezi ně tyto oddíly:

REJSTŘÍK

IG 1. PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ	170
IG 2. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	171
IG 2.1 ORIGINÁLNÍ VERZE	171
IG 2.2 OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY	171
IG 2.3 OBSAH A POCHOPENÍ PŘÍRUČKY	171
IG 2.4 ODPOVĚDNOST	172
IG 2.5 ZÁKON A TECHNICKÉ NORMY POUŽÍVANÉ PŘI STAVBĚ JEDNOTKY	173
IG 2.6 VÝZNAM SADY NOREM EN 378	174
IG 3. DESKA A VŠEOBECNÉ ŠTÍTKY	174
IG 4. OBECNÉ VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	174
IG 4.1 OBECNÁ ČÁST	174
IG 4.2 MANIPULACE, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA	175
IG 4.3 DOPRAVA	175
IG 4.4 SKLADOVÁNÍ VE SKLADE	175
IG 4.5 POZNÁMKY O VENTILÁTORU	175
IG 4.6 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST	176
IG 4.7 MECHANICKÁ BEZPEČNOST	176
IG 5. NESPRÁVNÉ A ZAKÁZANÉ POUŽITÍ	177
IG 5.1 ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY PRO ČPAVKOVÉ JEDNOTKY	177
IG 6. OBECNÁ ZBYTKOVÁ RIZIKA	178
IG 6.1 ÚNIKY / ROZLITÍ AMONIAKU	181
IG 6.2 POKYNY PRO OŠETŘENÍ ZRANĚNÍ	181
IG 7. INSTALACE - OBECNÁ A SPOLEČNÁ UPOZORNĚNÍ	181
IG 7.1 MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ ODSTUPY	183
IG 7.2 KONTROLA PŘI DODÁNÍ	183
IG 7.3 VYBALENÍ JEDNOTKY	183
IG 7.4 UMÍSTĚNÍ	183
IG 8. INSTALACE	184
IG 9. CHLAZENÍ A HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY	184
IG 9.1 HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY	184
IG 9.2 MONTÁŽ POTRUBÍ	185
IG 9.3 SVAŘOVÁNÍ	185
IG 10. ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA	185
IG 11. CHLADIVO	186
IG 11.1 AMONIAK JAKO CHLADICÍ KAPALINA	186
IG 11.2 „H“ JAKO NEBEZPEČÍ A „P“ JAKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	186
IG 12. KONTROLOVATELNÉ JEDNOTKY VENTILÁTORU	187

- V „**pokynech pro manipulaci a vybalení**“ jsou požadované a povolené operace manipulace a vybalení různých vzduchem chlazených jednotek označeny číslovanými obrázky. U speciálních vzduchem chlazených jednotek lze správné informace rozpozнат v dokumentaci podle čísla potvrzení objednávky.

Pro usnadnění aktualizace a zamezení nejednoznačnosti informací zahrnuje tato část dokumentace o jednotce katalogy a další technickou dokumentaci dodávanou přímo společností ThermoKey nebo které lze najít na webových stránkách: www.thermokey.com.



- Kapitola IT „**Pokyny a technické specifikace**“ ilustruje technická data týkající se každého jednotlivého druhu jednotek seskupených do kategorií. Zahrnuje:

- VELIKOSTI A HMOTNOSTI
- ZABRANÝ PROSTOR A MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ PROSTOR
- VZDUCHOTECHNICKÝ VÝKON A ELEKTRICKÉ ÚDAJE
- HLADINA EMISÍ ZVUKU
- ELEKTRICKÁ SCHÉMATA
- TECHNICKÝ BULLETIN

Pro usnadnění aktualizace a zamezení nejednoznačnosti informací zahrnuje tato část dokumentace o jednotce katalogy a další technickou dokumentaci dodávanou přímo společností ThermoKey nebo které lze najít na webových stránkách: www.thermokey.com.



„**Specifické pokyny pro použití a údržbu**“ jsou obvykle specifické pro každý model a v případě potřeby pro každou samostatnou jednotku ventilátoru. Mezi ně patří:

- IS 1 - PROVOZNÍ NÁVOD
- IS 2 - PROVOZNÍ PROBLÉMY
- IS 3 - ÚDRŽBA
- IS 4 - NÁHRADNÍ DÍLY



IG 1. Předběžné poznámky



JEDNOTKA SE POUŽÍVÁ VÝHRADNĚ PODLE SVÉHO ÚČELU POUŽITÍ, JAK JE UVEDENO V ODSTAVCI „PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY“.

1. Vzhledem k tomu, že předběžné poznámky jsou podstatnou součástí příručky, je třeba je číst velmi pečlivě a plně jím porozumět.
2. Tato příručka - součást technické dokumentace jednotky ventilátoru - může být integrována s dalšími údaji a částečně upravena ve prospěch opatření na míru nebo nestandardních provozních podmínek. Obecně se manuál skládá z hlavní části a některých technických příloh. Pro zjednodušení se pak, není-li stanoveno jinak, odkáže na příručku, která zahrnuje veškerou technickou dokumentaci nezbytnou pro správné použití jednotky ventilátoru.
3. Tuto příručku uchovávejte po celou dobu životnosti jednotky ventilátoru.
4. Věnujte velkou pozornost normám použití uvedeným v této příručce, protože jejich nerespektování může poškodit jednotku ventilátoru nebo majetek nebo ublížit lidem nebo zvířatům.
5. ThermoKey si vyhrazuje právo kdykoli tento návod upravit. Konečný text revizí musí být vždy zveřejněn vyvěšením na webových stránkách: www.thermokey.com. Chcete-li zjistit, zda jste vybaveni nejnovější revizí, podívejte se do indexu revizí.
6. Údaje výrobce a odkaz na objednací číslo zákazníka jsou uvedeny na typovém štítku jednotky ventilátoru včetně čísla objednávky a údajů specifických pro jednotku.



Odkaz na číslo objednávky je velmi důležitý, protože identifikuje možná přizpůsobená řešení a omezení při použití, jak jsou dohodnuta mezi ThermoKey jakožto výrobcem a kupujícími v pozici uživatelů.

7. Neoriginální náhradní díly musí být předem schváleny společností ThermoKey.
8. Jednotka splňuje Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES, které se vztahují na všechny uvažované standardní podmínky použití nebo na podmínky dohodnuté se zákazníkem.
9. Jakékoli jiné použití, než jaké bylo uvažováno a popsáno v této příručce nebo jaké nebylo dohodnuto mezi uživatelem a ThermoKey před výrobou/uvedením jednotky ventilátoru do provozu je výslově zakázáno. Nesprávné použití jednotky ventilátoru může způsobit nebezpečné podmínky, za které ThermoKey nepřijímá žádnou odpovědnost.
10. Jednotka ventilátoru je určena pro výhradní použití s chladivy uvedenými v pořadí označeném číslem na identifikačním štítku jednotky.
11. Je zakázáno používat jiné chladicí kapaliny, než které jsou výslově uvedeny.
12. Může být zapotřebí použít i čpavek a chladiva skupiny 1, další předpisy a údaje k těm, jež uvádíme v tomto oddílu a jež jsou uvedeny v příručce jednotky ventilátoru.
13. Používání látek a kapalin, které mohou výkon jednotky ventilátoru zhoršit, ohrozit nebo snížit, je zakázáno.

14. Veškeré technické údaje týkající se jednotky ventilátoru, veškerá omezení použití a minimální požadavky na místo instalace jsou poskytnuty v technických katalozích.

15. Společnost ThermoKey je třeba okamžitě kontaktovat v těchto případech: jsou potřebné úpravy nebo je třeba provést změnu na jednotce ventilátoru po výrobě, ale před spuštěním; provozní podmínky místa instalace nesouhlasí s předpokládanými; je rozdíl mezi tím, co se předpokládalo před výrobou a skutečným stavem místa instalace; a v každém případě před provedením jakýchkoli modifikačních prací. Jestliže se tak nestane, bude společnost ThermoKey zbavena veškeré odpovědnosti.

16. Od projektantů, instalačních techniků a uživatelů se vyžaduje, aby prosazovali místní normy a předpisy týkající se instalace, použití a likvidace jednotky ventilátoru.

17. Pokud není v této příručce stanoveno lépe, pojmenování kvalifikovaný personál vždy označuje všechny řádně informované osoby nebo osoby pod dohledem pracovníka, který má takové vzdělání, znalosti a zkušenosti, aby mohl řádně vykonávat práci a umožnit dozorované osobě vnímat rizika a odvrátit jakékoli související nebezpečí.

18. Záruční podmínky najdete v podmírkách dohodnutých ve fázi objednávky.

19. Tuto příručku není dovoleno kopírovat ani zcela, ani částečně, pokud k tomu výrobce nedá písemný souhlas. Aktualizované kopie této příručky najdete na webových stránkách www.thermokey.com

IG 2. Právní poznámky

IG 2.1. ORIGINÁLNÍ VERZE

Originální verze této příručky je v italštině a je součástí každého oficiálního překladu příručky. Překlady, které nejsou autorizovány výrobcem, je třeba považovat za neplatné.

Použití neautorizovaných kopií nebo překladů této příručky nebo použití překladů bez originální italské verze zbabuje společnost ThermoKey veškerých možných následků a odpovědnosti v případě nehody.

IG 2.2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Tato uživatelská příručka a příručka pro údržbu byla vypracována pro jednotky ventilátorů určené na trh Evropského společenství s ochrannou známkou CE.

Tato příručka pro uživatele a údržbu nepokryvá uvedení na trh ani používání jednotek v zemích mimo Evropskou unii.

IG 2.3. OBSAH A POCHOPENÍ PŘÍRUČKY

Pokud by projektanti, instalační technici nebo uživatelé (obecně a komplexně uváděni jako provozovatelé) nenašli požadované technické informace o instalaci, používání, údržbě nebo bezpečné likvidaci jednotky v této příručce, nebo pokud by měli pochybnosti o postupech při správné instalaci, používání, údržbě nebo likvidaci, musejí se obrátit na společnost ThermoKey. Tato příručka pro uživatele a údržbu byla vypracována tak, aby byla pro čtenáře co nejúplnější a nejpřehlednější, v závislosti na jejich přípravě a kompetencích.

CZ



Nepochopení obsahu této příručky nebo neúplné pochopení pokynů v ní obsažených je dostačující podmínkou pro okamžité přerušení projektování, instalace, používání, údržby nebo likvidace jednotky samotné.

Pokud by provozovatelé pokračovali ve své činnosti, aniž by dokonale a zcela porozuměli této příručce pro uživatele a údržbu nebo bez osvojení veškerého know-how a indikací potřebných k výkonu své činnosti, společnost ThermoKey bude tím zproštěna jakýchkoli následků a odpovědnosti.

Termín nedbalost vůči ThermoKey zahrnuje neoznámení jakékoli chyby, opomenutí, chybného tisku, nepřiměřeného faktoru atd. v této příručce týkající se technických pokynů a indikací: projektanti, instalační technici a uživatelé (operátoři údržby) musí neprodleně informovat ThermoKey o situacích, které mohou snížit bezpečnost lidí, majetku a životního prostředí a musí jednat s požadovanou kompetencí, profesionálitou a duchem spolupráce a pracovitosti.

Jakýkoli případ nedbalosti, nedbalosti nebo jednání, které prokáže špatnou technicko-odbornou způsobilost, zprostí výrobce všech důsledků a odpovědnosti.

IG 2.4. ODPOVĚDNOST

Odpovědnost výrobce

Výrobce je odpovědný za návrh, konstrukci, testování a zabalení jednotky ventilátoru za účelem jejího umístění na trh Evropské unie. Výrobce zaručuje, že jednotka ventilátoru je navržena, vyrobena, testována a zabalena ve shodě se základními požadavky stanovenými v příslušných směrnicích Společenství a žeposouzení shody bylo provedeno odpovídajícím způsobem.

Ačkoli výrobce není odpovědný za odstraňování obalů, instalaci, uvádění do provozu, údržbu, demontáž a likvidaci, obsahují tyto pokyny co nejvíce užitečných informací o těchto operacích pro celou dobu životnosti jednotky ventilátoru. Všechny součásti jednotky byly navrženy, vyrobeny a testovány tak, aby unesly veškeré rozumně předvídatelné namáhání za předpokládaných podmínek použití a za rozumně předvídatelných podmínek: budou-li jednotky používány za podmínek, s nimiž společnost Thermokey výslově neuvažuje, nelze poskytnout záruku bezpečnosti ani provozní záruku, a proto jsou zakázány.

Instalace, používání, údržba nebo likvidace jednotky v zakázaných podmínkách, nepředpokládaných nebo každopádně rozdílných od těch, s nimiž uvažuje společnost ThermoKey, zprostí výrobce všech následků a odpovědnosti.

Odpovědnost projektanta a instalačního technika

Instalační technici a projektanti musejí vyhodnotit rizika, připravit nouzová, výstražná, oznamovací a ochranná zařízení a systémy a musejí také vypracovat komplexní pokyny pro chladicí zařízení / systém, na kterém je jednotka ventilátoru nainstalována, jak to předpisuje norma EN 378-4.

Projektanti a instalační technici jsou rovněž odpovědní za stanovení nejlepších prostředků a postupů pro manipulaci a skladování jednotky mimo prostory výrobce nebo sklady. Přesněji řečeno, musejí projektanti nebo instalační technici ověřit pokyny dodané výrobcem a dodržovat je při manipulaci, přepravě a skladování.

Nesprávné posouzení rizik nebo nedostačující výběr nouzových, výstražných, oznamovacích a ochranných prostředků asystémů provedené projektanty a/nebo instalačními techniky zprostí výrobce všech následků a odpovědnosti.

Projektanti jsou osobou pověřenou navržením chladicího zařízení/systému, kde je instalována jednotka ventilátoru: jsou odpovědní jak za výkonnostní, tak za bezpečnostní aspekty. Projektanti jsou odpovědní za výběr nevhodnějších komponent pro zařízení, které navrhují podle omezení použití uložených výrobcem.

Projektanti musí být dostatečně zkušení a kompetentní, aby jasné porozuměli obsahu tohoto manuálu pro použití a údržbu, jakož i dalším technicko-obchodním dokumentům týkajícím se jednotky a požádat výrobce o případná vyjasnění za účelem realizace funkčního, bezpečného a nejmodernějšího zařízení/systému.

Zejména musí být projektanti schopni zjistit rozumně předvídatelné provozní podmínky jednotky (podmínky vztahující se k životnímu prostředí, upevňovací prostředky, zatížení a namáhání, připojení k elektrickým, kapalinovým a vodovodním potrubím, hydraulickým systémům atd.) a ověřit, zda je jednotka vhodná pro takové podmínky.

Nesprávná identifikace provozních podmínek ze strany projektantů zprostí výrobce všech následků a odpovědnosti.

Jestliže se projekt rozdělí na několik částí, považuje se za projektového manažera projektový manažer, ať je to kdokoli. Instalační technik je osoba odpovědná za instalaci a implementaci zařízení v souladu se specifikacemi projektu, specifikacemi komponent, jak jsou definovány jejich výrobcem, a s ověřenou výrobní praxí.

Instalační technici musejí být dostatečně odborní a kompetentní, aby jasné porozuměli tomuto uživatelskému a údržbovému manuálu, jakož i všem dalším technicko-obchodním dokumentům vztahujícím se k jednotce, a aby požádali výrobce o případné vysvětlení za účelem implementace funkčního zařízení / systému, který bude bezpečný a v souladu s ověřenou výrobní praxí.

Pracovníci zapojení do různých operací instalace a uvedení do provozu musí být kompetentní a proškoleni. Je-li to relevantní, musí být zaručena minimální úroveň uvedená v EN 13313.

Jestliže je instalace rozdělena do několika kroků, považuje se instalacní koordinátor za instalacního technika, ať je to kdokoliv.

Odpovědnosti provozovatele chladicího zařízení / systému

Provozovatel je osoba, která zařízení používá, a proto je zařízení předmětem této příručky pro používání a údržbu. Provozovatel je rovněž odpovědný za údržbu jednotky.

Pracovníci zapojení do různých operací při instalaci a uvedení jednotky do provozu musí být kompetentní a vyškoleni. Je-li to relevantní, musí být zaručena minimální úroveň uvedená v EN 13313.

Provozovatel zařízení/systému smí pracovat pouze s kvalifikovaným a vyškoleným personálem, vybaveným požadovanými individuálními ochrannými prostředky a kvalifikovaným pro kontrolu, údržbu, opravy, nouzové situace a likvidaci zařízení.

Protože se ThermoKey nepodílí na projektování chladicího zařízení / systému, je osvobozen od veškerých důsledků a/nebo odpovědnosti vyplývajících z nesprávného projektu/installace.

Protože jednotky mohou podléhat technickým úpravám a/ nebo aktualizacím ze strany výrobce, musí provozovatel zařízení / systému ověřit kompatibilitu mezi zařízením / systémem a novou verzí jednotky.

IG 2.5 ZÁKONNÉ PŘEDPISY A NORMY POUŽÍVANÉ PRO VÝROBU JEDNOTKY

Normy používané výrobcem pro sestavení jednotky vždy naleznete v prohlášení ThermoKey zasláném s jednotkou.

IG 2.6.RELEVANCE NOREM EN 378

EN 378 představuje soubor čtyř technických norem (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 a EN 378-4), které slouží jako hlavní směrnice pro návrh, instalaci, provoz, servis a likvidaci zařízení a jejich souvisejících chladicích jednotek.

Normy obsažené v této sadě jsou zaměřeny na poskytování komplexního přehledu bezpečnostních aspektů, které musí být zohledňovány projektanty, instalačními techniky, provozovateli zařízení/systémů a servisními pracovníky.

ThermoKey považuje prosazování norem skupiny EN 378 za nejdůležitější pro bezpečnost osob, majetku a životního prostředí v souvislosti s použitím vzduchem chlazené jednotky, která je předmětem této příručky, v chladicím systému zařízení.

Nedodržení předpisů těchto norem může být primárně příčinou, a v určitých mezích

- buď rizikem úniku nebo rozlití chladiva, které následně vede k požáru nebo výbuchu nebo poškození zdraví lidí, poškození majetku a životního prostředí;
- nebo rizikem nehody pro osoby zapojené do různých fází, jako je instalace, používání, údržba a likvidace.



**IG 3. Obecné destičky a štítky**

Uživatel musí zajistit, aby destičky a štítky umístěné na jednotce výrobcem byly v dobrém stavu, čitelné a rádně upevněné na svých místech. Jestliže se opotřebují a stanou se nečitelnými nebo tak či onak těžko srozumitelnými, štítky a destičky je třeba vyměnit.

IG 4. Obecná varování a bezpečnostní pravidla**IG 4.1. OBECNĚ**

1. Vzduchem chlazená jednotka je zamýšlena pro automatické použití bez dozoru.
2. Projektant nebo instalační technik musejí počítat s kapalinovými rázy.
3. Uživatel musí být odpovědný za upevňovací systémy použité ve ventilátorové jednotce a musí zajistit, aby byly projektovány v souladu s požadavky ETAG, které jsou pro tento druh podpory zvlášť relevantní.
4. Uživatelé ventilátorových jednotek, kde se používají nebezpečné kapaliny, musí přísně dodržovat technické údaje o bezpečnosti kapalin.
5. Je zásadně důležité zajistit rádné provzdušnění prostoru, kde jsou namontovány jednotky ventilátorů používající potenciálně výbušné nebo hořlavé kapaliny. Projektanti, instalační technici a uživatelé musejí tento aspekt brát v úvahu.
6. Ventilátory jsou konstruovány pro nepřetržitý provoz S1 (nepřetržitý provoz se stálým zatížením). Pokud se ventilátory používají s regulačním systémem ZAP/VYP, nesmí toto ovládání pracovat s častým přepínáním (přečtěte si prosím datový list ventilátoru).
7. Kromě preventivních opatření obsažených v těchto kapitolách lze pro každý model poskytnout konkrétní pokyny (viz Web ThermoKey <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

IG 4.2. MANIPULACE, NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

1. Se zařízením / systémem smí během nakládání a vykládání manipulovat a pohybovat kvalifikovaný personál, který je k tomu vhodně vybaven dokonale v souladu s údaji poskytnutými výrobcem.

2. Provozovatelé odpovědní za manipulaci s jednotkou musejí zejména:

- ověřit, že zvedací zařízení, které používají, unese hmotnost jednotky se značnou bezpečnostní rezervou,
- zajistit, aby nikdo nestál v dosahu zařízení použitého k vykládce a v každém případě uvnitř oblasti, kde se tato činnost provádí,
- zajistit, aby byla jednotka zavěšena pomocí vhodných háčků pouze za body označené výrobcem.

Nedodržení některého z výše uvedených požadavků a obecně jakékoli chování představující riziko pro operátory zapojené do manipulace s jednotkou zbavuje výrobce veškerých důsledků a odpovědnosti.



Nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit újmu lidem, například:

- rozdcení
- oddělení koncetin

Kromě toho by to mohlo poškodit jednotku a bránit jí ve správné funkci.

IG 4.3. DOPRAVA

V případě námořní dopravy nebo pozemní dopravy, zejména v podmírkách nerovných silnic, je třeba odstranit všechny části, které by mohly být poškozeny jednotkami, protože by to mohlo způsobit budoucí závadu a poruchu, nebo zabalit jednotky do speciálního materiálu.



Demontáž a opětovnou montáž jednotky lze provádět pouze po obdržení povolení společnosti ThermoKey a výhradně podle jejích přímých a přesných pokynů. Nedodržení tohoto požadavku zbavuje společnost ThermoKey veškeré budoucí odpovědnosti.

IG 4.4. ULOŽENÍ VE SKLADU

Jestliže musí být jednotka před instalací uložena (po dobu jednoho nebo více než jednoho měsíce), je vhodné přijmout následující bezpečnostní opatření:

- až do instalace ponechejte jednotku ventilátoru v původním obalu nebo ji znova zabalte, aby byla zajištěna stejná úroveň ochrany jako v původním obalu proti atmosférickým činidlům, prachu, hmyzu nebo malým hlodavcům,
- umístěte ji do kryté oblasti s teplotami v rozmezí + 15 °C až +25 °C a procentem vlhkosti mezi 50 % a 70 %;
- Zajistěte, aby jednotka nebyla vystavena korozivním kapalinám nebo výparům.
- Jednotky nelze během skladování a přepravy skládat na sebe, pokud to není výslovně naplánováno.



Nedodržení pokynů pro skladování zbaví společnost ThermoKey veškeré odpovědnosti za škody způsobené nevhodným skladováním jednotky.

IG 4.5. POZNÁMKY K VENTILÁTORŮM

Pokud je jednotka instalována venku, ale není spuštěna okamžitě, je vhodné zapnout její ventilátor(y) na dobu 4-6 hodin alespoň jednou týdně, aby nedošlo k poškození elektromotorů.

IG 4.6. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

1. Elektrické a hydraulické systémy a regulační jednotky (volitelné) musejí být zapojovány výhradně kvalifikovaným personálem s kvalifikací požadovanou právními předpisy země, kde bude jednotka instalována.
2. Jednotka ventilátoru je navržena pro provoz v mezích napětí, frekvence a proudu a za zkratových podmínek uvedených na identifikačním štítku.
3. Před napájecím vedením závérky musí být nainstalován vypínač. Tento přepínač musí dávat příležitost být uzamčený v otevřené poloze (kdy proud není dodáván do jednotky) například pomocí visacího zámku.
4. Jednotku lze také dodat s hlavním vypínačem, který je nutný při pracích na údržbě. Aby bylo možné je použít během prací na údržbě na několika našich jednotkách, musí být naplánován přístupový systém na náklady zákazníka (lešení, pohyblivá plošina nebo jiný prostředek pro přístup na pracoviště). To je nutné například s ohledem na jednotky VType a stolní jednotky s doplnkovými rámy nebo nestandardními patkami ThermoKey.
5. Každá jednotka ventilátoru musí mít jedno připojení k elektrické síti. Pokud jsou nutná další připojení, musí projektant, instalacní technik nebo uživatel zajistit výkonové spínače, aby bylo možné jednotku ventilátoru bezpečně používat.
6. Třída ochrany elektrického zařízení je IP54 a nesmí být během fáze instalace snížena.
Proto je třeba používat vhodné kabelové průchody, a kde je to nutné, ucpávky do otvorů.
7. Instalace jednotky v prostředích klasifikovaných jako potenciálně výbušné ovzduší je zakázána podle směrnice 1999/92 / ES s výjimkou jednotek certifikovaných společností Atex.
8. V případě požáru použijte hasicí látku vhodnou pro použití s jednotkami pod proudem.

IG 4.7. MECHANICKÁ BEZPEČNOST

1. Jednotka ventilátoru musí být připevněna k podpěre schopné odolat namáhání vznikajícímu při normálním provozu, např. hmotnosti jednotky ventilátoru plně smontované a naplněné chladivem, účinkům seismického otřesu a zatížení sněhem nebo větrem pro jednotky instalované venku. Kromě tohoto seznamu musí projektant zkонтrolovat předvídatelná napětí s odkazem na Eurokód nebo místně platné normy.
2. Stabilita jednotky ventilátoru musí být neustále zajištěna. Jednotky ventilátoru, které fungují po namontování na rovný povrch musí být k tomuto povrchu připevněny, nejen na něm být položeny.
3. Na základě typu aplikace mohou zavěšené jednotky vyžadovat přijetí systémů prevence pádu nebo zadržovacích systémů.
4. Je-li nutné uvažovat o vyztužení, musí být umístěno a označeno tak, aby negenerovalo riziko zakopnutí.
5. Při údržbě, opravách nebo čištění noste vždy vhodné ochranné prostředky (rukavice odolné proti mechanickým rizikům, jak je předepsáno normou EN 388, označenou CE a výšší 1311) za účelem snížení rizika poranění v případě kontaktu s hroty plechu nebo s žebrovaným obalem.
6. Náhodný kontakt s rozdělovači nebo potrubím může způsobit popáleniny. Vždy noste vhodné ochranné prostředky.

7. Podrobné informace o hlukové hladině jednotky najdete ve výpočtových tabulkách a katalozích nebo navštivte oblast pro stažení katalogu na našem webu: www.thermokey.com.
8. S ohledem na rizika přetlaku nahlédněte do výpočtových tabulek nebo katalogů provozních parametrů jednotek a typů plnění kapalin. Tabulky a katalogy si můžete vyžádat přímo na ThermoKey nebo si je lze stáhnout z webových stránek: www.thermokey.com
9. Je zakázáno používat nebo přidávat látky nebo rozpouštědla do kapaliny určené k použití, pro kterou byl výrobek navržen. Následující látky jsou považovány za agresivní: žíravé, toxické, hořlavé, výbušné látky a obecně látky náležející do kapalin skupiny 1, podle směrnice 97/23 / ES (2014/68 / EU ze dne 19. 7. 2016).

IG 5. Neúmyslné a zakázané použití

Jakékoli jiné použití, než které je uvedeno v této příručce, je považováno za neúmyslné. Když je jednotka ventilátoru v provozu, nejsou u její blízkosti povoleny žádné činnosti, pokud k nim nedochází ve vhodné vzdálenosti. Níže je uveden seznam předvídatelných neúmyslných použití:

- nezdařené odpojení napájecího zdroje otočením hlavního vypínače do polohy „O“ (otevřený) (nebo odpojením zástrčky ze zásuvky) před nastavováním, resetem a údržbou;
- neprovádění pravidelné údržby a kontrol;
- strukturální úpravy nebo změny provozní logiky jednotky;
- neoprávněné zásahy do ochranných a bezpečnostních systémů;
- přítomnost neoprávněných osob během rutinního provozu;
- nepoužívání osobních ochranných prostředků obsluhou a osobami provádějícími údržbu;
- neprovedení instalace doporučených kolektivních ochranných prostředků.

Chování znázorněné výše je výslově zakázáno.

Protože nelze eliminovat zbytková rizika v důsledku neúmyslného použití, jsou k dispozici indikace a pokyny, jak se takovému jednání vyhnout.

Je zakázáno odstraňovat nebo znečiňovat značky bezpečnosti, nebezpečí nebo příkazy uvedené na jednotce.

Je zakázáno odstraňovat nebo manipulovat s ochranami nacházejícími se na jednotce.

Je zakázáno provádět úpravy na jednotce ventilátoru.

IG 5.1. ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY PRO ČPAVKOVÉ JEDNOTKY

Amoniak je potenciálně výbušná, toxická a dráždivá látka, která představuje riziko požáru a může způsobit nenapravitelná zranění a poškození nebo i smrt.



IG 6. Obecná zbytková rizika

Existují dvě kategorie zbytkových rizik: obecná a specifická rizika. Obecná zbytková rizika jsou ta, která mohou být přiřazena každé jednotce ventilátoru bez ohledu na model nebo použití a jsou definovány pouze na základě výroby, technologie a řešení. Obecná zbytková rizika jsou zkoumána v této části příručky.

Na druhou stranu jsou specifická zbytková rizika typická pro kategorii jednotek, pro model nebo dokonce pro jednu vzorovou jednotku.

Specifická zbytková rizika jsou uvedena v dokumentaci konkrétně související s jednotkou, ne nutně v příručce.

1. Jednotka má rizika, která nebyla zcela odstraněna z konstrukčního hlediska nebo instalací odpovídajících ochran.
2. Kromě pokynů uvedených v této příručce a obecně v technické dokumentaci jednotky ventilátoru, musí uživatel zavést organizační opatření k dalšímu snížení zbytkových rizik. Mezi tato opatření patří poskytovat provozovatelům jednotek osobní (OOP) i kolektivní (CPE) ochranné prostředky.
3. Během instalace jednotky se uvažuje o dostatečném prostoru k omezení těchto rizik. Aby byly zachovány uvedené podmínky, musejí být chodby a oblasti kolem jednotky vždy:
 - bez překážek (jako jsou malé žebříky, náradí, kontejnery, krabice);
 - čisté a suché;
 - dobře osvětlené, je-li to nutné.

POPIS NEBEZPEČÍ NEBEZPEČNÉ SITUACE

OMRZLINA Obsluha se (v určitých situacích nebo při údržbě) úmyslně nebo neúmyslně dotkne studeného nebo zmrzlého povrchu.

ŘEŠENÍ Použijte izolační rukavice nebo počkejte na ochlazení / zahřátí povrchů.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM Kontakt s elektrickými částmi pod napětím při údržbě.

ŘEŠENÍ Pokud je to možné, musí být údržba prováděna, když je jednotka vypnuta a výhradně kvalifikovanými, vyškolenými a autorizovanými operátory, vybavenými odpovídajícími OOP a izolačními nástroji.

SHARP FINS Během provozu a čištění může operátor přijít do styku s žebry výměníků, která jsou ostrá.

ŘEŠENÍ Provozovatel musí být vybaven příslušnými OOP

POPIS FÁZE NEBEZPEČNÉ SITUACE

DOPRAVA Spočívá v přenosu jednotky z jednoho místa na druhé s použitím vhodných prostředků.

MANIPULACE Spočívá v přemístění jednotky z dopravního prostředku a do něj a rovněž její přesun uvnitř továrny.

VYBALENÍ Jedná se o odstranění veškerého materiálu použitého k zabalení jednotky.

MONTÁŽ Zahrnuje všechny počáteční montážní operace potřebné k přípravě jednotky na spuštění.

BĚŽNÉ POUŽITÍ Použití, pro které je jednotka určena (nebo je považováno za běžné) v relaci k projektu, výroba a funkce.

NASTAVENÍ To zahrnuje seřízení, nastavení a kalibraci všech zařízení, která musí být zaregistrována pro normální provoz.

ČIŠTĚNÍ Spočívá v odstraňování prachu, oleje a zbytků ze zpracování / obrábění, které by mohly ohrozit dobré fungování a používání jednotky, jakož i zdraví / bezpečnost obsluhy.

ÚDRŽBA Spočívá v pravidelné kontrole částí jednotky, které se mohou opotřebovat nebo které je třeba vyměnit.

DEMONTÁŽ Spočívá v úplné nebo částečné demontáži jednotky na její základní části, ať je pro to jakýkoli důvod.

DEMOLICE spočívá v konečném odstranění všech částí jednotky, které je výsledkem její konečné demontáže za účelem umožnění její likvidace nebo odděleného sběru jejích součástí v souladu s postupy stanovenými příslušnými zákony.

Zákazník je odpovědný za identifikaci a výběr vhodného druhu a kategorie vhodných OOP.

Použité OOP musejí odpovídat směrnicím o výrobku a být opatřeny označením CE (pro evropský trh).

	DOPRAVA	MANIPULACE	ROZBALENÍ	MONTÁŽ	BĚŽNÉ POUŽITÍ	SEŘIZOVÁNÍ	ČIŠTĚNÍ	ÚDRŽBA	DEMONTÁŽ	ODSTROJENÍ
 POVINKNOST NOSIT PRACOVNÍ OBLEČENÍ										
 POVINKNOST NOSIT BEZPEČNOSTNÍ OBUV										
 POVINKNOST NOSIT RUKAVICE										
 POVINKNOST NOSIT BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE										
 POVINKNOST NOSIT OBLOČEJOVÝ ŠTÍT										
 POVINKNOST NOSIT MASKU (*)										
 POVINKNOST NOSIT OCHRANNU PŘILBU										

(*) pouze pro operace vyžadující kontakt s chladivy

IG 6.1. ÚNIKY AMONIAKU

Pokud si provozovatel všimne:

- úniku par amoniaku nebo kapalného amoniaku z jednotky nebo z jejích přípojek, nebo
- náhlého a silného zápachu nebo podráždění v dýchacích cestách a očích, nebo
- aktivace výstražného/poplašného zařízení nebo signálu indikujícího koncentraci amoniaku,

musí vystoupit z místnosti nebo v každém případě opustit místo instalace jednotky a aktivovat nouzové zařízení.



Porucha bude později odstraněna odborným a vyškoleným personálem.

Před vstupem do oblasti / místa instalace provozovatel:

- bude mít nasazenou ochranu dýchacích cest a očí a na sobě rukavice a ochranný oděv vhodné pro danou situaci,
- vyčká, dokud čpavkové bublinky v místnosti nebo v oblasti, kde je poškozená jednotka nainstalována, nezmizí,
- obdrží pomoc od dalších zaměstnanců, kteří musí být připraveni v případě potřeby jednat.

CZ

IG 6.2 POKYNY PRO OŠETŘENÍ ZRANĚNÍ

Zranění odvíjející se od kontaktu s amoniakem mohou způsobit:

- omrzliny
- poleptání kůže

Asistenční personál okamžitě:

- zavolá lékaře
- poskytne ochranu dýchacím cestám
- vezme zraněného do sprchy a omyje ho teplou vodou (zraněný musí být umístěn pod sprchu plně oblečen).



IG 7. Polohování Obecné a běžné poznámky

Podrobnosti o polohovacích operacích viz NÁVOD K MANIPULACI A VYBALENÍ.

Kromě těchto obecných a běžných postupů lze u každého modelu uvažovat o specifických indikacích (viz web ThermoKey: <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Místo instalace

Před zahájením fáze projektu nebo alespoň před instalací je třeba ověřit následující údaje:

- montážní povrch je dostatečně odolný, aby unesl namáhání vyvýjená během provozu, jako je například hmotnost jednotky a náplň chladiva,
- je zde dostatek prostoru pro provádění servisu a údržby
- vybrané místo instalace nelze zaplavit,
- přirozené nebo nutné větrání místa instalace je takové, aby se zabránilo nebezpečným koncentracím potenciálně výbušných nebo hořlavých chladiv,

- teplota místní jednotky, pokud se nepoužívá, nepřesahuje 50 C,
- na hydraulické potrubí mohou být namontovány antivibrační podpěry a hadice, aby se co nejvíce omezilo šíření vibrací pevnými tělesy,
- akustický dopad je přiměřený.

U vnitřních instalací také ověřte, zda instalační prostor odpovídá předpisům normy EN 378-3 a dalším technickým a právním specifikacím platným v místě instalace jednotky.

U venkovních instalací zkонтrolujte, zda:

- poloha jednotky převyšuje průměrnou výšku sněhu,
- montážní povrch je dostatečně odolný, aby unesl namáhání běžného použití, jako je například hmotnost jednotky, zatížení chladivem a náhodná zatížení (sníh, vítr apod.) též s odkazem a normu EN 1991-5.



Připravte si prostor a vybavení potřebné pro instalaci.



Při ověřování nebezpečí galvanické koroze se vyžaduje zvláštní pozornost. Přesněji řečeno, projektant/instalační technik musí zvážit použití ochranného systému.



Instalační technik / projektant musí také uvažovat o možných vnějších vibracích, jako například při provozu v blízkosti silnic, vibrací v blízkosti letišť atd.



Doporučuje se instalovat tlumiče na základně konstrukce: nahlédněte do katalogu nebo do oblasti pro stažení katalogu na našich internetových stránkách www.thermokey.com.

Pro posouzení namáhání doporučujeme odkazovat na normu EN 1991-6.



Použití antivibračních systémů může změnit podmínky odporu jednotky ventilátoru vůči namáhání (zvláště vítr a jeho vlastní vibrace).



Pro dimenzování potrubí, zejména potrubí na čpavek a chladivo skupiny 1, doporučujeme implementovat normu EN 1998-6.

Při výběru místa instalace je třeba vzít v úvahu soubor možných rizik, která se mohou projevit jak během instalace a při následném běžném používání a demontáži. Je na projektantech, instalačních technických a uživatelích, aby vyhodnotili rizika přítomná v místě instalace. Níže je uveden neúplný, ale orientační seznam.



Oblast v blízkosti nebo půda pod ventilátorovými jednotkami se může ukázat jako kluzká: vhodným způsobem signalizujte toto riziko.



Vzpěry a obecně všechny konstrukce vyčnívající z jednotky ventilátoru mohou představovat riziko zakopnutí.



Zavěšené nebo visící jednotky ventilátoru a velmi velké jednotky mohou představovat riziko rány do hlavy v důsledku výšky instalace.



Instalace ve výšce (na střechách s terasami, na nosných konstrukcích nebo podobných prostředcích výškově přesahujících 2 metry od tranzitního prostoru) představují riziko pádu předmětu shora, které je třeba snížit pomocí CPE.



Použití čpavku a chladiv skupiny 1 může představovat riziko výbuchu v důsledku výbušné atmosféry. Ve projektové fázi je třeba přijmout veškerá možná preventivní opatření, aby se zabránilo podobné nesnázi.

IG 7.1. MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ MEZERY

Existují různé typy minimálních technických mezer. Proto je třeba uvést odkaz na konkrétní indikace dodané v rámci technické dokumentace. Pokud tam nebyly, obratem požádejte společnost ThermoKey o kopii.



IG 7.2. KONTROLA PŘI DODÁNÍ

Zkontrolujte, zda jsou údaje v potvrzení objednávky v souladu s údaji na typovém štítku jednotky. Zkontrolujte také, zda elektrické parametry odpovídají požadavkům. Neinstalujte jednotku, pokud jsou odchyly v parametrech.



Pokud je během rozbalování nebo instalace zjištěna chyba ve ventilátorové jednotce, ihned o tom informujte výrobce a neprovádějte následné kroky bez výslovného povolení.



IG 7.3. VYBALENÍ JEDNOTKY

Vzhledem k tomu, že obal může být různých typů, je nutné odkazovat na konkrétní údaje uvedené v technické dokumentaci. Pokud tam nejsou, obratem požádejte společnost ThermoKey o kopii a prozatím nic nevybalujte.



IG 7.4 UMÍSTĚNÍ

Je zakázáno zastavovat se v dosahu a procházet kolem dosahu jakéhokoli typu zvedacího zařízení.



Po instalaci musí být fólie chránící tělo jednotky odstraněna.



Pokud instalace vyžaduje práci ve výšce nebo vystavení riziku pádu, nepoužívejte žebříky, ale postupujte podle příslušných platných státních bezpečnostních předpisů



Práce ve výškách je povolena pouze v případě, že povětrnostní podmínky nemají vliv na bezpečnost zúčastněných pracovníků.

IG 8. Instalace

Instalace je fáze, která následuje po umístění jednotky ventilátoru, během níž jsou prováděny operace na připevnění jednotky k podpěře a umístění výztuh a kdy se díly, které se mohly během manipulace rozmontovat, znova sestaví.



Instalace musí být provedena v souladu s údaji uvedenými v příručce a údaji uvedenými v normě EN 378-3.



Montáž mechanických částí jednotky ventilátoru musí provést instalacní technik. Jednotka ventilátoru je vybavena montážními otvory. Pokud májí otvory příliš malou velikost, nerozšířujte je bez předchozího povolení od ThermoKey.

Průměry montážních otvorů jsou výsledkem statických výpočtů výrobce. Montážní prvky mají zohlednit průměry otvorů.

Montážní prvky musí být vybaveny všemi vhodnými prostředky zabraňujícími uvolnění.



Při dimenzování kotevních nebo montážních zařízení jednotek ventilátoru postupujte podle norem ETAG a nahlédněte do technických katalogů zveřejněných v sekci pro stažení katalogu na našich internetových stránkách: www.thermokey.com.

Pro lepší stabilitu jednotek instalovaných venku proti zatížení větrem lze namontovat vyztužení. Za instalaci odpovídá instalacní technik stejně jako za výběr a dimenzování výztuh.

CZ

IG 9. Chlazení a hydraulické přípojky



Je přísně zakázáno umisťovat hlavice podle sacího potrubí, protože se nesmějí přesunout pryč z původní polohy.

- Při nastavování spojů potrubí VSTUP / VÝSTUP je bezpodmínečně nutné zkontolovat měřidlo ukazující průtok chladiva, které je namontováno na rozdělovačích nebo přírubách.
- Pro snazší údržbu se doporučuje instalovat předřazené uzavírací ventily. Jestliže instalace těchto ventilů vytváří rizika, je vždy na instalačním technikovi, aby připravil vhodná řešení pro daný okruh.
- U kondenzátorů a suchých chladičů typu V vybavených adiabatickými systémy je nezbytné vypustit vodu z napájecího systému, aby se zabránilo tvorbě ledu, kdykoli se očekává pokles okolní teploty pod 0 °C.
- U připojení chladicího a hydraulického okruhu je třeba dodržet průměry existujících přídavných zařízení. Jakýkoli druh úpravy je třeba předem dohodnout se zákaznickým servisem společnosti ThermoKey, jinak bude výrobce zproštěn veškeré odpovědnosti za škodu na lidech nebo zvířatech nebo poškození majetku a za horší výkonnost, než jaká je deklarována. V takovém případě již nebudou platit ani záruční podmínky.

IG 9.1. HYDRAULICKÉ PŘÍPOJKY

Hydraulické přípojky musejí být provedeny v souladu s národní nebo místní legislativou. Potrubí může být vyrobeno z oceli, pozinkované oceli nebo PVC. Trubky musí být přesně dimenzovány v závislosti na jmenovitém průtoku chladiva, tlaku, tlakových ztrátách z hydraulického okruhu a provozních teplotách. Všechny hydraulické přípojky musejí být izolovány vhodně tlustým materiélem s uzavřenými buňkami.

IG 9.2. INSTALACE POTRUBÍ

- Aby nedošlo k mechanickému poškození, správně upevněte všechna potrubí podle správného montážního postupu a indikací uvedených v technických specifikacích oblasti pro stahování na webu: www.thermokey.com
- Při upevňování potrubí podepřete, aby se zabránilo nepřiměřenému namáhání upevňovacích systémů.
- Jestliže je jednotka instalována v oblastech, kde je povolen průchod osob, umístěte potrubí tak, aby nebránilo v cestě, a ujistěte se, že je potrubí spojeno se spojovacími trubkami, které nelze snadno odstranit,
- Použijte upevňovací prostředky, které jsou vhodné vzhledem k hmotnosti potrubí, aby celé břemeno nedopadalo na přípojky, což by způsobilo zlomení nebo oddělení od jednotek.



U ventilátorových jednotek, kde se používá čpavek nebo výbušné nebo hořlavé kapaliny, může nesprávná instalace potrubí vést k riziku úniku chladiva.

IG 9.3. SVAŘOVÁNÍ

- Když jsou spoje prováděny svařováním, svařujte s přesností a opatrností, abyste zabránili netěsnostem;
- při svařování se vyhýbejte přehřátí (nadměrné nebezpečí zmenšování);
- při svařování používejte ochranné plyny (vyvarujte se nadměrného usazování vodního kamene);
- svařovací práce na součástech pod tlakem mohou způsobit požár nebo výbuchy;
- svařovací práce provádějte až po vypuštění jednotky a jejím odtakování;
- ujistěte se, že zatížení a vibrace nezatěžují jednotku;
- při svařování přípojek je zakázáno směrovat plamen na jednotku nebo na instalovaná zařízení elektrické jednotky.

IG 10. Elektrické připojení

Elektrická připojení musejí být prováděna v souladu s pokyny uvedenými v této příručce, s elektrickými schématy dodanými v pokynech a technických specifikacích a s předpisy týkajícími se elektrických systémů platných v zemi, kde je jednotka nainstalována.

Jednotka musí být připojena k jednotce uzemňovacího systému.

- Všechna elektrická připojení musí být provedena kvalifikovaným personálem, který splňuje nezbytné technické požadavky očekávané v zemi, kde je jednotka nainstalována.
- Je povinností zkontolovat, zda síťové napětí odpovídá jmenovité hodnotě uvedené na typovém štítku jednotky.
- Výběr a dimenzování napájecího kabelu jednotky má na starost projektant/instalační technik.
- Při umisťování napájecího kabelu doporučujeme k mechanické ochraně kabelu používat kabelovody nebo potrubí. Důrazně doporučujeme neumisťovat kabel na podlahu, aniž by byl upevněn.
- Je povinností používat napájecí kably, jejichž typ a minimální průřez odpovídá normě EN 60204-1 a případně technickým předpisům platným v zemi instalace.
- Hodnoty výkonu a absorpce pro dimenzování elektrického vedení jsou uvedeny na typovém štítku jednotky a v technických katalozích.
- Je třeba napájet elektrosystém zařízením, které jej chrání před nadproudý, jako je automatický jistič, a přepětím.



- Elektrický kabel musí být veden skrze rozvaděče a do elektrických skříní jednotky ventilátoru buď zespodu, nebo tak, aby se snížilo riziko průniku vody. Vždy používejte kabelové průchody.
- Ochrana proti nepřímým elektrickým kontaktům je zajištěna uzemněním kovové konstrukce jednotky ventilátoru a koordinací s automatickými spínači pro distribuční systémy TT a TN-S.
- Na napájecích svorkách rozvaděče musí být žlutozelený uzemňovací kabel ponechán déle než ostatní vodiče, aby se při tahu odpojil od svorek jako poslední.
- U třífázových a jednofázových modelů musí být napájecí vedení připojeno k hlavnímu napájecímu panelu.
- Jestliže je několik jednotek sestaveno do série, musí být zahrnuty do ekvipotenciálního systému: připojení musí být provedeno svorkou se symbolem umístěným na straně hlavice. Průřez vodiče (zbarvený žlutozeleně) musí být stejný nebo větší než maximální průřez napájecího kabelu.
- Pokud jde o elektrické připojení ventilátorů, kde není žádný rozvaděč, je třeba se řídit schématem zapojení uvedeným ve spojovací skřínce ventilátorů. Pro manipulaci s poplašným systémem se doporučuje sériové připojení tepelných kontaktů TK.
- Je-li jednotka vybavena regulačním systémem (regulátory otáček nebo ventilátory EC), musí být před připojením jednotky k distribuční síti zajištěno dodržení norem EN61000-3-2 a EN61000-3-12.
- Regulátory otáček používejte výhradně s měniči dodávanými společností ThermoKey. Použití různých měničů musí být ověreno technickým oddělením ThermoKey.

IG 11. Chladiva



Informace uvedené v tomto odstavci jsou obecné a nenahrazují informace obsažené v informačních listech o produktu a bezpečnosti používaného chladiva.



Vždy se řídte informacemi uvedenými v bezpečnostních listech chladiva.

IG 11.1 AMONIAK JAKO CHLADICÍ KAPALINA

- Amoniak je toxický pro dýchací systém.
- Souvislá expozice nebo silná expozice parám amoniaku může způsobit vředy ve spojivce a rohovce, otok hlasivkové tkání, bronchiální křeč, otok plic a selhání dýchání.
- Amoniak je vysoce dráždivý pro oční sliznice a za vlhka také pro pokožku.
- Stříkající kapalný amoniak může způsobit poleptání nebo jiné typy popálenin v důsledku leptavých účinků.
- Amoniak může být nebezpečný pro vodní prostředí, zejména pro ryby

IG 11.2 NEBEZPEČÍ „H“ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ „P“

Veškeré informace o nebezpečí a opatrnosti najeznete v nařízení ES 1272/2008. Níže uvádíme několik příkladů.

Nebezpečí

- H221: Hořlavý plyn.
 H331: Toxický při vdechnutí.
 H314: Způsobuje vážné popáleniny kůže a poranění očí.
 H400: Velmi toxickej pro vodní organismy.
 EUH071: Žíravý pro dýchací cesty

Výstražné upozornění

- P210: Udržujte mimo dosah zdrojů tepla / jisker / otevřeného ohně/ horkých povrchů. - Nekuřte.
 P280: Noste ochranné rukavice / oděv. Chraňte své oči & obličeje.
 P260: Nevdechujte páry.
 P273: Nelikvidujte do životního prostředí.
 P377: V případě požáru v důsledku úniku plynu nehaste, nemůžete-li zastavit únik / rozlití bez nebezpečí.
 P381: Odstraňte všechny zdroje vznícení.
 P303 + P361 + P353 + 315: V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): okamžitě odstraňte znečištěný oděv. Opláchněte pokožku / osprchujte se. Okamžitě kontaktujte lékaře.
 P304 + P340 + P315: PŘI VDECHNUTÍ: vyneste zraněnou osobu na čerstvý vzduch a uložte ji do klidné polohy, což může upřednostňovat dýchání. Okamžitě vyhledejte lékaře.
 P305 + P351 + P338 + P315: V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: několik minut pečlivě vyplachujte. Vyměte kontaktní čočky, pokud je máte a jde-li to snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékaře.

IG 12. Kontrolovatelné jednotky ventilátoru

Kontrolovatelné jednotky ventilátorů umožňují přístup do skříně ventilátoru, aniž by se ventilátoru úplně odstranily. Tato volitelná funkce je charakterizována dalšími technickými opatřeními, která jsou popsána v technických specifikacích dostupných v oblasti pro stahování našeho webu: www.thermokey.com

Bezpečnost a konečná shoda kontrolovatelných jednotek ventilátorů s právními požadavky, když je instalace volitelných zařízení (např. elektrické blokování atd.) na uvázení uživatele, jsou garantovány výlučně po dokončení instalace, jak uvádí Thermokey.





Általános utasítások a biztonságos használathoz

ISO 9001 Minőségirányítási rendszer

ISO 14001 Környezetirányítási rendszer

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer

BS OHSAS 18001

MT IG_TK H 02 2021

EZEN UTASÍTÁSOK EREDETI
NYELVE AZ OLASZ



**OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS ALAPOSAN ÉRTSE MEG
A JELEN UTASÍTÁSBAN ADOTT ÖSSZES INFORMÁCIÓT, MIELŐTT
MEGTERVEZNE ÉS – MINDEN ESETBEN – MIELŐTT VÉGREHAJTANA
BÁRMILYEN MOZGATÁST, KICSOMAGOLÁST, ÖSSZESZERELÉST,
ELHELYEZÉST, ÜZEMBE HELYEZÉST ÉS ÜZEMELTETÉST, AMELYBEN AZ
EGYSÉG ÉRINTETT.**



A gyártó nem vállal felelősséget olyan személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, amelyek a jelen dokumentumban szereplő javallatok figyelmen kívül hagyásából erednek.



Původní verze tohoto návodu byla sepsána v italštině a je k dispozici na našich webových A jelen kézikönyv eredeti változata olasz nyelvű, és megtalálható a webhelyünkön: www.thermokey.com
Az angol fordítás megfelel az eredetinek, és megtalálható a webhelyünkön: www.thermokey.com
A fordítások hibákat tartalmazhatnak. Kétség esetén mindig tekintse meg az eredeti olasz változatot vagy az angol fordítását.

A KÉZIKÖNYV FILOZÓFIÁJA

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazási iránymutatásainak 2. változata a 255. bekezdése javasolja, hogy az utasításokat elektronikus formában elérhetővé kell tenni az Interneten az elvesztésük elkerülése és frissítésük elősegítése érdekében.

Továbbá, a 275. bekezdés megállapítja, hogy a műszaki és kereskedelmi kiadványoknak, például a katalógusoknak, és a kézikönyvnek összhangban kell lenniük.

A ThermoKey által gyártott egységek közül sokakat egy adott üzem vagy vevő számára alakítottak ki.

A fent említett pontok miatt és figyelembe véve, hogy az utasítások olvasói üzemtervezők, telepítők és – végül – a felhasználók, az egységek helyes tervezésének és használatának műszaki dokumentációja egy dokumentumkészlet, amelynek egésze képezi a KÉZIKÖNYVET.

AZ ALÁBBIAK ÍRJÁK LE A KÉZIKÖNYV SZERKEZETÉT

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ (IG)

UTASÍTÁSOK A MOZGATÁSHOZ ÉS A KICSOMAGOLÁSHOZ (IM)

UTASÍTÁSOK ÉS MŰSZAKI ADATOK (TC)

SPECIÁLIS ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK (IS)

H

Az „Általános utasítások a biztonságos használathoz” rész a biztonságra és a helyes használatra vonatkozó információkat tartalmaz. Ezek a következőket tartalmazzák szakaszok:

TÁRGY MUTATÓ

IG 1. ELŐZETES KÖZLEMÉNYEK	170
IG 2. JOGI KÖZLEMÉNYEK	171
IG 2.1 EREDETI VERZIÓ	171
IG 2.2 A JELEN KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAI	171
IG 2.3 A KÉZIKÖNYV TARTALMA ÉS MEGÉRTÉSE	171
IG 2.4 FELELŐSSÉG	172
IG 2.5 AZ EGYSÉG FELÉPÍTÉSBEN HASZNÁLT JOG ÉS MŰSZAKI NORMÁK	173
IG 2.6 AZ EN 378 NORMAKÉSZLET FONTOSÁGA	174
IG 3. ADATTÁBLA ÉS ÁLTALÁNOS CÍMKÉK	174
IG 4. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	174
IG 4.1 ÁLTALÁNOS	174
IG 4.2. MOZGATÁS, BERAKODÁS ÉS KIRAKODÁS	175
IG 4.3 SZÁLLÍTÁS	175
IG 4.4 RAKTÁROZÁS	175
IG 4.5 VENTILÁTORRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK	175
IG 4.6 VILLAMOS BIZTONSÁG	176
IG 4.7 MECHANIKAI BIZTONSÁG	176
IG 5. HELYTELEN ÉS TILTOTT HASZNÁLAT	177
IG 5.1. AMMÓNIATARTALMÚ EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES TILTÁSOK	177
IG 6. ÁLTALÁNOS MARADÉK KOCKÁZATOK	178
IG 6.1 AMMÓNIAZIVÁRGÁS/-KIÖMLÉS	181
IG 6.2 SÉRÜLÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK	181
IG 7. TELEPÍTÉS – ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS KÖZLEMÉNYEK	181
IG 7.1 MINIMÁLIS MŰSZAKI TEREK	183
IG 7.2 ELLENŐRZÉS ÁTVÉTELKOR	183
IG 7.3 AZ EGYSÉG KICSOMAGOLÁSA	183
IG 7.4 ELHELYEZÉS	183
IG 8. TELEPÍTÉSEK	184
IG 9. HŰTŐRENDSZERI ÉS HIDRAULIKAI BEKÖTÉS	184
IG 9.1 HIDRAULIKAI BEKÖTÉS	184
IG 9.2 CSŐSZERELÉS	185
IG 9.3 HEGESZTÉS	185
IG 10. VILLAMOS BEKÖTÉS	185
IG 11. HŰTŐKÖZEG	186
IG 11.1 AMMÓNIA HASZNÁLATA HŰTŐFOLYADÉKKÉNT	186
IG 11.2 „H” ÉS „P” MONDATOK	186
IG 12. ELLENŐRIZHETŐ VENTILÁTOREGYSÉGEK	187

- Az „Utasítások a mozgatáshoz és kicsomagoláshoz” részben a különféle léghűtéses egységek szükséges és megengedett kezelési és kicsomagolási műveleteit számos ábrák jelzik. Speciális léghűtéses egységek esetén a helyes információkat a dokumentációban a megrendelés visszaigazoló száma azonosítja.

A frissítés megkönyítése és az információk kétértelműségének elkerülése érdekében az egység dokumentációjának ez a része olyan katalógusokból és egyéb műszaki dokumentációból áll, amelyeket közvetlenül a ThermoKey szállít és/vagy amelyek megtalálhatók az interneten: www.thermokey.com.

- Az „Utasítások és műszaki adatok” IT-fejezet bemutatja az egyes egységekre vonatkozó műszaki adatokat, családokba csoportosítva. Tartalom:

- MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
- FELHASZNÁLT TÉR ÉS MINIMÁLIS MŰSZAKI TÉR
- PNEUMATIKAI TELJESÍTMÉNY ÉS VILLAMOS ADATOK
- HANGKIBOCSÁTÁSI SZINT
- VILLAMOS RENDSZEREK
- MŰSZAKI KÖZLEMÉNY

A frissítés megkönyítése és az információk kétértelműségének elkerülése érdekében az egység dokumentációjának ez a része olyan katalógusokból és egyéb műszaki dokumentációból áll, amelyeket közvetlenül a ThermoKey szállít és/vagy amelyek megtalálhatók az interneten: www.thermokey.com.

A „Speciális használati és karbantartási utasítások” rész általában modellspecifikus, és ha szükséges, akkor külön az egyes ventilátoregységekre vonatkozik. A következőket tartalmazzák:

- IS 1 – HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
- IS 2 – MŰKÖDÉSI PROBLÉMÁK
- IS 3 – KARBANTARTÁS
- IS 4 – Pótalkatrészek

IG 1. Előzetes megjegyzések



AZ EGYSÉG KIZÁRÓLAG A RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLHATÓ AZ „ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK” BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT.

1. Mivel az előzetes megjegyzések a kézikönyv elengedhetetlen részét képezik, gondosan el kell olvasni, és meg kell érteni őket.

2. A jelen kézikönyv — amely a ventilátoregység műszaki dokumentációjának része — további jelzésekkel bővülhet, és részben módosulhat a testreszabás vagy a nem szabványos működési feltételek érdekében. Általánosan a kézikönyv egy fő részből és néhány műszaki mellékletből áll. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban, ellenkező meghatározás hiányában a kézikönyvre tett hivatkozások a ventilátoregység helyes használatához szükséges összes műszaki dokumentációra vonatkoznak.

3. Órizze meg ezt a kézikönyvet a ventilátor egység teljes életciklusá alatt.

4. Fordítson nagy figyelmet az ebben a kézikönyvben található használati előírásokra, mivel azok be nem tartása kárt tehet a ventilátoregységet vagy egyéb tulajdonban, és/vagy sérülést eredményezhet embereknek vagy állatoknál.

5. A ThermoKey fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen kézikönyvet. A módosítások véleges szövegét minden a www.thermokey.com webhelyről elérhető kiadvány tartalmazza. Annak megállapításához, hogy a legújabb verzióval rendelkezik-e, olvassa el a verziójegyzéket.

6. Az ügyfél megrendelésszáma és a gyártó adatai a ventilátoregység adattábláján találhatók, beleérte az egységspecifikus rendelési számot és adatokat.

A rendelési számra való hivatkozás nagyon fontos, mert ez azonosítja az esetlegesen testreszabott megoldásokat és korlátozásokat, amelyekben a ThermoKey mint gyártó és az ügyfelek mint felhasználók megegyeztek.

7. A nem eredeti alkatrészek használatához a ThermoKey előzetesen jóváhagyása szükséges.

8. Az egység megfelel a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, amelyek alkalmazandók minden tervezett szabványos vagy ügyféllel egyeztetett felhasználási feltételre.

9. A ventilátoregységre vonatkozóan a jelen kézikönyvben szereplő és leírt és/vagy a gyártás/üzembe helyezés előtt a Felhasználó és a ThermoKey által egyeztetett felhasználási módoktól eltérő minden felhasználási mód kifejezetten tilos. A ventilátoregység helytelen használata veszélyes körülmenyeket eredményezhet, amelyekért a ThermoKey nem vállal felelősséget.

10. A ventilátoregység kizárálag az egység adattábláján feltüntetett számú megrendelésben leírt hűtőközegekkel üzemeltethető.

11. A kifejezetten feltüntetett hűtőfolyadékoktól eltérő hűtőfolyadékok használata tilos.

12. Az ammónia és az 1. csoportba tartozó hűtőközegek használatához további előírásokra és jelzésekre lehet szükség az ebben a szakaszban megadtak mellett, ezeket a ventilátoregység kézikönyve tartalmaz.

13. Az esetlegesen romlandó, a ventilátoregység biztonságos használatát veszélyeztető vagy a teljesítményét csökkentő anyagok és folyadékok használata tilos.

14. A ventilátoregységgel kapcsolatos összes műszaki adat, minden használati korlátozás és a telepítés helyére vonatkozó minimális jellemzők szerepelnek a műszaki katalógusokban.

15. A ThermoKeyel azonnal kapcsolatba kell lépni a következő esetekben: módosításokra van szükség, vagy változtatni kell a ventilátoregységen annak gyártása után, de még az üzembe helyezése előtt; a telepítési hely üzemfeltételei nem felelnek meg a tervezetteknek; különbség van a gyártás előtt előre jelzett és a telepítési hely tényleges állapota között; és minden esetben bármilyen módosítási munka elvégzése előtt. Ennek elmulasztása mentesíti a ThermoKey minden felelősségtől.

16. A projekttervezőknek, telepítőknek és/vagy felhasználóknak be kell tartaniuk a ventilátoregység telepítésére használata és ártalmatlanítása vonatkozó helyi normákat és szabályozásokat.

17. Ahol a jelen kézikönyv nem írja elő pontosabban, a képesített személyzet kifejezés minden szabályszerűen tájékoztatott személyt vagy bármely olyan munkavállalót jelent, aki a munka szabályszerű elvégzéséhez és a felügyelt személy számára a kockázat észlelésséhez és a veszély elkerüléséhez megfelelő képzettséggel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy felügyelete alatt dolgozik

18. A jótállási feltételeket lásd a megrendelési szakaszban elfogadott feltételekben.

19. A jelen a kézikönyvet nem lehet sem egészében, sem részben reprodukálni, kivéve, ha a gyártó írásban engedélyt ad rá. A kézikönyv frissített példányai megtalálhatók a www.thermokey.com weboldalon

IG 2. Jogi megjegyzések

IG 2.1. EREDETI VERZIÓ

A kézikönyv eredeti változata olasz nyelven készült, és a kézikönyv minden hivatalos fordításával együtt szállítjuk. A gyártó által nem engedélyezett fordítások, nem tekinthetők érvényesnek.

A kézikönyv nem engedélyezett példányainak és/vagy fordításainak használata és/vagy az eredeti olasz változat nélküli fordítások használata mentesíti a ThermoKeyt minden lehetséges következmény és felelősségtől baleset esetén.

IG 2.2. A JELEN KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁNAK KORLÁTAI

Ezt a felhasználói és karbantartási kézikönyvet az Európai Közösség piacára szánt, CE-jelöléssel ellátott ventilátoregységekhez készítették.

Ez a felhasználói és karbantartási kézikönyv nem terjed ki az egységek forgalomba hozatalára és/vagy használatára az Európai Unión kívüli országokban.

IG 2.3.A KÉZIKÖNYV TARTALMA ÉS MEGÉRTÉSE

Ha a projekttervezők, a telepítők és/vagy a felhasználók (általában és átfogóan üzemeltetőként azonosítva) nem találják a kézikönyvben az egység telepítésével, használatával, karbantartásával és/vagy biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatos műszaki információkat, vagy ha kétségeik vannak a helyes telepítéssel, felhasználással, karbantartással és/vagy ártalmatlanítással kapcsolatban, kapcsolatba kell lépniük a ThermoKeyel. Ezt a felhasználói és karbantartási kézikönyvet úgy készítették, hogy a lehető legteljesebb és egyértelműbb legyen az olvasók számára, a felkészültségükötő és a hozzáértésüktől függően.

A kézikönyv tartalmának meg nem értése vagy a benne foglalt utasítások hiányos megértése elegendő feltétel az egység tervezésének, telepítésének, használatának, karbantartásának és/vagy ártalmatlanításának azonnali megszakításához.

Ha az üzemeltetők folytatják tevékenységüket anélkül, hogy tökéletesen és teljesen megértették volna ezt a felhasználói és a karbantartási kézikönyvet, és/vagy nem rendelkeznek a tevékenységük elvégzéséhez szükséges összes ismerettel és ajánlással, a ThermoKey mentesül minden következmény és felelősségről.

A ThermoKey felé tanúsított gondatlanságnak minősül az értesítés elmulasztása a jelen kézikönyv utasításaiban és ajánlásaiban szereplő bármilyen hiba, kihagyás, nyomtatási hiba, összeegyeztethetetlen tényező stb. esetén: a projekttervezőknek, telepítőknek és felhasználóknak (karbantartóknak) haladéktalanul értesíteniük kell a ThermoKeyt azokról a helyzetekről, amelyek veszélyeztetik az emberek, a vagyon tárgyak és a környezet biztonságát, továbbá a szükséges kompetenciával, szakszerűséggel, illetve az együttműködés és gondosság szellemében kell cselekedniük.

Minden gondatlan, elővigyázatlan magatartás és bármilyen, nem megfelelő műszaki/szakmai kompetenciáról árulkodó művelet mentesíti a gyártó minden következmény és felelősségről.

IG 2.4. FELELŐSSÉG

A gyártó felelőssége

A gyártó felelős a ventilátoregység tervezéséért, építéséért, teszteléséért és csomagolásáért annak érdekében, hogy a ventilátoregység forgalmazható legyen az Európai Unió piacán. A gyártó garantálja, hogy a ventilátoregységet a vonatkozó közösségi irányelvek alapvető követelményeinek megfelelően tervezí meg, építi fel, teszteli és csomagolja, és hogy elvégzi szükséges a megfelelőségértékelést.

Bár a gyártó nem felelős a csomagolás eltávolításáért, a telepítésért, az üzembe helyezésért, a karbantartásért, a szétszerelésért és az ártalmatlanításért, a jelen utasítások a lehető legtöbb hasznos információt tartalmazzák ezekről a műveletekről a ventilátoregység teljes életciklusára vonatkozóan.

Az egység minden alkatrészét úgy tervezték, gyártották és tesztelték, hogy a várható használati körülmények között és észszerűen előrelátható körülmények között minden észszerűen előrelátható igénybevételt elviseljen: nem adható biztonsági és/vagy működési garancia, ha az egységeket olyan körülmények között használják, amelyeket a ThermoKey nem határozott meg kifejezetten, és ezért tilosak.

Az egység telepítése, használata, karbantartása és/vagy ártalmatlanítása tiltott, előre nem látható és/vagy egyéb módon a ThermoKey által meghatározottaktól feltételek mellett, mentesíti a ThermoKeyt minden következmény és felelősségről.

A tervező és a telepítő felelőssége

A telepítőnek és/vagy tervezőnek ki kell értékelnie a kockázatokat, elő kell készítenie a vészhelyzeti, figyelmeztető, értesíti és védelmi berendezéseket és rendszereket, és átfogó utasításokat kell kidolgoznia arra a hűtőberendezésre/-rendszerre, amelyben a ventilátoregységet telepítették – az EN 378-4 szabvány előírása szerint.

A tervezők és/vagy a telepítők felelősek a helyes módszerek és eljárások kidolgozásáért is az egység gyártó telephelyén/raktárán kívüli mozgatásához és tárolásához Pontosabban a tervezőnek és/vagy a telepítőnek ellenőriznie kell a gyártó utasításait, és azokat összeállított formában biztosítania kell a mozgatás, szállítás és tárolás során.

Ha a tervezők és/vagy telepítők a kockázatokat nem megfelelően értékelik ki, vagy a vészhelyzeti, figyelmeztető, értesíti és védelmi eszközököt és rendszereket nem megfelelően választják ki, az mentesíti a ThermoKeyt minden következmény és felelősségről.

A tervező azon hűtőberendezés/-rendszer tervezéséért felelős személyt, ahol a ventilátoregységet telepítik: ő felelős a teljesítmennel és a biztonsággal kapcsolatos szempontokért is. A tervezők feladata kiválasztani a legmegfelelőbb alkatrészeket az általuk tervezett üzemhez a gyártó által előírt használati korlátozások szerint.

A tervezőknek elég tapasztaltnak és kompetensnek kell lenniük ahhoz, hogy világosan megértsék a felhasználói és karbantartási kézikönyv tartalmát, valamint az egységre vonatkozó egyéb műszaki-kereskedelmi dokumentumokat, és hogy a gyártótól esetlegesen pontosítást kérhessenek egy működőképes, biztonságos és korszerű üzem/rendszer megvalósításához. A tervezőknek képeseknek kell lenniük észlelni az egység észszerűen előrelátható működési körülményeit (feltételek a környezet, a rögzítő eszközök, a terhelések és a feszültségek, a villamos, a folyadék-, vízvezeték-/ hidraulikus rendszeri bekötések stb. tekintetében) és annak ellenőrzésére, hogy az egység alkalmas-e ilyen körülmények közötti üzemeltetésre.

Ha a tervezők tévesen azonosítják az egység működési körülményeit, az felmenti a ThermoKeyt minden következmény és felelősségről.

Ha a projekt több szakaszra oszlik, akkor a projektvezetőt – bárki is legyen – kell a projekt tervezőjének tekinteni. A telepítő az a személy, aki felelős a berendezés telepítéséért és kivitelezéséért a projekt specifikációinak, a gyártók által meghatározott alkatrész-specifikációknak és a helyes gyártási gyakorlatoknak megfelelően.

A telepítőknek elegendő szakértelemmel és kompetenciával kell rendelkezniük ahhoz, hogy világosan megértsék ezt a felhasználói és karbantartási kézikönyvet, valamint az egységre vonatkozó egyéb műszaki-kereskedelmi dokumentumokat, és hogy esetlegesen pontosítást kérhessenek a gyártótól egy működőképes, biztonságos és a bevált gyártási gyakorlatoknak megfelelő berendezés/rendszer megvalósításához.

Az egységek telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos különféle műveletekben részt vevő személyzetnek hozzáértőnek és képzettnek kell lennie. Amennyiben releváns, a garantálandó minimális szint az EN 13313 szabványban megadott.

Ha a telepítés több lépésre oszlik, akkor a telepítés koordinátorát – bárki is legyen – kell a telepítőnek tekinteni.

A hűtőüzem/-rendszer üzemeltetőjének felelőssége

Az üzemeltető az a személy, aki használja a berendezést és így a jelen felhasználói és karbantartási kézikönyv tárgyat képező egységet is. Az üzemeltető felelős az egység karbantartásáért is.

Az egységek telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos különféle műveletekben részt vevő személyzetnek hozzáértőnek és képzettnek kell lennie. Amennyiben releváns, a garantálandó minimális szint az EN 13313 szabványban megadott.

A berendezés/-rendszer-üzemeltető csak hozzáértő és képzett, a szükséges egyéni védőeszközökkel felszerelt, az egység vezérlésére, karbantartására, javítására, vészhelyzeti kezelésére és ártalmatlanítására alkalmas szakemberekkel dolgozhat.

Mivel a ThermoKey nem vesz részt a hűtőberendezés/-rendszer tervezésében, mentes minden következmény és/vagy felelősségről, amely a hibás tervezésből/beépítésből ered.

Mivel az egységeket a gyártó műszakilag módosíthatja és/vagy frissítheti, a berendezés/rendszer üzemeltetőjének ellenőriznie kell a berendezés/rendszer és az egység új verziója közötti kompatibilitást.

IG 2.5 AZ EGYSÉG GYÁRTÁSÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK ÉS SZABVÁNYOK

A gyártó által az egység gyártásában alkalmazott szabványokról minden olvassa el az egységgel együtt szállított ThermoKey-nyalatkozatot.

IG 2.6.AZ EN 378 SZABVÁNYOK RELEVÁCIÁJA

Az EN 378 négy műszaki szabványt jelent (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 és EN 378-4), amelyek fő iránymutatásként szolgálnak a berendezések és a kapcsolódó hűtőegységek tervezéséhez, telepítéséhez, üzemeltetéséhez, szervizeléséhez és ártalmatlanításához. Az ebben a készletben szereplő szabványok átfogó áttekintést nyújtanak a szükséges biztonsági szempontokról, amelyeket a tervezőknek, telepítőknek, berendezés-/rendszer-üzemeltetőknek és a szervizzsemélyzet figyelembe kell venni. A ThermoKey az EN 378 szabványcsomag előírásainak betartását tartja az emberek, a tulajdon és a környezet biztonsága szempontjából a legfontosabbak, a jelen kézikönyv tárgyát képező léghűtéses egység egy berendezés hűtőrendszerében történő használatára vonatkozóan.

Ezen szabványok előírásainak be nem tartása elsődleges oka lehet (és nem bizonyos határon belül)

- a hűtőközeg szivárgásának vagy kiömlésének, amely tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet, és/vagy károsíthatja az emberek egészségét, a tulajdon és a környezetet;
- vagy balesetveszélyt jelenthet a különböző szakaszokban, például a telepítésben, a használatban, a karbantartásban és az ártalmatlanításban érintett emberekre nézve.



IG 3. Általános táblák és címkek

A felhasználónak meg kell győzödnie arról, hogy a gyártó által az egységre felhelyezett címkek és táblák rendben vannak, olvashatók és megfelelően vannak rögzítve a helyükön. Ha elhasználódnak, olvashatatlanok vagy nehezen érthetők, akkor a címkeket és a táblákat ki kell cserélni.

IG 4. Általános figyelmeztetések és biztonsági szabályok

IG 4.1. ÁLTALÁNOS

1. A léghűtéses egységet automatikus, felügyelet nélküli használatra tervezték.
2. A tervezőnek és/vagy a telepítőnek fel kell készülnie a folyadék ütőmunkájára.
3. A felhasználó felelős a ventilátoregységben alkalmazott rögzítő rendszerekért, és gondoskodnia kell arról, hogy azok megfeleljenek az ETAG követelményeinek, amely kifejezetten az ilyen jellegű tartómegoldások szempontjából releváns.
4. A veszélyes folyadékokat használó ventilátoregységek felhasználóinak szigorúan be kell tartaniuk a folyadékbiztonságra vonatkozó műszaki előírásokat.
5. Elengedhetetlen annak a területnek a megfelelő szellőztetése, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony folyadékokat használó ventilátoregységeket üzemeltetnek. A tervezőknek, a telepítőknek és/vagy a felhasználóknak figyelembe kell venniük ezt a szempontot.
6. A ventilátorokat S1 folyamatos működésre terveztek (folyamatos üzem állandó terhelés mellett). Ha a ventilátorokat BE/KI szabályozó rendszerrel együtt használják, ez a vezérlés nem alkalmazhat gyakori kapcsolást (olvassa el a ventilátor adatlapját).
7. A jelen fejezetekben szereplő óvintézkedésekben túl, az egyes modellekhez külön utasítások is adhatók (lásd: a ThermoKey webhelye: <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).



H

IG 4.2. MOZGATÁS, BERAKODÁS ÉS KIRAKODÁS

1. A berendezést/rendszeret a be- és kirakodás során szakképzett személyzetnek kell kezelnie és mozgatnia megfelelő felszereléssel, a gyártó által megadott ajánlásoknak tökéletesen megfelelően.
2. Az egység mozgatásáért felelős üzemeltető:
 - ellenőrizze, hogy az általa használt emelőberendezések jelentős biztonsági ráhagyással képesek-e elbírni az egység súlyát,
 - győződjön meg arról, hogy senki sem áll a kirakodáshoz használt berendezés közelében, sem az ilyen tevékenység végzésének területén,
 - győződjön meg arról, hogy az egységet csak a gyártó által feltüntetett pontokon rögzítik és a megfelelő horgokkal.

A fenti követelmények be nem tartása, és általában minden olyan magatartás, amely kockázatot jelent az egység mozgatásában részt vevő üzemeltetőkre nézve, felmenti a gyártót minden következmény és felelősségről.

A fent említett ajánlások be nem tartása személyi sérülést okozhat, például:

- zúzódás
- végtagok elvesztése

Ezenkívül károsíthatja az egységet, megakadályozva a megfelelő működést.



IG 4.3. SZÁLLÍTÁS

Tengeri vagy szárazföldi szállításhoz (különösen a rögös útvonalak esetén) ki kell szerelni az egységekből az összes olyan alkatrészt, amelyek megsérülhetnek, mivel ez későbbi meghibásodást és hibás működést okozhat, vagy speciális anyagba kell csomagolni az egységeket.

Az egységet csak a ThermoKey engedélyének megszerzése után szabad szétszerelni és újra összeszerelni, szigorúan követve a közvetlen és pontos utasításait. Ennek a követelménynek a be nem tartása a TermoKeyt minden jövőbeni felelősségről mentesíti.

IG 4.4. RAKTÁROZÁS

Ha az egységet telepítés előtt (egy vagy több mint egy hónapig) kell tárolni, akkor ajánlatos alkalmazni az alábbiakat: óvintézkedések:

- hagyja a ventilátoregységet az eredeti csomagolásában a telepítésig, vagy csomagolja át úgy, hogy az eredeti csomagolással azonos szintű védelmet biztosítson a légbőri tényezők, a por, a rovarok és a kis rágcsálók ellen;
- fedett területen helyezze el, a hőmérséklet +15 és +25 °C között legyen; a nedvességtartalom 50% és 70% között legyen;
- győződjön meg arról, hogy az egység nincs kitéve korrozió folyadékoknak vagy gőzöknek;
- az egységek tárolás és szállítás közben nem rakhatók egymásra, kivéve ha ez kifejezetten megengedett.



A tárolási előírások be nem tartása mentesíti a ThermoKeyt minden felelősségről az egység nem megfelelő tárolása által okozott károk tekintetében.

IG 4.5. A VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Ha az egységet kültéren telepítik, de nem azonnal indítják be, akkor a villanymotorok károsodásának elkerülése érdekében célszerű legalább hetente egyszer 4–6 órára bekapsolni a ventilátor(oka)t.

IG 4.6. VILLAMOS BIZTONSÁG

1. A villamos és hidraulikus rendszereket, valamint a szabályozó egységeket (opcionális) kizárálag képesített személy kötheti be, aki rendelkezik annak az országnak a jogszabályai által előírt képesítéssel, ahol az egységet telepíteni fogják.
2. A ventilátoregység az adattáblán feltüntetett feszültség-, a frekvencia- és áramerősség-tartományban és rövidzárlati feltételek mellett üzemeltethető.
3. A hálózati kapcsolót kell helyezni a tápellátási gerinchálózat bejövő ágára. Ennek a kapcsolónak olyannak kell lennie, hogy reteszelnél lehessen a nyitott helyzetben (az egységet nem táplálja) például egy lakattal rögzítve.
4. Az egység főkapcsolóval is ellátható, amely a karbantartási műveletek során szükséges. Ahhoz, hogy használni lehessen őket a karbantartási műveletek során, több egységünkön megfelelő hozzáférési rendszert kell megtervezni az ügyfél költségére (pl. állványt, mozgó emelvényt vagy más eszköz a munkahely eléréséhez). Ez szükséges például a VType egységekhez és az asztali egységekhez kiegészítő keretekkel vagy nem szabványos ThermoKey-lábakkal.
5. minden ventilátor egységnek rendelkeznie kell egy csatlakozással a villamos hálózatra. Ha további csatlakozásokra van szükség, a berendezést tervezőnek, telepítőnek vagy elhasználónak biztosítania kell a főkapcsolókat a ventilátor egység biztonságos használatának lehetővé tétele érdekében.
6. Az elektromos berendezések védettségi osztálya IP54, és a telepítés során nem szabad csökkenteni. Következésképpen megfelelő kábel tömörzelencéket kell használni, és ha szükséges, dugaszokat a furatokhoz.
7. Az egység telepítése robbanásveszélyes besorolású környezetben tilos az 1999/92/EK irányelv értelmében, kivéve az Atex-tanúsítvánnyal rendelkező egységeket.
8. Tűz esetén használjon olyan oltóanyagot, amely feszültség alatt álló egységeken is használható.

IG 4.7. MECHANIKAI BIZTONSÁG

1. A ventilátor egységet olyan tartóelemhez kell rögzíteni, amely képes ellenállni a normál működés során fellépő igénybevételeknek, mint például teljesen összeszerelt és hűtőközeggel megtöltött ventilátoregység súlya, a szeizmikus sokk és a hó-, ill. szélterhelés kultérre telepített egységeknél. Ezen a listán kívül a tervezőnek ellenőriznie kell az előrelátható terheléseket az Eurocode vagy a helyileg alkalmazandó szabványok szerint.
2. A ventilátoregység stabilitását mindenkor meg kell őrizni. A sík felületre telepített ventilátoregységeket rögzíteni kell erre a felületre, és nem csak ráhelyezni.
3. Az alkalmazás típusa alapján a felfüggesztett egységeknél esésmegelőző vagy tartó rendszerekre lehet szükség.
4. Ha merevítésre van szükség, akkor ezt úgy kell elhelyezni és/vagy jelölni úgy, hogy ne okozzon botlásveszélyt.
5. A karbantartás, javítás vagy tisztítás során mindenkor viseljen megfelelő védőfelszerelést (mechanikai kockázatoknak ellenálló kesztyűt, az EN 388 szabványban előírtak szerint, CE-jelöléssel, legalább 1311) a sérülések kockázatának csökkentése céljából félelemzék hegyével vagy a bordázott csomaggal való érintkezés esetén.
6. Az elosztócsövekkel vagy csővezetékekkel való véletlen érintkezés égési sérülést okozhat. Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést.

7. Az egység zajszintjéről részletes információt a számítási táblázatokban és a katalógusokban talál, vagy látogasson el weboldalunkon a katalógus letöltési területére: www.thermokey.com.

8. A túlnyomással kapcsolatos kockázatok tekintetében olvassa el az egységek működési paramétereinek és a betöltendő folyadék típusainak számítási táblázatait vagy katalógusait. A táblázatok és katalógusok közvetlenül a ThermoKeytől kérhetők, vagy letölthetők a www.thermokey.com weboldalról

9. Tilos olyan anyagokat vagy oldószereket használni vagy hozzáadni a termékhez felhasználásra ajánlott folyadékhoz. A következő anyagok tekinthetők agresszívnak: korrozív, mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok, és általában az 1. csoportba tartozó folyadékok, a 97/23/EK irányelv (2014/68/EU 2016.07.19-től) szerint.

IG 5. Nem szándékolt és tiltott használat

A kézikönyvben meghatározottaktól eltérő használat nem szándékoltnak tekintendő.

Amíg a ventilátoregység működik, a közelben semmilyen tevékenység nem megengedett, csak megfelelő távolságban. Az alábbiakban felsoroljuk az előrelátható nem szándékolt felhasználásokat:

- a tápellátás megszakadása a hálózati kapcsoló „O” (nyitott) helyzetbe fordításával (vagy a csatlakozódugó kihúzásával az aljzatból) a beállítási, visszaállítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt;
- az időszakos karbantartás és ellenőrzések elvégzésének elmulasztása;
- szerkezeti módosítások vagy az egység működési logikájának megváltoztatása;
- a védelmi és biztonsági rendszerek manipulálása;
- illetéktelen személyek jelenléte a rutinszerű működés során;
- az üzemeltetők és a karbantartók nem viselnek egyéni védőfelszerelést;
- az ajánlott kollektív védőberendezés telepítésének elmulasztása.

A fent leírt magatartások kifejezetten tiltottak.

Mivel nem lehet kiküszöbölni a nem szándékolt használatból eredő fennmaradó kockázatokat, ajánlásokat és utasításokat adunk az ilyen magatartás elkerülésére.

Tilos eltávolítani vagy olvashatatlanná tenni az egységen található biztonsági, veszélyt jelző és utasító táblákat.

Tilos a készüléken található védőberendezések eltávolítása vagy manipulálása.

Tilos a ventilátoregységet módosítani.

IG 5.1. AMMÓNIATARTALMÚ EGYSÉGEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES TILTÁSOK

Az ammónia potenciálisan robbanásveszélyes, mérgező és irritáló anyag, amely tűzveszélyt jelent, és maradandó sérülést, károsodást, vagy akár halált okozhat.



IG 6. Általános maradék kockázatok

A maradék kockázatoknak két kategóriája van: általános és specifikus kockázatok. Általános maradék kockázatok azok, amelyek minden ventilátoregységnél felléphetnek, típusról vagy alkalmazástól függetlenül, és csak a gyártási technológiák és megoldások meghatározók ezek tekintetében. Az általános maradék kockázatokat a kézikönyv ezen része tárgyalja. Másrészt a specifikus maradék kockázatok egy egységes családra, modellre vagy akár egyetlen mintaegységre jellemzők. A konkrét maradék kockázatokat a kifejezetten az egységhez kapcsolódó dokumentáció tartalmazza, nem feltétlenül a kézikönyven.

1. Az egységek vannak olyan kockázatai, amelyeket tervezési szempontból vagy megfelelő védelem telepítésével nem sikerült teljesen felszámolni.
2. Az ebben a kézikönyvben és általában a ventilátoregység műszaki dokumentációjában megadott útmutatások mellett a felhasználónak szervezeti intézkedéseket kell végrehajtania a maradék kockázatok további csökkentése érdekében. Ezek az intézkedések magukban foglalják az egységeket ellátását személyi (PPE) és kollektív (CPE) védőfelszereléssel egyaránt.
3. Az egység telepítése során elegendő helyet kell hagyni az ilyen kockázatok csökkentésére. Az említett feltételek megőrzése érdekében a folyosóknak és az egység körül területeknek minden:
 - akadályoktól (például kicsi létrák, szerszámok, tartályok, dobozok) mentesnek kell lenniük;
 - tisztának és száraznak kell lenniük;
 - jól megvilágítottnak kell lenniük, ha szükséges.

VESZÉLY A VESZÉLYES HELYZET LEÍRÁSA

ÉGÉS	A kezelő (bizonyos helyzetekben vagy karbantartás közben) szándékosan vagy akaratlanul hideg vagy fagyott felületet érint.
MEGOLDÁS	Használjon szigetelt kesztyűt és/vagy várja meg, amíg a felületek lehűlnek/felmelegednek.
ÁRAMÜTÉS	A karbantartási műveletek során érintkezés a feszültség alatt álló elektromos alkatrészekkel.
MEGOLDÁS	A karbantartási műveleteket lehetőség szerint kikapcsolt egységen kell végrehajtani, és kizárálag képesített, képzett és felhatalmazott, megfelelő személyi védőfelszereléssel és szigetelő szerszámokkal ellátott személy végezheti el.
SHARP FINS	Üzemeltetés és tisztítás során a kezelő kapcsolatba kerülhet a hőcserélők bordáival, amelyek élesek.
ŘEŠENÍ	A kezelőt megfelelő személyi védőfelszereléssel kell ellátni.

A VESZÉLYES HELYZET SZAKASZLEÍRÁSA

SZÁLLÍTÁS	Ez abból áll, hogy az egységet megfelelő eszközökkel áthelyezik egyik helyről a másikra.
MOZGATÁS	Ez abból áll, hogy az egységet a szállítóeszközre helyezik, illetve leveszik róla; valamint a gyáron belüli mozgatásból.
KICSOMAGOLÁS	Ez az egység csomagolásához felhasznált összes anyag eltávolításából áll.
ÖSSZESZERELÉS	Ez magában foglalja az összes kezdeti összeszerelési műveletet, amely szükséges az egység beindításához.
NORMÁL HASZNÁLAT	Az egység rendeltetésszerű (vagy normálisan tekinthető) felhasználása a kialakítása, a felépítése és a funkciója függvényében.
BEÁLLÍTÁS	Ez magában foglalja az összes regisztrálni kívánt eszköz beállítását és kalibrálását a normál működéshez.
TISZTÍTÁS	Ez a por, az olaj és az egység jó működését és használatát, illetve a kezelő egészségét és biztonságát veszélyeztető feldolgozási/megmunkálási maradványok eltávolításából áll.
KARBANTARTÁS	Ez abból áll, hogy rendszeresen ellenőrizni kell az egység alkatrészeit, amelyek elhasználódnak, vagy amelyeket cserélni kell.
SZÉTSZERELÉS	Ez abból áll, hogy az egységet teljes egészében vagy részben szétszerlik alkotó részeire, az októl függetlenül.
BONTÁS	Ez az egység összes alkatrészének véleges leszereléséből áll a végső szétszerelés során, amelyet a vonatkozó törvények szerint az ártalmatlanítás vagy az alkatrészek külön gyűjtése követ.

Az Ügyfél felelős a megfelelő típusú és kategóriájú megfelelő személyi védőfelszerelések azonosításáért és kiválasztásáért.

A felhasznált személyi védőfelszerelésnek meg kell felelnie a termékirányelvöknek és CE-jelöléssel kell rendelkeznie (az európai piac számára).

	SZÁLLÍTÁS	MOZGATÁS	KICSOMAGOLÁS	MONTAGGIO	NORMÁL HASZNÁLAT	BEÁLLÍTÁS	TISZTÍTÁS	KARBANTARTÁS	SZÉTSZERELÉS	BONTÁS
 MUNKARUHA VISELÉSI KÖTELEZETTSÉG										
 MUNKAVÉDELMI LÁBBELI VISELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG										
 KESZTYŰVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG										
 MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG VISELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG										
 ARCMASZKVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG										
 MASZKVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG (*)										
 VÉDŐSISAKVISELÉSI KÖTELEZETTSÉG										

(*) csak a hűtőközegekkel való érintkezést igénylő műveleteknél

IG 6.1. AMMÓNIA SZIVÁRGÁSOK

Ha az üzemeltető:

- észleli az ammóniagáz vagy folyékony ammónia szivárgását az egységből vagy annak csatlakozóból, vagy
- hirtelen és erős szagot vagy irritációt érzékel a légtakban és a szemben, vagy
- igyelmezhető/riasztó eszköz és/vagy az ammónia koncentrációját jelző jel aktiválását észleli,

akkor ki kell mennie a helyiségből, vagy el kell hagynia az egység telepítési helyét, és be kell kapcsolnia a vész helyezeti berendezést.



A hibát később szakértő és képzett személyzet oldja meg.

Mielőtt belépne a telepítési területre/helyre, az üzemeltető:

- viseljen a körülmenyeknek megfelelően légzésvédelmet, szemvédelmet, kesztyűt és védőruhát,
- várja meg, amíg az ammóniabuborékok a helyiségen vagy a sérült egység telepítési helyén eltűnnek,
- és kérjen segítséget a személyzet többi tagjától, akiknek készen kell állniuk a cselekvésre, ha szükséges.

IG 6.2 SÉRÜLÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Az ammóniával való érintkezésből származó sérülések a következőket okozhatják:

- fagyások
- maró bőrsérülések

A segítőszemélyzet haladéktalanul:

- orvost kell hívnia;
- védelmet kell nyújtania a légitak számára;
- a sérültet zuhany alá kell vinnie, és le kell mosnia forró vízzel (a sérültet ruhájával együtt kell a zuhany alá kell helyezni).



IG 7. Pozicionálás Általános és közös megjegyzések



A pozicionálási műveletek részleteiről lásd a MOZGATÁSI ÉS KICSOMAGOLÁSI UTASÍTÁSOKAT.

Ezen általános és közös eljárások mellett az egyes modellekre külön ajánlások is vonatkozhatnak (lásd a ThermoKey webhelyét: <http://www.thermokey.com/Manuali.aspx>).

Telepítési hely

A tervezési szakasz előtt vagy legalább a telepítés előtt ellenőrizni kell a következő adatokat:

- a szerelőfelület elég ellenálló ahhoz, hogy elviselje a működés közben fellépő feszültségeket, például az egység súlyát és a hűtőközeg terhelését,
- elegedő hely van a szervizeléshez és a karbantartáshoz,
- a kiválasztott telepítési helyet nem lehet elárasztani,
- a telepítési hely természetes vagy mesterséges szellőzése megakadályozza a robbanásveszélyes vagy gyúlékony hűtőközegek veszélyes koncentrációját,

- az egység helyi hőmérséklete, ha nem használják, nem haladja meg az 50 °C-ot,
- rezgéscsillapító tartóelemeket és tömlőket lehet felszerelni a hidraulikacsövekre, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák a vibráció terjedését szilárd testeken keresztül,
- az akusztikus hatás megfelelő.

Beltéri telepítéseknel azt is ellenőrizze, hogy a telepítési helyiség megfelel-e az EN 378-3 szabványnak és az egyéb műszaki és jogi előírásoknak, amelyek az egység telepítésére vonatkoznak.

Kültéri telepítéseknel ellenőrizze, hogy:

- az egység elhelyezése az átlagos hőmagasság feletti-e,
- a szerelőfelület elég ellenálló ahhoz, hogy elviselje a normál működés közben fellépő feszültségeket, például az egység súlyát és a hűtőközeg terhelését, valamint az eseti terheléseket (hó, szél és hasonlók) az EN 1991-5 szabványnak megfelelően.



Készítse elő a telepítéshez szükséges helyet és berendezéseket.



Különös óvatosságra van szükség a galvánkorrózió veszélyének ellenőrzésekor. Pontosabban a tervezőnek/telepítőnek meg kell fontolnia egy védelmi rendszer használatát.



A telepítőnek/tervezőnek figyelembe kell vennie a lehetséges külső rezgéseket is, például az utak közelében lévő forgalmat, a rezgésekkel a repülőterek közelében stb.



Javasoljuk a lengéscsillapítók beépítését a szerkezet alapjánál: tekintse meg a katalógust vagy a www.thermokey.com webhely katalógusletöltési területét.

A terhelésfelméréshez javasoljuk az EN 1991-6 szabvány használatát.



A rezgésvédelmi rendszerek használata megváltoztathatja a ventilátoregység feszültségekkel szembeni ellenállásának feltételeit (különösen a szél és a saját rezgések esetében).



A csövek méretezéséhez, különösen az ammónia és az 1. csoportba tartozó hűtőközeg-csövekhez, javasoljuk az EN 1998-6 szabvány alkalmazását.

A telepítés helyének kiválasztásakor figyelembe kell venni a lehetséges kockázatokat, amelyek jelentkezhetnek a telepítés során, majd az azt követő normál használat és szétszerelés során is. A tervezők, a telepítők és/vagy a felhasználók feladata a telepítés helyszínén fennálló kockázatok kiértékelése. A továbbiakban nem teljes, de indikatív felsorolást adunk meg.



A ventilátoregységek közelében lévő terület vagy az alattuk lévő talaj csúszásnak bizonyulhat: megfelelő módon jelezze ezt a kockázatot.



A merevítés és általában a ventilátoregységből kinyúló összes szerkezet botlásveszélyt jelenthet.



A függesztett ventilátoregységek és a nagyon nagy egységek a fej beütésének veszélyét eredményezhetik a telepítési magasság miatt.



A magasan telepített egységek (teraszos tetőkön, tartószerkezeteken vagy hasonló eszközökön a tranzitterülettől 2 méternél magasabban) felülről eső tárgyak veszélyét hordozzák magukban, amelyet CPE segítségével kell csökkenteni.



Az ammónia és az 1. csoportba tartozó hűtőközegek használata robbanásveszélyt jelenthet a robbanásveszélyes légkör miatt. A tervezés szakaszában minden lehetséges óvintézkedést meg kell tenni a megelőzése érdekében.



IG 7.1. MINIMÁLIS MŰSZAKI TEREK

A minimális műszaki terek különböző típusúak lehetnek. Ezért át kell tekinteni a műszaki dokumentációban megadott konkrét ajánlásokat. Ha nincsenek ilyenek, azonnal kérjen egy példányt a ThermoKeytől.



IG 7.2. ELLENŐRZÉS ÁTVÉTELKOR

Ellenőrizze, hogy a megrendelés visszaigazolásában szereplő adatok összhangban vannak-e az egység adattábláján szereplő adatokkal. Ellenőrizze azt is, hogy az elektromos paraméterek megfelelnek a követelményeknek. Ne telepítse az egységet, ha eltérnek a paraméterek.



Ha a ventilátoregységben hibát észlel a kicsomagolás és/vagy a telepítés során, azonnal értesítse a gyártót, és ne folytassa a következő lépésekkel a gyártó kifejezett engedélye nélkül.



IG 7.3. AZ EGYSÉG KICSOMAGOLÁSA

Mivel a csomagolás különböző típusú lehet, át kell tekinteni a műszaki dokumentációban található konkrét ajánlásokat. Ha nincsenek ilyenek, azonnal kérjen egy példányt a ThermoKeytől, és ne folytassa a kicsomagolási művelettel.



IG 7.4. ELHELYEZÉS

Tilos bármilyen típusú emelőeszköz hatókörén belül megállni vagy áthaladni.



A telepítés után el kell távolítani az egység testét védő fóliát.



Ha a telepítéshez magasban kell dolgozni, vagy fennáll a leesés veszélye, ne használjon létrát, hanem kövesse a hatályos nemzeti biztonsági jogszabályok vonatkozó előírásait.



Magasságban végzett munka csak akkor megengedett, ha az időjárási viszonyok nem befolyásolják az érintett munkavállalók biztonságát.

IG 8. Telepítés

A telepítés a ventilátoregység elhelyezését követő szakasz, amelynek során az egységet a tartóeleméhez rögzítik, felszerelik a merevítést, és visszaszerelik a mozgatás során leszerelt alkatrészeket.



A telepítést a kézikönyvben és az EN 378-3 szabványban megadottak szerint kell végrehajtani.



A ventilátoregység mechanikai részeinek felszerelését a telepítőnek kell elvégeznie. A ventilátoregység rendelkezik rögzítőfuratokkal. Ha a furatok túl kicsik, ne tágítsa ki őket a ThermoKey előzetes engedélye nélkül.

A rögzítő furatok átmérője a gyártó statikai számításainak eredménye. A rögzítőelemeknek figyelembe kell vennük a furatátmérőket.

A rögzítő elemeket minden megfelelő eszközzel fel kell szerelni a lazulás megakadályozására.



A ventilátoregységek rögzítőeszközeinek méretezéséhez kövesse az ETAG-szabványokat, és olvassa el az internetes weboldalunk katalógus letöltési területén közzétett műszaki katalógusokat: www.thermokey.com.

A kültéren telepített egységek szélterhelés elleni fokozottabb stabilitása érdekében merevítés is felszerelhető. A telepítő felelős a merevítés kiválasztásáért és méretezéséért.

IG 9. Hűtőrendszeri és hidraulikai bekötés



Szigorúan tilos a kollektorokat a beömlővezetékhez igazítani, mivel azokat nem szabad elmozdítani eredeti helyzetükön.

- A BEJÖVŐ/KIMENŐ csövek csatlakozásainak beállításakor kötelező ellenőrizni a hűtőközeg áramlását mutató merőezközt, amely a csővezetékekre vagy a karimákra van felszerelve.
- A könnyebb karbantartás érdekében ajánlott a bejövőági elzárószelepek telepítése. Ha ezeknek a szelepeknek a telepítése kockázatot jelent, minden a telepítő feladata, hogy megfelelő megoldásokat tervezzen a kör számára.
- Az adiabatikus rendszerekkel felszerelt V típusú kondenzátorok és száraz hűtők esetében kötelező a vizet elvezetni az adagoló rendszerből, hogy megakadályozzák a jékgépződést, amikor a környezeti hőmérséklet várhatalan 0 °C alá csökken.
- A hűtő- és hidraulikakör csatlakozásához kötelezően meg kell felelni a meglévő tartozékok átmérőjének. Bármilyen módosításról előzetesen egyeztetni kell a ThermoKey Spa ügyfélszolgálatával, ellenkező esetben a gyártó mentesül minden felelősségről az emberekben és/vagy állatokban okozott sérülések vagy a tárgyi károk, valamint a névlegesnél gyengébb teljesítmény tekintetében. Ebben az esetben a garanciális feltételek sem érvényesek.

IG 9.1. HIDRAULIKAI BEKÖTÉS

A hidraulikus csatlakozásokat a nemzeti vagy helyi jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani. A csövek anyaga lehet acél, cinkbevonatú acél vagy PVC. A csöveket pontosan kell méretezni a hűtőközeg névleges áramlási sebességének, nyomásának, a hidraulikaköri nyomásveszteségnak és az üzemi hőmérsékletnek megfelelően. minden hidraulikai csatlakozást megfelelően vastag, zárt cellás anyag felhasználásával kell szigetelni.

IG 9.2. INSTALACE POTRUBÍ

- Aby nedošlo k mechanickému poškození, správně upevněte všechna potrubí podle správného montážního postupu a indikací uvedených v technických specifikacích oblasti pro stahování na webu: www.thermokey.com
- Při upevňování potrubí podepřete, aby se zabránilo nepřiměřenému namáhání upevňovacích systémů.
- Jestliže je jednotka instalována v oblastech, kde je povolen průchod osob, umístěte potrubí tak, aby nebránilo v cestě, a ujistěte se, že je potrubí spojeno se spojovacími trubkami, které nelze snadno odstranit,
- Použijte upevňovací prostředky, které jsou vhodné vzhledem k hmotnosti potrubí, aby celé břemeno nedopadalo na přípojky, což by způsobilo zlomení nebo oddělení od jednotek.



U ventilátorových jednotek, kde se používá čpavek nebo výbušné nebo hořlavé kapaliny, může nesprávná instalace potrubí vést k riziku úniku chladiva.

IG 9.3. HEGESZTÉS

- Amikor hegesztéssel köti össze a csatlakozásokat, pontosan és körültekintően kell hegeszteni a szivárgás megelőzése érdekében;
- kerülje a túlhevülést hegesztés közben (túlzott alulmérétezés veszélye);
- használjon védőgázokat hegesztés közben (kerülje a túlzott reveréteget);
- a nyomás alatt lévő alkatrészek hegesztése tüzet vagy robbanást okozhat;
- hegesztési munkát csak az egység leeresztése és a nyomás kiegyenlítése után végezzen;
- győződjön meg arról, hogy a terhelések és a rezgések nem okoznak mechanikai feszültséget az egységen;
- a csatlakozások hegesztésekor tilos a lángot az egység és/vagy a beépített elektromos egységek felé irányítani.

IG 10. Villamos bekötés

A villamos csatlakozásokat az ebben a kézikönyvben megadott utasításoknak megfelelően kell létrehozni az útmutatóban és a műszaki specifikációkban megadott kapcsolási rajzoknak és az egység telepítési országában hatályos, villamos rendszerekre vonatkozó szabályozásoknak megfelelően.

Az egységet egy földelő rendszeri egységhoz kell csatlakoztatni.

- Az összes villamos bekötést képesített személyzetnek kell elvégeznie, aki megfelel az egység telepítési országában érvényes szükséges műszaki követelményeknek.
- Kötelező ellenőrizni, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az egység adattábláján feltüntetett névleges értéknek.
- A tervező/telepítő felelős az egység tápkábelének kiválasztásáért és méretezéséért.
- A tápkábel elhelyezésekor javasoljuk, hogy a kábel mechanikai védelme érdekében használjon kábelcsontrákat vagy csöveget. Javasoljuk, hogy a kábel ne helyezze a padlóra rögzítés nélkül.
- Kötelező olyan tápkábeleket használni, amelyek típusa és minimális keresztszélessége megfelel az EN 60204-1 szabványnak és adott esetben a telepítés országában hatályos műszaki előírásoknak.
- Az elektromos tápvezeték méretezéséhez szükséges teljesítmény- és abszorpciós értékeket az egység adattáblája és/vagy a műszaki katalógusok tartalmazzák.
- Az áramellátó rendszert kötelező felszerelni túláram- és túlfeszültségvédelmi eszközzel, például megszakítóval.

- Az elektromos kábel alulról kell vezetni a kapcsolótáblákon keresztül a ventilátoregység elektromos dobozaiba, vagy úgy, hogy az csökkentse a víz beszivárgásának kockázatát. Mindig használjon kábeltömszelencéket.
- Az érintésvédelmet a ventilátoregység fémszerkezetének földelésével, valamint a TT és TN-S elosztórendszerek automatikus kapcsolónak koordinálásával kell megvalósítani.
- A kapcsolótábla tápcsatlakozónál a sárga/zöld földelőkábel hosszabbra kell hagyni, mint a többi vezetéket, hogy meghúzás esetén utoljára az váljon le a kapcsokról.
- Három- és egyfázisú modellekben a tárpezetéket a fő tápellátási panelhez kell csatlakoztatni.
- Ha több egységet állítanak sorba, akkor ezeket egy potenciálkiegyenlítő rendszerbe kell foglalni: a csatlakozást a kollektoroldalon elhelyezett szimbólumot viselő kapcsón keresztül kell megvalósítani. A vezeték keresztmetszetének (sárga/zöld) egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie a tápkábel maximális keresztmetszeténél.
- A ventilátorok elektromos csatlakozásaihoz, ahol nincs kapcsolótábla, kötelező áttekinteni a ventilátorok csatlakozódozóban található bekötési rajzot. A riasztórendszer kezeléséhez ajánlott a TK termikus érintkezőket sorasan bekötni.
- Ha az egységet szabályozó rendszerrel látták el (fordulatszám-szabályozók vagy EC-ventilátorok), akkor az egységek az elosztóhálózathoz való csatlakoztatása előtt biztosítani kell az EN61000-3-2 és az EN61000-3-12 szabványok szerinti megfelelőséget.
- Kizárolag a ThermoKey által szállított inverterekkel használja a fordulatszám-szabályozókat. A különböző inverterek használatát a ThermoKey mérnöki osztálynak kell hitelesítenie.

IG 11. Hűtőközegek



Az ebben a bevezetésben megadott információk általánosak, és nem helyettesítik a termék dokumentációjában és a használt hűtőközeg biztonsági adatlapján közölt információkat.



Mindig olvassa el a hűtőközeg biztonsági adatlapján megadott információkat.

IG 11.1 AMMÓNIA HASZNÁLATA HŰTŐFOLYADÉKKÉNT

- Az ammónia mérgező a légzőszervekre nézve.
- A folyamatos expozició vagy az ammóniagőzöknek való súlyos kitettség fekélyeket okozhat a kötőhártyában és a szaruhártyában, glottis ödémát, hörgőögörcsöt, tüdő ödémát és légzési elégtelenséget okozhat.
- Az ammónia erősen irritálja a szem nyálkahártyáját, és párás környezetben a bőrt is.
- A folyékony ammónia fröccsenése hideg égést vagy más típusú égési sérüléseket okozhat a maró hatása miatt.
- Az ammónia veszélyes lehet a vízi környezetre, különösen a halakra.

IG 11.2 „H” ÉS „P” MONDATOK

A veszélyre és az óvintézkedésekre vonatkozó összes információ megtalálható az 1272/2008/EK rendeletben. Az alábbiakban csak néhány példát írunk le.

Veszély

H221: Tűzveszélyes gáz.

H331: Belélegezve mérgező.

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H400: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

EUH071: Maró hatású a légitakra

Óvintézkedés

P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280: Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. Védje a szemét/arcát.

P260: Kerülje a gözök belélegzését.

P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P377: Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

P381: Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást.

P303 + P361 + P353 + 315: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P304 + P340 + P315: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P305 + P351 + P338 + P315: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

IG 12. Ellenőrizhető ventilátoregységek

Az ellenőrizhető ventilátoregységek lehetővé teszik a ventilátor házához való hozzáférést a ventilátorok teljes eltávolítása nélkül. Ezt az opcionális funkciót további műszaki megoldások jellemzik, amelyeket a www.thermokey.com webhelyről letölthető műszaki specifikációk tartalmaznak.

Az ellenőrizhető ventilátoregységek biztonsága és végeleges megfelelősége a törvényi előírásoknak, amennyiben az opcionális eszközökről (pl. elektromos reteszelők stb.) a felhasználó dönt, kizárolag a TermoKey ajánlásának megfelelő telepítésük befejezése után garantálható.



ThermoKey®

Heat Exchange Solutions

ThermoKey Spa
via dell'Industria, 1 - 33061
Rivarotta di Rivignano Teor (UD) - Italy

T. +39 0432 772300
F. +39 0432 779734
info@thermokey.com
www.thermokey.com